intelbras

Manual do usuário

TIP 635G

intelbras

TIP 635G Terminal IP

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O terminal IP TIP 635G possui display colorido, alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP, compatibilidade com o codec OPUS e foi projetado para ser uma solução em redes VoIP (voz sobre IP).

Tratamento de dados pessoais

- » Este sistema utiliza e processa dados pessoais como senhas, registro detalhado de chamadas, endereços de rede e registro dos dados de clientes, por exemplo.
- » LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Cuidados e segurança

Proteção e segurança de dados

- » Observar as leis locais relativas à proteção e uso de tais dados e as regulamentações que prevalecem no país.
- » O objetivo da legislação de proteção de dados é evitar infrações nos direitos individuais de privacidade baseadas no mau uso dos dados pessoais.

Diretrizes que se aplicam aos funcionários da Intelbras

- » Os funcionários da Intelbras estão sujeitos a práticas de comércio seguro e confidencialidade de dados sob os termos dos procedimentos de trabalho da companhia.
- » É imperativo que as regras a seguir sejam observadas para assegurar que as provisões estatutárias relacionadas a serviços (sejam eles serviços internos ou administração e manutenção remotas) sejam estritamente seguidas. Isto preserva os interesses do cliente e oferece proteção pessoal adicional.

Diretrizes que controlam o tratamento de dados

- » Assegure que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados de clientes.
- » Usar as facilidades de atribuição de senhas, sem permitir qualquer exceção. Jamais informar senhas para pessoas não autorizadas.
- » Assegurar que nenhuma pessoa não autorizada tenha como processar (armazenar, alterar, transmitir, desabilitar ou apagar) ou usar dados de clientes. » Evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso aos meios de dados, por exemplo, discos de backup ou impressões de protocolos.
- » Assegurar que os meios de dados que não são mais necessários sejam completamente destruídos e que documentos não sejam armazenados ou deixados em locais geralmente acessíveis.
- » O trabalho em conjunto com o cliente gera confiança.

Uso indevido do usuário e invasão de hackers

- » As senhas de acesso às informações do produto permitem o alcance e alteração de qualquer facilidade, como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados e realizações de chamadas, portanto, é de suma importância que as senhas sejam disponibilizadas apenas àqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso indevido.
- » O produto possui configurações de segurança que podem ser habilitadas, e que serão abordadas no manual do produto, todavia, é imprescindível que o usuário garanta a segurança da rede na qual o produto está instalado, haja vista que o fabricante não se responsabiliza pela invasão do produto via ataques de hackers e crackers.

Índice

2. Características 5 3. Produto 6 3.1. Visão frontal 6 3.2. Vista posterior 7 4. LEDs 8 4.1. Display 8 5. Instalação 10 5.1. Rosição mesa. 10 5.2. Conexão do monofone e/ou headset 10 5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP. 11 6.1. Norição mesa. 10 5.2. Conexão da rede e alimentação do terminal IP. 11 6.1. Verificação de IP 11 6.1. Verificação de IP. 11 6.2. Acesso à rógiurações avançadas pelo display. 12 7. Configurações de fábrica (padrão) 12 7. Configurações de fábrica (padrão) 12 7. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone . 13 7.4. Configurações de conta 18 7.6. Configurações de conta 18 7.6. Configurações de Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Telcáx programáveis 47 7.10. Gravação. 50 7.	1. Especificações técnicas	5
3. Produto 6 3.1. Visão frontal	2. Características	5
3.1. Visão frontal	3. Produto	6
4. LEDs 8 4.1. Display	3.1. Visão frontal	
4.1. Display	4 FDs	
4.1. Display 10 5. Instalação 10 5.1. Posição mesa 10 5.2. Conexão do monofone e/ou headset 10 5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP 11 6.1. Netrifação de IP 11 6.1. Verifiçação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7.1. Configuração 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.3. Verificação de rede. 13 7.4. Configurações do telefone 13 7.4. Configurações do telefone 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações de conta 18 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Ferramentas 59 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59		0
5.11 Fosição mesa. 10 5.2. Conexão do monofone e/ou headset 10 5.2. Conexão do monofone e/ou headset 10 5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP. 11 6. Interface do usuário 11 6.1. Verificação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.3. Verificação da rede 12 7.4. Configurações do telefone 13 7.4. Configurações do conta 18 7.5. Configurações do conta 18 7.6. Configurações do conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54		10
5.1. Posição mesa. 10 5.2. Conexão do monofone e/ou headset 10 5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP. 11 6.1. Interface do usuário 11 6.1. Iverificação de IP. 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7.4. Configuração 12 7.1. Configuração de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configuração da rede 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web. 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar		10
5.2. Conexão da monolone e/ou neadset 10 5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP. 11 6. Interface do usuário 11 6.1. Verificação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7. Configuração 12 7.1. Configuração de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configuração da rede. 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação. 50 7.12. Senha de acesso web. 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59	5.1. Posição mesa	
5.3. Conexao da rede e alimentação do termina iP 11 6. Interface do usuário 11 6.1. Verificação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7. Configuração 12 7.1. Configuração da rede 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação da status do telefone 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 13 7.6. Configurações de conta 13 7.6. Configurações de conta 13 7.6. Configurações de Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação. 50 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59	5.2. Conexao do monorone e/ou neadset	
6. Interface do usuário 11 6.1. Verificação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7. Configuração 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59		
6.1. Verificação de IP 11 6.2. Acesso à página web 12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7. Configuração 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configurações de conta 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	6. Interface do usuário	11
6.2. Acesso à página web .12 6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. .12 7. Configuração .12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) .12 7.2. Acesso à rede .12 7.3. Verificação de status do telefone .13 7.4. Configurações de conta .13 7.5. Configurações de conta .13 7.6. Configurações do Telefone .29 7.7. Agenda .41 7.8. Histórico .45 7.9. Teclas programáveis .47 7.10. Gravação .50 7.11. Segurança .50 7.12. Senha de acesso web .53 7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	6.1. Verificação de IP	
6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display. 12 7. Configuração 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	6.2. Acesso à página web	
7. Configuração 12 7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configuração da rede 13 7.5. Configuração de conta 18 7.6. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display	
7.1. Configurações de fábrica (padrão) 12 7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7. Configuração	12
7.2. Acesso à rede 12 7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configuração da rede. 13 7.4. Configuração da rede. 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7.1. Configurações de fábrica (padrão)	
7.3. Verificação de status do telefone 13 7.4. Configuração da rede. 13 7.4. Configurações de conta 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação. 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7.2. Acesso à rede	
7.4. Configuração da rede. 13 7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7.3. Verificação de status do telefone	
7.5. Configurações de conta 18 7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7.4. Configuração da rede	
7.6. Configurações do Telefone 29 7.7. Agenda 41 7.8. Histórico 45 7.9. Teclas programáveis 47 7.10. Gravação 50 7.11. Segurança 50 7.12. Senha de acesso web 53 7.13. Backup de configurações 53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica 54 7.15. Atualização de Firmware 55 7.16. Auto provisionamento 55 7.17. Ferramentas 59 7.18. Reiniciar 59 Termo de garantia 60	7.5. Configurações de conta	
7.7. Agenda	7.6. Configurações do Telefone	
7.8. Histórico .45 7.9. Teclas programáveis .47 7.10. Gravação .50 7.11. Segurança .50 7.12. Senha de acesso web .53 7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.7. Agenda	
7.9. Teclas programáveis .47 7.10. Gravação. .50 7.11. Segurança .50 7.12. Senha de acesso web. .53 7.13. Backup de configurações. .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.8. Histórico	
7.10. Gravação. .50 7.11. Segurança .50 7.12. Senha de acesso web. .53 7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.9. Teclas programáveis	
7.11. Segurança .50 7.12. Senha de acesso web. .53 7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.10. Gravação	
7.12. Senha de acesso web. .53 7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.11. Segurança	
7.13. Backup de configurações .53 7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.12. Senha de acesso web	
7.14. Restaurando o padrão de fábrica .54 7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.13. Backup de configurações	
7.15. Atualização de Firmware .55 7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.14. Restaurando o padrão de fábrica	
7.16. Auto provisionamento .55 7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.15. Atualização de Firmware	
7.17. Ferramentas .59 7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia .60	7.16. Auto provisionamento	
7.18. Reiniciar .59 Termo de garantia 60	7.17. Ferramentas	
Termo de garantia 60	7.18. Reiniciar	
	Termo de garantia	60

1. Especificações técnicas

Interface WAN	10/100/1000BASE-T 1 × RJ451
Interface LAN	10/100/1000BASE-T 1 × RJ45
Protocolo de sinalização	SIP 2.0
Codec	G.711A, G.711U, G.723.1, G.726-32, G.729AB , G.722 ² (wideband), iLBC, AMR, Opus, AMR-WB
Fonto do alimentação	Entrada 100 a 240 Vac / 50-60 Hz
ronte de annentação	Saída 12 V, 1 A
Potência de consumo máximo	10,4 W
Potência de consumo no POE (standby)	~3,0 W
Dimensões (L × A × P)	290 × 280 × 70 mm
Peso	870 g
Temperatura	0 °C a 40 °C
Umidade de operação	10~65%
Umidade de armazenamento	5% a 90%

¹ Este produto é PoE e atende à norma IEEE 802.3af em sua interface WAN (💏) – dispense o uso de fonte de alimentação externa caso sua estrutura de rede tenha suporte à tecnologia PoE.

² O codec G.722 (wideband) é responsável pelo HD Voice. No entanto, para conseguir usufruir da voz em alta definição, o PABX também deve suportar esse codec.

Atenção: este aparelho utiliza a tecnologia VoIP (voz sobre IP) e a qualidade de seu funcionamento depende das condições de tráfego e priorização da rede à qual o produto está conectado. Em caso de anormalidades nas ligações estabelecidas, como problemas de áudio, verifique antes a situação da rede com o provedor VoIP.

Consulte seu provedor VoIP sobre qual codec (codificador/decodificador de voz) utilizar e sobre as configurações necessárias no terminal IP para uma melhor qualidade de voz.

2. Características

- » Interface de rede Fast/Gigabit Ethernet.
- » Display LCD de 4,3 polegadas, colorido e com backlight.
- » Suporta configuração pelo navegador web, através do display ou via auto provisionamento.
- » Atualização de firmware via navegador web ou via auto provisionamento.
- » Suporte a codecs como o G.711A, G.711U, G.723.1, G.726-32, G.729AB , G.722(wideband), iLBC, AMR, Opus, AMR-WB.
- » Suporte a HD Voice.
- » Entrada específica para headset.
- » Agenda para 1000 números.
- » Permite registrar até 20 contas SIP.
- » Permite gravar o áudio das chamadas através da interface USB.

3. Produto

3.1. Visão frontal



Vista frontal do terminal IP TIP 635G

1. Display.

- Indicação luminosa (LED de status): sinaliza que o terminal IP está recebendo uma chamada, que existem chamadas novas não atendidas ou mensagens de correio de voz a serem visualizadas.
- Teclas programáveis¹ : a função de cada tecla poderá ser definida pelo usuário. O telefone tem como configuração padrão as seguintes programações nas teclas programáveis:
 - » 1ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 1.
 - » 2ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 2.
 - » 3ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 3.
 - » 4ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 4.
 - » 5ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 5.
 - » 6ª tecla: tecla para acesso à conta SIP 6.
 - » 7ª tecla: tecla para acesso ao correio de voz.
 - » 8ª tecla: tecla para acesso ao Headset.
 - » 9ª tecla: tecla sem configuração.
 - » 10ª tecla: tecla para troca de página de teclas.

¹ Para configurar uma tecla programável pressione uma das teclas que esteja sem configuração e preencha as informações de acordo com as indicações exibidas no display do telefone. Caso a tecla já possua alguma configuração, pressione-a por 3 segundos para editar a configuração. Para mais informações sobre as configurações disponíveis, edição e exclusão de programação das teclas programáveis, consulte o manual completo do TIP 635G disponível no site www.intelbras.com.br.

 Teclas softkey: teclas com funções fixas que se adaptam ou trocam de valor conforme o menu em que o usuário se encontra.

5. Teclas de navegação:

- » **Ok:** deve ser pressionada para confirmar a opção selecionada ou para acessar o menu de *Status de rede* quando o telefone estiver em repouso.
- » 🕨: desloca o cursor para a direita.
- » < : desloca o cursor para a esquerda.
- » A: desloca o cursor para cima ou quando em repouso permite selecionar a conta.
- » **V**: desloca o cursor para baixo ou quando em repouso permite selecionar a conta.

6. Teclas com funções fixas:

- » 💷 : permite acessar a agenda para adicionar ou buscar um contato para realizar uma ligação.
- » (1) : permite acessar os registros de chamadas não atendidas, originadas e recebidas.

7. Teclado alfanumérico.

8. Teclas com funções fixas:

- » 💿 : permite realizar e receber chamadas através do viva-voz do terminal.
- » 🕐 : pressione para chamar o último número discado.
- » ① : permite gerar e atender chamadas através do headset.

9. Teclas com funções fixas:

- » 💷 : permite aumentar o volume de recepção (RX) do monofone, headset, viva-voz e o volume da campainha do telefone.
- » s pressione a tecla Mute, durante a conversação, para interromper a transmissão de áudio.
- » 📼 : permite diminuir o volume de recepção (RX) do monofone, headset, viva-voz e o volume da campainha do telefone.

10. Teclas com funções fixas:

- » 🖂 : permite acessar o correio de voz.
- » *i* : permite acessar informações do sistema.

11. Microfone do viva-voz.

12. Teclas com funções fixas:

- » 🕼 : permite colocar uma chamada em espera.
- » 📧 : durante uma chamada, permite transferir uma ligação para outra pessoa.
- » 💌 : durante uma chamada, permite estabelecer uma conferência.

Obs.: em casos de dúvida, consulte o manual completo do TIP 635G, disponível no site www.intelbras.com.br.

3.2. Vista posterior



Vista posterior das conexões do terminal IP TIP 635G

- 1. Conexão para Cabo USB1.
- 2. Conexão para fonte de alimentação 12 V.
- 3. Porta Ethernet para conexão de rede WAN.
- 4. Porta Ethernet para conexão de rede LAN.
- 5. Conexão para fone de cabeça (headset).

¹ Como o TIP 635G permite gravar as chamadas em andamento através da softkey gravar, a entrada USB pode ser utilizada para conectar um pen drive ou HD externo para armazenar as gravações.

Para maiores informações referente à gravação, consulte o item 6.10 deste manual.

Teclas programáveis (DSS) configuradas para BLF¹

Estado do LED	Descrição
Verde, fixo	A conta monitorada está em estado de repouso
Vermelho, piscando	Uma chamada está chegando para a conta monitorada
Vermelho, fixo	A conta monitorada está em uma chamada
Amarelo	Chamada em espera (hold)
Desligado	Não está ativa como BLF

¹ Verifique se o PABX tem suporte ao BLF.

LED indicador de status (LED vermelho)

Estado do LED	Descrição
Apagado	Em repouso (no gancho) ou telefone desligado
Piscando rapidamente	Telefone recebendo uma chamada (telefone ringando)
Piscando lentamente	Após estabelecer uma chamada, indica que a ligação foi colocada em modo Mudo ou em espera. Em repouso, indica que o telefone possui ligações não atendidas.
Aceso fixo	Telefone inicializando, em discagem, conectando após discagem ou em uma ligação estabelecida (incluindo conferência, transferência, etc.)

4.1. Display

O TIP 635G possui um display LCD colorido com 4,3 polegadas.



- 1. Softkeys: estas teclas trocam de função de acordo com a operação realizada no telefone;
- 2. Descrição das teclas programáveis;
- 3. Atalhos de funções, acessíveis através das teclas direcionais ◀►;
- 4. Ícones de status do telefone;

Consulte a tabela a seguir para obter o significado dos ícones que poderão aparecer no display:



	Status do telefone							
Þ	Rede conectada	(-	Desvio habilitado					
¥	Rede desconectada	X	Teclado bloqueado					
₽	Procurando IP	P _A	Atendimento automático ativo					
™	Rede com VLAN	ڀ ا	Open VPN ativo					
N	Ring silenciado	(• <u>1</u>))	SIP Hotspot ativo					
•	Função <i>Não perturbe (DND) Ativa</i>							
	íc	ones de chamada						
(((())))	Recebendo chamada		Chamada em espera (Hold)					
	Chamada através do monofone	\mathbf{Q}	Chamada através do Headset					
()	Chamada através do Viva-voz	<u>&</u>	Função Mudo ativa					
.al	Indica qualidade da chamada							
		Ícones de alerta						
C	Indica chamadas perdidas		Indica nova mensagem na caixa de correio					
	Indica nova mensagem no correio de v	voz	Indica que a função não perturbe (DND) está ativa					
	Tino do ontr	rada de caracteros	(Softkey)					
	nuo de entr	aua ue caracteres	JULICEV/					

Abc	Entrada com primeira letra maiúscula e restante minúscula	abc	Entrada de letras minúsculas
2aB	Entrada de números e letras	ABC	Entrada de letras maiúsculas
123	Entrada de números		

5.1. Posição mesa

1. O TIP 635G permite dois ajustes de altura ao ser instalado na posição mesa. Prenda o suporte ao produto, conforme demonstração a seguir:



Montagem do pé na base do terminal IP TIP 635G

Para montar o pé na base do terminal IP, primeiramente encaixe a trava conforme indicado na posição 1 e depois empurre conforme indicado na posição 2.

Obs.: o telefone IP TIP 635G não tem suporte à posição parede.

5.2. Conexão do monofone e/ou headset

Conecte o monofone e/ou headset1, conforme imagem a seguir:



Conexão do headset e monofone

¹ O headset deve ser adquirido separadamente.

A pinagem do headset para o terminal TIP 635G segue o padrão TX-, RX-, RX+ e TX+, conforme a imagem a seguir:



Pinagem headset

5.3. Conexão da rede e alimentação do terminal IP

Conecte a porta WAN do terminal IP ao seu equipamento de rede através de um cabo Ethernet e a fonte de alimentação na entrada 12 Vdc¹, conforme a imagem a seguir:



Conexão da fonte de alimentação e rede

¹ Este produto é PoE – dispense o uso de fonte de alimentação externa caso sua estrutura de rede tenha suporte à tecnologia PoE.

O terminal também pode compartilhar a conexão com outros dispositivos de rede, como um PC. Para isso, conecte a porta LAN do terminal IP à interface de rede do computador, através de um cabo Ethernet.

6. Interface do usuário

Há duas maneiras de configurar o seu TIP 635G. A primeira é através do display do próprio aparelho. A segunda maneira é utilizando a interface web através do navegador de internet do seu PC (Internet Explorer® 11, Mozilla Firefox® 70.0, Google Chrome® 77.0). Para acessar a interface web do telefone, verifique os passos abaixo.

6.1. Verificação de IP

O produto vem configurado de fábrica com o DHCP habilitado, ou seja, irá receber o IP do servidor DHCP da rede. Para verificar o IP fornecido ao telefone, basta pressionar a tecla *i* e verificar o IP apresentado no campo Endereço IP.

Caso a rede não possua um servidor DHCP ativo, as configurações de rede deverão ser realizadas manualmente através do *Menu -> Avançado -> Rede -> Rede -> Modo IP* para definir o endereço IP como estático. Em caso de dúvidas para configurar as informações de rede manualmente, consulte o item *6.4 –Configurações da rede* deste manual.

4	Rede	Telefone	Conta	TR069	
	1. ID Vlan		56		
	2. Modo		DHCP/IPv4		
	3. IPv4		10.1.56.51		
	Voltar				

Verificação de IP através do menu do telefone

6.2. Acesso à página web

O acesso ao menu de configuração da interface web pode ser realizado por qualquer computador que esteja conectado à mesma rede do telefone, para acessá-la consulte o IP do telefone pressionando a tecla *i* e siga o procedimento:

- 1. No computador, abra um navegador de internet e digite o IP do telefone (http:// IPdoTIP635G);
- Digite o nome do usuário e a senha (ambas com padrão de fábrica: admin) e será exibida a página de configuração do aparelho.

6.3. Acesso a configurações avançadas pelo display

Para acessar as configurações avançados através do display, pressione *Menu* e então escolha a opção Avançado. Será solicitado a senha de acesso.

A senha de acesso padrão as configurações avançadas é admin.

7. Configuração

7.1. Configurações de fábrica (padrão)

O produto vem de fábrica com as seguintes configurações de rede:

- » Interface WAN (Liente DHCP (recebe IP da rede).
- » Interface LAN (=): modo Bridge.

7.2. Acesso à rede

- » DHCP: o telefone IP receberá um endereço IP, máscara e gateway fornecidos automaticamente por um servidor DHCP, dispensando a necessidade de configurá-lo manualmente. Caso o telefone IP não receba as configurações de rede, verifique se ele está configurado como DHCP.
- » IP estático (fixo): o endereço IP, máscara e gateway serão configurados manualmente pelo usuário ou administrador da rede.
- » **PPPoE:** quando o modem estiver em modo Bridge e o telefone funcionando como PPPoE, a autenticação ADSL será feita pelo telefone.

7.3. Verificação de status do telefone

Verificação de status através da interface Web

A página Status é exibida logo após realizar o login na página web do TIP 635G. Neste menu são apresentados os status de parâmetros importantes do sistema e da rede do telefone.

		Port	uguês 🗾 🖬 🛛 🖻	Manter online	Sair (admin)
Intelbras	Status Senha	Configurações Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema					
Rede	Informações do sistema				
Conta	Modelo:	TIP 635G			
Configurações de telefone	Hardware: Software:	V1.2 1.12.3.2			
Agenda	Tempo em Operação:	00:02:18			
Histórico	Rede				
Teclas prog	WAN				
	Modo:	DHCP			
Gravaçao	MAC:	00:a8:59:17:3d:54			
Segurança	Endereco IP	10 1 39 122			
Log	Máscara de rede:	255.255.255.0			
	Gateway:	10.1.39.1			

Verificação de status através da página web

Verificação de status através do menu do telefone

Para verificar o status através do display do telefone pressione a tecla *i* com o telefone em repouso, e em seguida utilize as teclas direcionais **>** para navegar entre os status de Rede, Telefone, Conta, TR069 e RTP. Ou para consultar o status através do menu siga os passos abaixo:

- 1. Pressione a tecla Menu, através das teclas direcionais ▲▼ selecione o item Status e pressione a tecla OK;
- 2. Utilize as teclas direcionais para navegar entre os status de Rede, Telefone, Conta, TR069 e RTP.
- 3. Utilize as teclas direcionais ▲ ▼ para navegar entre as opções de status.

7.4. Configuração da rede

Configuração da rede através da interface Web

As configurações de rede do telefone podem ser alteradas através da página web, para isso, acesse o menu Rede -> Básico.

			Português 🗾 🗹	Manter online	Sair	(admin
intelbras	Básico Conf portas	VPN Avanç	ado			
Sistema						
Rede	Modo					
Conta	Modo:	IPv4				
0E	IPv4 Status de rede					
Configurações de telefone	Endereço IP:	10.1.39.122				
Agenda	Máscara de rede:	255.255.255.0				
Histórico	Gateway:	10.1.39.1				
Teclas prog	MAC:	00:a8:59:f7:3d:54				
	IPv4 Configurações					
Gravação	IP estático O	DHCP •		PPPoE C		
Segurança	Ativar nome identificador:	Desabilitado 💌				
Log	Nome identificador:	Intelbras				
	Configuração de DNS:	DHCP	•			
	DNS primário:	10.1.1.70				
	DNS secundário:	10.1.1.240				
	Domínio DNS:					
		Aplicar				
		Aplical				
		C (' ~ I	1			

- » Modo: neste campo é possível escolher o protocolo IP de operação do telefone. As opções disponíveis são: IPV4, IPV6 e IPV4 e IPV6.
- » IPV4 status de rede: apresenta o status de rede quando está sendo utilizado o protocolo IPV4. Os status mostrado nesta opção são: Endereço IP, Mascara de rede, Gateway e MAC.
- » IPV6 status de rede: apresenta o status de rede quando está sendo utilizado o protocolo IPV6. Os status mostrado nesta opção são: Endereço IP, Prefixo IPv6 e Gateway.
- » IPV4 configurações: permite a configuração dos parâmetros de rede IPv4 (IP estático, DHCP ou PPPoE). Os parâmetros configuráveis que podem aparecer dependendo do tipo de configuração escolhida são:
 - » Endereço IP: endereço IPv4 que será utilizado pelo aparelho.
 - » Máscara de rede: máscara de rede que será utilizada pelo aparelho.
 - » Gateway: endereço do Gateway de rede que será utilizado pelo aparelho.
- » Ativar nome do identificador: ativa o envio do nome identificador na opção 60 do DHCP.
- » Nome do identificador: nome que será enviado na opção 60 do DHCP
- » Configuração de DNS: define se o DNS será obtido via DHCP ou configurado manualmente.
- » DNS primário: endereço do servidor DNS primário.
- » DNS secundário: endereço do servidor DNS secundário.
- » Domínio DNS: endereço de domínio do DNS.
 - » Usuário: nome de usuário para autenticação PPPoE.
 - » Senha: senha para autenticação PPPoE.
- » IPV6 configurações: permite a configuração dos parâmetros de rede IPv6 (IP estático ou DHCP). Os parâmetros configuráveis que podem aparecer dependendo do tipo de configuração escolhida são:
 - » Endereço IP: endereço IPv6 que será utilizado pelo aparelho.
 - » Prefixo IPv6: prefixo do endereço IPv6 utilizado pelo aparelho, os valores aceitos vão de 0 a 128.
 - » Gateway: endereço do Gateway de rede que será utilizado pelo aparelho.
 - » DNS primário: endereço do servidor DNS primário.
 - » DNS secundário: endereço do servidor DNS secundário.
 - » Domínio DNS: endereço de domínio do DNS.
 - » Configuração de DNS: define se o DNS será obtido via DHCP ou configurado manualmente.

Configuração básica de rede através do display

IP estático (fixo)

- 1. Pressione *Menu*, selecione com as teclas ▲▼ ◀▶ o item *Avançado* e pressione *Ok*;
- Será solicitado a senha de acesso, utilize o teclado alfanumérico para inserir a senha e pressione OK. (Senha padrão: admin). Pressione a softkey 123 para alternar entre os modos de inserção de caractere caso necessário;
- 3. Selecione com as teclas ▲▼ o item Rede e pressione Ok;
- 4. Selecione com as teclas $\blacktriangle \nabla$ o item *Rede* e pressione *Ok*;
- 5. Selecione com as teclas ▲ ▼ o item *IPv4 ou IPv6* e pressione *Ok*;
- 6. No item Tipo de conexão utilize as teclas **\D** para selecionar o item *IP estático*;
- 7. Utilizando as teclas ▲▼ selecione as opções que deseja configurar (Endereço IP, Mascara, Gateway, DNS1 e DNS2). Para digitar um endereço IP a tecla alfanumérica * serve como ".";
- 8. Pressione a tecla OK para salvar as alterações;

Obs.: após as configurações de rede, não é necessário reiniciar o terminal.

DHCP

- 1. Pressione *Menu*, selecione com as teclas ▲▼ ◀▶ o item *Avançado* e pressione *Ok*;
- Será solicitado a senha de acesso, utilize o teclado alfanumérico para inserir a senha e pressione OK. (Senha padrão: admin). Pressione a softkey 123 para alternar entre os modos de inserção de caractere caso necessário;
- 3. Selecione com as teclas ▲ ▼ o item Rede e pressione Ok;
- 4. Selecione com as teclas $\blacktriangle \nabla$ o item *Rede* e pressione *Ok*;
- 5. 5. Selecione com as teclas $\blacktriangle \nabla$ o item *IPv4 ou IPv6* e pressione *Ok*;
- 6. 6. No item Tipo de conexão utilize as teclas < > para selecionar o item DHCP;

- 7. Utilizando as teclas ▲ ▼ selecione as opções que deseja configurar (DNS via DHCP e NTP via DHCP).
 - » DNS via DHCP: habilita a obtenção do endereço de DNS via DHCP.
 - » NTP via DHCP: habilita a obtenção do endereço do servidor de horário via DHCP.
- 8. Pressione a tecla Ok para salvar as alterações;

Obs.: após as configurações de rede, não é necessário reiniciar o terminal.

PPPoE

- 1. Pressione *Menu*, selecione com as teclas $\blacktriangle \lor \blacklozenge \lor$ o item *Avançado* e pressione *Ok*;
- Será solicitado a senha de acesso, utilize o teclado alfanumérico para inserir a senha e pressione OK. (Senha padrão: admin). Pressione a softkey 123 para alternar entre os modos de inserção de caractere caso necessário;
- 3. Selecione com as teclas ▲ ▼ o item Rede e pressione Ok;
- 4. Selecione com as teclas $\blacktriangle \nabla$ o item Rede e pressione *Ok*;
- 5. Selecione com as teclas $\blacktriangle \nabla$ o item IPv4 e pressione *Ok*;
- 6. No item *Tipo de conexão* utilize as teclas **I** para selecionar o item *PPPoE*;
- 7. Utilizando as teclas ▲▼ selecione as opções que deseja configurar (Usuário e Senha). Pressione a softkey 123 para alternar entre os modos de inserção de caractere caso necessário;
- 8. Pressione a tecla OK para salvar as alterações;

Configuração de portas de acesso

As configurações de portas de acesso do telefone podem ser alteradas através da página web, para isso, acesse o menu Rede -> Conf portas.

		Português	• 🛛	Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Dásias Conferences	VON Australia				
	Compones	VEN Avaliçado				
Sistema						
Rede	Configurações de porta					
Conta	Tipo Servidor Web:	нттр 🔸				
oonta	Tempo de logout para WEB:	15 (10~	30)Minuto(s)			
Configurações de telefone	Login WEB automático:					
Agenda	Porta HTTP:	80				
Histórico	Porta HTTPS:	443				
matorico	Porta inicial:	10000				
Teclas prog	Quantidade de portas:	1000				
Gravação		Aplicar				
Segurança						
Log						

- » Configurações de porta: permite a configuração das portas de acesso web bem como range de portas RTP. Os parâmetros configuráveis que podem aparecer são:
 - » Tipo Servidor Web: determina o tipo de servidor padrão utilizado para o acesso a página web, as opções são HTTP ou HTTPS.
 - » Tempo do logout para WEB: define o tempo em que será feito o logout automático da página web em caso de inatividade.
 - » Login WEB automático: ao habilitar esta opção o Login da página web é feito através de Pop-up.
 - » Porta HTTP: define a porta de acesso HTTP.
 - » Porta HTTPS: define a porta de acesso HTTPS.
 - » Porta inicial: define a porta inicial para o recebimento e envio de pacotes RTP.
 - » Quantidade de portas: define a quantidade de portas RTP disponíveis a partir da porta inicial.

VPN

As configurações dos parâmetros de VPN podem ser alterados através da página web, para isso, acesse o menu Rede -> VPN.

		Português 🔽 🗹	Manter online	Sair (admin)
Intelbras	Básico Conf portas	VPN Avançado		
Sistema				
Rede	Status da VPN			
Conta	Endereço IP VPN:	0.0.0.0		
Configurações de telefone	Tipo de VPN Ativar VPN:	0		
Agenda	Ativar NAT:			
Histórico	L2TP: C	OpenVPN: O		
Teclas prog	Modo Open VPN:	tun 💌		
Gravação	Configuração L2TP			
Segurança	Endereço de Servidor L2TP: Usuário de autenticação:	0.0.0		
Log	Senha:			

- » Status da VPN: mostra o endereço IP da VPN.
- » Tipo de VPN: permite habilitar e selecionar o tipo de VPN que será utilizado pelo telefone. As configurações disponíveis são:
 - » Ativar VPN: habilita o uso de VPN através do aparelho.
 - » Ativar NAT: habilita o uso de NAT quando utilizando a função de VPN.
 - » L2TP: habilita o uso do modo de VPN L2TP (Layer 2 Transportation Protocol).
 - » Open VPN: habilita o uso do modo de VPN OpenVPN.
 - » Modo Open VPN: permite a seleção da forma de operação do modo OpenVPN, as opções disponíveis são:
 - » **Tun:** neste modo o OpenVPN trabalhará através da camada 3 , permitindo apenas o tráfego de pacotes exclusivos para o cliente VPN.
 - » Tap: neste modo o OpenVPN trabalhará através da camada 2, permitindo o seu funcionamento em modo Bridge.
- » Configuração L2TP: permite configurar os parâmetros da VPN quando utilizando o modo L2TP (Layer 2 Transportation Protocol). As configurações disponíveis são:
 - » Endereço do servidor L2TP: deve ser preenchido com o endereço IP do servidor L2TP.
 - » Usuário de autenticação: deve ser preenchido com usuário para autenticação no servidor L2TP.
 - » Senha: deve ser preenchido com a senha para autenticação no servidor L2TP.
- » Configuração OpenVPN: permite a inserção dos certificados e arquivos de configuração para a utilização do serviço OpenVpn. As opções disponíveis são:
 - » Arquivo de configuração (.ovpn): permite a inserção do arquivo de configuração de configuração da VPN no formato .ovpn.
 - » Certificado CA(.crt): permite a inserção do certificado de autoridade certificadora (CA) no formato .crt.
 - » Certificado do cliente (.crt): permite a inserção do certificado do cliente no formato .crt.
 - » Chave do cliente(.key): permite a inserção do arquivo de chave privada do cliente no formato .key.

Utiliza a opção Selecionar, para buscar os arquivos, Carregar para enviar o arquivo para o TIP635G e Apagar caso deseje excluir o arquivo carregado.

Avançado

Através do menu Rede-> Avançado, na página web, é possível habilitar a configuração LLDP, CDP, VLAN, QoS e 802.1x.

				Português 🗾 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras	Básico	Conf portas	VPN	Avançado		
Sistema						
Rede	LLDP					
Conta	Ativar I Ativar f	LDP: 😡	4	Intervalo de Pac	otes:(1~3600) 60 s	
Configurações de telefone	CDP					
Agenda	Habilita	ar CDP:	R	Intervalo de Pac	otes (1~3600): 60	
Histórico	DHCP VLA	N				
Teclas prog	Opção	DHCP Vian(128,254):	Opçã	o customizável 👻		
Gravação	QoS		1.00			
Segurança	Ativar (DSCP:		Prioridade de Si	nal : 46 (0~	63)
Log	Priorida	ade de media:	46	(0~63)		

- » LLDP (Linker Layer Discovery Protocol): o protocolo LLDP permite que dispositivos de rede descubram uns aos outros. Ele permite que informações de rede sejam aprendidas dinamicamente por equipamentos diretamente conectados. As opções de configuração disponíveis são:
 - » Ativar LLDP: permite habilitar ou desabilitar o uso do protocolo LLDP.
 - » Ativar função de aprendizagem: permite habilitar a função de autoaprendizagem.
 - » Intervalo de Pacotes (1-3600): neste campo deve ser informado um valor entre 1 e 3600 segundos para definir o tempo de intervalo entre os pacotes LLDP.
- » CDP: o CDP (Cisco Discovery Protocol) é um protocolo proprietário utilizado pelos administradores de rede para obter informações sobre os dispositivos diretamente conectados na rede. As opções de configuração disponíveis são:
 - » Habilitar CDP: permite habilitar a função CDP.
 - » Intervalo de Pacotes (1-3600): neste campo deve ser informado um valor entre 1 e 3600 segundos para definir o tempo de intervalo entre os pacotes CDP.
- » DHCP VLAN: permite habilitar ou desabilitar o uso de opções do DHCP para aprendizagem da VLAN. As opções de configuração disponíveis são:
 - » Opção: permite habilitar a função utilizando uma opção customizável, ou desabilitar a função.
 - » Opção DHCP Vlan (128-254): permite a configuração do número da opção DHCP utilizado para a aprendizagem da VLAN, os valores permitidos vão de 128 a 254. Por padrão esta opção é preenchida com a opção 132.
- » QoS: permite especificar prioridades para os pacotes ou classes de tráfego, ou seja, prioriza pacotes melhorando a qualidade da comunicação e tornando-se extremamente útil em condições de congestionamento de tráfego na interface de saída. As opções de configuração disponíveis são:
 - » Ativar DSCP: habilita o uso da função QoS, utilizando DSCP.
 - » Prioridade de sinal: define a prioridade dos pacotes de dados. Aceita valores de (0~63).
 - » Prioridade de media: define a prioridade dos pacotes de áudio. Aceita valores de (0~63).

Importante: estes parâmetros serão utilizados na rede para priorizar o tráfego de voz em relação ao tráfego de dados da rede.

- » Tempo tabela ARP: permite a configuração do tempo de armazenamento da tabela ARP no TIP 635G. Por padrão este tempo é definido como 2 minutos.
- » Configurações VLAN: permite a configuração dos parâmetros de VLAN tanto para a porta LAN (PC) quanto WAN (Ethernet). As configurações disponíveis são:
 - » Ativar VLAN: habilita ou desabilita a função VLAN.
 - » ID VLAN WAN: permite configurar o ID da VLAN para a porta WAN (Ethernet).
 - » Prioridade 802.1p sinal: configura a prioridade da VLAN para dados, podendo ser definida de 0 a 7.
 - » Prioridade 802.1p media: configura a prioridade da VLAN para voz, podendo ser definida de 0 a 7.
 - » Modo VLAN LAN: permite habilitar ou desabilitar a VLAN para a porta LAN (Ethernet), ou seguir as mesmas configurações definidas para a porta WAN (Ethernet) através da opção Seguir WAN.

- » ID VLAN LAN: permite configurar o ID da VLAN para a porta LAN (PC).
- » Prioridade VLAN LAN: configura a prioridade da VLAN para dados na LAN, podendo ser definida de 0 a 7.
- » **802.1x:** permite configurar o protocolo 802.1x. Este item permite configurar parâmetros de autenticação para acesso a redes que necessitem desta autenticação. As configurações disponíveis são:
 - » Modo 802.1x: permite habilitar a função, podendo utilizar os modos EAP-MD5, EAP-TLS ou PEAP-MSCHAPV2.
 - » Nome de usuário: nome de usuário para autenticação 802.1x.
 - » Senha: senha para autenticação 802.1x.
 - » Certificado CA: permite a inserção do certificado de autoridade certificadora para utilização da função 802.1x.
 - » Certificado de dispositivo: permite a inserção do certificado do dispositivo para autenticação quando utilizando a função 802.1x.
- » Certificados: permite a inserção de certificados para autenticação HTTPS. Utiliza a opção Selecionar, para buscar os arquivos, Carregar para enviar o arquivo para o TIP635G e Apagar caso deseje excluir o arquivo carregado.

7.5. Configurações de conta

O telefone IP TIP 635G permite configurar até 20 contas. Para configurá-las através da interface WEB é utilizada a opção Conta na aba lateral

SIP

iotelbros			Português	🕶 🗹 Ma	nter online	Sair	(admin)
TIP 635G	SIP SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan 0	Configurações básicas	RTCP-XR		
Sistema							
Rede	Conta SIP	•					
Conta	Configurações de registr	0 >>					
Configurações de telefone	Status da conta: Nome do usuário:	Desabilitado	Habilitar: Usuário	de autenticação:			
Agenda	Nome no display:		Senha:				
Histórico	Domínio (realm):		Nome do	servidor:			
Teclas prog	Servidor SIP 1:		Servido	or SIP 2:			
Gravação	Endereço do servidor:		Endereç	o do servidor:			
Segurança	Porta do servidor:	5060	Porta do	servidor: 5060)		
Log	Protocolo de transporte: Tempo de registro:	UDP • 90 s	Protocol Tempo d	e registro: 90	s		

- » Configurações de Registro: nesta seção é possível configurar os parâmetros necessários para a autenticação da conta SIP em um provedor ou PABX. As configurações disponíveis são:
 - » Conta: selecione a conta SIP que deseja configurar ou alterar as configurações. O produto disponibiliza até 20 contas.
 - » Status da conta: apresenta o status de registro atual da conta. Alguns dos status que podem ser apresentados são:

Status	Motivo
Desabilitado	Conta desabilitada
Registrado	A conta está autenticada no servidor SIP
Falha com 403	O usuário ou a senha fornecida para a conta estão incorretos.
Registrando	O TIP 635G está aguardando a resposta do servidor para a mensagem de registro
Timeout	Não houve resposta do servidor para o pedido de registro
Erro	O endereço do servidor inserido está inválido

- » Habilitar: habilita ou desabilita o registro da conta.
- » Nome do usuário: nome de usuário da conta SIP.
- » Usuário de autenticação: nome de usuário de autenticação da conta SIP.
- » Nome no display: nome da conta que será apresentado no display do TIP 635G.
- » Senha: senha de autenticação SIP.
- » Domínio (Realm): endereço de domínio SIP, requisitado por algumas operadoras ou serviços.
- » Nome do servidor: nome do servidor SIP, requisitado por algumas operadoras ou serviços.

Obs.: os campos Nome de usuário, Usuário de autenticação e Senha são necessários para o registro da conta em servidor SIP. Os campos Domínio (Realm) e Nome do servidor só serão necessários caso o seu provedor necessite do envio destas configurações.

- » Servidor SIP 1: nesta seção é possível configurar o endereço do servidor SIP primário ou provedor para registro bem como o protocolo de transporte utilizado. As configurações disponíveis são:
 - » Endereço do servidor: endereço IP ou FQDN do servidor SIP primário.
 - » **Porta do servidor:** porta em que será enviado as mensagens SIP para o servidor primário. A porta padrão utilizada é 5060.
 - » Protocolo de transporte: escolha o protocolo de transporte que será utilizado. O TIP 635G permite o uso dos protocolos UDP, TCP ou TLS.
 - » **Tempo de registro:** especifica o tempo que o produto levará para enviar o registro SIP para o servidor SIP. O padrão é 90 segundos, ou seja, o pedido de registro será enviado para o servidor a cada 90 segundos.
 - » Endereço servidor proxy: endereço IP ou FQDN do servidor SIP proxy.
 - » Porta servidor proxy: porta que será enviado as mensagens SIP para o servidor proxy.
 - » Usuário proxy: usuário de autenticação no servidor proxy
 - » Senha proxy: senha de autenticação no servidor proxy.
- » Servidor SIP 2: nesta seção é possível configurar o endereço do servidor SIP secundário para registro bem como o protocolo de transporte utilizado. O pedido de registro para o servidor SIP secundário é enviado quando por algum motivo o telefone não conseguiu registrar-se no servidor primário. As configurações disponíveis são as mesmas do Servido SIP 1 com exceção das seguintes opções:
 - » Servidor proxy backup: endereço IP ou FQDN do servidor SIP proxy de backup.
 - » Porta servidor proxy backup: porta que será enviado as mensagens SIP para o servidor proxy.

Obs.: os pacotes só serão enviados ao servidor proxy de backup caso, o aparelho não tenha resposta do servidor proxy principal.

» Configurações básicas: nesta seção são disponibilizadas as configurações de facilidades básicas da conta, como auto atendimento, desvios, hotline e entre outros.

			Português 💌 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras					
TIP 635G	SIP SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan Configuraçõe	sbásicas RTCP-XR	
Sistema	Configurações básicas >>	·			
Rede	Ativar atendimento automático:		Tempo para atendimento automático:	5 (0~120)s	
Conta	Ativar desvio sempre:		Número de desvio sempre:		
	Ativar desvio se ocupado:		Número de desvio se ocupado:		
Configurações de telefone	Ativar desvio se não atende:		Número de desvio se nã atende:	,	
Agenda	Tempo para desvio:	5 (0~120)s	Timeout para transferência:	0 s	
Histórico	Tipo de Conferência:	Local 💌	Número do senidor de conferência:		
Teclas prog					
Gravação	Habilitar correio de voz:		Número do correio de voz:		
Segurança	Intervalo de mensagem MVVI:	3600 (60~9999	99)s Ativar hotline:		
	Tempo do hotline:	0 (0~9)s	Número hotline:		
Log	Discar sem registro:		Ativar registro de chamadas perdidas:	V	
	Tipo de DTMF:	AUTO 🔹	Modo DTMF (SIP INFO):	Enviar 10/11 🔹	

As configurações disponíveis são:

- » Atendimento automático: quando esta função estiver habilitada as chamadas que chegarem no telefone serão atendidas automaticamente, ou após um período determinado.
 - » Ativar atendimento automático: habilita ou desabilita a função de atendimento automático.
 - » Tempo para atendimento automático: define o tempo que o telefone demora para efetuar o atendimento automático da chamada

- » **Desvio de chamadas:** esta função permite que dependendo do estado do telefone, se ocupado ou se não atende, uma chamada seja automaticamente desviada para um número configurado. As configurações disponíveis são:
 - » Ativa desvio sempre: habilita o desvio de todas as chamadas que chegarem ao telefone.
 - » Número de desvio sempre: número para o qual será efetuado o desvio sempre.
 - » Ativar desvio se ocupado: habilita o desvio de chamadas para quando o telefone está ocupado.
 - » Número de desvio se ocupado: número para o qual será efetuado o desvio se ocupado
 - » Ativar desvio se não atende: habilita o desvio de chamadas para quando está não é atendida dentro de um tempo definido.
 - » Número de desvio se não atende: número para o qual será efetuado o desvio se não atende.
 - » Tempo para desvio: tempo para que uma chamada seja desviada caso não seja atendida.
- » Conferência: esta função permite que seja efetuado uma chamada com mais de dois participantes, formando uma áudio conferência. As configurações disponíveis são:
 - » Tipo de conferência: selecione se a conferência será efetuada local no próprio telefone ou através de um servidor.
 - » Número do servidor de conferência: número que será enviado ao servidor de conferência caso a opção selecionada em Tipo de conferência tenha sido Servidor.
- » Correio de Voz: esta função permite o acesso ao correio de voz do servidor, bem como a sinalização de mensagens de voz recebidas. As configurações disponíveis são:
 - » Habilitar correio de voz: habilita a função de correio de voz.
 - » Número de correio de voz: deve ser preenchido com o número do correio de voz do servidor SIP.
 - » Intervalo de mensagem MWI: tempo de intervalo entre o envio de mensagem MWI para o servidor SIP.
- » Hotline: esta função permite que seja originado uma chamada automaticamente para um número especificado ao retirar o monofone do gancho, habilitar o viva-voz ou Headset. As configurações disponíveis são:
 - » Ativar hotline: habilita a função de Hotline.
 - » Tempo de hotline: tempo de espera até que a chamada seja realizada ao habilitar a linha.
 - » Número do hotline: número de destino da chamada de hotline.
- » Não perturbe (DND): quando habilitada, esta função rejeita todas as chamadas recebidas no telefone.
 - » Ativar não perturbe: habilita a função não perturbe.

Outras funções que podem ser configuradas nesta seção são:

- » Timeout para transferência: tempo de finalização do processo de transferência.
- » Discar sem registro: ao habilitar, o telefone pode gerar chamadas sem a necessidade de estar registrado.
- » Ativar registro de chamadas perdidas: ao desabilitar esta opção as chamadas perdidas não serão registradas no histórico de chamadas.
- » Tipo de DTMF: define o tipo do DTMF que será enviado para o servidor SIP, as opções disponíveis são SIP INFO, RFC 2833, In-band e AUTO (Automático).
- » Modo de DTMF (SIP INFO): define o modo de envio dos caracteres # e * para o servidor SIP caso o tipo de DTMF selecionado seja SIP INFO.
- » Ativar STUN: habilita a conta para utilizar STUN para NAT.
- » Ativar VPN: habilita a conta para utilizar VPN.
- » Ativar Failback: habilita o registro no servidor SIP secundário caso o telefone não obtenha resposta do servidor primário.
- » Intervalo Failback: tempo em que o telefone demora a registrar no servidor secundário caso não obtenha resposta do servidor primário.
- » Tentativa Failback: quantidade de tentativas de registro no servidor, até que seja feito a troca para o servidor secundário.

Configuração dos CODECs: permite a escolha dos CODECs a serem utilizados pela conta selecionada. Para habilitar o uso de um CODEC basta mover este CODEC da lista *Codecs desabilitados* para a lista *Codecs habilitados* através das opções \longrightarrow \longleftarrow . A prioridade dos CODECs enviados para servidor SIP são de acordo com ordem dos CODECs no campo *Codecs habilitados*. Por exemplo, o primeiro CODEC tem maior prioridade em relação ao segundo. Para trocar a ordem dos CODECs utilize as opções \bigcirc \bigcirc .

iotolbeag		Português 🔽 📕 Manter onlin	e Sair (admin.)
	SIP SIP Hotspot Conf de discagem	Action Plan Configurações básicas	RTCP-XR
Sistema	Conta SIP1 -		
Rede	Configurações de registro >>		
Conta	Configurações básicas >>		
Configurações de telefone	Configurações dos Codecs >>		
Agenda	Codecs desabilitados:	Codecs habilitados:	
Histórico	G.726-24 G.726-40	G.711A G.726-32 G.729AB	
Teclas prog	v v	G.723.1 iLBC	
Gravação	Codecs de vídeo >>		
Segurança	Configurações avançadas >>		
Log	Configuração SIP global >> Aplicar		

Os CODECs disponíveis são: G.711U, G.711A, G.729AB, G.723.1, G.722, AMR, AMR-WB, iLBC, G.726-16, G.726-24, G.726-32, G.726-40 e Opus.

CODECs de Video: permite habilitar o uso de CODECs de vídeo pela conta selecionada. O CODEC disponível é o H.264.

				Português 🔽 🔽	Manter onl	ine	Sair	(admin
intelbras TIP 635G	SIP	SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan	Configurações básicas	RTCP-XR		
Sistema								
Rede	Conta	SIP	1 💌					
Conta	Configura	ções de registr	0 >>					
Configurações de telefone	Configura	;ões básicas >>	•					
Agenda	Configura	video >>	cs >>					
Histórico	Codecs	de vídeo:		H264	v			
Teclas prog	Configura	ções avançada:	s >>					
Gravação	Configura	;ão SIP global⇒	>>					
Segurança			Aplicar					
Log								

Configurações avançadas: nesta seção é possível realizar configurações avançadas da conta.

			Português 💌 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras	SIP SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan Configu	rações básicas RT	CP-XR
Sistema	Conta SIP1	•			
Rede	Configurações de registro	~			
Conta	Configurações básicas >>				
Configurações de telefone	Configurações dos Codecs	>>			
Agenda	Codecs desabilitados:		Codecs habilitad	os:	
Histórico	G.726-16 G.726-24 G.726-40 opus	-	G.711A G.726-32 G.729AB	1	
Teclas prog		~	iLBC	×	
Gravação	Codecs de vídeo >>				
Segurança	Configurações avançadas	»			
Log	Configuração SIP global >>	Aplicar			

As configurações disponíveis são:

- » Usar códigos para funções: habilita o envio de um código ao servidor SIP para a ativação e desativação de funções. As configurações disponíveis para esta função são:
 - » Ativar e desativar não perturbe.
 - » Ativar e desativar desvio sempre.
 - » Ativar e desativar desvio se ocupado.
 - » Ativar e desativar desvio se não atende.
 - » Ativar e desativar bloqueio de chamada anônima.
 - » Ativar e desativar chamada em espera.
 - » Ativar e desativar envio de chamada anônima.
- » Criptografia SIP: habilita o uso de criptografia nas mensagens SIP.
- » Criptografia do RTP: habilita o uso de criptografia SRTP para os pacotes RTP. A criptografia pode ser habilitada de forma optional (Aceita a criptografia caso o destino da chamada tenha criptografia) ou Compulsory (A conta não aceita chamadas sem criptografia).
- » Habilitar tempo de sessão:
 - » Tempo de sessão:
 - » Habilitar lista BLF: habilita a função de Lista BLF. A função lista BLF permite que uma tecla BLF monitore o status de um grupo*.
 - » Número da lista BLF: número da lista BLF no servidor.
 - » Servidor da lista BLF: endereço IP do servidor de lista BLF.
- » Usa único codec: quando habilitado, o telefone responde a requisição de uma chamada entrante com apenas um codec.
- » Tipo de keep alive: seleciona o tipo de Keep alive enviado para manter a conexão NAT aberta. As opções disponíveis são: Opção SIP (Enviado através de pacotes SIP) e UDP (Enviado através de pacotes UDP).
- » Intervalo de Keep Alive: define o tempo de intervalo entre os envios dos pacotes de keep alive.
- » Autenticação de keep alive: mantem os parâmetros de autenticação da autenticação anterior.
- » Bloquear chamadas anônimas: bloqueia o recebimento de chamadas anônimas na conta selecionada.
- » Identificação do usuário: define o user agent, por padrão é enviado o modelo com a versão de firmware.
- » Tipo de servidor: define a linha para colaborar com um tipo de servidor específico.
- » Versão SIP: permite selecionar a versão do protocolo SIP desejado para uso (RFC 2543 ou RF 3261).
- » Padrão de chamadas anônimas: seleciona o padrão a ser utilizado para chamadas anônimas.
- » Porta local: permite definir a porta local em que o produto receberá as mensagens SIP.
- » Tipo de Ring: permite selecionar o Ring a ser utilizado pela conta.
- » Habilitar user = phone: ao habilitar esta função será enviado phone no campo user das mensagens SIP.
- » TCP automático: utiliza o protocolo TCP automaticamente para mensagens SIP acima de 1500 bytes.
- » Habilitar PRACK: habilita a linha para suportar o uso de mensagens SIP PRACK.
- » Habilitar Rport: habilita a linha para adicionar Rport no cabeçalho SIP.
- » Modo DNS: seleciona o modo do DNS utilizado pela linha, os modos disponíveis são: A , SRV e NAPTR.
- » Habilitar parâmetros contatos: permite mais parâmetros no campo contato para o RFC 3840.
- » Ativar proxy restrito: permite o uso de rota restrita. Quando o telefone receber pacotes do servidor, ele usará o IP de origem e não o IP no campo via.
- » Converter URI: converte dígitos numéricos e alfanuméricos para código hexadecimal.
- » Adiciona " " no nome: ative esta opção para inserir o nome do display entre " "Ex: "Intelbras".
- » Habilitar GRUU: habilita o suporte a URI de agente de usuário globalmente roteável (Globally Routable User-Agent URI (GRUU)).
- » Sincronização de relógio: habilita a sincronização de horário com o servidor.
- » Ativar utilização de espera inativa: torna o SDP inativo nos pacotes INVITE ao utilizar a função de chamada em espera.
- » Cabeçalho do caller ID: selecione a ordem de prioridade de leitura para identificação de chamadas do caller ID. A ordem pode ser escolhida etre as opções de From, PAI (P-Asserted-Identity) e RPID (Remote-Party-ID).

- » Resposta 182 para chamada em espera: habilita o uso da resposta 182 (Queued) para chamada em espera.
- » Habilitar sincronização(Broadsoft): habilita a sincronização para o uso com servidor Broadsoft.
- » Habilita SCA: habilita a função SCA (Shared Call Appearance)
- » Código de estacionamento: código enviado para o servidor ao colocar uma chamada no estacionamento.
- » Tempo do servidor: define o tempo limite para o uso do servidor.
- » Versão do TLS: define a versão do protocolo TLS utilizado pela conta, as versões disponíveis são: 1.0, 1.1 e 1.2.
- » Número uaCSTA: entre com o número uaCSTA (User agent CSTA).
- » Clique para falar: habilita a função de clique para falar (Click to talk).
- » Habilitar mudança de porta: habilita a atualização de portas automaticamente.
- » Nome VQ: nome para o VQ-RTCP-XR.
- » Endereço do VQ: endereço do servidor VQ para RTCP-XR.
- » Porta do VQ: porta VQ utilizada para RTCP-XR.
- » Servidor http/https para VQ: habilita a seleção do servidor VQ para RTCP-XR.
- » Modo de Flash: seleciona o modo do Flash para a conta. Normal ou SIP-Info.
- » Informação content-type do flash: informação enviada dentro do campo type do flash via SIP-info.
- » Informação content-body do flash: informação enviada no corpo (body) do flash via SIP-info.
- » Número de captura: número de captura enviado para o servidor.
- » Número intercom: número de intercom enviado para o servidor.
- » Sem registro ao iniciar: envia a mensagem register com campo expires = 0, efetuando o cancelamento do registro no servidor ao reiniciar o telefone.
- » Ativar cabeçalho MAC: habilita o uso do endereço MAC no campo user agent dos pacotes SIP.
- » Ativar registro cabeçalho MAC: habilita o uso do endereço MAC no campo user agent do Registro SIP
- » BLF: ao habilitar, a conta aceita apenas a correspondência precisa das sessões BLF.
- » PTime (ms): habilita o envio do campo PTime por padrão.

Configuração SIP global: nesta seção é possível realizar configurações específicas do protocolo SIP para a conta selecionada.

			Português 🚽	🗹 🔲 Mant	er online	Sair	(admin)
intelbras	SIP SIP Hotspot C	onf de discagem	Action Plan	Configurações bási	cas RTCP-XR		
Sistema	Conta SIP1 -						
Rede	Configurações de registro >>						
Conta	Configurações básicas >>						
Configurações de telefone	Configurações dos Codecs >>	•					
Agenda	Codecs de video >>						
Histórico	Configurações avançadas >>						
	Configuração SIP global >>						
Teclas prog	Strict Branch:			Habilitar grupo:			
Gravação	Habilitar RFC4475:	2		Ativar Strict UA Match:			
Segurance	Tempo de tentativa de registro após falha:	32	s	Porta SIP local:	5060		
oogurança	Habilitar uaCSTA:						
Log		Aplicar					

As configurações disponíveis são:

- » Strict Branch: ao habilitar as mensagens devem corresponder estritamente o compo branch.
- » Habilitar RF4475: habilita o uso da RFC 4475.
- » Ativar strict UA Match: habilita a correspondência estrita do campo User agent.
- » Tempo de tentativa de registro após falha: intervalo de tempo em que o produto faz o pedido de registro ao servidor SIP em caso de falha.
- » Habilitar uaCSTA: habilita o uso da função uaCSTA.
- » Porta SIP Local: permite modificar a porta SIP local do telefone.

Configuração de conta através do display

As contas SIP podem ser configuradas através do display do TIP 635G, para isto, no display, basta acessar *menu* > *Avançado* > *Contas*. Selecione a conta SIP desejada. A opção Básicas apresenta as configurações básicas para efetuar o registro da conta SIP. A opção *Avançado* apresenta as demais configurações SIP, como configuração de DTMF e códigos de funções da conta.



SIP1			17 : 36
1. Básicas			
2. Avançado)		
Valtar	Circo	Deive	
voitar	Cima	ваіхо	OK

Menu > Avançado > Contas

Opções Básicas e Avançado

SIP Hotspot

		Portuguê:	: 🔽 🗹 Mar	nter online	Sair	(admin)
intelbras TIP 635G	SIP SIP Hotspot Cor	if de discagem Action Plan	Configurações básicas	RTCP-XR		
Sistema						
Rede	Sem registro					
Conta	Configurações SIP Hotspot					
Configurações de telefone	Ativar hotspot:	Cliente				
Agenda	Tipo de monitor:	Broadcast -				
Histórico	Endereço :	224.0.2.0				
Teclas prog	Porta local: Nome:	SIP Hotspot				
Gravação	Configurações da conta					
Segurança	Conta 1:	Habilitado 💌				
log	Conta 2:	Habilitado 💌				I

A função *SIP Hotspot* permite implementar grupos de Ring com diferentes telefones que tenham esta função, utilizando apenas 1 conta SIP. Desta forma a conta SIP pode ser expandida. 1 TIP 635G é configurado como Hotspot, enquanto os outros telefones (Ramais) devem ser configurados como cliente. Desta forma, quando uma chamada chega ao TIP 635G configurado como Hotspot, os TIP 635G configurados como cliente (Ramais) irão tocar o Ring, fazendo com que a chamada possa ser atendida em qualquer um dos telefones. As opções para a configuração desta função são:

- » Ativa Hotspot: habilita a função SIP Hotspot.
- » Modo: determina o modo da função SIP Hotspot. Os modos disponíveis são:
 - » Hotspot: modo principal, escolha este modo para o telefone principal (O que terá a conta registrada no servidor).
 - » Cliente: escolha esse modo caso deseje colocar o telefone como Ramal, de um telefone configurado como principal (Hotspot).

- » Tipo de monitor: determina o tipo de comunicação entre os telefones Hotspot, as comunicações disponíveis são via Broadcast ou Multicast.
- » Endereço: endereço de broadcast (o endereço do telefone utilizado como Hotspot e os clientes devem ser iguais).
- » Porta Local: porta em que será recebido as mensagens relacionadas ao SIP Hotspot.
- » Nome: nome do grupo de ramais Hotspot.
- » Para configurar a função Hotspot, pelo menos uma conta SIP deve estar configurada no ramal principal (Modo: Hotspot)
- » Para configurar um cliente hotspot, não é necessário uma conta SIP registrada. O TIP 635G obtém e configura automaticamente a conta. Para habilitar, configure a opção modo como Cliente e as opções: Tipo de monitor, Endereço e Porta Local, devem estar iguais as configuradas no TIP 635G principal configurado como modo Hotspot.
- » O número padrão do ramal principal é 0, enquanto os ramais cliente, a partir do ramal principal tem o seu número incrementado em 1. É possível verificar o número dos ramais hotspot através da página web em Conta > SIP Hotspot.
- » Para ligar de um ramal hotspot para o outro basta discar o número atribuído automaticamente ao ramal. Por exemplo: Do ramal principal 0 disque o número do cliente hotspot 1 para efetuar uma chamada.

Obs.: ao habilitar a função SIP Hotspot será apresentado na página web Conta > SIP Hotspot uma lista dos clientes hotspot configurados. Nesta lista é apresentado o nome do ramal principal, o status da conexão de cada ramal e o número de cada ramal, bem como o número da linha do telefone configurado como Hotspot.

Configuração de Discagem

			Português	s 🕶 🗹	🗷 Mante	r online	Sair	(admin)
intelbras	CID			06	4-1			
	SIP	SIP Holspor	Action Plan	Conligurações t	Jasicas	RICP-XR		
Sistema								
Rede	Configura	ões básicas						
Conte	2	Pressionar # para discar						
Conta		Quantidade máxima de dígitos 11		para enviar				
Configurações de telefone	₹	Enviar após 10 s	(3~30)					
Agenda		Pressionar # para transferência cega						
		Transferência cega ao desligar						
Historico		Transferência com atendimento ao desliga	r					
Teclas prog		Transfere conferência ao desligar						
Gravação		Habilitar E.164						
			\plicar					
Segurança	Adicionar I	Plano de discagem						
Log	Prefixo							

A aba *Conta > Conf de discagem*, permite a configuração de funções de discagem da conta, bem como o plano de discagem utilizado. Abaixo segue as configurações disponíveis em cada seção da aba *Conf. De discagem*.

Configurações Básicas: permite a configuração do dígito finalizador, quantidade máxima de caracteres permitidos bem como configurações de execução de transferência. As configurações disponíveis são:

- » Pressionar # para discar: ao habilitar esta função o caracter # funciona como send. Ou seja, ao digitar um número e finalizar este com a tecla #, a ligação é iniciada imediatamente.
- » Quantidade máxima de dígitos: define a quantidade máxima de dígitos permitidos para a ligação. Por exemplo caso a quantidade máxima seja definida como 10, só será permitido a discagem para números com até 10 caracteres.
- » Enviar após: define o tempo de espera, para que a chamada seja originada automaticamente após a discagem.
- » Pressionar # para transferência cega: ao habilitar esta função, quando uma chamada estiver na espera e for discado um número para executar uma transferência, o dígito '#' ao final da discagem efetua uma transferência cega.
- » Transferência cega ao desligar: ao habilitar esta função, quando uma chamada estiver na espera e for discado um número para executar uma transferência, a ação de desligar a chamada efetua uma transferência cega.
- » Transferência com atendimento ao desligar: ao habilitar esta função, quando o número de destino da transferência atender a chamada, a ação de desligar a chamada, executa a transferência da chamada que estava na espera.
- » Transfere conferência ao desligar: ao habilitar esta função, durante uma conferência a 3, caso você desligue a chamada, os outros 2 participantes continuarão em conversação.
- » Habilitar E.164: habilita o uso do padrão E.164 na discagem.

Adicionar Plano de discagem: esta função permite flexibilizar o plano de discagem da conta. Confira as opções a seguir para configurar um plano de discagem:

Prefixo	Esta opção permite dois tipos de correspondência dos dígitos. Através do prefixo seguido por .T, por exemplo: 10.T. Desta forma todos os números discados iniciados com 10, cairão nesta regra. Outra forma disponível é inserir o número completo que você queira que entre na regra de discagem. A configuração prefixo permite até 30 dígitos para correspondência.
Nota: na opção pref	ixo os seguintes caracteres podem ser utilizados para flexibilizar a regra:
 .T = Correspor 	nde a qualquer dígito após um determinado número, sem tamanho definido. Ex: 10.T
» x = Correspon	de a qualquer dígito. Ex: 328xx2020, Qualquer número digitado no lugar do x corresponderá a regra.
» [] = Correspo 32812020 e 3	nde a dígitos especificados na regra separados por vírgula ou um range separado por Ex: 328[1,2]2020. Apenas os números 2822020 corresponderão a regra.
Aplicar para	Determina se a regra será aplicada para as chamadas saintes, entrantes ou ambas.
Corresponder	Habilita ou desabilita a correspondência da regra.
Mídia:	Determina para qual tipo de mídia a regra será aplicada.
Conta:	Determina para qual conta SIP a regra será aplicada.
Destino:	Determina o endereço IP de destino da chamada caso a regra seja para uma discagem via IP.
Porta:	Determina a porta de destino da chamada SIP caso a regra seja para uma discagem via IP.
	Determina o que deve ser feito com o número discado caso este, esteja de acordo com a regra criada. As opções são: » Sem alias: não aplica nenhuma regra.
	» Todos: o número será totalmente substituído por outro número.
Allas (opcional)	» Adicionar: será adicionado o número especificado na frente do número discado.
	» Apagar: será removido os dígitos definidos, do número discado.
	» Substituir: os dígitos xxx serão substituídos pelos dígitos específicados.
Número	Determina os números a serem utilizado nos Alias, Todos, adicionar e substituir.
Comprimento	Determina a quantidade de dígitos a serem utilizados no Alias, Apagar e substituir. Ou seja, determina a quantidade de dígitos apagados ou a serem substituídos.
Sufixo	Determina os caracteres que serão inseridos ao final do número que tenha coincidido com a regra criada.

Exemplos de configuração de discagem:

Exemplo 1: Incluindo código de área ou rota em frente aos números discados:

» No campo Prefixo: inserir a quantidade de dígitos exata que deve ser discado para que o plano de discagem entre em ação, por exemplo, caso queira que seja adicionado a rota ou código de área em frente apenas dos números com 10 dígitos, preencha com xxxxxxxxx. Caso queira que seja inserido a rota em frente de qualquer número iniciado com 9, preencha o campo com 9.T. A seguir na opção Conta, selecione para qual conta deve ser aplicado a regra, e na opção Alias utilize a opção adicionar e preencha o campo número com o que você deseja que seja adicionado em frente do número, uma rota ou qualquer outro número. Clique em adicionar para salvar a regra.

Exemplo 2: Substituição de dígitos

» No campo Prefixo: inserir a quantidade de dígitos exata que deve ser discado para que o plano de discagem entre em ação, por exemplo, caso queira que os dígitos, de todos os números iniciados com 1 sejam substituídos, preencha com 1.T. A seguir na opção Conta, selecione para qual conta deve ser aplicado a regra, e na opção Alias utilize a opção Substituir e preencha o campo número com o número pelo qual será substituído o início número discado, e em Comprimento digite a quantidade de números a serem substituídos, por exemplo, se os 3 primeiros números devem ser substituídos, preencha com 3. Clique em Adicionar para salvar a regra.

Obs.: caso queira alterar uma regra já criada, basta selecionar a regra, e clicar no botão "Alterar" na página web. Caso ao invés de alterar, você deseje apagar, clique em Apagar.

Action Plan

		Portu	guês 🔽 🗖 Mant	eronline Sair	(admin)
intelbras					
TIP 635G	SIP SIP Hot	spot Conf de discagem	Action Plan Configuraçõe	es básicas RTCP-XR	
Sistema	Adicionar Action plan				
	Número:		Tipo:	Conectado 👻	
Rede	Tipo chamada:	Ambas 👻	Conta:	AUTO -	
Conta	Nome do usuário:		Senha:		
Configurações de telefone	URL:		Agente/Usuário:		
comgarações de telefone	MCAST Codec:	PCMU -			
Agenda			Adicionar		
Histórico	Opção action plan				
Teclas prog	•		Apagar Alterar		
Gravação	Tabela Action Plan				
	Índice Número	Tipo Tipo chamad	la Conta Nome	do usuário URL	Agente/Usuário
Segurança					
Log					

A função action plan permite que seja associado uma câmera de segurança a um número especifico. Desta forma ao receber ou originar uma chamada para o número especificado, a imagem da câmera vinculada será apresentada no display.

- » Adicionar Action Plan: permite adicionar as configurações de número e câmera da função Action Plan. As opções disponíveis são:
 - » Número: Número de telefone que será vinculado a abertura da imagem da câmera
 - » Tipo de chamada: Define se o action plan será utilizado para chamadas recebidas, originadas ou ambas.
 - » Conta: Conta SIP em que será utilizado a função action plan
 - » Nome do usuário: Nome de usuário de acesso RTSP
 - » Senha: Senha de acesso RTSP
 - » URL: URL de acesso RTSP da câmera
 - » MCAST Codec: CODEC utilizado na comunicação via multicast.

Obs.: ao preencher o campo URL com o endereço RTSP das câmeras intelbras, não é nessário o preenchimento dos campos Nome de usuário e Senha, pois estes já estão embutidos no link RTSP. Para consultar os endereços RTSP das câmeras intelbras e câmeras compatíveis acesse o site www.intelbras.com.br.

Configurações Básicas

			P	ortuguês 🔽 🗹	🗹 Manter online	Sair	(admin)
intelbras	SIP	SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan	Configurações básicas	RTCP-XR	
Sistema							
Rede	Configur	ação do STUN					
Conta	STUI	NAT transversal:	FALSE				
Configurações de telefone	Porta	a do servidor:	3478				
Agenda	Perío	ido:	50	S			
Histórico	Temp	oo de espera SIP:	800	ms	3		
Teclas prog			Aplicar				
Gravação	Configur	ação SIP P2P					
Segurança	Ativa	r atendimento automátic	0				
	Temp	oo para atendimento auto	omático: 30	(0	~120)s		
Log	Tipo	de DTMF:	RFC2833 -				

As configurações básicas da opção *Conta* (*Conta* > *Configurações Básicas*) permite a configuração das funções de STUN e SIP P2P. As opções de configuração são:

- » Configurações do STUN: permite a configuração de STUN para a conta, as configurações disponíveis são:
 - » STUN NAT transversal: indica o status do STUN.

- » Endereço do servidor: endereço IP ou FQDN do servidor STUN.
- » Porta do servidor: porta do servidor STUN.
- » Período: define o tempo de requisição, pode servir para manter a conexão NAT aberta.
- » Tempo de espera SIP: define o tempo limite da conexão STUN antes de enviar as mensagens SIP.
- » Configuração SIP P2P: permite a configuração de parâmetros das chamadas ponto a ponto (P2P). As configurações disponíveis são:
 - » Ativar atendimento automático: ativa o atendimento automático de chamadas ponto a ponto.
 - » Tempo para atendimento automático: tempo em que a chamada ponto a ponto será atendida automaticamente.
 - » Tipo de DTMF: define o modo de DTMF enviado nas chamadas ponto a ponto. As opções são, SIP INFO, RFC 2833, Inband e AUTO.
 - » Modo DTMF (SIP INFO): define a forma de envio dos caracteres "#' e "*" quando selecionado o tipo de DTMF SIP INFO.

Obs.: pressione em Aplicar para que as configurações sejam salvas e aplicadas.

RTCP-XR

			1	Português 💌 🗹	🗹 Manter online	Sair (admin)	
intelbras				- .			
	SIP	SIP Hotspot	Cont de discagem	Action Plan	Configurações básicas	RTCP-XR	
Sistema							
Rede	Configura	ções RTCP-XR					
Oracle	Relation	ório de sessão VQ R	TCP-XR	Habilitar 💌			
Conta	Relation	irio de Intervalo VQ F	RTCP-XR	Habilitar 👻			
Configurações de telefone	Períod	lo do intervalo (5~99)	60			
Agenda	Thres	hold alerta para Mos	lq (15~40)	40			
	Thres	hold crítico para Mos	slq (15~40)	25			
Histórico	Thres	hold alerta para Dela	iy (15~40)	150			
Teclas prog	Thres	hold crítico para Dela	ay (15~40)	200			
Gravação	Statu	s RTP na página We	b	Habilitar 👻			
Gravação				Aplicar			
Segurança							
Log							

O RTCP-XR é baseado na RFC 3611 (RTP Control Extended Report), a sua função é medir e avaliar a perda de pacotes na rede, atrasos e qualidade de voz por meio do envio de pacotes RTCP-XR. As opções para configuração disponíveis são:

- » Relatório de sessão VQ RTCP-XR: habilita a reportagem de status da sessão RTCP-XR.
- » Relatório de intervalo VQ RTCP-XR: habilita o intervalo de reportagem de status da sessão RTCP-XR.
- » Período do intervalo (5~99): intervalo em que o VQ faz as reportagens periodicamente.
- » Threshold alerta para Moslq (15~40): quando o telefone calcula o Moslq 10 vezes abaixo do valor configurado uma mensagem de aviso é apresentada.
- » Threshold crítico para Moslq (15~40): quando o telefone calcula o Moslq 10 vezes abaixo do valor configurado uma mensagem de alerta é apresentada.
- » Threshold Alerta para Delay: quando o atraso unidirecional do telefone é maior que o limite definido, o aviso é emitido.
- » Threshold critico para Delay: quando o telefone calcula que o atraso, é superior ao limite definido, o relatório crítico é emitido.
- » Status RTP na página Web: determina se os dados do relatório VQ da última chamada devem ser exibidos na página web.

7.6. Configurações do Telefone

Nesta seção são disponibilizadas as configurações que são independentes de conta, ou seja, se aplicam para o telefone como um todo. As facilidades disponíveis nesta seção são:

Facilidades

			Português 💌 🗹	🗹 Manter o	nline	Sair	(admin)
intelbras							
	Facilidades Audio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Iom	Avançado	ľ
Sistema							
Rede	Configurações básicas >>						
Conta	Ativar chamada em espera:	V		Ativar transferência:	v		
Conta	Transferir chamada atendida	V		Ativar conferência:	1		
Configurações de telefone	Ativar gancho automático:	V		Tempo de desligamento após BYE:	3	(0~30)s	
Agenda	Ring no headset:	Desabilitado	•	Ativar Auto atendimento via headset:			
Histórico	Ativar modo silencioso:			Desativar modo silencioso:			
Teclas prog							
	Alterar conta padrão:			Troca auto de linha:	7		
Gravação	Conta padrão:	SIP1 -		Não gera chamadas :			
Segurança	Modo de atendimento padrão:	Vídeo 👻		Modo de discagem padrão:	Vídeo 👻		
1	Ocultar DTMF:	Desabilitado	•	Habilitar histórico:	v		
Log	Restrição de chamadas	-		Lista de números			

A aba Configurações do telefone > Facilidades apresenta as configurações de facilidades que se aplicam a todo o produto, não separando por conta.

Configurações básicas: permite alterar as configurações de facilidades básicas do telefone. As opções disponíveis são:

- » Ativar chamada em espera: permite o uso da facilidade de chamada em espera.
- » Ativar transferência: permite o uso da função de transferência de chamadas.
- » Transferir chamada atendida: permite transferir chamadas atendidas em andamento.
- » Ativar conferência: permite o uso da facilidade de conferência a 3.
- » Ativar gancho automático: habilita ou desabilita o desligamento automático do viva-voz quando a chamada é encerrada.
- » Tempo de desligamento após Bye: define o tempo que o desligamento automático do viva-voz acontecerá após o recebimento da mensagem SIP Bye, quando a chamada for encerrada.
- » Ring no Headset: permite configurar o telefone para o Ring toque apenas no Headset, Telefone ou ambos.
- » Ativar auto atendimento via Headset: ao ativar esta função e o Headset estiver conectado ao telefone é possível atender as chamadas diretamente no Headset pressionando a tecla de atendimento ou linha.
- » Ativar modo Silencioso: quando habilitado o Ring do telefone é silenciado, não apresentando Ring ao receber chamadas. Permite o uso das teclas de volume para remover o Ring do modo Silencioso.
- » Desativar modo silencioso: quando habilitado, faz com que não seja possível silenciar o Ring do telefone.
- » Alterar conta padrão: quando habilitado permite a escolha de uma conta diferente da conta 1 para originar as chamadas por padrão.
- » Troca auto de linha: habilita o telefone para que selecione apenas contas que estejam registradas no servidor para originar chamadas.
- » Conta padrão: define a conta SIP padrão para a origem de chamadas.
- » Não gera chamadas: ao habilitar o telefone não permite a geração de chamadas, apenas o recebimento.
- » Modo de atendimento: permite selecionar o tipo de atendimento com suporte a vídeo e áudio ou apenas áudio.
- » Modo de discagem padrão: permite habilitar se as chamadas originadas suportam o recebimento de áudio e vídeo ou apenas áudio.
- » Ocultar DTMF: permite ocultar os dígitos apresentados no display durante uma chamada em andamento.
- » Habilitar histórico: permite habilitar ou desabilitar o histórico de chamadas.
- » Direção para ocultar: define a direção que os dígitos DTMF serão ocultos.
- » Posição inicial: define a partir de qual posição será ocultado os dígitos.
- » Dígitos ocultados: define a quantidade de dígitos a serem ocultos.
- » Restrição de chamadas recebidas: habilita ou desabilita o recebimento de chamadas restritas.

- » Lista de números permitidos: habilita ou desabilita o uso da lista de números permitidos.
- » Restrição de chamadas originadas: habilita ou desabilita o uso da lista de números originados.
- » Ativar código de país: habilita a inclusão de código do país.
- » Código de país: permite a inserção do código do país.
- » Código de área: permite a inserção do código de área.
- » Habilitar chamada anônima: habilita a origem de chamadas anônimas.
- » Ativar DTMF/ Transf: permite a inserção de um código para o uso da função de transferência. Ou seja, ao pressionar a tecla de transferência o código preenchido nesta opção será enviado ao servidor, para que este inicie a transferência. Normalmente utilizado em servidores SIP que não suportam o uso de transferência via INVITE.
- » Ativar DTMF/ Hold: permite a inserção de um código para o uso da função Hold (Chamada em espera). Ou seja, ao pressionar a tecla de chamada em espera o código preenchido nesta opção será enviado ao servidor SIP para que este ponha a chamada em espera. Normalmente utilizado em servidores SIP que não suportam o uso da facilidade de chamada em espera pelo telefone SIP sendo necessário que o servidor tenha o controle da chamada.
- » Ativar DTMF/ Conferência: permite a inserção de um código para o uso da função de conferência a 3, ou seja, ao pressionar a tecla de conferência, o código preenchido nesta opção será enviado ao servidor SIP para que este forme a conferência de chamadas. Normalmente utilizado em servidores SIP que não suportam o uso da facilidade de conferência pelo próprio telefone SIP, sendo necessário que o servidor tenha o controle das chamadas.
- » Fazer chamada IP: habilita a origem de chamadas ponto a ponto via endereço IP.
- » Prioridade do ID de chamador no display: determina a prioridade da identificação de chamada no display do telefone ao receber uma chamada. Por exemplo: Caso a opção selecionada seja Agenda LDAP SIP, quando uma chamada entrar será primeiro identificado pelo nome da agenda, caso não tenha nome na agenda, será apresentado a identificação do LDAP, caso não tenha, será exibido a identificação recebida das mensagens SIP.
- » Número de emergência: define o número utilizado para chamadas de emergência.
- » Caminho de procura: seleciona o caminho de procura do contato para exibir a identificação.
- » Procura em LDAP: caso o caminho de procura selecionado seja LDAP, define em qual dos diretórios LDAP irá procurar os contatos.
- » Visualização do chamador: define se deve ser mostrado a identificação de chamadas e como deve ser apresentado.
- » Restrição por IP: habilita o telefone para receber comandos URI de um IP específico.
- » Servidor de Push XML: configura o endereço do servidor Push XML que o telefone receberá as requisições XML.
- » Pré discagem: ao habilitar esta função, quando for iniciado uma discagem com o telefone em standby, não será ativado automaticamente o viva-voz, sendo necessário ativa-lo após o término da discagem.
- » Ativar Multi Linhas: se habilitado, permite que o telefone gerencie mais de 2 chamadas simultâneas.
- » Formato no display: seleciona como o nome da conta deve ser apresentado no display.
- » Contato na lista branca: seleciona o tipo de lista branca utilizado para verificação de contatos.
- » Bloquear XML em chamada: desabilita o Push XML durante chamadas.
- » SIP Notify: quando habilitado o telefone apresenta as notificações dos eventos recebidos através da mensagem NOTIFY.

Configuração de tons: permite alterar as configurações de tons que são reproduzidos para determinados status de chamadas:

				Português 💌	🗹 🔳 Ma	nter online	Sair	(admin)
intelbras								
11- 0330	Facilidades	Audio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Iom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configura	;öes básicas >>						
Conta	Configura	ções de tons >>						
	Habilita	ir tom de espera:	V	Bij	o de chamada em espera:	1		
Configurações de telefone	Tom D1	TMF fora do gancho:	7	Tor	m das teclas em nversação:	V		
Agenda	Configura	ções DND >>						
Histórico	Configura	ções Intercom >>						
Teclas prog	Configura	ões rediscagem	>>					
Gravação	Códigos d	e resposta >>						
Seguranca	Configura	ção ocultar dígito	s >>					
- ·	Configura	;ão LED Status >	>					
Log	Notificaçõ	es >>						
				Aplica	r			

- » Habilitar tom de chamada em espera: habilita a reprodução de um tom de aviso quando é posto em espera.
- » BIP de chamada em espera: habilita a reprodução de um BIP quando há chamadas em espera.
- » Tom DTMF fora do gancho: habilita o tom de DTMF durante a discagem.
- » Tom das teclas em conversão: habilita o tom de DTMF da discagem quando em conversação.

Configurações DND: permite a configuração de DND (Não perturbe) de modo geral (todas as contas).

				Português 👻		Manter online	Sair	(admin)
intelbras		Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configura	ções básicas >>						
Conta	Configura	ções de tons >>						
Configurações de telefone	Configura	;ões DND >>	Desligado 🝷					
Agenda	Ativa D	ND por tempo:						
Histórico	Horário Horário	início: Término:	•	-				
Teclas prog	Configurad	;ões Intercom >>						
Gravação	Configura	ções rediscagem	>>					
Segurança	Códigos d	e resposta >>						
Log	Configura	ão ocultar dígito	s >>					
	Configura	ção LED Status >	>					
	Notificaçõ	es >>						

- » Status: habilita ou desabilita a função de DND.
- » Ativa DND por tempo: habilita a função de DND temporizado.
- » Horário início: determina o horário em que a função deve ser aplicada.
- » Horário termino: determina o horário em que a função deve ser desabilitada.

Configurações Intercom: permite a configuração específica da função Intercom.

				Português 🚽	M	Manter online	Sair	(admin)
intelbras								
TIP 635G	Facilidades	Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraç	ões básicas >>						
Conta	Configuraç	ões de tons >>						
Configurações de telefone	Configuraç	öes DND >>						
للسبغا	Configuraç	ões Intercom >>						
Agenda	Ativar in	tercom:	V	Sil	lenciar intercom:			
Histórico	Tom de	intercom:	•	Pri	ioridade de intercom:	V		
Teclas prog	Configuraç	ões rediscagem	>>					
Gravação	Códigos de	resposta >>						
Gravação	Configuraç	ão ocultar dígito:	5 >>					
Segurança	Configuraç	äo LED Status >:	`					
Log	Notificaçõe	s >>						
				Aplica	r			

- » Ativar intercom: habilita a função intercom.
- » Silenciar intercom: ao receber uma chamada intercom, o atendimento é efetuado com a função mudo ativa.
- » Tom de intercom: emite um tom ao receber uma chamada de intercom, para sinalizar o seu recebimento.
- » Prioridade de intercom: se habilitado, as chamadas de intercom terão preferência em relação a chamadas normais. Ao receber uma chamada de intercom a chamada em andamento é posta em espera automaticamente para que a chamada de intercom seja atendida.

Configurações Rediscagem: permite a configuração dos parâmetros de Rediscagem.

			Português 💌	🗹 🔳 Ma	inter online	Sair	(admin)
ITIP 635G	Facilidades Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema							
Rede	Configurações básicas >>	•					
Conta	Configurações de tons >>	•					
Configurações de telefone	Configurações DND >>						
	Configurações Intercom >	·>					
Agenda	Configurações rediscage	m >>					
Histórico	Call completion:		Ha	bilitar auto redial:			
Teclas prog	Intervalo de auto redial:	30 (1	~180)s Ter	ntativas de auto redial:	5	(1~100)	
Crovesão	Rediscar no histórico de chamadas:						
Gravaçao	Códigos de resposta >>						
Segurança	Configuração ocultar digi	tos >>					
Log	Configuração LED Status	>>					
	Notificações >>			_			

- » Habilitar auto redial: ativa a função de Rediscagem automática.
- » Intervalo de auto redial: intervalo de tempo em que o telefone irá efetuar a Rediscagem automaticamente.
- » Tentativas de auto redial: quantidade de tentativas de Rediscagem automática
- » Rediscar no histórico de chamadas: ao habilitar, a tecla redial acessa o histórico de chamadas para que possa ser escolhido o número a ser chamado.

Códigos de resposta: permite configurar as respostas SIP para determinadas situações de funcionamento

			Português 🔽 🗹	📕 Manter onli	ne Sair	(admin)
intelbras						
TIP 635G	Facilidades Áud	io Multicast	Action URL [Data e Hora Tom	Avançado	
Sistema						
Rede	Configurações bási	cas >>				
Conta	Configurações de to	ons >>				
Configurações de telefone	Configurações DND	>>				
A manufa	Configurações Inter	rcom >>				
Agenda	Configurações redi	scagem >>				
Histórico	Códigos de respost	a >>				
Teclas prog	Mensagem em DN	ID: 480(Não disponível to	emporáriamente) 🚽 Mensag	em ocupado: 486(Ocupado) -	
Gravação	Mensagem rejeita	do: 603(Rejeitado)	•			
	Configuração oculta	ar dígitos >>				
Segurança	Configuração LED S	Status >>				
Log	Notificações >>					
			Aplicar			

- » Mensagem em DND: permite configurar a resposta SIP enviada ao servidor quando o telefone estiver configurado com a função DND (Não perturbe).
- » Mensagem rejeitado: permite configurar a resposta SIP enviada ao servidor quando o telefone rejeitar uma chamada.
- » Mensagem ocupado: permite configurar a resposta SIP enviada ao servido quando receber uma chamada enquanto estiver ocupado.

Configuração ocultar dígitos: permite configurar as opções para ocultar dígitos.

				Português 💌		Manter online	Sair	(admin)
intelbras		Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraçõ	ões básicas >>						
Conta	Configuraçõ	ies de tons >>						
Configurações de telefone	Configuraçõ	bes DND >>						
Agenda	Configuraçõ Configuraçõ	bes Intercom >>	>>					
Histórico	Códigos de	resposta >>						
Teclas prog	Configuraçã	io ocultar digito	s >>					
Gravação	Ocultar o	lígitos após prefixo de dígitos ocultado	: 🗆 s: 0	(0~31)	efixo :			
Segurança	Configuraçã	io LED Status >	>					
Log	Notificações	s >>						
				Aplica	IT			

- » Ocultar dígitos após prefixo: habilita a função para que seja possível ocultar os dígitos após um prefixo
- » configurado.
- » Prefixo: prefixo para início da função ocultar dígitos
- » Número de dígitos ocultados: quantidade de dígitos ocultos após o prefixo.

Configuração LED status: permite a configuração da forma de sinalização do LED de status para determinadas ações do telefone.

				Português 💌		Manter online	Sair	(admin)
intelbras								
TIP 635G	Facilidades A	Àudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema	Configurações D	ND >>						
	Configurações Ir	ntercom >>						
Rede	Configurações re	ediscagem >>						
Conta	Códigos de resp	osta >>						
Configurações de telefone	Configuração oc	ultar digitos >	>					
Agenda	Configuração LE	D Status >>						
Histórias	Conversa	ção:		C	Comum:			
Thatorico	Recebendo ch	amada:	Pisca rápido 💌	Cha	imada não atendida:	Pisca lento	•	
Teclas prog	Em espera:		Pisca lento 💌	SM	S/Correio:	Pisca rápido	•	
Gravação	Mudo:		Pisca lento 🝷	Em	repouso:	Desligado ·	•	
0	Conversa/Disc	ando:	Habilitado 💌					
Segurança	Notificações >>							
Log				Aplicar				

- » Recebendo chamada: escolha a forma de sinalização do LED para indicar que está recebendo chamadas
- » Em espera: escolha a forma de sinalização do LED para indicar que existe uma chamada em espera.
- » Mudo: escolha a forma de sinalização do LED de status para indicar que a função mudo está ativa.
- » Conversa/Discando: habilita ou desabilita o LED de status para indicar uma chamada em andamento ou início de chamada.
- » Chamada não atendida: escolha a forma de sinalização do LED de status para indicar que houve uma chamada não atendida.
- » **SMS/Correio:** escolha a forma de sinalização do LED de status para indicar o recebimento de uma mensagem SMS e Correio.
- » Em repouso: habilita ou desabilita a sinalização do LED de status para quando o telefone estiver em repouso.

Notificações: permite a configuração das mensagens de notificação que aparecem no display.

				Português 💌	v	Manter online	Sair	(admin)
intelbras								
TIP 635G		Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema	Configuraç	oes basicas >>						
	Configuraç	;ões de tons >>						
Rede	Configuraç	;ões DND >>						
Conta	Configuraç	;öes Intercom >>						
Configurações de telefone	Configuraç	;ões rediscagem >	>					
Agenda	Códigos de	e resposta >>						
	Configuraç	ão ocultar dígitos	>>					
Histórico	Configuraç	ão LED Status >>						
Teclas prog	Notificaçõe	es >>						
Gravação	Popup	de chamadas perdida:	s: 🔽	Pop	oup de correio:	2		
Segurança	Popup	dispositivo conectado:	~	Pop	oup de SMS:	2		
oogaranga	Popups	gerais:	•					
Log				Aplicar				

- » Popup de chamada perdida: habilita ou desabilita a notificação de chamadas perdidas via pop-up no display.
- » Popup dispositivo conectado: habilita ou desabilita a notificação informando que o telefone foi conectado a rede, no display.
- » Popups gerais: habilita ou desabilita todas as notificações de pop-ups no display do telefone.
- » Popup de correio: habilita ou desabilita as notificações via pop-up indicando mensagem no correio de voz.
- » Popup de SMS: habilita ou desabilita as notificações via pop-up indicando o recebimento de mensagens SMS.

Áudio

		Português 🚽 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras	Eacilidados Áudio Multicast	Action LIDI Date	a Hora Tom	Avancado
	Addio Multicast	Action one Date		Avaliçado
Sistema				
Rede	Configurações dos Codecs >>			
0	Codecs desabilitados	Code	ecs habilitados	
Conta	AMR A	G.711U G.711A	<u> </u>	
Configurações de telefone	G.722 AMR-WB	G.726-16 G.726-24		
Agenda		G.726-32 G.726-40	•	
Histórico	Codecs de vídeo >>			
- .	Áudio >>			
lecias prog	Configurações RTCP >>			
Gravação	Configurações RTP >>			
Segurança	Ring distintivo >>			
Log		Aplicar		

» Áudio: permite configurar parâmetros específicos de áudio e vídeo do telefone.

				Português 🔽 🗹	Manter onlin	ne Sair	(admin)
Intelbras TIP 635G	SIP	SIP Hotspot	Conf de discagem	Action Plan (Configurações básicas	RTCP-XR	
Sistema							
Rede	Conta	SIP1	v				
Conta	Configura	ções de registro	>>				
Configurações de telefone	Configura	ções básicas >>	•				
Agenda	Codecs de	e vídeo >>	:5 >>				
Histórico	Codec	s de vídeo:		H264 🗸			
Teclas prog	Configura	ções avançadas	;>>				
Gravação	Configura	ção SIP global >	>				
Segurança			Aplicar				
Log							

As opções são:

- » Volume do monofone (RX): permite configurar o volume de recepção do monofone.
- » Volume do viva-voz (RX): permite configurar o volume de recepção do viva-voz.
- » Volume do Headset (RX): permite configurar o volume de recepção do Headset.
- » Ganho de TX do Headset: permite configurar o volume de transmissão do Headset.
- » Tipo de toque padrão: permite escolher o toque padrão do telefone.
- » Volume do Ring no Headset: permite configurar o volume do toque reproduzido no Headset, para quando a função de Ring no Headset está habilitada.
- » Volume do Ring do viva-voz: permite configurar o volume do toque do telefone.
- » G.723.1 Bit Rate: permite a configuração do Bit rate para o CODEC G.723.1
- » Tipo de payload do AMR: permite a configuração do Payload do CODEC AMR.
- » Tipo de payload do DTMF: permite a configuração do Payload do DTMF enviado.
- » Tipo de payload OPUS: permite a configuração do payload do CODEC OPUS.
- » Amostragem OPUS: permite selecionar o tipo de amostragem do CODEC OPUS, entre Narrow Band (NB) ou Wide band (WB).
- » Tipo de payload ILBC: permite a configuração do payload do CODEC ILBC.
- » Tamanho do payload do ILBC: permite a configuração do tamanho do payload do CODEC ILBC.
- » Ativar VAD: permite habilitar ou desabilitar a função VAD (Voice Activity Detection)

- » Tempo ao desligar: configura o tempo de resposta mínima do gancho.
- » Tom do correio de voz: habilita a reprodução de um tom de aviso quando recebe mensagem no correio de voz.
- » Tipo de Headset: habilita a utilização de headsets do tipo EHS.

Configurações RTCP: permite configurações de controle do protocolo RTP

			Português 🔽	⊠ ■ N	lanter online	Sair	(admin)
intelbras	Facilidades Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema							
Rede	Configurações dos Codecs >	~					
Conta	Codecs de vídeo >>						
Configurações de telefone	Áudio >> Configurações RTCP >>						
Agenda	Usuário CNAME:		Serv	idor CNAME:			
Histórico	Configurações RTP >>						
Teclas prog	Ring distintivo >>						
Gravação			Aplicar				
Segurança							
Log							

- » Usuário CNAME: define o nome de usuário CNAME.
- » Servidor CNAME: define o endereço do servidor CNAME.

Configurações RTP: permite a configuração do keep alive via RTP.

				Português 🗸		lanter online	Sair	(admin)
intelbras	Facilidades	Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraçã	ões dos Codec	\$ >>					
Conta	Codecs de	vídeo >>						
Configurações de telefone	Áudio >>	ies RTCP >>						
Agenda	Configuraçã	ies RTP >>						
Histórico	RTP Kee	p Alive:				v		
Teclas prog	Ring distint	ivo >>						
Gravação				Aplicar				
Segurança								
Log								

» RTP Keep Alive: põe a chamada na espera e envia os pacotes de Keep alive via RTP depois de 30seg.

Ring distintivo: permite definir um Ring distintivo para as contas do telefone, bem como o Ring utilizado com base na mensagem enviada pelo servidor.

			Português 🗸		Manter online	Sair	(admin)
intelbras				0-1			
	Facilidades Audio	Multicast	ACIION URL	Data e Hora	Iom	Avançado	
Sistema	Configurações dos Codecs	>>					
Rede	Codecs de vídeo >>						
Conta	Áudio >>						
Configurações de telefone	Configurações RTCP >>						
Agenda	Configurações RTP >>						
Histórico	Ring distintivo >>					Tipo de	
	Índice		Valor		Conta	ring	
Teclas prog	Ring 1				AUTO	✓ 1 ✓	
Gravação	Ring 2				AUTO	v 1 v	
Socuranca	Ring 3				AUTO	v 1 v	
Seguranya	Ring 4				AUTO	v 1 v	
Log	Ring 5				AUTO	v 1 v	
	Ring 6				AUTO	v 1 v	
	Ring 7				AUTO	v 1 v	
	Ring 8				AUTO	✓ 1 ✓	
	Ring 9				AUTO	✓ 1 ✓	
	Ring 10				AUTO	✓ 1 ✓	
			Aplicar				

- » Valor: permite a inserção do nome do Ring. Este nome de Ring deve estar de acordo com o Ring enviado pelo PABX nas mensagens SIP quando recebe uma chamada.
- » Conta: define a conta SIP ao qual será aplicado a configuração.
- » Tipo de Ring: define o Ring a ser tocado.

Multicast

				Português 🚽 🗹	🖬 Ma	nter online	Sair	(admin)
intelbras	Facilidades	Áudio		Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraç	ões de multicas	t					
Conta	Priorida Habilitar	le: prioridade de págir	1	•				
Configurações de telefone	índio	e/Prioridade		Nome		IP:Porta		
Agenda		1						
Histórico		2 3						
Teclas prog		4						
Gravação		5						
Segurança		6					_	
Log		8						
Foð		9						

Em configuração de telefone > Multicast, podem ser acessadas as configurações de Multicast. Essa função permite que sejam feitas chamadas para telefones em um grupo multicast. A função multicast, permite que seja efetuado uma chamada (RTP) para um grupo multicast pré configurado sem a necessidade de sinalização SIP. Também é possível configurar o recebimento de chamadas multicast de até 10 grupos multicast previamente configurados.

- » Prioridade: define a prioridade da chamada ativa, sendo que 1 é a prioridade mais alta e 10 a prioridade mais baixa.
- » Habilitar prioridade de página: as chamadas de voz em progresso têm a prioridade sobre as chamadas multicast.
- » Nome: nome do servidor multicast.
- » IP:Porta: endereço IP e porta do servidor multicast em que telefone receberá as chamadas.

Obs.: para a origem de chamadas multicast, deve ser utilizado a função Multicast Paging das teclas programáveis.

Action URL

				Português 🔽 🗹	Mar	nter online	Sair	(admin)
Intelbras	Facilidades	Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraç	ões Action URL						
Conta	Em con	versação:						
	Registro	com sucesso:						
Configurações de telefone	Registro	desabilitado:						
Agenda	Falha no	o registro:						
Histórico	Chamad	la recebida:						
matorico	Chamad	la originada:						
Teclas prog	Chamad	la estabelecida:						
Gravação	Chamad	la finalizada:						
	Não per	turbe habilitado:						
Segurança	Desativa	ar não perturbe:						
Log	Desvio s	sempre - habilitado:						

As action URLs podem ser configuraradas em *Configurações de telefone > Action URL*. Actions URL são utilizadas por sistemas de PABX que enviam e recebem eventos de telefone. Normalmente é utilizado para funções CTI (Computer Telephony Integration). Os comandos preenchidos nas opções abaixo serão enviados ao servidor de acordo com a ação tomada pelo usuário. As ações disponíveis são:

Em conversação, Registro com sucesso, Registro desabilitado, Falha no registro, Chamada recebida, Chamada originada, Chamada estabelecida, chamada finalizada, Não perturbe habilitado, Desativar não perturbe, Desvio sempre – habilitado e desabilitado, Desvio se não atende – habilitado e desabilitado, Desvio se não atende – habilitado e desabilitado, Transferência, chamada em espera, resumir chamada, modo silencioso, sair do modo silencioso, mudo, sair do mudo, chamadas não atendidas, endereço IP alterado, telefone em repouso, telefone em chamada, Telefone chamando, correio, SMS e reinicialização.

Data e hora

				Português 🔽 🗹	🖬 Mante	r online	Sair	(admin)
intelbras	Facilidades	Áudio	Multicast	Action URL		Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraçõ	ões do servidor	NTP					
Conta	Sincronia	zação via SNTP	2					
	Sincronia	zação via DHCP						
Configurações de telefone	Sincronia	zação via DHCPv6						
Agenda	Servidor	primário	0.pool.n	tp.org				
Histórico	Servidor	secundário	time.nis	t.gov				
	Fuso hor	rário	(UTC-3)	Nuuk,Buenos Aires,no I	DST -			
Teclas prog	Intervalo	de sincronização	60	S				
Gravação	Formato							
Seguranca	Relógio 1	12-Horas						
	Formato		DD MM	YY • 12/10	(19 SAB			
Log	Forma de	e separar data	1	-				

As configurações de horário podem ser encontradas em Configurações de telefone >> Data e hora. Nesta aba é possível efetuar configurações de data, hora, e horário de verão. As configurações disponíveis são:

Configurações do servidor NTP: permite configurações de obtenção de data e hora de forma automática.

- » Sincronização via SNTP: habilita a obtenção de horário através dos servidores NTP.
- » Sincronização via DHCP: habilita a descoberta dos servidores de horário via DHCP.
- » Sincronização via DHCPv6: habilita a descoberta dos servidores de horário via DHCPv6.
- » Servidor primário: endereço do servidor NTP primário.
- » Servidor secundário: endereço do servidor NTP secundário.
- » Fuso horário: permite a seleção do fuso horário a ser aplicado.
- » Intervalo de sincronização: intervalo de tempo de sincronização com o servidor NTP.

Formato: permite a configuração do formato de data e hora apresentado no display.

- » Relógio 12-horas: ao ser habilitado o relógio passará a operar no formato 12 horas e não 24 horas.
- » Formato: permite a seleção do formato de data
- » Forma de separar data: permite selecionar a forma de separação da data.

Configurações de horário de verão: permite configurar a aplicação do horário de verão bem como definir data e início e término do horário de verão.

- » Local: permite escolher o país. Desta forma o telefone aplicará o horário de verão com base na localização.
- » **Tipo de DST:** permite escolher a forma de aplicação do horário de verão. Ao escolher manual, as opções de data de início e término ficarão disponíveis.
- » Tipo fixo: permite selecionar a forma do controle de início e término do horário de verão, por data ou por semana.
- » Offset: o tempo que será somado ao iniciar o horário de verão.
- » Mês: define o mês de início e término do horário de verão.
- » Mês dia: define o dia do mês em que é iniciado o horário de verão e de término.
- » Horas: define a hora do dia em que inicia o horário de verão e o que termina.
- » Semana: define a semana do mês em que será iniciado o horário de verão e a semana de término.
- » Final de semana: define o dia da semana de início e finalização do horário de verão.

Configuração manual de horário: permite configurar o horário de forma manual.

Tom

				Português 💌 🗹	M	lanter online	Sair	(admin)
Intelbras	Facilidades	Áudio	Multicast	Action URL	Data e Hora		Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraçã	ões de tons						
Conta	Selecion Tom de o	e o país: discagem:	Brasil 425/0				•	
Configurações de telefone	Tom de r	etorno:	425/100	0,0/4000				
Agenda	Tom de o	ocupado:	425/250					
Ulatásiaa	Tom con	gestionamento:						
HISTOLICO	Tom cha	mada em espera:	425/50,					
Teclas prog	Tom em	espera:						
Gravação	Tom de e	erro:						
Giavação	Ruído:							
Segurança	Tom de i	nformação:						
Log	Tom de r	ediscar:						

A aba Configurações de telefone > Tom permite a configuração dos tons do telefone. As configurações incluem frequência e cadência.

Na opção selecione o país você pode escolher o seu pais. Desta forma todos os tons estarão configurados de acordo com o padrão do país. Caso você queira personalizar tons específicos, basta no campo *Selecione o país* escolher a opção personalizado.

Para configurar frequência e cadência dos tons observe o exemplo abaixo:

Tom de retorno: 425/1000,0/4000

O 425 antes da / é a frequência, enquanto o 1000, é o tempo de reprodução da frequência. Caso você queira reproduzi outra frequência em outro intervalo de tempo após a primeira frequência, basta utilizar "," para separar as cadências. No exemplo será reproduzido um tom de 425 Hz durante 1000 ms e então ficará em silêncio por 4000ms. Esta cadência continuará a se repetir.

Avançado

				Português 🚽 🗹	🗹 Man	ter online	Sair	(admin)
intelbras								
	Facilidades	Audio	Multicast	Action URL	Data e Hora	Tom	Avançado	
Sistema								
Rede	Configuraç	ão de display						
Conta	Nível de	brilho da tela:	12	(1~16)				
	Brilho te	la inativa:	4	(0~16)				
Configurações de telefone	Tempo o	lo backlight:	45	(0~120)s				
Agenda	Proteçã	o de tela	Desabi	litado 💌				
Histórico			Aplic	ar				
Teclas prog	Configuraç	ão da senha do	menu avançado					
Gravação	Nova se	nha do Menu:						
Segurança			Aplic	ar				
log	Configuraç	öes de bloqueio	de teclado					
Log	Senha F	IN teclado:						

As configurações avançadas de telefone podem ser acessadas através de *Configurações de telefone > Avançado*. As configurações avançadas permitem alterar configurações de display, senha de menu e a facilidade de bloqueio de teclado.

Configurações de display: permite configurar opções de intensidade de brilho do display, bem como tempo de tela de descanso.

- » Nível de brilho da tela: define a intensidade do brilho da tela.
- » Brilho tela inativa: define a intensidade do brilho de tela quando passa do período de inatividade.
- » Tempo do backlight: tempo para detecção de inatividade e entrar em repouso diminuindo a intensidade do backlight.
- » Proteção de tela: ao habilitar, quando o telefone entrar em repouso a tela passará a apresentar apenas a Hora, data, número do ramal e sinalização de chamadas perdidas em um plano de fundo totalmente preto.
- » Tempo de proteção de tela: determina o tempo que demora para que o telefone mostre a proteção de tela.

Configuração da senha do menu avançado: permite configurar a senha de acesso do menu avançado através do display do telefone.

Configurações de bloqueio de teclado: permite configurar a função de bloqueio de teclado.

- » Senha PIN teclado: permite configurar a senha de desbloqueio do teclado.
- » Tempo para bloqueio: define o tempo em que o telefone bloqueia o teclado automaticamente após identificar inatividade.
- » Ativar bloqueio de teclado: habilita a função de bloqueio de teclado

Obs.: caso o tempo de bloqueio seja definido como 0, o bloqueio é ativado no telefone mantendo a tecla # pressionada. Ao desabilitar a função entrando com a senha, quando o tempo é 0, a função não é habilitada automaticamente, sendo necessário a ativação manual através da tecla # do telefone.

Texto da barra superior: define o texto de apresentação da barra superior do display ao inicializar o produto.

7.7. Agenda

Nesta seção é possível realizar as configurações e criação de agendas de contatos, configuração de bloqueio de chamadas por número, Discagem através da página web e configuração de agendas remotas.

Contatos

	Português 🔽 🔽	Manter online	Sair (admin)
intelbras			
TIP 635G	Contatos Agendas remotas Bloqueio de chamada	Discar Avançado	
Sistema			
Rede	Lista de contatos		
Conta	Grupo: Todos -	Adicionar novo contato Anterior	Apagar Apagar todos Página: Próximo
Configurações de telefone	☐ Índice Nome▲ Telefone Telefone 2	Telefone 3 Conta R	ing Grupo Editar
Agenda	10 - Contatos por página - Add no g	rupo 👔 Adicionar na Lista I	oranca Add na lista negra
Histórico			
Teclas prog			
Gravação			
Segurança			
Log			

Em Agenda > Contatos é possível adicionar contatos a agenda geral, grupo de contatos, lista branca ou lista negra. As configurações disponíveis nesta aba são:

- » Adicionar novo contato: permite adicionar um contato na agenda. As opções de entrada permitidas para um contato na agenda são:
 - » Nome: nome de identificação do contato.
 - » Telefone: número de telefone principal do contato.
 - » Telefone 1 e 2: caso o contato tenha mais de um número para contato estes podem ser adicionados nesta opção.
 - » Conta: permite selecionar a conta utilizada ao discar para esse contato pela agenda.
 - » Ring: permite definir um ring específico para o contato.
 - » Grupo: caso exista grupos de contatos previamente criados, permite escolher um grupo para o contato.
 - » Apagar: permite apagar um contato selecionado.
 - » Apagar todos: apaga todos os contatos da agenda.
 - » Grupo: permite selecionar um grupo específico para a apresentação dos contatos.
 - » Editar: permite editar as configurações de um contato criado.
 - » Add no grupo: permite adicionar um contato selecionado em grupo previamente configurado.
- » Adicionar na lista branca: permite adicionar o contato selecionado a lista branca. As opções de lista branca disponíveis são:
 - » DND: permite a recepção da chamada mesmo com o DND ativo.
 - » Desvio: permite a recepção da chamada mesmo com um desvio sempre ativo.
 - » Todos: recebe a chamada mesmo com DND ou Desvio sempre ativo.
- » Adicionar na lista negra: permite adicionar o contato selecionado na lista negra. Ao adicionar o contato nesta lista, todas as chamadas deste contato serão negadas automaticamente.

Obs.: para a criação de grupos de contatos verifique a seção Avançado.

Acessando e adicionando contatos a agenda através do display.

Para acessar a agenda de contatos do TIP 635G utilize a tecla L Ao acessar, você será direcionado ao menu contato, onde poderá escolher qual agenda deseja visualizar, a agenda *Contatos* é a agenda de contatos comum do telefone, enquanto as agendas Lista negra e Lista branca apresentam os contatos permitidos e bloqueados do telefone. Ainda nesta tela é possível acessar a agenda remota, LDAP e Agenda Broadsoft.



Tela de escolha de tipo de agenda

Em Contatos é possível efetuar a criação de grupos de contatos através da softkey Grupo, ou acessar todos os contatos.

Contatos		10 : 18
1. Todos os contatos (0)		
Voltar	Grupo	Ok

Acesso a todos os contatos e criação de grupo

Em todos os contatos utilize a softkey Adicionar para adicionar um novo contato. Os campos Nome e número, devem ser preenchidos enquanto, os demais campos são opcionais. Pressione a softkey Ok para salvar o contato.

Adicionar co	Adicionar contatos						
1. Nome	Luiz	Luiz					
2. Número	234	5					
3. Celular							
4. Outro núr	nero						
5. Conta	Auto	Auto					
Voltar	Esquerda	Direita	Ok				

Adicionando contatos na agenda

Para discar para um contato da agenda pressione a softkey Discar sob o contato da agenda.

	2345	
l	5684	
Oncão	Adicionar	Discar
	Opção	2345 5684 Opção Adicionar

Contatos da agenda

Para excluir um contato da agenda, em *Contatos > Todos os contatos*, pressione a softkey *Opção*. Será apresentado um pop-up com algumas opções. A opção 3. Apaga apenas o contato selecionado, enquanto a opção 7. Apaga toda a agenda.



Apagando contatos

Agendas remotas

		Português 🚽 🗹	🗹 Mante	er online	Sair (admin)
intelbras	Contatos Agendas remot	as Bloqueio de chamada	Discar	Avancado	
Sistema					
Rede	Agendas remotas				
- <i>i</i>	XML VML1 XML2	XML3 XML4 Voltar			
Conta			_		
Configurações de telefone	☐ Índice Nome Telefone	Telefone 2 Telefone 3	inca	Anterior Pagin	
Agenda				10 - Con	tatos por página
	Gerenciar agenda remota				
HISTORICO	Índice Nome da age	enda URL da agenda remo	ta Conta	Usuário de	Senha
Teclas prog	1			autenticação	
Gravação	2		AU - AU -		
0	3		AU - AU -		
Segurança	4		AU - AU -		
Log		Ap	olicar		

Em Agenda > Agendas remotas é possível configurar a obtenção de agendas de contatos de um servidor de agendas. Essa função é conveniente para locais onde tem-se a necessidade de a agenda dos telefones estarem sempre atualizadas com os mesmos contatos, poupando o esforço de manter listas de contatos individuais em cada um dos telefones. As configurações disponíveis são:

Gerenciar agenda remota: permite configurar o acesso a agenda remota XML. As configurações disponíveis são:

- » Nome da agenda remota: nome da agenda que será apresentada no telefone.
- » URL da agenda remota: endereço URL de acesso da agenda remota XML.
- » Conta: a conta padrão utilizada para gerar chamadas a partir da agenda.
- » Usuário de autenticação: usuário de autenticação no servidor de agenda.
- » Senha: senha de autenticação no servidor de agenda.

Obs.: o endereço URL pode ser baseado nos protocolos HTTP, HTTPs ou FTP com ou sem a necessidade de autenticação.

LDAP configurações: a agenda remota oferece suporte para que os usuários utilizem a agenda de um servidor LDAP através do protocolo LDAP. Devem ser configurados as informações do servidor LDAP e a base de busca para que seja possível utilizar a agenda LDAP. As configurações obrigatórias para o funcionamento da função são:

- » Título do display: define o título do display de agenda LDAP.
- » Endereço do servidor: endereço do servidor LDAP.
- » Porta do servidor: porta do servidor LDAP.
- » Base de procura: local onde os contatos serão procurados no servidor LDAP.

Broadsoft Histórico configurações: permite a configuração do histórico remoto quando utilizando Broadsoft. **Agenda Broadsoft configurações:** permite a configuração da agenda de chamadas remota quando utilizando Broadsoft. **Bloqueio de chamadas**

			Português 🗾 🗹		Manter online	Sair (admin)
intelbras	Contatos	Agendas remotas	Bloqueio de chamada	Discar	Avancado		
Sistema							
Rede	Lista ne	gra					
					Adicionar Apa	agar Apagar todos	5
Conta			Número			Conta	
Configurações de telefone	Lista bra	inca					
Agenda					Adicionar Apa	agar Apagar todos	5
			Número		Conta	Tipo de lista branca	
Histórico	Bloqueid	o de chamadas gera	das				
Teclas prog					Adicionar Apa	agar Apagar todos	5
Gravação			Número			Conta	
Segurança							
Log							

Em Agenda > Bloqueio de chamadas, é possível configurar o bloqueio de chamadas através da lista branca e lista negra, como também o bloqueio de chamadas originadas. As configurações disponíveis são:

- » Lista negra: a lista negra tem como função a negação de chamadas de números previamente configurados, fazendo com que estes não toquem mais no telefone. Clique em adicionar para adicionar o número ou um prefixo a ser bloqueado. Note que ao bloquear um prefixo, todas as chamadas recebidas com o prefixo configurado serão negadas. Utilize a opção apagar para apagar o número selecionado ou apagar todos para apagar toda a lista negra.
- » Lista branca: a lista branca tem como função permitir a entrada de chamadas específicas mesmo quando as funções DND ou desvio sempre estão habilitadas. Clique em adicionar para adicionar um número ou prefixo a lista branca. As opções de lista branca são DND ou Desvio, caso seja escolhido DND a chamada será recebida mesmo com a função DND ativa, ou se escolher Desvio, a chamada será recebida mesmo quando um desvio sempre estiver habilitado. Utilize a opção apagar para apagar um contato selecionado, ou apagar todos para apagar toda a lista branca.
- » Bloqueio de chamadas geradas: permite o bloqueio da origem de chamadas para os números cadastrados. Clique em adicionar para adicionar um número a ser bloqueado. Ao efetuar a tentativa de discagem para este número, a chamada será negada e apresentado um alerta no display informando que a discagem para este número está bloqueada. Utilize a opção apagar para apagar um número selecionado, ou apagar todos para apagar toda a lista de bloqueio de chamadas.

Discar

			Português 🔻	V	Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Contatos	Agendas remotas Blo	queio de chamada	Discar	Avançado		
Sistema							
Rede	Discar a	través da página Web					
Conta	C	Chamar Atender	Desligar				
Configurações de telefone							
Agenda							
Histórico							
Teclas prog							
Gravação							
Segurança							
Log							

Em Agenda >Discar, é possível originar, atender ou desligar uma chamada no telefone, remotamente através da página web. Utilize a opção Chamar para efetuar uma discagem através da página web. Ao iniciar a chamada o TIP635G irá iniciar a chamada automaticamente.

Utilize a opção Atender para atender automaticamente uma chamada que esteja tocando no TIP 635G ou utilize a opção Desligar para efetuar o desligamento de uma chamada em andamento no TIP 635G.

Avançado

		Português 🔽 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras	Contatos Agendas rem	iotas Bloqueio de chamada Discar		
Sistema			لسنسيا	
Rede	Importar lista de contato	s		
Conta	Selecionar arquivo:	Selecionar	(*.xml,*.vcf,*.csv)	Carregar
Configurações de telefone	Exportar lista de contato	xoortar XMI Exportar CSV	Exportar VCE	
Agenda	Lista de grupos			
Histórico		Adicionar	grupo de contato Apaga	r Apagar todos
Teclas prog		Nome do grupo	Ring	Editar
iecias prog		Grupo 1	Default	Editar
Gravação		Grupo 2	Default	Editar
Segurança				
Log				

Em Agenda > Avançado é possível importar agenda de contatos, exportar agenda de contatos bem como a criação e exclusão de grupo de contatos.

Importar lista de contatos: permite importar listas de contatos nos formatos xml, vcf e csv.

Exportar lista de contatos: permite exporta a lista de contatos do telefone nos formatos xml, vcf e csv.

Lista de grupos: permite a criação dos grupos de contatos. Para criar um grupo de contato basta clicar na opção Adicionar grupo de contato, inserir o nome do grupo e escolher o Ring padrão.

Utilize a opção Apagar para apagar um grupo selecionado, ou Apagar todos para apagar todos os grupos.

Utilize a opção *Editar* caso queira editar o nome ou o ring de um grupo.

7.8. Histórico

intelbras					Português 🔽 🗹	⊠ n	lanter online	s	air (admin)
Sistema									
Rede	Infor	mações	s das chama	adas					
Conta	Тіро	: Todos		-			Anterior F	ágina: 1 🗸	Próximo
		Índice	Hora-	Tipo	Número	Nome	Duração	Conta	Adicionar
Configurações de telefone		1	2019/10/13 21:41:40	Chamada recebida	<u>4011</u>	Teste	00:00:12	NaN	Adicionar
Agenda		2	2019/10/13 21:41:4	Chamadas não atendidas	<u>4011</u>	Teste	00:00:00	NaN	Adicionar
Histórico		3	2019/10/13 21:38:57	Chamada recebida	<u>4011</u>	Teste	00:00:33	NaN	Adicionar
Teclas prog	10	- Con	tatos por p	oágina ar todos Apag	ar Anagar todos	Adicionar	na Lista bran	a Add pa	lista neora
Gravação			Ехроп	la louos Apaga	an Apagai todos	Additional	na Lista Diant		nista negra
Segurança									
Log									

A opção Histórico permite visualizar as chamadas recebidas, originadas, não atendidas e desviadas do telefone, apresentando informações de data e hora, Número e duração das chamadas.

- » Tipo: permite filtrar a visualização das chamadas por tipo de chamada.
- » Adicionar: permite adicionar a chamada do histórico, para a agenda de contatos.
- » Exporta: permite exportar as informações da chamada no formato .csv.
- » Exportar todos: permite exportar as informações de todas as chamadas no formato .csv.
- » Apagar: permite apagar uma chamada selecionada no histórico.
- » Apagar todos: permite apagar todas as chamadas do histórico.
- » Adicionar na lista branca: permite adicionar uma chamada selecionada para a lista branca.
- » Add na lista negra: permite adicionar uma chamada selecionada para a lista negra.

Acesso ao Histórico através do display

Para acessar o Histórico de chamadas através do display, pode-se utilizar a tecla diretamente as chamadas perdidas, basta utilizar a softkey *Perdidas*.

. Ou, caso queira acessar

†↓

Outra forma de acesso ao histórico de chamadas através do display, é pressionar a tecla Menu e através das teclas direcionais selecionar a opção Histórico.



Histórico de chamadas através do display

No Histórico utilize as teclas direcionais do produto para navegar entre os históricos de chamadas, perdidas, originadas, recebidas, desviadas ou todas.

Quando houver uma chamada que não foi atendida, o telefone apresentará um pop-up indicando que há uma chamada perdida¹ conforme a imagem abaixo.



Pop-up de chamada perdida

Utilize a softkey *Opção* para que seja apresentado as opções do contato. Caso queira verificar informações mais detalhadas da chamada, como Número, Nome, Conta, Horário de recebimento e duração, utilize a opção *Detalhes*.

Para adicionar o contato a agenda, lista negra, ou lista branca, utilize as opções Adicionar aos contatos, Adicionar a lista negra ou Adicionar a lista branca.



Para apagar os registros do histórico, utilize a softkey Apagar, ou a opção Apagar todos ao utilizar a sofkey Opção. ¹ Enquanto o pop-up de chamada perdida estiver aparecendo, o horário do produto ficará parado, pressione Cancelar ou OK para voltar a apresentar o horário.

7.9. Teclas programáveis

Nesta seção é possível configurar as teclas programáveis do telefone e personalização das teclas softkey.

Teclas prog

				Português	- 🗹	Manter on	line	Sair (a	dmin)
Intelbras		Softkey	Avançac	lo					
Sistema	Configurações	de teclas progr	amáveis						
Rede	Tipo de tran	sferência com BLF	Efetuar nova (💌	P	ágina principal: No Aplicar	ne 💌			
Conta	Página1	Página2					Apagar	Adicionar nova	página
Configurações de telefone	Tecla	Tipo	Nome	Valor	Subtipo	Conta	Mídia	Número de Captura	Cor ícone
Agenda	Tecla DSS 1	Conta 🔹			Nenhum -	SIP1 •	Padrão -	·	Verde 🔹
Histórico	Tecla DSS 2	Conta 💌			Nenhum 👻	SIP2 •	Padrão	·	Verde 💌
Teclas prog	Tecla DSS 3	Conta 🔹			Nenhum -	SIP3 -	Padrão -	·	Verde -
	Tecla DSS 4	Conta 🔹			Nenhum	SIP4 ·	Padrão	ŕ	Verde 💌
Gravação	Tecla DSS 5	Conta -			Nenhum -	SIP5 -	Padrão -		Verde -
Segurança	Tecla DSS 6	Conta 🔹			Nenhum -	SIP6 •	Padrão -	·	Verde 👻
Log	Tecla DSS 7	Tecla de Ever 🕶			Correio -	AUTO -	Padrão -	·	Verde 👻

Em Teclas prog > Teclas prog, é possível efetuar as configurações das teclas programáveis do telefone, e permitir a utilização de algumas funções de maneira simplificada. As configurações disponíveis são:

Tipo de transferência com BLF: permite escolher o tipo de transferência pela tecla programada com a função BLF. As opções disponíveis são:

- » Efetua nova chamada: coloca a chamada atual na espera e efetua uma nova chamada
- » Transferência cega: transfere a chamada diretamente ao pressionar a tecla BLF.
- » Transferência com atendimento: efetua uma transferência com atendimento ao pressionar a tecla BLF.
- » Conferência: efetua uma conferência a 3 quando pressionado uma tecla BLF durante chamada.
- » DTMF: faz o envio dos dígitos via DTMF para o servidor ao pressionar a tecla BLF durante chamada.
- » Adicionar nova página: permite ao usuário adicionar mais páginas de teclas programáveis no display. O número máximo de páginas é 5, totalizando 45 posições de teclas programáveis.
- » Página principal: define a página de teclas programáveis será utilizada como principal.

	Permite a configuração dos seguintes subtipos:							
	» BLF (Nova chamada, transferência cega, transferência com consulta conferência e DTMF) : a função BLF permite o monitoramento de estado dos ramais através de sinalização por LED. Indica quando um ramal está ocupado, livre ou recebendo chamada.							
	O campo Nome, representa o nome da tecla apresentado no display, o campo valor é o número a ser monitorado, e o campo número de captura, deve ser preenchido com o código de captura do ramal que será enviado ao servidor quando o estado do ramal for recebendo chamada.							
lecia de memoria	» Presença: monitora o estado atual do ramal. Para configurar basta inserir o número do ramal no campo valor.							
	» Correio: efetua o acesso ao correio de voz							
	» Discagem rápida: permite configurar um número para discagem rápida. Utilize o campo valor para entrar com o número de discagem rápida.							
	» Desvios: permite configurar a tecla com o código de desvio a ser enviado ao servidor.							
	» Intercom: permite o uso da facilidade intercom							
	» Estacionamento: permite o envio do código de estacionamento ao servidor para estacionar a chamada atual.							
Conta	Permite definir as teclas programáveis para a seleção da conta SIP a ser utilizada para efetuar discagem ou atendimento.							
Tecla de evento	Permite configurar as teclas programáveis para servirem como teclas de atalho e desempenhar funções do telefone como: » Não perturbe, chamada em espera, Flash, acesso a agenda, captura, desviar, acesso a lembretes, ativação do Headset, Bloqueio do telefone, acesso a agenda, histórico de chamadas, ativação do viva-voz e entre outros.							
DTMF	Permite configurar a tecla programável para enviar dígitos DTMF durante uma chamada em andamento. O número a ser enviado deve ser preenchido no campo valor.							
URL	Permite configurar a tecla programável para abrir um diretório URL diretamente.							
Lista BLF	Permite configurar a tecla programável para monitoramento de lista BLF. Esta função é específica para uso com Broadsoft.							
Multicast Paging	Permite configurar a tecla programável para iniciar uma chamada multicast. O campo valor deve ser preenchido com o endereço multicast, e no campo subtipo deve ser escolhido o CODEC utilizado para a chamada multicast.							
Action URL	Permite configurar a tecla programável para desempenhar ações URL							
XML Browser	Permite a configuração da tecla programável para acesso e download do browser XML							
Multicast Escuta	Permite a configuração da tecla programável para escutar um endereço de multicast específico. Ao detectar uma chamada multicast no endereço e porta especificado o LED da tecla sinalizará que existe uma chamada multicast em curso. O campo valor deve ser configurado com IP: Porta multicast que deseia monitorar.							

Softkey

		Português 🔽 🗹	Manter online	Sair (admin)
intelbras	Teclas prog Softkey Avançado			
Sistema				
Rede	Configurações das softkeys			
Conta	Modo de Teclas softkeys:	Desabilitado 🔹		
Configurações de telefone	Posição sottkey: Tela:	Sottkey á esquerda 👻 Discando 🔹		
Agenda	Teclas não selecionadas		Teclas selecionadas	
Histórico	Nenhum Call Back Juntar Correio	Discar 2aB Apagar Sair		*
Teclas prog	Contatos Capturar			1
Gravação	Rediscar Nenhum Histórico Anagar todos	+		
Segurança	Recebidas Perdidas	•		v
Log				

Em teclas prog > Softkey é possível personalizar as teclas softkey com base no estado atual do telefone.

Configurações das softkeys: Permite configurar a disposição das softkeys para determinados estados de funcionamento do telefone.

- » Modo de teclas softkey: habilita ou desabilita o uso de mais de 4 softkeys por tela. Ao habilitar selecionando mais a quarta tecla softkey mudará o seu nome para mais efetuando a rolagem das funções softkey.
- » Posição softkey: determina a posição da softkey voltar, nas telas do telefone.
- » Tela: permite selecionar o estado do telefone para que possa ser personalizado as softkeys da tela.
- » Teclas não selecionadas: apresenta as funções disponíveis para serem utilizadas nas softkeys.
- » Teclas selecionada: apresenta as funções que estão sendo utilizadas nas softkeys quando a ação descrita na opção Tela ocorre.

Utilize as opções 🚽 🔶 para passar uma função da opção Teclas selecionadas para a opção Teclas selecionadas e vice-versa. As opções 👔 👔 determinam a ordem das softkeys no display.

Configurações customizadas softkeys: permite efetuar configurações customizadas para serem utilizadas nas softkeys. É possível configurar as mesmas opcões configuráveis nas teclas programáveis conforme apresentado no item Teclas prog.

Avancado

			Português 🚽 🗹	🗹 Manter online	Sair (admin)
Intelbras	Teclas prog S	oftkey Avançado			
Sistema	1				
Rede	Configurações d	e teclas			
Conta	Configuração t	ecla de memória: Ner	hum Aplicar		
Configurações de telefone	Configurações d	as teclas de navegação			
Agenda	Tecla	Ambiente de trabalho	Discando	Chamando	Pressionar 5seg
Histórico	Acima	Próxima conta 💌	Conta anterior	Chamada anterio 👻	Nenhum
	Abaixo	Conta anterior 🔹	Próxima conta 💌	Próxima chamad 👻	Nenhum
Teclas prog	Esquerda	Nenhum 🝷	Nenhum 🔸	Diminui volume 💌	Nenhum -
Gravação	Direita	Nenhum	Nenhum -	Aumenta volume 👻	Nenhum
Segurança			Aplicar		
Log	Lista câmera IP	No.	me do	¥ #	T1- D00

Em teclas prog > Avançado é possível efetuar a configuração das ações das teclas direcionais, e também o acesso a câmeras IP através das softkeys.

Configurações de teclas: permite selecionar a ação a ser tomada quando é pressionado a tecla BLF que monitora a chamada em andamento com o telefone.

Configurações das teclas de navegação: permite selecionar a ação a ser tomada por cada uma das teclas direcionais do telefone quando este está na tela de ambiente de trabalho, discando e chamando, ou ainda quando as teclas são mantidas pressionadas por 5 segundos.

Lista câmera IP

			Português 🗸	Manter on	line Sair	(admin)
intelbras	Teclas prog	offkey	sarto			
	locids prog 0	Avany Avany	,440			
Sistema						
Rede	Configurações d	le teclas				
Conta	Configuração t	ecla de memória:	Nenhum 🗸]		
Conta			Aplicar			
Configurações de telefone	Configurações d	las teclas de navega	ção			
Agenda	Tecla	Ambiente de traba	Ilho Discando	Chamando	Pressionar 5seg	
Histórico	Acima	Próxima conta	Conta anterior	Chamada anterio 🗸	Nenhum 🗸	
	Abaixo	Conta anterior	Próxima conta 👻	Próxima chamad	Nenhum 🗸	
Teclas prog	Esquerda	Nenhum	Nenhum 🗸	Diminui volume 🗸	Nenhum 🗸	
Gravação	Direita	Nenhum	Nenhum 🗸	Aumenta volume 🗸	Nenhum 🗸	
Seguranca			Aplicar			
	Lista câmera IP					
Log	□ Índice	IP Camora	Nome do Senha	Vicualizar	Tecla DSS	
		ii Qamora	usuário Atualizar A	nlicar	1608 000	
			Atualizar	pilea		

7.10. Gravação

		Português 🗾 🗹	🗹 Manter online	Sair (admin)
intelbras				
TIP 635G	Gravação			
Sistema				
Rede	Configurações para gra	avação		
Conta	Ativar gravação:	V		
Conta	Tipo:	Local		
Configurações de telefone	Codec:	G729 -		
Agenda		Aplicar		
Histórico	Lista de gravações			
Teclas prog	Índice	Nome	Tamanho	
				Apagar
Gravaçao				
Segurança				
Log				

Nesta seção é possível efetuar a configuração do método de gravação de chamadas e o seu gerenciamento.

Configurações para gravação: permite configurar os métodos de gravação de chamadas.

- » Tipo: permite selecionar o tipo de gravação de chamada os tipos disponíveis são:
 - » Local: a gravação é efetuada por meio de um pendrive conectado a porta USB localizada na parte de traseira do TIP 635G.
 - » Rede: a gravação é efetuada em um servidor de gravação de chamadas
 - » SIP Info: a requisição de gravação é enviada através de mensagem SIP INFO, é necessário que o servidor SIP tenha suporte a este método de gravação.
- » Codec: permite selecionar o CODEC da gravação1.
- » Endereço do servidor: permite configurar o endereço do servidor de gravação para quando o tipo selecionado for Rede.
- » Porta do servidor: permite configurar a porta do servidor de gravação para quando o tipo selecionado for Rede.

Lista de gravações: apresenta as gravações contidas no pendrive conectado a porta USB do TIP 635G. Utilize a opção Apagar para apagar a gravação selecionada.

Obs.: para utilizar a função de gravação é necessário configurar uma tecla programável do telefone com a função tecla de evento e subtipo Gravar. Durante uma chamada pressione a tecla configurada para iniciar a gravação.

7.11. Segurança

A aba Segurança permite efetuar configurações de filtros de acesso, certificados confiáveis e firewall.

Filtro web

			Português 🔽 🗹	Manter online	Sair (a	dmin)
intelbras						
TIP 635G	Filtro web	Certificados confiáveis	Certificados do dispositivo	Firewall		
Sistema						
Rede	Tabela de	e filtro web				
Conta	IP inicial		IP final		Opção	
Configurações de telefone	Configur	ação do filtro web				
Agenda	IP inicial		IP final		Adicionar	
	Status do	o filtro web				
HISTOLICO	Habilitar	filtro web 🗆	Aplicar			
Teclas prog						
Gravação						
Segurança						
Log						

Em Segurança > Filtro web, é possível realizar configurações que permitem restringir os IPs de acesso ao telefone. As configurações disponíveis são:

Configuração do filtro web: permite selecionar uma faixa de IPs restringindo o acesso a página os IPs que estão fora da faixa selecionada.

- » IP inicial: enedereço IP inicial da faixa.
- » IP final: endereço IP final da faixa.
- » Adicionar: salva as configurações de faixa de IP adicionando-os ao telefone.

Status do filtro web: permite habilitar a função de filtro web. Selecione a opção Habilitar, filtro web e clique em aplicar, para aplicar as configurações.

Tabela de filtro web: apresenta todos os filtros adicionados ao telefone em opção é possível alterar a configuração de faixa ou apagar a faixa criada.

Certificados confiáveis

		Português	• 🗹 🗹	Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Filtre web	ávois Cortificados do	dianaaitiya Firay	woll		
	Fillro web	aveis Certificados do	aispositivo Firei	waii		
Sistema						
Rede	Configurações de certificado					
Conta	Configurações de certificado	Desabilitado 🔹				
Configurações de telefone	Nome de validação Modo	Desabilitado Todos os certificados				
Agenda		Aplicar				
Histórico	Importar certificados					
Teclas prog	Carregar arquivo	Selec	cionar Carregar			
Gravação	Lista de certificados					
Segurança	Índice Nome	Concedido à	Concedido por	Validade	Tamanho	0
Log					Apagar	

Em segurança > Certificados confiáveis é possível carregar certificados em que o telefone poderá confiar. As configurações disponíveis são:

Configurações de certificado: permite habilitar o uso de certificados confiáveis e o seu modo.

- » Configurações de certifica: habilita ou desabilita o uso de certificados.
- » Nome de validação: habilita ou desabilita o uso de nome de validação comum.
- » Modo: define o modo de aceite dos certificados, certificados padrão, certificados personalizados ou todos.

Importar certificados: permite importar para o telefone o certificado. Para isto clique em selecionar para escolher o certificado e então carregar para importar o certificado para o telefone.

Lista de certificados: apresenta os certificados importados para o telefone.

Certificados do dispositivo

		Portu	guês 🔽 🗹	Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Filtro web Certificad	os confiáveis Certificados	do dispositivo	irewall		
Sistema						
Rede	Certificados do dispo	ositivo				
Conta	Certificados do disp	certificado padrão	(existence)			
Configurações de telefone		Aplicar				
Agenda	Importar certificados					
Histórico	Carregar arquivo		Selecionar Carrega			
Teclas prog	Certificados					
ioolao prog	Nome	Concedido à	Concedido por	Validade	Tamanho	
Gravação					Apagar	
Segurança						
Log						

Em Segurança > Certificados do dispositivo, é possível carregar o certificado do telefone.

Certificados do dispositivo: permite selecionar se o telefone irá utilizar o seu certificado padrão, ou um certificado customizado.

Importar certificados: permite importar um certificado customizado para o telefone. Para escolher o certificado a ser importado pressione em selecionar, e em seguida escolha o certificado. O botão carregar salvará o certificado no dispositivo.

Certificados: apresenta todos os certificados customizados importados para o telefone. Pressione em apagar caso deseje excluir o certificado.

Firewall

		Português 🔽 🗹	Manter online	Sair (admin)
Intelbras	Filtro web Certificados confiáveis Certific	ados do dispositivo	irewall	
Sistema				
Rede	Tipo de Firewall			
Conta	Regra de entrada: 🗖	Aplicar	Regra de saída: 🗖	
Configurações de telefone	Regras de entrada			
Agenda	Îndice Negar/Permitir Protocolo IP origem	Máscara Portas origem origem	IP destino Máscara destino	Portas destino
Histórico	Regras de saída			
Teclas prog	Índice Negar/Permitir Protocolo IP origem	Máscara Portas origem origem	IP destino Máscara destino	Portas destino
Gravação	Configurações de firewall			
Segurança	Entrada/Saida Entrada • IP origem	IP des	tino	
Log	Negar/Permitir Negar Máscara origem Portas	- Másca destin	ra o	Adicionar

Em Segurança > Firewall é possível efetuar configurações avançadas de permissão de envio e recebimento de pacotes para determinados IPs. As configurações disponíveis são:

Tipo de Firewall: determina o tipo do firewall a ser aplicado, podendo ser escolhido ou regra de entrada ou regra de saída. As regras de entrada determinam o que será feito com os pacotes que são enviados para o telefone, enquanto as regras de saída determinam o que será feito com os pacotes que serão enviados pelo telefone.

Configurações de firewall: permite configurar as regras de firewall. As opções disponíveis são:

- » Entrada/saída: define se a regra é de entrada ou saída.
- » IP de origem: define o IP de origem dos pacotes.
- » IP de destino: define o IP de destino dos pacotes.
- » Máscara de origem: define a Máscara de rede de origem dos pacotes.

- » Máscara de destino: define a máscara de rede de destino dos pacotes.
- » Portas de origem: define a porta de origem dos pacotes.
- » Porta de destino: define a porta de destino dos pacotes.
- » Negar/Permitir: define o que será feito com os pacotes, a sua negação ou permissão.
- » Protocolo: define o protocolo dos pacotes, as opções são UDP, TCP e ICMP.

Obs.: clique em adicionar para salvar a regra criada. Para deletar a regra basta selecionar o tipo de regra em Entrada/Saída e o índice da regra criada. Em seguida clique em Apagar.

7.12. Senha de acesso web

		Po	rtuguês 🗾 🗹	🗹 Manter online	Sair	(admin)
Intelbras	Status Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema						
Rede	Adicionar novo usuário					
Conta	Nome do usuário					
Conta	Senha de acesso WEB					
Configurações de telefone	Confirmar nova senha					
Agenda	Categoria de acesso		Administrador	•		
Histórico			Adicionar			
Teclas prog	Gerenciamento de usuario					
	Usuario			Categoria de acesso		
Gravação	admin			Administrador		
Segurança	guest			Usuário		
Log	Gerenciamento de usuário					

Em Sistema > Senha, é possível alterar o Login e senha de acesso a página web do telefone.

Para adicionar um novo usuário: Preencha o campo "Nome de usuário" com o nome que deseja entrar como Login. O campo "Senha de acesso WEB" entre com a senha de acesso do usuário, repita esta senha no campo "Confirmar senha". Escolha uma das duas categorias de usuário:

- » Administrador: esta categoria concede acesso total as configurações do telefone através da página web sem restrições.
- » Usuário: esta categoria concede acesso parcial as configurações do telefone, restringindo o acesso a configuração de gravação, segurança, atualização de firmware, restauração para padrão de fábrica e autoprovisionamento.

Pressione em Adicionar para criar o novo usuário.

Caso queira remover um usuário ou trocar a senha de acesso, escolha um usuário no tópico Gerenciamento de usuário, e selecione a opção Apagar para remover o usuário, ou Alterar para escolher uma nova senha.

7.13. Backup de configurações

			Po	rtuguês 🔽 🗹	Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Status	Conho		Atuolizosão	Auto provisionomonto	Forromontoc	Deinisiar
	Status	Senna	Conligurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema							
Rede	Exportar o	onfigurações					
Conta			Clique aqu	ui com o botão dire	ito do mouse para fazer o down	load das configurações	em TXT
Sonta			Clique aqu	ui com o botão dire	ito do mouse para fazer o down	load das configurações	em XML
Configurações de telefone	Importar c	onfigurações					
Agenda	Arqui	vo de configuração	0	S	elecionar	Importar	
Histórico	Padrão de	fábrica >>					
Teclas prog			Clique em	[Apagar] para carr	egar o padrão de fábrica.		
Gravação			Manter		Apagar		
Glavaçau			MMI BASIC NETWORK	~	DSS KEY TR069	~	
Segurança			SIP AUTOPROVISION				
Log					-		

Para realizar o backup das configurações do telefone ou importar novas configurações, acesse *Sistema > Configurações*. Para fazer o download do arquivo de backup, clique com o botão direito do mouse sob a opção *Clique aqui com o botão direito do mouse para fazer download das configurações em TXT* e selecionar a opção *Salvar link como*.

Caso queira apenas visualizar o arquivo de provisionamento basta clicar diretamente com o botão esquerdo do mouse sob a opção Clique aqui com o botão direito do mouse para fazer o download das configurações em TXT.

Para importar um arquivo de configuração para o produto, basta clicar em *Selecionar* em importar configurações. Escolha o arquivo a ser importado e em seguida clique em *Importar*.

Obs.: os formatos de arquivo suportados pelo TIP 635G são TXT e XML.

7.14. Restaurando o padrão de fábrica

			Pa	rtuguês 👻 🗹	🗹 Manter online	Sair	(admin)
intelbras	Ct-t	0	Orafauration	A41	A. 4	Francisco	Delaisiaa
	Status	Senna	Conligurações	Alualização	Auto provisionamento	renamentas	Reiniciai
Sistema	Importar co	nfigurações					
Rede	Arquivo	o de configuração	D:	S	elecionar	Importar	
Conta	Padrão de f	ábrica >>					
			Clique em	[Apagar] para carro	egar o padrão de fábrica.		
Configurações de telefone			Manter		Apagar		
Agenda			MMI BASIC NETWORK	~	DSS KEY TR069	~	
Histórico			AUTOPROVISION				
Teclas prog				-	-		
Gravação							
Segurança				v		¥	
Log				Apag	jar		
	Restaurar p	adrão >>					

Em *Sistema > Configurações* é possível restaurar as configurações de fábrica do produto. É possível selecionar configurações específicas para a retornar as configurações de fábrica, ou restaurar todas as configurações do produto para o padrão de fábrica.

Para restaurar configurações específicas para o padrão de fábrica: em *Sistema > Configurações – Padrão de fábrica*, a tabela *Manter* apresenta as configurações que devem permanecer inalterada, já a tabela *Apagar* apresenta as configurações que serão restauradas para o padrão de fábrica. Utilize as opções para mover as configurações de uma tabela para a outra. Confira abaixo a descrição de cada uma das opções:

- » MMI: apaga as configurações de correio de voz de todas as contas do telefone.
- » BASIC NETWORK: apaga as configurações de rede do produto.
- » **SIP:** apaga as configurações de contas SIP do produto.
- » AUTOPROVISON: apaga todas as configurações relacionadas a autoprovisionamento.
- » DSS KEY: apaga todas as configurações de teclas programáveis do produto.
- » TR069: apaga todas as configurações da facilidade TR069.

Ao selecionar quais opções devem ser apagadas ou mantidas no produto, clique na telca *Apagar* para retornar as configurações contidas na tabela Apagar para o padrão de fábrica.

Para restaurar todas as configurações para o padrão de fábrica: em *Sistema > Configurações – Restaurar padrão*, clique no botão *Aplicar*. Um pop-up aparecerá perguntado se você deseja reiniciar o telefone. Pressione *OK*. Otelefone reiniciará, e ao inicializar estará com todas as configurações de fábrica.

7.15. Atualização de Firmware

			Po	rtuguês 🗾 🗹	🗹 Manter online	Sair	(admin)
Intelbras	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema							
Rede	Atualização	de firmware					
Conta			Versão de firmware: Arquivo de firmware:	1.12.3.3	Selecionar	Atualizar	
Configurações de telefone	Servidor de	e atualização					
Agenda			Habilitar atualização automática:				
Histórico			Endereço de Servidor d Atualização1:	e			
Teclas prog			Endereço de Servidor d Atualização2:	8			
Gravação			Intervalo de atualização	24	Hora(s)		
Segurança	Adicionar F	ling		Aplica	Ir		
Log		C.	arregar arquivo:		Selecionar	(*.wav) Carre	gar

Para atualizar o firmware do produto acesse Sistema > Atualização.

O arquivo mais atual de firmware do produto pode ser obtido no site www.intelbras.com.br.

Para atualizar o produto de forma manual, em Arquivo de firmware utilize a opção selecionar para inserir o arquivo de firmware. Após isto clique em Atualizar para iniciar a atualização de firmware.

Para atualizar o produto de forma automática, é possível utilizar um servidor de atualização. As opções disponíveis são:

- » Habilitar atualização automática: habilita o uso do servidor de atualização.
- » Endereço do servidor de atualização 1: endereço IP do servidor contendo o firmware do produto.
- » Endereço do servidor de atualização 2: endereço IP do servidor de atualização secundário.
- » Intervalo de atualização: intervalo em que o produto irá procurar por uma nova atualização no servidor.

Para verificar a versão atual do telefone, verifique a opção Versão de firmware.

7.16. Auto provisionamento

			Po	ortuguês 🚽 🗹	Manter online	Sair	(admin)			
intelbras TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar			
Sistema										
Rede	Configuraç	ões básicas								
Conta	Número de Série CPE: 00 Usuário de autenticação:				00100400FV02001000000a859f73d54					
Configurações de telefone	Senha:									
Agenda	Senha	de criptografia do	arquivo de configuração:							
Histórico	Senha configu	de criptografia do ração:	arquivo comum de							
T estes and a	Tentativ	as de download a	pós falhas:	5						
lecias prog	Interval	o de atualização:		720	(0,>=5)Minuto(s)					
Gravação	Salvar	conf de auto provis	ionamento:							
Seguranca	Downlo	ad do arquivo com	ium.cfg:							
	Verifica	r no servidor :								
Log	Opção DH	CP >>								

Em *Sistema > Auto provisionamento* é possível efetuar as configurações de autoconfiguração via provisionamento. Esta função permite que o telefone procure em um servidor especificado pelo seu arquivo de configuração, configurando-se de forma automática.

Configurações básicas: permite configurar as informações gerais de autenticação no servidor de provisionamento.

- » Usuário de autenticação: usuário para autenticação no servidor.
- » Senha: senha de autenticação no servidor.

- » Senha de criptografia do arquivo de configuração: senha para descriptografia do arquivo de provisionamento caso este esteja criptografado.
- » Senha de criptografia do arquivo comum de configuração: senha para descriptografia do arquivo de configuração padrão dos telefones, caso o arquivo tenha sido criptografado.
- » Tentativa de download após falha: caso o download do arquivo do servidor tenha falhado, define a quantidade e vezes em que o telefone irá tentar fazer o download dentro de um intervalo de tempo.
- » Intervalo de atualização: define o intervalo de tempo em que o telefone efetuará o download do arquivo de provisionamento procurando novas configurações.
- » Salvar conf de autoprovisionamento: habilita o provisionamento do arquivo específico de configuração.
- » Download do arquivo comum.cfg: habilita o provisionamento do arquivo de configuração comum.
- » Verificar no servidor: habilita a função de provisionamento.

Opção DHCP: permite escolher a opção do DHCP em que o telefone irá receber o endereço do servidor de provisionamento, caso este seja enviado via DHCP. As opções são a 66, 43 ou customizada.

				Português 🛩	Manter 🗖 Manter	online Sair	(admin)
Intelbras TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas Re	iniciar
Sistema	Configuraçã	ões básicas					
Rede	Número	de Série CPE:		00100400FV020	0010000000a859f73d54		
Conta	Senha:	uo uutonnouyuo.					
Configurações de telefone	Senha d Senha d	e criptografia do a e criptografia do a	rquivo de configuração: rquivo comum de				
Agenda	configura Tentativa	ação: is de download ap	ós falhas:	5			
Histórico	Intervalo	de atualização:		720	(0,>=5)Minuto(s)		
Teclas prog	Salvar ci	onf de auto provisi	onamento:				
Gravação	Downloa	d do arquivo comi no servidor :	ım.clg:				
Segurança	Opção DHC	P >>					
Log	Opção:		Opção 6	6 🗸			
	Opção c	ustomizada:	66		(128~254)		
	Opção DHC	Pv6 >>					
	Configuraçã	io PNP >>					
	Servidor Es	tático de Prov	isionamento >>				
	Auto provis	ionar agora >>					
	TR069 >>		Aplica	ſ			

Opção DHCPv6: permite escolher a opção do DHCPv6 em que o telefone irá receber o endereço do servidor de provisionamento, coso este seja enviado via DHCP em redes IPV6. As opções são a 66, 43 ou customizada.

1 - h - II				Português 🗸	Manter o	online	Sair (admin)
TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema	Configura	ções básicas					
Pada	Númer	o de Série CPE:		00100400FV02	0010000000a859f73d54		
Reue	Usuário	o de autenticação:					
Conta	Senha:						
Configurações de telefone	Senha	de criptografia do	arquivo de configuração:				
	Senha configu	de criptografia do ração:	arquivo comum de				
Agenda	Tentati	/as de download a	ipós falhas:	5			
Histórico	Interval	o de atualização:		720	(0,>=5)Minuto(s)		
Teolog prog	Salvar	conf de auto provis	sionamento:				
lectas prog	Downlo	ad do arquivo com	num.cfg:	V			
Gravação	Verifica	r no servidor :					
Segurança	Opção DH	CP >>					
Log	Opção DH	CPv6 >>					
	Opção		Desabilit	ado 🗸			
	Opção	customizada:	0		(128~254)		
	Configuraç	äo PNP >>					
	Servidor E	stático de Prov	visionamento >>				
	Auto provi	sionar agora >>	>				
	TR069 >>		Aplice	1F			

Configuração PNP: a configuração PNP (Plug and Play) permite a detecção do servidor de provisionamento de forma automática através de mensagens multicast.

				Português 🗸	Manter o	online	Sair (admin)
intelbras							
TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
Sistema	Configura	ções básicas					
	Númer	o de Série CPE:		00100400FV02	001000000a859f73d54		
Rede	Usuári	o de autenticação:					
Conta	Senha						
	Senha	de criptografia do	arquivo de configuração:				
Configurações de telefone	Senha configu	de criptografia do iração:	arquivo comum de				
Agenda	Tentati	vas de download a	pós falhas:	5			
Histórico	Interva	lo de atualização:		720	(0,>=5)Minuto(s)		
Tesles and	Salvar	conf de auto provis	sionamento:				
lecias prog	Downle	oad do arquivo con	num.cfg:	•			
Gravação	Verifica	ar no servidor :					
Segurança	Opção DH	CP >>					
Log	Opção DH	CPv6 >>					
	Configura	ção PNP >>					
	Habilit	ar PNP:		•			
	Endere	eço do servidor:		0.0.0.0			
	Porta	do servidor:		5060			
	Protoc	olo de transporte:		UDP 🗸			
	Interva	lo de atualização:		1	(1~99)Hora(s)		
	Servidor B	Estático de Prov	visionamento >>				

As opções de configuração são:

- » Habilitar PNP: habilita a função de provisionamento PNP.
- » Endereço do servidor: endereço multicast em que serão enviados os pacotes para encontrar o servidor.
- » Porta do servidor: porta em que serão enviados os pacotes.
- » Protocolo de transporte: define o protocolo e transporte de rede utilizado na comunicação com o servidor.
- » Intervalo de atualização: define o intervalo de tempo em que o telefone irá procurar pelo servidor.

Servidor estático de provisionamento: Permite definir o endereço de um servidor de provisionamento de forma estática.

				Portuguës 🗸	Manter of	online	Sair (admin
Intelbras	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar
a	Senha configi	de criptografia do uração:	arquivo comum de				
	Tentat	ivas de download a	pós falhas:	5			
	Interva	lo de atualização:		720	(0,>=5)Minuto(s)		
	Salvar	conf de auto provis	sionamento:				
es de telefone	Downl	oad do arquivo com	num.cfg:	✓			
	Verific	ar no servidor :					
	Opção DH	ICP >>					
og	Opção DH	ICPv6 >>					
	Configura	ção PNP >>					
	Servidor I	Estático de Prov	visionamento >>				
	Ender	eço do servidor:		0.0.0.0			
	Nome	do arquivo de confi	iguração:				
	Tipo d	e protocolo:		TFTP 🗸			
	Interva	lo de atualização:		1	(1~2400)Hora(s)		
	Auto p	rovisionamento:		Desabilitado	~		
		isionar agora >					

As configurações disponíveis são:

- » Endereço do servidor: endereço do servidor de provisionamento.
- » Nome do arquivo de configuração: nome do arquivo de provisionamento que o telefone deverá procurar no servidor.
- » Tipo de protocolo: protocolo de utilizado pelo servidor. Os protocolos disponíveis são FTP, TFTP, HTTP, HTTPS
- » Intervalo de atualização: define o intervalo de tempo em que o telefone irá procurar o arquivo de provisionamento no servidor.
- » Auto provisionamento: habilita ou desabilita a função de provisionamento.

Obs.: a prioridade de provisionamento do produto segue a seguinte ordem: Opção DHCP -> Configuração PNP -> Servidor estático.

Auto provisionar agora: ao utilizar esta opção o telefone iniciará o processo de atualização imediatamente, sem a necessidade de espera pelo tempo definido no intervalo de atualização.

7.17. Ferramentas

			Po	rtuguês 🔽 🗹	🗹 Manter online	e Sair	(admin)	
intelbras								
TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar	
Sistema								1
Rede	Syslog							
Conta	Ativar S	Syslog:						
Confirmenting de Aslafara	Endere	iço do servidor:	0.0.0.0]			
Configurações de telefone	Porta d	to servidor:	514	_				
Agenda	Nível d	e log APP:	Status	•				
Histórico	Export	ar syslog:	. A - line	-				
			Aplica					
Teclas prog	Exportar s	yslog						
Gravação			Exportar	syslog				
Segurança	Captura de	e log pcap						
log	Iniciar		Parar	I				
	Capturar i	magem do disp	lay (.bmp)					

Em Sistema > Ferramentas é disponibilizado algumas opções de suporte, coleta de logs, captura de imagem do display, e Ping diretamente do produto.

Syslog: permite a coleta dos logs internos do produto, enviando para um servidor, ou exportando diretamente através da opção *Exportar syslog*.

Captura de log pcap: permite efetuar a captura dos pacotes de rede que são enviados para o telefone ou que o telefone envia para o servidor.

Captura de imagem do display: permite a captura do estado atual do display do telefone.

Ping: permite verificar a resposta de um endereço na rede através do telefone.

7.18. Reiniciar

			P	ortuguês 🔽 🔽	Manter online	e Sair	(admin)	
intelbras TIP 635G	Status	Senha	Configurações	Atualização	Auto provisionamento	Ferramentas	Reiniciar	
Sistema								-
Rede	Syslog							
Conta	Ativar S Endere	Syslog: ço do servidor:	0.0.0.0]			
Configurações de telefone	Porta d	lo servidor:	514		1			
Agenda	Nivel d	e log APP:	Status	•				
Histórico	Export	ai ayalog.	Aplica	r				
Teclas prog	Exportar s	yslog						
Gravação			Exportar	syslog				
Segurança	Captura de	e log pcap						
Log	Iniciar Capturar li	magem do disp	Parar lay (.bmp)					

A aba Sistema> Reiniciar permite que seja feito a reinicialização remota do TIP 635G. Para reiniciar, basta clicar sob a opção Reiniciar.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:		
Assinatura do cliente:		
Nº da nota fiscal:		
Data da compra:		
Modelo:	N° de série:	
Revendedor:		

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- 8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC: 0800 7042767 Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.20 Origem: China