intelbras

Manual do usuário

VIP 3225 SD IR IA G2

intelbras

VIP 3225 SD IR IA G2 Câmera speed dome IP

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A VIP 3225 SD IR IA G2 é uma câmera de segurança com resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Pode ser utilizada com os sistemas de CFTV IP Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Cuidados e segurança

- » Leia o manual do usuário: todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes de se iniciarem as operações com o aparelho e devem ser mantidas para referências futuras.
- » Necessidade de técnicos qualificados: todo o processo de instalação deve ser conduzido por técnicos qualificados. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes de modificações ou tentativas de reparo não autorizadas.
- » Segurança elétrica: a instalação e as operações devem estar em conformidade com os códigos locais de segurança elétrica. Não nos responsabilizamos por incêndios ou choques elétricos causados pelo manuseio ou instalação inadequados.
- » Fontes de energia: este produto deve ser operado somente com a alimentação e corrente indicadas nas especificações deste manual.
- » Instalação: não instale a câmera sobre lugares instáveis. A câmera pode cair danificando o produto. Não instale a câmera em locais onde a temperatura exceda os níveis acima do permitido nas especificações técnicas. Não toque na lente da câmera para não afetar a qualidade do vídeo.
- » Conexões: não faça conexões não recomendadas pelo fabricante, pois há risco de incêndios, choque elétrico ou ferimentos.
- » Manuseio: não desmonte a câmera, não deixe a câmera cair e não a exponha a choques e vibrações.
- » Inserção de objetos: nunca insira nenhum objeto pelas aberturas deste aparelho, pontos de tensão ou partes pequenas podem ser tocadas, possivelmente causando incêndio ou choque elétrico.
- » Limpeza: desligue a alimentação da câmera antes de limpá-la. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use somente um pano umedecido com água para limpeza.
- » Assistência técnica: não tente consertar este produto, além de perder a garantia, pode ser perigoso. Encaminhe o produto até uma assistência técnica autorizada.
- » Cuidados com os acessórios: sempre utilize os acessórios recomendados pelo fabricante. Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão inclusos. Contate o revendedor local imediatamente caso não localize algum componente na embalagem.
- » Guarde a embalagem para uso futuro: guarde cuidadosamente a embalagem da câmera, caso haja necessidade de envio ao seu revendedor local ou ao fabricante para serviços de manutenção. Outras embalagens que não sejam a original podem causar danos ao dispositivo durante o transporte.
- » Atenda as advertências: siga todas as instruções indicadas no aparelho.
- » LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços. Para mais informações, consulte o capítulo sobre métodos de segurança do equipamento.

O uso deste Produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.

Atenção:

- » Utilize um pano seco para limpeza da cúpula e/ou o protetor transparente da lente da câmera. Se houver alguma sujeira de difícil remoção, utilize um detergente suave (neutro) e limpe com cuidado. Não limpe a cúpula e/ou o protetor transparente da lente com outro tipo de produto (ex.: álcool), pois este poderá manchar o equipamento, prejudicando a visualização das imagens.
- » Para garantir a gravação das imagens, além da adequada instalação, recomenda-se o uso do modo de gravação regular e não o modo de detecção de movimento.
- » Recomenda-se que a gravação por detecção de movimento seja feita em cenários sem movimentos contínuos.
- » Evite instalar a câmera em ambientes com movimentação frequentes, por exemplo, arbustos e folhagens, uma vez que poderão bloquear as imagens de interesse e também poderão consumir o armazenamento (processamento) de forma desnecessária.
- » Para utilização em cenários críticos, como situações de alta periculosidade ou aplicação da lei, utilize o modo de gravação regular. Não utilize a gravação por detecção de movimento para cenários críticos.
- » Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.
- » O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, e-mail e telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.

Índice

1.	Características	9
	1.1. Proteção contra raios e surtos de tensão	9
2.	Produto	10
	2.1. Dimensões	.10 .10
3.	Instalação	11
_	3.1. Requisitos básicos	.11
	3.2. Requisitos de instalação	.11
	3.3. Passos da instalação	.11
	3.4. Instalação do cartão micro-SD	.12
	3.5. Requisitos de instalação para análise inteligente de vídeo	.12
	3.6. Parâmetros de análise de vídeo	.12
4.	Funções	13
	4.1. Transmissão de rede	.13
	4.2. Preset	.13
	4.3. Tour	.13
	4.4. Scan	.13
	4.5. Patrulha	.13
	4.6. Pan e Tilt	.13
	4.7. Máscara de privacidade	.13
	4.8. Ação sob alarme	.13
	4.9. Rotação automática	.14
	4.10. Autodiagnostico	.14
	4.11. Modo Día/Noile (colorido e preto e branco)	.14 14
	4.12. Foco automatico	.14 14
	4.13. Compensação de luz de lundo	1/1
	4.14. 1 an, nit e 20011	1/
	4.16. Programação	14
	4.17. Status de inatividade	.14
	4.18. Detecção de face	.14
	4.19. Análise de vídeo	.14
5.	Conexão dos cabos	15
_	5.1. Conexões gerais	.15
	5.2. Entrada e saída de áudio	.15
	5.3. Entradas e saída de alarme	.16
	5.3.1.Saída de alarme (relé)	.16
	5.3.2.Entrada de alarme	.17
6.	Conexão via rede	17
	6.1. Conexão de cabos	.17
	6.2. Requisitos de sistema	.18

7. Ir	nter	face	18
7	.1.	Primeiro acesso	18
7	.2.	Acesso à interface	20
7	.3.	Recuperação de Senha	20
7	.4.	Conexão com a câmera em rede sem servidor DHCP	21
7	.5.	IP Utility	22
		7.5.1.Instalação	22
		7.5.2.Acesso	23
8. V	ïsu	alização	24
8	.1.	Ícones do menu Visualização	24
		8.1.1.Menu Comum	24
		8.1.2.Modo Geral	25
		8.1.3.Menu de visualização	25
8	.2.	Intelbras Cloud	26
8	.3.	Transmissão de vídeo	26
8	.4.	Controle PTZ	26
8	.5.	Gestão de Periféricos	27
8	.6.	Ajuste de Imagem	27
9. C	on	îgurar	28
9	.1.	Local	28
9	.2.	Câmera	28
		9.2.1.Imagem	29
		9.2.2.Codificar	33
		9.2.3.Áudio	37
9	.3.	Rede	38
		9.3.1.TCP/IP	38
		9.3.2.Porta	38
		9.3.3.PPPoE	39
		9.3.4.DDNS	39
		9.3.5.E-mail	41
		9.3.6.UPnP®	41
		9.3.7.SNMP	42
		9.3.8.Bonjour	43
		9.3.9.Multicast	44
		9.3.10.Registro	44
		9.3.11.QoS	44
		9.3.12.Acesso à plataforma	45
		9.3.13.Serviços básicos	46
9	.4.	PTZ	47
		9.4.1.Preset	47
		9.4.2.Tour	47
		9.4.3.Scan	48
		9.4.4.Patrulha	49

9.4.6.Velocidade PTZ
9.4.7.Movimento Inatividade
9.4.8.Ligar Alimentação
9.4.9.Limite PTZ
9.4.10.Tarefa agendada
9.4.11.Manutenção PTZ
9.5. Evento
9.5.1.Alarme
9.5.2.Exceção
9.5.3.Detecção de Vídeo
9.5.4.Detecção de Áudio
9.5.5.Detecção de Movimento Inteligente5
9.5.6.Desarmamento
9.6. Armazenamento
9.7. Sistema
9.7.1.Geral
9.7.2.Conta
9.7.3.Gestão de periféricos
9.7.4.Manutenção
9.8. Inf. Sistema
9.8.1.Versão
9.8.2.Usuário online
9.8.3.Estatísticas de durabilidade6
9.8.4.Info Legal
9.9. Log
9.9.1.Log
9.9.2.Gravação de Registro Remoto
10. Menu Principal60
11. Gravação 64
11.1. Pesquisa de Vídeo
11.2. Controle da Gravação
11.3. Calendário
11.4. Memória
12. Imagem 70
12.1. Consulta de Imagem
12.2. Foto
12.3. Calendário
12.4. Foto por Local
12.5. Memória

13. IA	73
13.1. Config. IA	
13.1.1.Plano Inteligente	
13.2. IVS	
13.2.1.IVS	
13.2.2.Detecção Facial	
13.2.3.Modo de Rosto	
14. Segurança	77
14.1. Estado de Segurança	
14.2. Serviço de Sistema	
14.2.1.802.1x	
14.2.2.HTTPs	
14.3. Ataque Defesa	
14.3.1.Firewall	
14.3.2.Bloqueio de Conta	
14.3.3.Ataque anti-DoS	
14.4. Certificado CA	
14.4.1.Certificado do Dispositivo	
14.4.2.Certificados CA fidedignos	
14.5. Encriptação de Vídeo	
14.6. Aviso de segurança	
15. Sair	82
Termos de uso	83
Termo de garantia	87

1. Características

A câmera VIP 3225 SD IR IA G2 permite o monitoramento em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar, através da internet. A operação do PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pode ser feita via interface web, software SIM Next ou aplicativo, e seus mecanismos permitem um controle preciso e rápido dos movimentos. Algumas de suas características são:

- » Compatível com H.265
- » Resolução Full HD (2 megapixels)
- » Alimentação via PoE+
- » Movimento PTZ
- » Análise de vídeo inteligente
- » Zoom óptico de 25×
- » Compatível com Intelbras Cloud

1.1. Proteção contra raios e surtos de tensão

A câmera VIP 3225 SD IR IA G2 adota tecnologia de proteção contra raios e surtos de tensão. Essa tecnologia pode prevenir danos contra surtos de tensão de até 15 kV. Além de atender aos códigos de segurança elétrica locais, é necessário tomar as devidas medidas de precaução ao instalar a câmera em ambientes externos: em áreas expostas à incidência de fortes tempestades de raios ou próximas de instalações elétricas sensíveis (por exemplo, nas proximidades de uma subestação de transformadores de alta tensão), será necessário instalar um dispositivo adicional de proteção de alta potência, prevenindo assim, a queima do equipamento.



Instalação de segurança

O aterramento do equipamento e dos dispositivos externos deve ser considerado no sistema de proteção em todo o local de instalação, devendo este estar em conformidade com os códigos elétricos nacionais ou locais. O sistema deverá adotar um cabeamento de potencial uniforme. O dispositivo de aterramento deverá atender às normas NBR 7089 e NBR 5410 e, ao mesmo tempo, deverá atender aos códigos de segurança elétrica locais. O dispositivo de aterramento não deverá entrar em curto-circuito com a linha N (neutro) da rede de alta tensão ou em conjunto com outros cabos. Quando o sistema for conectado ao fio terra individualmente, a resistência do fio terra não deverá ser superior a 5 Ω e a seção transversal do cabo deverá ser inferior a 25 mm².

2. Produto

2.1. Dimensões



2.2. Vista detalhada



3. Instalação

3.1. Requisitos básicos

Todo o processo de instalação e operação deve estar em conformidade com os códigos locais de segurança elétrica.

Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão inclusos. Certifique-se também de que o ambiente e o método de instalação atendem a suas necessidades. Caso necessite de algum requisito especial, contate seu revendedor local para obter mais informações.

Não nos responsabilizamos pela ocorrência de incêndio ou choque elétrico causado pelo manuseio ou instalação inadequada.

3.2. Requisitos de instalação

A parede deve ser espessa o suficiente para receber os parafusos, e deve ter estrutura para suportar aproximadamente 20 kg (considerando um fator de segurança de 4 vezes).

Siga as instruções de instalação para obter o perfeito funcionamento da câmera e atente ao procedimento de montagem, pois a correta montagem é responsável por garantir o grau de proteção IP66, evitando danos no interior da câmera causados por entrada de poeira ou água.

3.3. Passos da instalação



Retire a speed dome da embalagem e verifique o conteúdo. Passe os cabos da speed dome através do suporte de parede e prenda o gancho no suporte para fixar os parafusos sextavados com a chave Allen que acompanha o produto.

Certifique-se de que os parafusos estejam firmes:

» Posicione o suporte de parede no local onde se deseja instalar a câmera e marque a posição dos furos de fixação do suporte. Antes de fazer a furação certifique-se de que as marcações estejam corretas. Para fixar o suporte de parede utilize buchas e parafusos com capacidade para suportar o peso da câmera considerando uma margem de segurança de 4 vezes (aproximadamente 20 kg).

Obs.: as buchas e os parafusos para fixação do suporte na parede não acompanham o produto.

3.4. Instalação do cartão micro-SD

Para o correto funcionamento das câmeras, utilize cartões classe 10 desenvolvidos para vídeo monitoramento. Em caso de dúvidas, contate o fabricante do cartão utilizado.

Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim, a melhor performance das suas câmeras. Recomendamos a utilização dos cartões WD Purple classe 10 com certificado de originalidade, cartões próprios para vídeo monitoramento.



Feche a cúpula da câmera, certificando-se de que os 4 parafusos estejam apertados e que a cúpula esteja bem encaixada.

3.5. Requisitos de instalação para análise inteligente de vídeo

A câmera VIP 3225 SD IR IA G2 possui recursos de análise de vídeo que proporcionam um sistema de monitoramento mais completo e seguro. Atente aos seguintes detalhes durante a instalação para uso da análise de vídeo:

- » Em ambientes com alta luminosidade, é recomendada a utilização do WDR ou outra funcionalidade de compensação para equilibrar a iluminação, em ambientes escuros deve-se utilizar iluminação auxiliar.
- » Instale a câmera firmemente para evitar tremores.
- » Evite posicionar a câmera em locais com espelhos, água ou outras superfícies reflexivas.
- » Utilize o zoom óptico da câmera para cenários distantes.
- » Evite instalar a câmera em ambientes que possuam obstrução de arbustos, folhagens e afins, uma vez que estes não só bloqueiam os objetos de interesse como também consomem banda desnecessariamente.

Note que as funções de análise de vídeo possuem as seguintes limitações:

- » São dependentes do processamento livre da câmera, e outras funções como Detecção de movimento, alta resolução e elevada taxa de bits podem comprometer o desempenho desta funcionalidade.
- » A taxa de acerto é de aproximadamente 80%, podendo ser maior ou menor de acordo com os parâmetros de instalação e processamento.
- » Objetos velozes, como carros e motos em alta velocidade são de difícil detecção.
- » Condições climáticas como chuva e neblina podem prejudicar a performance das detecções.
- » As funções de análise de vídeo não devem ser utilizadas em cenários críticos, situações de vida ou morte ou para aplicação da lei.
- » Para que a detecção de face aconteça, é necessário que o rosto represente no mínimo 10% da imagem. O rosto deve estar em direção à câmera, sendo permitido apenas 10° de inclinação para todos os lados.
- » A câmera não reconhecerá tipos de rostos específicos, apenas detecta se há ou não um rosto humano.

3.6. Parâmetros de análise de vídeo

A seguir estão listadas as recomendações que devem ser seguidas para o correto funcionamento do analítico para obter a assertividade máxima de 80%.

- » O ambiente deve atender a iluminação mínima de 300 lux;
- » O desenho do analítico de vídeo deve ser posicionado na área central da imagem e não nas bordas;
- » O tamanho do objeto impacta na distância mínima e máxima de funcionamento do analítico. Objetos menores possuem distâncias menores de funcionamento e objetos maiores distâncias maiores. O objeto deve ocupar entre 6% e 12% da imagem.

A seguir estão listados os fatores influenciadores na performance do analítico de vídeo que reduzem a assertividade, ou seja, devem ser evitados no momento do posicionamento e instalação da câmera.

- » Muitas pessoas na cena;
- » Câmera em movimento ou instável;
- » Movimento constante na cena (Ex. bandeira tremulante, escada rolante, ventilador e vegetação ao vento);
- » Objetos obstruindo a região de interesse de monitoramento (Ex. pilastra e árvore);
- » Objetos com cores similares ao fundo da cena, causando efeito de camuflagem;
- » Movimentos muito rápidos podem não ser detectados. Considerar movimentos rápidos onde o objeto cruza o campo de visão da câmera em menos de 5 segundos;
- » Movimentos muito lentos podem não ser detectados. Considerar movimentos lentos quando a velocidade média do objeto é inferior a 0,1m/s;
- » Efeitos de luzes causam falsos alarmes (Ex. farol de automóvel, lanternas e reflexão).
- » O filtro de pessoas não garante total funcionamento quando o indivíduo está engatinhando ou rastejando.

4. Funções

4.1. Transmissão de rede

Suporta acesso web com até 20 conexões simultâneas.

4.2. Preset

A função *Preset* é utilizada para definir um determinado local, este será salvo na memória com as coordenadas (PT, zoom e foco), permitindo que ao ser selecionado o número correspondente, a câmera será redirecionada ao local definido. Podem ser armazenados até 300 presets.

4.3. Tour

A função *Tour* permite realizar uma ronda entre os presets configurados. É necessário configurar a ordem, o tempo de parada e a velocidade de comutação entre os presets. O sistema comporta até 8 tours. Cada tour comporta no máximo 32 presets.

4.4. Scan

A função *Scan* permite realizar varreduras no campo horizontal. Para isso, é necessário estabelecer os limites da esquerda e da direita, além da velocidade da varredura. Esta câmera comporta até 5 trajetos de varreduras.

4.5. Patrulha

A função *Patrulha* permite realizar as operações da câmera que serão repetidas, tais como Pan, Tilt e Zoom. O foco é ajustado para o modo Automático durante a patrulha. Esta câmera comporta até 5 patrulhas.

4.6. Pan e Tilt

- » Pan: movimento horizontal de 0° até 360° contínuo.
- » Tilt: movimento vertical de -15° até 90°.

4.7. Máscara de privacidade

Área retangular, definida pelo usuário, que não deve aparecer na visualização. A área da máscara não se move com as funções *Pan e Tilt* e seu tamanho é automaticamente ajustado quando as lentes realizam a função do zoom. É possível configurar 24 máscaras de privacidade, porém a câmera pode exibir no máximo 8 por vez.

4.8. Ação sob alarme

Esta câmera possui duas entradas de alarme (normalmente fechado ou normalmente aberto). Cada alarme tem três tipos de ações PTZ e pode ser programado individualmente. Para o caso de alarme referente ao mascaramento da câmera, ocorre o alerta de acordo com a configuração estabelecida (seja através de uma mensagem ou do acionamento do alarme). O sistema pode gravar um vídeo ou registrar uma fotografia. As informações do alarme serão salvas em um servidor FTP ou enviadas por e-mail, com a foto anexada.

4.9. Rotação automática

Esta função permite rastrear o objeto manualmente. Com o joystick voltado para baixo a câmera gira 180 graus e se reposiciona para a visualização ininterrupta de qualquer alvo que passe diretamente sob seu ângulo de visão.

4.10. Autodiagnóstico

Esse procedimento é ativado sempre que a câmera for iniciada, e consiste em:

- » Verificação dos mecanismos de Pan (horizontal) e Tilt (vertical).
- » Diagnóstico da câmera (principalmente o da função do zoom).
- » Visualização das informações, como endereço, protocolo, taxa de transmissão (velocidade), temperatura interna, etc.

4.11. Modo Dia/Noite (colorido e preto e branco)

Existem três tipos de configuração para o modo Dia & Noite.

- » Automático: a câmera ajustará automaticamente a função Dia/Noite dependendo do nível de iluminação no sensor.
- » Cor: a câmera ficará somente no modo Dia, não permitindo a troca para o modo Noite.
- » Preto & Branco: a câmera ficará no modo Noite, não permitindo a troca para o modo Dia.

4.12. Foco automático

O foco automático permite que as lentes permaneçam focadas durante o zoom de aproximação ou de afastamento ou outras funções de movimento para obter imagens nítidas. Também podem ser utilizados os botões + Foco e - Foco para ajustar o foco manualmente.

4.13. Compensação de luz de fundo

Equilibra as seções mais claras e mais escuras de uma cena para produzir uma imagem mais nítida.

4.14. Pan, Tilt e Zoom

Suporta o zoom de aproximação e de afastamento durante os movimentos de Tilt e Pan. Nesse período, o foco permanece no modo Automático para obter um vídeo nítido.

4.15. Localização inteligente 3D

Operando a câmera speed dome IP via interface web ou software SIM Next (Sistema Inteligente de Monitoramento), após ativada a função 3D, basta clicar em uma parte da cena para que a área seja exibida na guia central e automaticamente, submetida ao zoom se o mouse for arrastado.

4.16. Programação

É possível configurar os movimentos que a câmera executará em um determinado dia e horário da semana. Utiliza-se o menu PTZ para esta configuração, que inclui o acesso a um preset específico ou a ativação de Autoscan, Tour ou Patrulha.

4.17. Status de inatividade

É possível configurar as funções que a câmera executará quando estiver inativa por um determinado tempo. Utiliza-se o menu Configurar para esta função, que inclui o acesso a um preset específico ou a ativação de Autoscan, Tour ou Patrulha.

4.18. Detecção de face

Mecanismo de inteligência que permite a detecção de faces, quando esta representa pelo menos 10% da imagem.

4.19. Análise de vídeo

Funções inteligentes, em que o usuário pode predefinir condições específicas para o aviso, ou registro de informações. Podem ser criadas linhas virtuais, cercas virtuais, ou até mesmo espaços de monitoramento de objetos fixos.

5. Conexão dos cabos

Existem quatro grupos de cabos que acompanham a câmera para conexão. Veja a tabela a seguir para detalhes de cada um:

Alimentação	Conector P4	12 Vdc	
Ethorpot	Amarelo/Verde	GND	
Ethernet	Preto	8P8C (RJ45)	
	Vermelho	Entrada alarme 1	
	Marrom	Entrada alarme 2	
Entradas e saída de alarme	Amarelo/Verde	Alarme GND	
	Azul	Saída de alarme 1	
-	Verde	Com 1	
	Preto	Áudio GND	
Áudio	Branco	Entrada de áudio	
	Vermelho	Saída de áudio	

5.1. Conexões gerais

Exemplo de conexões da câmera speed dome IP através da placa de rede.



5.2. Entrada e saída de áudio

A câmera speed dome VIP 3225 SD IR IA G2 possui canais de entrada e saída de áudio que permitem controlar o áudio no local monitorado. Os sinais de áudio e vídeo podem ser transmitidos via rede (cabo de rede RJ45) para um NVR, software de monitoramento ou computador. Veja um exemplo de instalação:





5.3. Entradas e saída de alarme

A câmera speed dome VIP 3225 SD IR IA G2 possui duas entradas de alarme para dispositivos de sinalização externos e uma saída de alarme para acionar dispositivos externos de alarme.

5.3.1.Saída de alarme (relé)

Não conecte a porta de saída de relé diretamente a uma carga com corrente superior a 0,5 A/125 Vac ou 1 A/20 Vdc. A saída de alarme do relé é NA (normalmente aberta).

Importante: para correntes superiores, utilize um dispositivo externo (drive) para realizar a conexão entre a saída de alarme e a carga. Procedimento para a conexão física dos fios da saída de alarme: ex.: Giroflex.

- » Conecte a polaridade negativa de uma fonte de corrente contínua com tensão máxima de 20 Vdc ao fio da saída de alarme (azul) da speed dome;
- » Conecte a polaridade positiva da mesma fonte na polaridade positiva do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex);
- » Conecte a polaridade negativa do seu dispositivo de alarme (ex.: Giroflex) ao fio COM1 (verde);
- » Configure a ação a ser realizada na saída através dos eventos: Detecção de vídeo, Detecção de áudio, Alarme, Anormalidade e/ou Análise de vídeo.



Obs.: o tempo de ativação do relé é de 5 segundos, sendo que após esse tempo o relé é desligado. A câmera não permite alteração do tempo de ativação do relé.

5.3.2.Entrada de alarme

A câmera speed dome VIP 3225 SD IR IA G2 possui duas entradas de alarme. Cada entrada de alarme pode ser configurada através do menu Configurações do alarme como normalmente aberta (NA) ou normalmente fechada (NF). Também podem ser configuradas ações como (Preset, Tour ou Patrulha), para serem executadas quando ocorrer algum evento em uma das entradas de alarme.

Exemplo de conexão física dos fios da entrada alarme:



6. Conexão via rede

6.1. Conexão de cabos

- » É necessário um PC ou um notebook para realizar o acesso à câmera.
- » Sistemas operacionais compatíveis: Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10.

Acesso utilizando um switch:

- » Conecte o cabo de rede na interface LAN da câmera e a outra ponta no switch;
- » Conecte o cabo de rede na interface LAN do computador e a outra ponta no mesmo switch onde está a câmera;
- » Alimente a câmera em uma fonte 12 Vdc ou através de um dispositivo PoE+ (802.3at).



- » Acesso conectando a câmera diretamente ao computador:
- » Conecte o cabo de rede na interface LAN da câmera e a outra ponta na interface LAN do computador;
- » Conecte a câmera na energia elétrica através da fonte de alimentação.

6.2. Requisitos de sistema

- » Sistema operacional: Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10.
- » CPU: Core 2 duo 2 GHz ou superior.
- » Memória: 3 GB ou superior.
- » Monitor: 1024 × 768 pixels ou mais, 24-bit True color ou superior.
- » Interface de rede: 10/100 Mbps.
- » Navegador web: Google® Chrome, Mozilla® Firefox, Internet Explorer®. A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

7. Interface

A interface proporciona ao usuário todos os controles da câmera, deste modo ajustando e configurar todas as funções da câmera.

7.1. Primeiro acesso

Ao acessar a câmera pela primeira vez é necessário definir o idioma.

intelbra	S Inicialização do dispositi	vo			
	🖉 Definição de idioma	🖹 Termos de uso	() Config. de horário	Ø Definição de senha	🛎 Intelbras Cloud
		Idioma Português			
			Seg.		

Para utilizar o produto, é importante que você leia e concorde com os termos de uso. Isso garante que você esteja ciente de seus direitos e responsabilidades como usuário.

📀 Definição de idioma — 🖹 Termos de uso 🕓 Config. de horário 🖉 Definição de senha — 📣 Intelbras d	Cloud
Contrato de licença de software Política de Privacidade	
TERCEIROS DECIDAM PELO USO DESTE SOFTWARE PARA PRESTAR SERVIÇOS A CLIENTES FINAIS. 8.2. DE IGUAL MODO, AS SITUAÇÕES A SEGUR ESTÃO EXCLUÍDAS DA RESPONSABILIDADE DA INTELIBRAS: FALHAS, BLOQUEIOS, SUSPENSÕES OU INTERRUPÇÕES CAUSADAS POR: (IN INFRAESTRUTURA DO USUARIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OU INTERNE POR ELE CONTRATADOS E OUTROS PROGRAMAS OU EQUIPAMENTOS DO USUARIO, (IN INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SOFTWARE E EVENTUAIS PROGRAMAS OU EQUIPAMENTOS UTULIZADOS PELO USUARIO, (III) ATENDIMENTO DE DE TERRUNAÇÃO DE AUTORIDADES COMPETENTES, OU POR DESCUMPRIMENTO DE ELICIAUSUA SE DO RESERVET ETRADO.	•
8.3. O SOFTWARE DA INTELBRAS PODE, EVENTUALMENTE, DE ACORDO COM AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, POSSIBILITAR INTEGRAÇÕES COM OUTROS SOFTWARES DE TERCIENOS, ENTRETANTO, CABE AO USUARIO AVALLAR SUS RESPECTIVOS TERMOS DE USO, POLITICAS DE PRIVACIDADE E FUNCIONALIDADES, TENDO EN VISTA QUE A DITUEIRAS NÃO ASUME QUALQUER RESPONSABILIDADE DE LACIONADA SOFTWARE DE TERCERIS OU A FEVENTUAIS INFECTOS DE TAIS SOFTWARES NO SOFTWARE DA INTELIBRAS. 8.4. NOS CASOS EM QUE A INTELIBRAS FOR CONSIDERADA RESPONSAVEL EVENTUAIS INDEVISÃOS E STARÃO LIMITADAS. EM SUA	
TOTALIDADE, AOS VALORES RECEBIDOS PELA INTELBRAS EM RELAÇÃO AO OBJETO DE DESAVENÇA INDENIZÁVEL. 9. RESCISÃO	
 5.1c contrato podera ser rescuisdado por interesse das partes a qualquer instante ou por descumprimento de qualquer clausula. 10. FORO 	I
10.1. Estes termos serão rezidos e internetados de acordo com as leis do Brasil. As oartes se submetem à iurisdicilo exclusiva dos tribunais do Brasil. Para dirimir	Ŧ
Seg.	

⊘ Definição de idioma — ⊘ Termos o	le uso ——— 🕓 Config. de horário	Ø Definição de senha — Mintelbras Cloud
Formato de data	DD-MM-AAAA	
Fuso Horário	(UTC-03:00) Brasília	
Hora do sistema	19-02-2024 🗇 17:37:37 🕓	Sincr. com PC
Será definido como	19-02-2024 17:37:37	
	Seg.	

Configuração de horário, aqui você pode configurar a data e hora do seu dispositivo.

Definição de senha, cadastrar senha do usuário admin, cadastrar opções de recuperação de senha (SMS ou Email).

) Definição de idioma 🛛 🕢 Termo	s de uso ——— 📀 Config. de horário —— 🖉 Definição de senha —— 🛋 Intelbras Cloud
News de confeie	
Nome do disuano	dünnin
Nova senha	
Confirmar senha	
N° de Celular	11 ×
	Para recuperação de senha. Recomenda-se habilitar uma ou ambas as opções.
Endereço de Email	
	Para recuperação de senha. Recomenda-se habilitar uma ou ambas as opções.
	Sea

Obs.: adicione um endereço de e-mail válido, pois a recuperação de senha poderá ser feita através desse endereço de e-mail. O mesmo princípio se aplica ao número do celular.

Desative a o serviço Intelbras Cloud para bloquear o acesso aos nossos serviços ou leia o QRcode para cadastrar seu dispositivo em nossos aplicativos.



Pronto

7.2. Acesso à interface

Para acessar a interface basta clicar sobre atalho WEB contido no programa IP Utility ou simplesmente digitar o endereço IP da câmera no navegador.

intelbras		
٨		
A	Esqueci a senha?	
_		
	Entrar	

- » São 5 tentativas de login com senha incorreta, o sistema automaticamente bloqueia novas tentativas para este usuário por 30 minutos.
- » Ao realizar o acesso à câmera pela primeira vez, a câmera solicitará o download e a instalação do plugin para visualização do vídeo.
- » Caso a câmera esteja conectada a uma rede sem servidor DHCP, o endereço de IP-padrão da câmera é: 192.168.1.108.
- » Ao clicar sobre o item *Esqueci a senha?*, abaixo do campo senha, será apresentada a mensagem conforme imagem a seguir, para que seja inclusa a pergunta e a resposta-chave para recuperação.

7.3. Recuperação de Senha

Primeiro passo é clicar no botão Enviar, lembrando que o código de acesso será enviado ao e-mail ou número de celular configurado no primeiro acesso.

O código enviado pelo e-mail ou número de celular deve ser digitado no campo Código de verificação. Caso o código esteja digitado corretamente, o dispositivo permitirá a criação de uma nova senha. Essa nova senha deve seguir o padrão de segurança, deverá ter de 8 a 32 caracteres contendo letras, números ou símbolos, sendo combinação de pelo menos 2 formas (não utilizar caracteres especiais como '" ; : &).

Endereço de Email	s***@intelbras.com.br	Carregar
Código de Verificação		
Senha		
Confirmar senha		
	Ant. Alterar senha	
	intelbras	
	Recupere a senha do seu equipamento Cià, Vede pediu hà pouco para recuperar a senha do equipamento con número de sèrie: Vera senha providoria abalno no próximo login e altere sua senha. MMUOZDNM Atenciosamenta, mietitara	

A seguir é possível verificar o modelo do e-mail de recuperação de senha, onde o código de recuperação está destacado em vermelho.

A seguir é possível verificar o modelo da mensagem de recuperação de senha, onde o código de recuperação está destacado em letras maiúsculas.



Obs.: caso a câmera não esteja conectada a internet ou os dados para recuperação de senha tenham sido preenchidos incorretamente, é possível resetá-la através do botão de Reset.

7.4. Conexão com a câmera em rede sem servidor DHCP

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)		
Geral		
As configurações IP podem ser atrib oferecer suporte a esse recurso. Ca ao administrador de rede as configu	uídas automaticamente se a rede Iso contrário, você precisa solicitar rações IP adequadas.	
Obter um endereço IP automat	ticamente	
Usar o seguinte endereço IP:		
Endereço IP:	192 . 168 . 1 . 200	
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0	
Gateway padrão:		
Obter o endereço dos servidor	es DNS automaticamente	
 Usar os seguintes endereços d 	e servidor DNS:	
Servidor DNS preferencial:		
Servidor DNS alternativo:	· · · I	
Validar configurações na saída Avançado		
	OK Cancelar	

Em uma rede sem servidor de DHCP, ou conexão ponto a ponto, a câmera assume um IP fixo com o endereço 192.168.1.108. Para poder se conectar com a câmera deve-se alterar o IP do computador para a mesma máscara que o da câmera, por exemplo o IP 192.168.1.200, não utilize o mesmo endereço IP da câmera, pois isso gera um conflito de IP tornado inviável a comunicação da câmera com o computador.

- » Agora com o computador (192.168.1.200) e a câmera (192.168.1.108) configurados e conectados à mesma rede de dados, será possível prosseguir com o acesso.
- » Esse tipo de conexão também permite que a câmera seja localizada pelo software IP Utility.

7.5. IP Utility

O IP Utility é o software da Intelbras usado para localizar os dispositivos de CFTV IP.

7.5.1.Instalação

Acesse o site da Intelbras *www.intelbras.com.br* e digite a palavra IP Utility no campo de busca ou na seção *Produto e Soluções > Segurança Eletrônica > Software e Aplicativos > Software > Software para configurações dos dispositivos de segurança IP*.

Dúvidas Frequentes	Arquivos para do	vnload			
Encontre os documen Filtre os assuntos	V Ordenar por recente	5 ~	ou	Busque um documento	Q
Manuais					v
Softwares					^

Clique em baixar e faça o download do software no seu computador. Abra o arquivo de destino de seus downloads, localize o arquivo do software e descompacte-o, o arquivo está em formato .zip em seguida de um duplo clique no ícone do IP Utility.



Execute o instalador do IP Utility e clique em Próximo.



Leia os termos do contrato de licença e uso e defina o diretório raiz da pasta do IP Utility. Clique em *Próximo* e aguarde a instalação do software.



 $Depois de instalado voc \\ \hat{e} poder \\ a executar o programa \\ e a cessar as \\ c \\ \hat{a} meras \\ j \\ a \\ d \\ i c \\ i o na \\ d \\ a s na \\ s \\ u \\ a \\ rede.$

7.5.2.Acesso

Para acessar o software IP Utility siga o procedimento:

Execute o atalho IP Utility criado na área de trabalho ou no menu iniciar do Windows®.



Após executar o programa, ele irá listar automaticamente todos os dispositivos de CFTV IP da Intelbras que estão conectados à mesma rede do seu computador.



8. Visualização



Feito o login na câmera, teremos a guia de Visualização:

8.1. Ícones do menu Visualização

A principal função do menu Visualização é permitir a observação do stream de vídeo e realizar configurações rápidas no menu, como: habilitar/desabilitar entrada/saída de áudio, alteração de idioma, acesso à notificação de saída de alarme e etc.

telbras 🗠 Visualização	≰ <mark>territo</mark> θ β admin 0
Função	Descrição
intelbras	Ao clicar no ícone da Intelbras, o usuário é direcionado ao menu principal, onde é possível configurar funções de maior complexidade.
	Ao clicar no ícone Casa, o usuário é direcionado ao menu principal, onde é possível configurar funções de maior complexidade.
	Ao clicar no ícone Sino, o usuário é direcionado ao menu de alarme, onde é possível configurar as notificações de saída de alarme dos eventos.
Keebras Cloud	Ao clicar no ícone Intelbras Cloud, o usuário é direcionado para o menu de serviços P2P, onde é possível ativá-lo ou desativá-lo.
0	Ao clicar no ícone Mundo, é possível realizar a alteração de idiomas entre inglês, espanhol e português.
A admin	Ao clicar no ícone Admin, é possível acessar as funções rápidas de reiniciar a câmera e deslogar da câmera.
0	Ao clicar no ícone Engrenagem, é possível acessar as funções rápidas de configurações de gravação local, encoder, rede, PTZ, evento, gestão de armazenamento, sistema, informações do sistema e log.
×	Ao clicar, a aba fica em modo de tela cheia.

8.1.1.Menu Comum

8.1.2.Modo Geral

Modo geral 🛛 🗸	4 D D D H + +			
Função	Descrição			
Modo geral 🗸 🗸	Neste ícone é possível escolher o modo de transmissão: modo geral ou modo rosto (quando a detecção de face está habilitada).			
٤	Habilitar notificações dos eventos de Exceção, para detalhes revisar tópico <i>16.2 - Exceção, pág. 70.</i>			
"•	Este ícone representa a saída de alarme, quando habilitado ativa a saída de alarme.			
•	Este ícone habilita o zoom digital em cima do stream, para aplicar o zoom clique e arraste na região desejada do vídeo.			
Ø	Ao clicar neste ícone uma foto é tirada instantaneamente e é salva no local configurad na interface, através do menu Local.			
8	Ao clicar neste ícone três fotos são tiradas instantaneamente e são salvas no local configurado na interface, através do menu Local.			
	Ao clicar neste ícone um vídeo será gravado, para terminar a gravação deve-se clicar no ícone novamente, o vídeo é gravado no local configurado na interface, através do menu Local.			
•(*)	Clique no ícone para ouvir no computador o áudio capturado pelo dispositivo conectado à entrada de áudio da câmera.			
٠	Ativa o áudio bidirecional.			

8.1.3.Menu de visualização

11 II 22			**
	Função	Descrição	_
	1:1	Ao clicar neste ícone, o vídeo será mostrado no tamanho original.	
	ŧ	Ao clicar neste ícone, a proporção de tamanho pode ser alterada entre proporção auto- adaptativa ou tamanho original.	_
	\mathbb{Z}	Ao clicar neste ícone, é possível selecionar o ajuste de suavidade da transmissão entre: tempo real, geral e fluido. Tempo real: garante o tempo real da imagem, quando a largura de banda não é suficiente, a imagem pode não ser suave. Geral: está entre tempo real e fluido. Fluido: Garante a fluência da imagem, pode haver atraso entre a imagem de exibição ao vivo e imagem em tempo real.	
	•	Ao clicar neste ícone, é possível habilitar/desabilitar a visualização das regras de IA e caixas de detecção. Esta opção não desabilita a análise de vídeo, apenas a visualização.	_
	R M	Ao clicar neste ícone, o vídeo fica em tela cheia, para sair desse modo pressione <i>Esc</i> .	_

8.2. Intelbras Cloud

O serviço Intelbras Cloud permite o acesso ao seu dispositivo sem a necessidade de efetuar redirecionamento de portas. Para ajudá-lo a gerenciar remotamente o seu dispositivo, o Intelbras Cloud será ativado. Após ativar e conectar-se à internet, precisamos coletar o endereço IP, endereço MAC, nome do dispositivo, ID do dispositivo, etc. Todas as informações coletadas são usadas apenas para fins de prover acesso remoto ao usuário. Se você não concorda em ativar a função Intelbras Cloud, você pode desativá-la clicando no ícone do Intelbras Cloud na aba superior da interface, após isso desative o serviço P2P e clique em *Aplicar*.

Intelbras Cloud	ONVIF	RTMP	
Ativar			
O Intelbras Cloud dispositivo. Após a seu endereço IP, eu informações colet Desmarque a caixa Cloud.	será ativado para a ativar o Intelbras C ndereço MAC, non adas são usadas ex a de seleção se não	auxiliá-lo na configuração de acesso remoto o loud e conectar-se à Internet, precisamos col ne do dispositivo e NS do dispositivo. Todas a «clusivamente para fins de acesso remoto. o concordar com a ativação da função Intelbr	do seu etar as as
Estado	Offline		
Número de Série	9M0A20EPAJ0	0FB15	
	Aplicar	Atualizar Padrão	

8.3. Transmissão de vídeo

Neste menu é possível alterar o stream de visualização, basta clicar na seta apontando para baixo para navegar entre as opções: Stream Principal, Stream Extra 1 e Stream Extra 2.

Transmissão vídeo	
🖿 Canal 1	MV

8.4. Controle PTZ

O usuário pode manipular a câmera de forma manual através das setas dispostas no menu, ajustar o foco, zoom e velocidade da câmera. Na opção velocidade é possível selecionar 8 velocidades diferentes, sendo a número 1 a menos veloz e a 8 a mais veloz.





- **Localização inteligente 3D**: após clicar neste botão, basta clicar em uma parte da cena para que a área seja exibida na guia central e automaticamente, submetida ao zoom se o mouse for arrastado.
- » Focagem de Área: após clicar neste botão, basta selecionar uma região da cena para que a câmera realize foco automático na área selecionada.

Na aba PTZ é possível navegar entre as definições que já estão configuradas, por exemplo mudar rapidamente entre os presets já configurados.

Controle de PTZ	>
Função PTZ	×
Preset	~

8.5. Gestão de Periféricos

Caso gotas d'água estejam obstruindo o visor da câmera, pode-se ligar o aquecedor do visor para acelerar o processo de secagem. Clique no ícone para ativar a função.

Gestão de Periféricos	~
D	

8.6. Ajuste de Imagem

É possível ajustar o brilho, contraste, matiz e saturação da imagem no menu de Visualização, este ajuste está disponível apenas na interface web e não altera os parâmetros da câmera. Clique em *Padrão* para restaurar às configurações iniciais.



9. Configurar

Algumas funções da câmera só podem ser acessadas através do botão *Configurar.* Estas funções são: *Local, Câmera, Rede, PTZ, Evento, Armazenamento, Sistema, Inf. Sistema e Log.*

9.1. Local

Configuração do local para salvar fotos e vídeos capturados.

Caminho de Grav.		
Gravação ao Vivo	C:\Users\ma057095\WebDownload\LiveRec	Navegar
Reproduzir Download	C:\Users\ma057095\WebDownload\Playbac	Navegar
Clips de Vídeo	C:\Users\ma057095\WebDownload\VideoCl	Navegar
Caminho da foto		
Foto ao Vivo	C:\Users\ma057095\WebDownload\LiveSna	Navegar
Reproduzir foto	C:\Users\ma057095\WebDownload\Playbac	Navegar

Neste campo é possível definir com qual protocolo seria realizado a transmissão: TCP, UDP ou Multicast.

Parâmetro de reprodução					
Protocolo de Transmis	• Porta TCP	O Porta UDP	 Multicast 		

9.2. Câmera

Imagem	Estilo	Padrão	N
Exposição	Prilbo	_	L G
Luz de fundo	Brino		T J
Balanço de Branco	Contraste	-	+ 5
Dia/Noite	Saturação		+ 5
Foco & Zoom	Supressão de ganho c	_	+ 5
lluminador	Supressão de garino c.		
desembaçar	Nitidez	-	+ 5
	Supressão de nitidez	-	+ 5
	Gama	-	+ 5
	Rotação de imagem	0° (Normal)	5
	EIS		
	Pausa da imagem		

9.2.1.Imagem

9.2.1.1.Modo de Trabalho

Há dois modos de trabalho: auto-adaptação e cena personalizada.

- Modo de Trabalho 💿 Auto-adaptação 📄 Cena personalizada
- » Auto-adaptação: neste modo só existe um perfil fixo.
- » Cena personalizada: neste modo é possível configurar perfis de imagens diferentes: Dia, Noite, Geral, Luz dianteira, Luz de fundo, Luz de fundo forte, Baixa iluminação, Personalizado1 e Personalizado2.

Perfil	Dia	\vee

» Definições do calendário: é possível realizar os agendamentos através do menu abaixo:



Para configurar o calendário, basta clicar no menu desejado e depois clicar e arrastar na barra do mês desejado.

9.2.1.2.Imagem

magem	Estilo	Padrão	V
Exposição	Drilla		1 50
Luz de fundo	BHIHO		
Balanço de Branco	Contraste		+ 50
Dia/Noite	Saturação	-	+ 50
Foco & Zoom	Cumana a da manha a		1 50
luminador	Supressão de ganno c.		- 50
desembaçar	Nitidez		+ 50
	Supressão de nitidez	-	+ 50
	Gama	-	+ 50
	Rotação de imagem	0° (Normal)	\sim
	EIS		
	Pausa da imagem		

- » Estilo: existem três modos padrões de ajustes finos de imagem:
 - » Suave: indicado para quando desejar deixar a transição das cores suave.
 - » Padrão: indicado para a maioria dos ambientes.
 - » Vívido: indicado para deixar as cores mais vibrantes.
- » Brilho: a função deve ser utilizada quando há excesso ou falta de luminosidade no vídeo. O vídeo pode se tornar esbranquiçado quando o nível de brilho estiver muito elevado. Opções: de 0 a 100.
- » Contraste: o ajuste de contraste altera a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. Opções: de 0 a 100.
- » Saturação: responsável pela percepção da cor na imagem. Quanto mais alto seu valor, mais as cores ganham vida. Ao se aproximar do mínimo, a imagem perde totalmente a presença de cor. Opções: de 0 a 100.
- » Saturação de ganho croma: reduz o efeito das cores quando em modo noturno.
- » Nitidez: aumenta a quantidade de detalhes na imagem. Porém, aumentar demais a nitidez pode causar um aumento na quantidade de ruído na imagem. Ajusta a nitidez da imagem. Opções: de 0 a 100.
- » Supressão de nitidez: aumenta a quantidade de detalhes na imagem quando a câmera está em modo Preto & Branco. Porém, aumentar demais a nitidez pode causar um aumento na quantidade de ruído na imagem.
- » Gama: utilizado para corrigir desvio da luminância da imagem.
- » Rotação de Imagem: utilizado para rotacionar a imagem 180º caso a câmera esteja invertida do seu padrão usual.
- » EIS: utilizado para estabilizar a imagem automaticamente quando a câmera sofrer trepidação.
- » Pausa da Imagem: utilizado para não mostrar o caminho que a câmera traça até o preset seguinte.

9.2.1.3. Exposição



- » Estabilizador: possibilita a redução do efeito de cintilação da luz, dividido nas frequências de 50 ou 60 Hz. Também para luz externa (Exterior).
- » Modo:
 - » Auto: torna-se válido após a configuração da compensação de exposição, da compensação da luz de fundo (BLC), velocidade do obturador e configuração do WDR.
 - » Prioridade obturador: torna-se válido após a configuração do obturador, compensação da exposição e do WDR.
 - » Prioridade de Ganho: torna-se válido após a configuração da faixa de ganho, compensação da exposição e do WDR.
 - » Manual: torna-se válido após a configuração do ganho de cor, velocidade do obturador e WDR.
- » Compensação: usado para controlar a compensação da exposição. Opções: de 0 a 100. O valor-padrão é 50.
- » Recuperar AE: é um sistema digital automatizado que ajusta a abertura e velocidade do obturador, com base nas condições de iluminação externa para imagens e vídeos. Existem cinco opções: Desligado, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e 2 horas.
- » 2D NR: média do pixel de uma imagem de quadro único com outros pixels para reduzir o ruído da imagem. Quanto mais alto for o nível, menor será o ruído e as imagens parecerão mais desfocadas.
- » Redução de Ruído: reduzir o ruído de imagens com vários quadros (pelo menos dois quadros) usando informações entre quadros entre dois quadros adjacentes em um vídeo. Quanto menor o ganho do nível maior o ruido, quanto maior o nivel de ganho a maior o ruido causando saturação da imagem.

9.2.1.4.Luz de fundo

Perfil	Dia	~	
lmagem Exposição	Modo	Desl.	~
Luz de fundo			
Balanço de Branco			
Dia/Noite			
Foco & Zoom			
Iluminador			
desembaçar			

- » BLC: é uma abreviação para compensação de luz de fundo. O sistema é capaz de compensar a luminosidade provinda de um ambiente mais claro para obter vídeos nítidos de objetos em ambientes pouco iluminados. Opções: personalizar ou padrão.
- » HLC: esta função reduz a fonte de luz forte na imagem, permitindo que a área ao redor da mesma seja melhor visualizada. Opções de 0 a 100.
- » WDR: destinado a fornecer imagens nítidas com qualidade, sendo que não satura a área visível por completo. Permite a captura e a exibição das áreas claras e escuras, fornecendo um equilíbrio onde áreas brilhantes não ficam saturadas e áreas escuras são visualizadas. Opções de 0 a 100.

9.2.1.5. Balanço de Branco

Permite a câmera realizar o controle do balanço de branco automaticamente presente nas imagens. Desta forma, o equipamento procura apresentar com maior realidade as cores da cena, utilizando como referência para este controle o branco presente na imagem.

Perfil	Noite	V	
Imagem	Modo	Lâmp. Sódio	~
Exposição		Auto	
Luz de fundo		Int.	
Balanço de Branco		Exterior	- 1
Dia/Noite		Rastreamento	- 1
Foco & Zoom		Manual	- 1
lluminador		Lâmp. Sódio	- 1
desembaçar		Natural	- 1
		Lâmpada de rua	

» Modo:

- » Auto: o balanço de branco se ajusta automaticamente conforme o ambiente.
- » Int: ajuste de branco indicado para ambientes internos.
- » Exterior: ajuste de branco indicado para ambientes externos.
- » Rastreamento: ajuste de branco conforme mudança da imagem.
- » Manual: o balanço de branco é ajustado pelo usuário através do ganho da cor vermelha (nível do vermelho) e da cor azul (nível do azul).
- » Lâmp. Sódio: o balanço de branco se ajusta automaticamente para ambientes iluminados por lâmpadas de sódio.
- » Natural: o balanço de branco se ajusta automaticamente para ambientes externos sem lâmpadas.
- » Lâmpada de Rua: o balanço de branco se ajusta automaticamente para ambientes externos.

9.2.1.6.Dia/Noite

Imagem	Tipo	🔵 Eletrônico 💿 ICF	R
Exposição	Maria	Auto	
Luz de fundo	IVIODO	Auto	
Balanço de Branco	Sensibilidade	Médio	V
Dia/Noite	Atraso	10 seg.	V
Foco & Zoom			
lluminador			
desembaçar			

- » Tipo: para evitar variações da imagem quando a câmera esteja em modo colorido e haja fonte de IR no ambiente, é necessário filtrar o infravermelho. Para isso, há duas opções: mecânico e eletrônico.
 - » Eletrônico: o modo Eletrônico faz a função do filtro através do software.
 - » Mecânico: no modo Mecânico, a câmera usa o filtro mecânico ICR, obtendo imagens mais nítidas tanto no modo Dia quanto no modo Noite.
- » Modo:
 - » Auto: a câmera faz a transição entre o modo Noite/Dia automaticamente, ou seja, em ambientes com luminosidade suficiente a câmera exibe imagens coloridas e em ambientes com baixa luminosidade a câmera exibe imagens em preto e branco, reduzindo assim o ruído.
 - » Colorido: a câmera vai reproduzir imagens coloridas durante o dia e a noite, no entanto, durante a noite a câmera apre- sentará mais ruídos na imagem.
 - » P/B: a câmera vai reproduzir imagens em preto/branco durante o dia e a noite.
- » Sensibilidade: esta opção regula o quanto a câmera é sensível à mudança. Quanto maior a sensibilidade, menos variação de luminosidade será necessário para ativar a função.
- » Atraso: determina o atraso da função de 2 a 10 segundos depois da identificação do perfil.

9.2.1.7.Foco e zoom

Perfil	Noite	v	
Imagem	Zoom Digital		
Exposição Luz de fundo	Vel. Zoom	-	+ 100
Balanço de Branco	Modo de Foco	Semiautomático	\sim
Dia/Noite	Limite de foco	Auto	V
Foco & Zoom Iluminador	Sensibilidade	Padrão	~
desembaçar	Foco automático pre	edi	
	Inicialização de le	ente	

- » Zoom digital: utiliza recursos digitais para oferecer mais zoom (além do zoom 25× óptico da câmera) na visualização da imagem.
- » Vel. Zoom: o valor da velocidade do zoom da câmera pode variar de 1 a 100. Quanto maior o valor, maior a velocidade
- » Modo de Foco:
 - » Semiautomático: o foco ocorre somente quando há movimentação do PTZ.
 - » Automática: o foco automático permite que as lentes permaneçam focadas durante o zoom de aproximação ou de afastamento ou outras funções de movimento, para obter imagens nítidas.
 - » Manual: o foco no modo Manual permite que o usuário altere os parâmetros do foco manualmente.
- » Limite do foco: é possível alterar a distância mínima para a atuação do foco automático. Opções: 10 cm; 1 m; 2 m; 3 m; 5 m; 10 m; 20 m; 30 m; 50 m; 100 m; 200 m; 200 m+.
- » Sensibilidade: é possível alterar a sensibilidade do foco automático. Opções: baixo; alto; padrão.
- » Foco automático preditivo: ao mover a imagem, a câmera automaticamente foca para uma imagem nítida.
- » Inicialização de lente: realiza a reinicialização do zoom e foco.

9.2.1.8. Iluminador

Imagem	Modo	Prioridade de zoom	\vee
Exposição	Companação		
Luz de fundo	Compensação		
Balanço de Branco			
Dia/Noite			
Foco & Zoom			
lluminador			
desembaçar			

- » Manual: define o nível de iluminação próxima e distante para análise.
- » Automático: no modo Automático, a câmera define a intensidade do IR de forma autônoma.
- » Prioridade zoom: a lente do foco pode servir para atenuar a incidência de raios infravermelhos para uma melhor captação do espectro visível na câmera. Ajustável de 0 a 100, padrão 50.

9.2.1.9. Desembaçar

A função *Defog* é utilizada para ambientes com neblina, essa função trabalha na compensação da neblina, com o objetivo de limpar a imagem. A função *Defog* é desabilitado por padrão.

Imagem	Modo	Desl.	\vee
Exposição			
Retroilum.			
WB			
Dia/Noite			
Foco & Zoom			
lluminador			
desembaçar			

» Modo:

- » Automático: no modo Automático, a câmera define a intensidade da compensação.
- » Manual: no modo Manual, é definida a intensidade de compensação em baixa, média ou alta.

9.2.2.Codificar

9.2.2.1. Codificar

Stream principal			Stream extra		
Compressão	H.264		Stream extra	Stream extra 1	
Codificação	Geral		Compressão	H.265	
Resolução	1920*1080(1080P)		Resolução	704*480 (D1)	
Velocidade de Projeção (FPS)	30		Velocidade de Projeção (FPS)	30	
Tipo de Taxa de Bits	CBR		Tipo de Taxa de Bits	CBR	
Taxa de Bits de Ref.	2048-8192 (Kb/s)		Taxa de Bits de Ref.	211-1280 (Kb/s)	
Taxa de Bits	4096	(Kb/s)	Taxa de Bits	512	(Kb/s)
Intervalo de I Frames	60	(30-150)	Intervalo de I Frames	60	(30-150)
SVC	1 (off)				
Marca d'água					
Nome da Marca d'áqua	Intelbras				

Stream principal

- » Compressão: são quatro opções: H.265, H.264B, H.264 e H.264H. O H.264B utiliza um nível de compressão menor se comparado ao H.264. O H.265 é mais eficiente que o H.264, pois, em escala, estes necessitam de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nítida.
- » Codificação:
 - » Geral: codificação comum.
 - » Smart Codec: clique para ativar o codec para melhorar a compactação do vídeo e otimizar espaço de armazenamento.

Obs.: depois que o Smart Codec for ativado, o dispositivo deixará de suportar detecção inteligente de eventos.

- » Codec de IA: essa opção coloca ênfase em humanos e veículos durante a codificação garantindo a qualidade da imagem desejada e economizando largura de banda e espaço de armazenamento.
- » Resolução: possui resoluções: 1080P 1920*1080, 1.3M 1280*960, 720P 1280*720.
- » Velocidade de Projeção (FPS): taxa de quadros por segundo, é possível utilizar de 1 a 30 FPS, dependendo da resolução. Quanto maior o valor, maior será sua taxa de quadros por segundo, e mais qualidade terá o vídeo.
- » Tipo de taxa de bits: são duas as opções presentes: CBR e VBR.
- » CBR: utiliza uma taxa constante de bits durante todo o tempo. Assim, em momentos de menor intensidade dos bits, terá perda de espaço, e em momentos de intensidade, haverá maior perda da informação.
- » VBR: utiliza taxa de bits variável de 1 a 6, que permite determinada qualidade da imagem, otimizando a utilização do espaço e permitindo seu maior uso em momentos mais necessários, reduzindo a taxa de bits ao mínimo em momentos sem movimento. Utilizado principalmente por codecs sem perda.
- » Taxa de bits de Ref.: exibe a taxa mínima e máxima a ser utilizada, tendo como base o Encoder, a Resolução e Taxa de frames selecionados.
- » Taxa de bits: determina o valor de bits a ser utilizado. Obs.: os valores de taxa de bit devem respeitar os valores mínimo e máximo de sua referência.
- » Intervalo do frame I: o Frame I é um frame do vídeo que tem um tamanho maior que os outros tipos de frame do vídeo. Quanto menor o intervalo entre frames I, menor será a taxa de bits, mas em consequência um vídeo que tenha movimentos rápidos (um carro em alta velocidade, por exemplo) poderá ser exibido com pouca qualidade.
- » Marca d'água: adiciona marca d'água no vídeo conforme preenchido no campo Nome da Marca d'água. Tem por objetivo garantir que um vídeo gerado pela câmera não tenha sido alterado.
 Atenção: a marca d'água não é exibida no vídeo. Ela pode ser usada para verificar se o vídeo foi alterado usando um software específico.

Stream extra e stream extra 2

Stream de menor resolução, utilizado para transmitir o vídeo com taxa de bits menor.

- » Habilitar: já vem habilitado de fábrica para o Stream extra 1.
- » Tipo de compressão: tipo de compressão: são cinco opções: H.265, H.264, H.264H, H.264B e MJPEG (O stream extra 2 não possui MJPEG). O H.265 é mais eficiente que o H.264, necessitando de uma quantidade de bits menor para uma imagem mais nítida. Quando for utilizado o encoder MJPEG, o usuário deverá aumentar a taxa de bits para um valor superior ao utilizado por H.265 ou H.264.
- » Resolução: possui resoluções menores em relação ao stream principal e tem duas opções: Stream extra 1 (CIF 352×240, D1 704×480 e VGA 640x480) e Stream extra 2 (720p 1280×720).

Obs.: as demais configurações são semelhantes ao stream principal.

9.2.2.2. Sobreposição

Aqui são configuradas opções de sobreposição de vídeo.

counter	300/600/80	
	Ö	Miscara de Privaci Attvar Título do Canal Iimpar Título do tempo Nº Nome Tipo Cor Desenhar Eliminar Atributo de fonte Sobreposição de i Sobreposição de e Sobreposição de e Sobreposição de e Sobreposição de e

» Máscara de privacidade: área retangular da imagem, definida pelo usuário, que não deve aparecer na visualização. A área da máscara não se move com as funções Pan e Tilt e seu tamanho é automaticamente ajustado quando as lentes realizam a função do zoom. É possível configurar 24 zonas de privacidade.

- » Número: define qual é a máscara de privacidade a ser configurada. Opções: de 1 a 24.
- » **Nome:** nome da mascara de privacidade.
- » Tipo: bloco de cor.
- » Cor: cor do retângulo desejado.
- » Desenhar: clica-se nele e depois na imagem ao lado para definir o local da máscara de privacidade.
- » Excluir: apaga a máscara de privacidade selecionada.
- » Eliminar: apaga todas as mascaras de privacidade criadas. Quando clicado no número da máscara de privacidade, a câmera se movimenta até a posição da máscara selecionada.
- » Título do canal: utilizado para identificar visualmente qual é a câmera exibindo o vídeo em questão. É possível configurar o título e a posição na qual se encontra. Extensão máxima de 15 caracteres.

Máscara de Privaci	Ativar 🗾
Título do Canal	
Título do tempo	Entrada de texto Camera 01
Info OSD	Alinhamento de texto \equiv \equiv
Atributo de fonte	
Sobreposição de i	
Título personaliz.	
Sobreposição de e	

» Título do tempo: posiciona a informação de data/hora no vídeo exibido. Se selecionada a Mostrar Semana, junto a data e hora será exibido o dia da semana.

Máscara de Privaci	Ativar	
Título do Canal		
Título do tempo	Mostrar Semana	
Info OSD		
Atributo de fonte		
Sobreposição de i		
Título personaliz.		
Sobreposição de e		

» Informação OSD: através desta opção é possível habilitar e escolher a posição onde ficarão informações que serão sobrescritas na imagem. As opções de informações disponíveis são Preset, Padrão, Temperatura, Coordenadas, Zoom, Bússola norte e Texto.

Máscara de Privaci	Coordenadas	Zoom		Norte	
Título do Canal	PIZ				
Título do tempo	Patrulha	Temperatura			
Info OSD	Preset	5s	\vee		
Atributo de fonte	Localização				
Sobreposição de i	geográfica				
Título personaliz.	Entrada de texto			+	
Sobreposição de e	Alinhamento de texto	E I			

Todas as opções habilitadas serão exibidas na posição definida pelo quadrado amarelo na tela. Não é possível definir posições distintas na tela para as informações descritas. Para definir a posição clique com o botão esquerdo no quadrado amarelo e arraste para a posição desejada e depois clique em *Salvar*.

- » Preset: nesta opção é possível habilitar informações do Preset na tela de maneira personalizada, onde se escolhe um tempo de duração de exibição da informação na tela, ou Exibir Sempre, para que a informação seja sempre exibida na tela.
- » Temperatura: essa opção exibe a temperatura interna da câmera. Após selecionar Habilitado/Desligado nessa função, clique em Salvar para que as configurações tenham efeito.
- » Coordenadas PTZ: nesta opção é possível mostrar as coordenadas do posicionamento da câmera na tela. As coordenadas se referem à posição da câmera no eixo Vertical (Tilt) e Horizontal (Pan).
- » Zoom: exibe o zoom da câmera quando é aplicada a função Zoom na câmera. Ao selecionar Habilitar/Desligado clique no botão Salvar para aplicar as configurações.
- » Norte: quando habilitada, mostra na tela a direção da câmera em função do seu norte.
- » Entrada de texto: nesta opção é possível adicionar 5 textos em linhas distintas de até 10 caracteres, sendo possível também posicionar e definir o alinhamento. Após selecionar Ligado/Desligado e digitar o texto desejado clique no botão Salvar.
- » Localização Geográfica: quando habilitado é possível escrever a localização na entrada de texto e mostrar na tela.
- » Sobrepor Imagem: quando habilitada uma foto de tamanho até 16k, resolução máxima de 128 × 128 pixels e formato .bmp 256 cores, pode ser sobreposta na imagem da câmera.



» Título personaliz.: quando habilitado mais um campo de texto pode ser exibido.

Máscara de Privaci	Ativar	
Título do Canal	Entrada de texto	+
Título do tempo		
Info OSD	Alinhamento de texto	
Atributo de fonte		
Sobreposição de i		
Título personaliz.		
Sobreposição de e		
» Sobreposição de emergência: exibe na tela as ocorrências dos alarmes de anormalidade.

Máscara de Privaci	Ativar	
Título do Canal		
Título do tempo		
Info OSD		
Atributo de fonte		
Sobreposição de i		
Título personaliz.		
Sobreposição de e		

9.2.3.Áudio

Tipo de entrada de áudio		Lineln		
Stream principal			Stream secundário	
Ativar			Ativar	
Compressão	G.711A	~	Stream secundário	Stream secundário 1 🛛 🗸
Frequência Amostr.	8000	~	Compressão	G.711A V
			Frequência Amostr.	8000 V
Filtro de Ruído				
Volume do Mic.			+ 50	
Vol. Altofalante			+ 50	

- » Ativar: habilitar o canal de áudio disponível na câmera. Se habilitado, quando gravar um vídeo, o áudio será gravado também.
- » Tipo de compressão: seleciona o tipo de encoder para cada stream. Possui 8 opções:
- » G.711a, G.711MU, G.722.1, G.723, G.726, AAC, MPEG2-Layer2, PCM.
- » Frequência de amostragem: define a frequência de aquisição do sinal de áudio, quanto maior a frequência, mais qualidade apresenta o sinal, entretanto, maior é o processamento da câmera e maior o armazenamento necessário.
- » Stream extra: habilita o áudio no stream extra 1 ou 2, define o tipo de compressão e a taxa de amostragem.
- » Filtro de ruído: habilita o filtro digital de ruídos do ambiente.
- » Nível de redução de ruído: ajuste fino do filtro de ruído.
- » Volume do microfone: define o volume do microfone.
- » Volume do alto-falante: define o volume do alto-falante.

9.3. Rede

Neste menu, as configurações de rede são geridas.

9.3.1.TCP/IP

CP/IP								
Nome do Host	VIP-Inte	elbra	S					
ARP/Ping								
Modo	🔿 Estáti	00	DHC	P				
Endereço MAC	d8:36:5f:	3e:4!	5:40					
Versão IP	IPv4							\sim
Endereço de IP	10		100		68		66	
Máscara de Rede	255		255		255		0	
Gateway Padrão	10		100		68		1	
DNS Preferencial	8	•	8		8		8	
DNS Alternativo	1		1		1		1	
MTU	1500							(600-1500)
	Aplica		Atua	lizar	F	Padrã	0	

- » Nome do Host: é o nome do dispositivo na rede.
- » Modo: existem duas opções:
 - » DHCP: a câmera recebe o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway automaticamente de um servidor conectado na rede. Se a câmera for trocada para uma outra rede, que também possua um servidor DHCP, ela receberá essas configurações deste novo servidor, sem a necessidade de acessá-la para reconfiguração.
 - » Estático: quando selecionado Estático, é necessário configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway de forma manual. Estas configurações estarão fixas e, caso troque a câmera de rede, poderá ser necessário acessá-la ponto a ponto por um dispositivo que esteja na mesma faixa de IP para reconfigurar essas opções.
- » Versão de IP: são duas opções, o IPv4 e seu sucessor, o IPv6.
- » Endereço IP: em modo Estático, é possível configurar o IP desejado.

Atenção: antes de configurá-lo, é necessário conferir um IP disponível na rede para não gerar conflito entre dois dispositivos.

- » Máscara de rede: campo para configurar a máscara de rede do dispositivo, quando em modo Estático.
- » Gateway: campo para configurar o gateway do dispositivo, quando em modo Estático.
- » DNS preferencial: campo para configurar o endereço IP de um servidor DNS. É o servidor prioritário.
- » DNS alternativo: campo para configurar o endereço IP de um servidor DNS. É o servidor alternativo, que será utilizado quando o primário estiver inacessível.
- » MTU: unidade máxima de transmissão de dados.

9.3.2.Porta

N.º Máx. de Liga	10			(1-20)	
Porta TCP	37777			(1025-65534)	
Porta UDP	37778			(1025-65534)	
Porta HTTP	80				
Porta RTSP	554			Formato RTS	ρ
Porta HTTPs	443			A V	
	Aplicar	Atualizar	Padrão		

- » Conexões simultâneas/Número máximo de ligações: é definida a quantidade máxima de conexões simultâneas à interface web da câmera. O máximo permitido são 20 conexões através da interface web. Porém a visualização do stream de vídeo é limitada de acordo com a taxa de bit rate configurada.
- » Porta TCP: o valor-padrão é 37777. Pode-se alterar para valores entre 1025 a 65534.
- » Porta UDP: o valor-padrão é 37778. Pode-se alterar para valores entre 1025 a 65534.
- » Porta HTTP: o valor-padrão é 80. Pode-se alterar para outros valores, se necessário.
- » Porta RTSP: o valor padrão é 554.

Obs.: para ter acesso ao stream de vídeo da câmera através de um software, pode-se utilizar o caminho RTSP da câmera, sendo ele:

- » Para o Stream principal: rtsp://USUÁRIO:SENHA@IP:PORTA/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0.
- » Para o Stream extra: rtsp://USUÁRIO:SENHA@IP:PORTA/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1.
- » Porta HTTPs: porta utilizada para acessar a câmera IP via HTTP sobre uma camada adicional de segurança. Nesta camada os dados são transmitidos criptografados e é verificado autenticidade da câmera através de certificados digitais. O valor-padrão é 443. Pode-se alterar para valores entre 1025 a 65534.

9.3.3.PPPoE

Nesta opção são feitas as configurações da autenticação PPPoE da câmera. Basta inserir o usuário e senha e habilitar a função. Geralmente é utilizado quando a câmera está diretamente conectada a um modem.

Ativar			
Nome do usu	none		
Senha	•••••	•••••	
	Aplicar	Atualizar	Padrão

- » Ativar: habilita a autenticação PPPoE.
- » Nome do usuário: usuário do seu provedor de internet.
- » Senha: senha do seu provedor de internet.

Após configurá-lo com dados válidos, essa mesma tela irá exibir o endereço IP que a câmera recebeu do servidor PPPoE.

Obs.: somente o seu provedor de internet pode fornecer o usuário e senha.

9.3.4.DDNS

DDNS indica um nome para o IP do dispositivo, facilitando o acesso do usuário mesmo com uma mudança de IP.

Tipo	NO-IP DDN	S	\vee	
Endereço do	dynupdate.r			
Nome de Do	none			
Nome do us	none			
Senha	•••••	•••••		
Intervalo	500			min. (1-500)
	Aplicar	Atualizar	Padrão	

- » Tipo: seleciona o servidor a ser utilizado: No-IP® ou DynDNS®.
- » Endereço servidor: informa o endereço do servidor.
- » Nome de domínio: nome de domínio registrado na conta do usuário do provedor DDNS, incluindo o domínio completo, conforme exemplo: nomededominio.dyndns.org. Exemplo com DynDNS[®]: nomededominio.dyndns.org.

- » Nome do Usuário: nome do usuário criado para acesso ao servidor.
- » Senha: senha do usuário criada para acesso ao servidor.
- » Intervalo: o dispositivo envia regularmente sinais confirmando funcionamento normal ao servidor. O tempo de envio entre cada sinal pode ser configurado nesta interface.

Atenção: antes de utilizar esta função, crie uma conta de domínio dinâmico em um dos servidores DDNS suportados. Caso o acesso da câmera à internet dependa de um roteador de rede, o mesmo deve suportar a função *UPnP*[®] que deverá estar configurada e ativa. Caso contrário, o roteador precisará ser configurado para redirecionar as portas externas dos serviços para as portas de HTTP, UDP, TCP e RTSP utilizadas na câmera, respectivamente. O padrão utilizado para estas portas é 80/37778/37777/554, porém podem ser alteradas.

9.3.4.1. Intelbras DDNS

A Intelbras disponibiliza um serviço DDNS para o usuário. O Intelbras DDNS é um serviço de DDNS padrão, permitindo que você consiga manter atualizado o endereço de domínio (Hostname) do seu equipamento com o IP público de sua localidade. Para que o serviço funcione algumas informações são coletadas, como o Hostname, endereço IP, número MAC, E-mail, etc. Os dados coletados são apenas aqueles estritamente necessários e o único propósito da coleta é o fornecimento de serviço. Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento desmarcando a opção. O equipamento permite a utilização de serviço DDNS oferecido por terceiros.

Ao fazer isso é importante estar ciente de que seus dados podem estar sendo coletados. Para utilizá-lo, basta acessar a interface como exibe a imagem:

Ativar		
Endereço do	www.ddns-intelbras.com.br	
Reg. Porta Se	80	1~65535)
Nome de Do	none	.ddns-
		intelbras.com.br
Intervalo	10	min. (1-500)
E-mail	none@intelbras.com.br	
	Aplicar Atualizar Padrão	Teste

- » Ativar: ativa o servidor DDNS Intelbras.
- » Endereço servidor: endereço do servidor DDNS Intelbras: www.ddns-intelbras.com.br.
- » Porta: porta através da qual será realizado o acesso, por padrão é 80.
- » Nome de domínio: usuário ou nome do domínio criado no servidor.

Atenção: o roteador deve suportar a função Easylink, e a configuração UPnP® deve ser realizada e habilitada. Caso o roteador não apresente a função *UPnP®*, a função *DDNS* ainda será funcional, mas é necessário configurar manualmente o redirecionamento de portas.

- » Intervalo: o dispositivo envia regularmente sinais confirmando funcionamento normal ao servidor. O tempo de envio entre cada sinal pode ser configurado na interface.
- » E-mail: e-mail para cadastro do serviço DDNS Intelbras. Quando utilizá-lo pela primeira vez, um e-mail será enviado para este endereço configurado.

Obs.: para acessar o dispositivo pelo servidor DDNS Intelbras basta digitar na barra de endereço do navegador: http:// nomededominio.ddns-intelbras.com.br. Caso a porta HTTP tenha sido alterada, deve--se digitar na barra de endereço: http:// nomededominio.ddns-intelbras.com.br:porta.

9.3.5.E-mail

Ao configurar um servidor SMTP, é possível configurar a câmera para enviar e-mail quando ocorrer algum evento, como uma detecção de movimento:

Ativar		
Servidor de S	none	
Porta	25	
Anónimo		
Nome do usu	anonymity	
Senha	•••••	
Remetente	none	
Tipo encripta	TLS (recomendado) \vee	
Assunto	Message	+ 🔽 Fixação Suportada
Destinatário		Adicionar
Enviar E-mail		
Intervalo de e	60	seg. (1-3600)
	Aplicar Atualizar Padrão	

- » Servidor SMTP: inserir o servidor SMTP. Exemplo: smtp.gmail.com.
- » Porta: porta de serviço do servidor SMTP. Valor-padrão é 587, mas pode ser alterado caso o servidor esteja configurado para utilizar outra porta.
- » Anônimo: para os servidores que suportam essa funcionalidade.
- » Usuário: nome de usuário (autenticação) do e-mail remetente.
- » Senha: senha do e-mail remetente.
- » Remetente: e-mail do remetente.
- » Tipo de encriptação: suporta Nenhuma, SSL e TLS.
- » Assunto: definir o assunto dos e-mails.
- » Fixação Suportada/Anexo: quando habilitado, envia uma foto do evento anexado ao e-mail.
- » Destinatário: endereço de entrega dos e-mails. Podem ser inseridos até três destinatários. Para adicionar um novo endereço insira-o neste campo e clique no símbolo (+). Para excluir selecione no quadrante abaixo o endereço desejado e clique no símbolo (-).
- » Intervalo: a câmera envia um e-mail ao ocorrer um evento e mantém-se enviando e-mails respeitando este intervalo enquanto este mesmo evento ainda estiver ocorrendo. Caso não ocorram eventos consecutivos será enviado somente um e-mail. Esta função é muito utilizada para evitar sobrecarga do servidor de e-mails. O campo suporta valores entre 1 a 3.600 segundos.
- » E-mail de saúde: habilite essa função para que a câmera mantenha-se enviando e-mails de teste respeitando o período configurado no campo Atualizar período.
- » Intervalo de envio: período de intervalo de envio entre os e-mails de teste.

9.3.6.UPnP®

Universal Plug & Play (UPnP®) simplifica o processo de adicionar uma câmera a uma rede local. O UPnP® utiliza os protocolos baseados na internet, que definem um conjunto de serviços HTTP para o tratamento de descoberta, descrição, controle, eventos e apresentação dos dispositivos.

A câmera VIP 3225 SD IR IA G2 utiliza tratamento de descoberta através do SSDP (Simple Service Discovery Protocol) para serem encontradas pelo software Intelbras IP Utility, que utiliza como busca o protocolo UPnP[®].

Uma vez conectada à LAN, a câmera troca mensagens de descoberta com pontos de controle. Essas mensagens contêm informações específicas sobre a câmera, como o endereço IP e MAC, das quais o Intelbras IP Utility utiliza três: IP, MAC e Modelo da câmera.

Com a função UPnP[®] ativa, a câmera troca informações de redirecionamento de porta de forma automática (somente roteadores compatíveis com a função).

» UPnP®: ao acessar o UPnP®, a seguinte tela é exibida:

Ativar							
Ativar detecç	💽						
Estado do ro.	Mapeamento falhou						
Modo	Personalizado						
N°	Nome do Serviço	Protocolo de Transmissão	Porta Interna	Porta Externa	Estado	Ativar	Alterar
1	HTTP	WebService:TCP	80	8080	Mapeamento falhou		ß
2	TCP	PrivService:TCP	37777	37777	Mapeamento falhou		ĸ
3	UDP	PrivService:UDP	37778	37778	Mapeamento falhou		
4	RTSP	RTSPService:TCP	554	554	Mapeamento falhou		
Aplicar	Atualizar Padrão						

É possível modificar um mapeamento UPnP[®]. Ao clicar no ícone da coluna modificar é possível alterar o número da porta externa ou interna do mapeamento UPnP.

- » Porta externa: é a porta em que o cliente seleciona para acessar.
- » Porta interna: é a porta pelo qual o roteador vai redirecionar.

9.3.7.SNMP

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerenciamento de redes que permite que os administradores gerenciem o desempenho da rede, encontrem e resolvam problemas e obtenham informações sobre o dispositivo. A câmera possui as 3 versões deste protocolo, cada uma com suas características e para diferentes necessidades.

Versão	V1 V2 V3(Recomen	idado)
Porta SNMP	161	(1-65535)
Ler Comunidade		
Escrever Comunidade		
Interceptar Endereço		
Interceptar Porta	162	(1-65535)
Enviar pacote "keep-al	ive"	
	Aplicar Atualizar	Padrão

- » **Porta SNMP:** é a porta de escuta do proxy do dispositivo, sendo apenas UDP. Suporta valores entre 1 a 65535, sendo a 161 a padrão.
- » Ler Comunidade: nome da comunidade somente-leitura.
- » Escrever Comunidade: nome da comunidade de escrita.
- » Interceptar Endereço: endereço IP das informações de Interceptar.
- » Interceptar Porta: porta de destino para as informações de Interceptar. Porta somente UDP e suporta valores entre 1 a 65535, sendo a 162 a padrão.

» Enviar pacote Keep-alive: ao habilitar a função, irá manter uma conexão persistente entre o dispositivo e o servidor, impedindo que a conexão encerre de forma intermitente.

Obs.: as opções acima são referentes as versões SNMP v1 e SNMP v2.

A versão 1 do SNMP não suporta qualquer tipo de autenticação, tornando-se mais vulnerável na questão de segurança. A versão 2 já oferece uma boa quantidade de melhorias em relação a versão 1, incluindo melhorias de performance e segurança. Finalmente na versão 3, inclui-se a implementação na segurança ao protocolo como privacidade, autenticidade e controle de acesso. A seguir detalhamos as novas opções:

Versão	V1 V2 V3(Recomendado)	
Porta SNMP	161	(1-65535)
Ler Comunidade		
Escrever Comunidade		
Interceptar Endereço		
Interceptar Porta	162	(1-65535)
Enviar pacote "keep-alive"		
Usuário apenas leitura	public	
Tipo de Autenticação	● MD5 ○ SHA	
Senha de Autent.	•••••	
Tipo encriptação	● CBC-DES ○ CFB-AES	
Senha encriptada.	•••••	
Nome usuário leitura/escr	private	
Tipo de Autenticação	● MD5 ○ SHA	
Senha de Autent.	•••••	
Tipo encriptação	● CBC-DES ○ CFB-AES	
Senha encriptada.	•••••	
	Aplicar Atualizar Padrão	

- » Usuário apenas leitura: nome do usuário com permissão de leitura.
- » Tipo de Autenticação: especifica o tipo de autenticação MD5 ou SHA para o usuário de leitura.
- » Senha de Autenticação: senha de autenticação do usuário de leitura.
- » Tipo Encriptação: especifica a criptografia CBC-DES para a senha do usuário com permissão de leitura.
- » Senha de Encriptação: senha criptografada do usuário com permissão de leitura.
- » Nome de usuário leitura-escrita: nome do usuário com permissão de leitura e escrita.
- » Tipo de Autenticação: especifica o tipo de autenticação MD5 ou SHA para o usuário com permissão de leitura e escrita.
- » Senha de Autenticação: senha de autenticação do usuário de leitura e escrita.
- » Tipo Encriptação: especifica a criptografia CBC-DES para a senha do usuário com permissão de leitura e escrita.
- » Senha de Encriptação: senha criptografada do usuário com permissão de leitura e escrita.

Obs.: as demais configurações têm a mesma função especificada nas versões 1 e 2 do SNMP.

9.3.8.Bonjour

Bonjour oferece um método de descoberta de dispositivos em uma rede local (LAN). É também utilizado em dispositivos como computadores, impressoras, entre outros dispositivos e serviços. O serviço utiliza a porta padrão UDP 5353. Caso utilize algum firewall, pode ser necessário configurá-lo para liberar essa porta.

Ativar					
Nome do Servidor	VIP-3225-SD-IR-IA-G2-9M0A20EPAJ0				
	Aplicar	Atualizar	Padrão		

9.3.9.Multicast

Uma facilidade criada especialmente para diminuir o consumo de banda e processamento da CPU quando há transmissão de pacotes de dados. Utilizado em condições onde múltiplos usuários simultaneamente requisitam os mesmos pacotes. Nas câmeras IP é um recurso importante devido a sua capacidade de criar um vídeo stream e enviá-lo para um endereço de grupo multicast. Os clientes então receberão uma cópia do stream no endereço de grupo multicast, não tendo que acessar o stream original e causar consumo excessivo de banda ou até mesmo o estado inoperante da CPU.

A imagem a seguir apresenta a interface de configuração:

eam principal			Stream extra		
Ativar			Ativar		
Endereço	224 , 1 , 2 , 4	(224.0.0.0-239.255.255.255)	Stream e	Stream extra 1 V	
Porta	40000	(1025-65500)	Endereço	224 . 1 . 2 . 4	(224.0.0.0-239.255.255.255)
			Porta	40016	(1025-65500)

9.3.10.Registro

Depois de você habilitar esta função, quando a câmera estiver conectada à internet, ela irá reportar a localização atual para o servidor especificado que age como o trânsito para facilitar o acesso do software cliente à câmera.

Ativar		
Endereço do Servidor	0.0.0.0	
Porta	7000	(1025-65535)
ID Dispos. Secund.	none	
Aplicar Atualiz	zar Padrão	

9.3.11.QoS

QoS (Quality of Service) é um mecanismo de segurança de rede, uma tecnologia que corrige problemas relacionados a atrasos, congestionamentos, perda de pacotes, entre outros. É possível garantir a largura de banda necessária e reduzir os atrasos e perdas de pacotes para aumentar a qualidade dos serviços.

O DSCP (Differentiated Services Code Point) do IP serve para diferenciar e aplicar prioridade aos pacotes de dados para que o roteador providencie diferentes serviços para cada tipo. De acordo com a prioridade, é definida a largura de banda necessária para transmitir cada fila de pacotes. É também feito o descarte quando há congestionamento.

Visualização	0			(0-63)
Comando de operação	0			(0-63)
	Aplicar	Atualizar	Padrão	

Na interface acima é possível definir o DSCP para os pacotes relacionados a visualização e aos comandos da câmera, e através dos campos é possível dar prioridade aos seus respectivos pacotes. Escolha valores entre 0 e 63 (valores de DSCP em sistema decimal, conforme Tabela DSCP) para classificar as prioridades dos pacotes de dados que trafegarão na rede.

DSCP (Binário)	DSCP (Hexadecimal)	DSCP (Decimal)	Classe DSCP/PHB
0	0X00	0	none
1000	0X08	8	cs1
1010	0X0A	10	af11
1100	0X0C	12	af12
1110	0X0E	14	af13
10000	0X10	16	cs2
10010	0X12	18	af21
10100	0X14	20	af22
10110	0X16	22	af23
11000	0X18	24	cs3
11010	0X1A	26	af31
11100	0X1C	28	af32
11110	0X1E	30	af33
100000	0X20	32	cs4
100010	0X22	34	af41
100100	0X24	36	af42
100110	0X26	38	af43
101000	0X28	40	cs5
101110	0X2E	46	ef
110000	0X30	48	cs6
111000	0X38	56	cs7

Obs.: a prioridade dos pacotes é altamente influenciada pelos switches e/ou roteadores da rede. A tabela acima apresenta valores pré-definidos para o padrão QoS, sendo possível configurar valores diferentes dos descritos. Entretanto, ao utilizar- se valores diferentes dos da tabela, deve-se configurar o switch/roteador para o funcionamento adequado.

9.3.12. Acesso à plataforma

9.3.12.1. Intelbras Cloud

Nessa tela podemos realizar a ativação ou não do serviço do intelbras cloud.

9.3.12.2.ONVIF

A verificação de login via ONVIF está habilitada por padrão, o que permite produtos de outros fabricantes (NVR e outros produtos de gravação de dispositivos) conectarem ao seu dispositivo.

Verificação de login

 Aplicar
 Atualizar
 Padrão

9.3.12.3.RTMP

Intelbras Cloud ONVIE RTMP Ativar Tipo de Fluxo Stream principal O Stream extra 1 O Stream extra 2 Não personalizado Tipo de endereco Personalizado Modo de Encriptação Endereço de IP Porta 1935 (0-65535) Endereço personaliza... Aplicar Atualizar Padrão

Com o protocolo RTMP é possível visualizar stream de vídeo através de plataformas de software online de terceiros.

- » Porta RTMP: o valor padrão é 1935. Para ter acesso ao stream de vídeo da câmera através de uma plataforma em um servidor próprio ou um plataforma online, pode-se utilizar o caminho RTMP da câmera.
- » Para o Stream Principal: será utilizado as configurações de vídeo definidas no dispositivo.
- » Para o Stream Extra 1: será utilizado as configurações de vídeo definidas no dispositivo.
- » Para o Stream Extra 2: será utilizado as configurações de vídeo definidas no dispositivo.
- » Tipo de Endereço Não Personalizado: nesse ponto é possível definir o endereço do servidor local ou remoto, deve-se incluir o endereço de IP do servidor e a Porta.
- » Tipo de Endereço Personalizado: deve-se incluir o endereço fornecido pelo serviço online, junto com a chave de acesso, que é única e exclusiva por conta de usuário. Para incluir o endereço correto junto com a chave de acesso, deve-se verificar as configurações de conta fornecidas pelo serviço online.

9.3.13.Serviços básicos

SSH		
Busca Multicast/Broadcast		
CGI		
ONVIF		
Genetec		
Protocolo privado		
Modo de autenticação de protocolo privado	Modo de segurança (Recomendado)	
Modo de login RTSP	Digest	
LLDP		
TLSv1.1		
Apli	icar Atualizar Padrão	

Você pode ativar a autenticação SSH (Secure Shell) para realizar ações de gerenciamento de segurança.

- » CGI, Onvif: habilite esta função e outros dispositivos poderão acessar o dispositivo através destes serviços.
- » Protocolo Privado: refere-se a um conjunto de regras e padrões de comunicação utilizados pela Intelbras para transmitir dados entre suas câmeras de vigilância IP e outros dispositivos, como gravadores de vídeo em rede (NVRs) e softwares de monitoramento.
- » Modo de autenticação de protocolo privado: temos o modo de segurança que é o recomendado e o modo de compatibilidade este não é recomendado já que apresenta riscos de segurança.
- » Modo de login RTSP:
 - » None: não apresenta nenhuma segurança.
 - » Basic: é um método simples de autenticação que utiliza codificação básica, menos segura.
 - » Digest: este método é mais seguro do que a autenticação básica, que transmite credenciais em texto claro.

- » LLDP: esse serviço permite que a câmera anuncie sua presença para os dispositivos de rede, como switches, roteadores e outros equipamentos de rede.
- » TLSv1.1: após o HTTPS ser ativado, TLSv1.1 e versões anteriores são suportadas por padrão. No entanto, versões anteriores do TLS podem apresentar riscos de segurança.

9.4. PTZ

9.4.1.Preset

Esta função é utilizada para definir um determinado local, este será salvo na memória com as coordenadas (PTZ e foco), permitindo que ao ser selecionado o número correspondente, a câmera será redirecionada ao local definido.



Adicionar Preset	Limpar		Atualizar
N°	Nome	Aplicar	Eliminar
1	Preset.1	6	â
2	Preset.2	٦	â

Após adicionar o preset, clique no ícone para salvar o preset configurado:

- » Atualizar: atualiza as informações desta guia.
- » Apagar todos: limpa as configurações realizadas nesta guia.

9.4.2.Tour

Esta função permite realizar uma ronda entre os presets configurados. É necessário configurar a ordem e o tempo de parada dos presets. O sistema comporta até 8 tours. Cada Tour comporta no máximo 32 presets.

Na parte superior, clique em Adicionar grupo de tour para adicionar um tour:



Na parte inferior, clique em Adicionar Preset para incluir um preset ao tour. É preciso adicionar todos os presets que fazem parte do tour, e definir a duração em cada preset na tela.

Nº				
	Nome	Exec	utar	Eliminar
- 1	Circuito1			ŵ
Adiciona	r Preset Limpar			Aplicar
N°	Preset.	Tempo de Permanência(S)	velocid.	Eliminar
1	Preset.1 V	15	7 ~	ŵ
2	Preset.2 V	15	7 ~	±۵

Após realizar as configurações, clique em Aplicar. Para iniciar o tour, habilite o botão Executar.

9.4.3.Scan

Esta função permite realizar varreduras no campo horizontal. Para isso, é necessário estabelecer os limites da esquerda e da direita, além da velocidade da varredura. Esta câmera comporta até 5 trajetos de varreduras.

- » Número: determina o número do scan a ser configurado e realizado. Opções: de 1 a 5.
- » Velocidade: determina a velocidade em que o scan vai trabalhar. Opções: de 1 a 8.
 - Para configurar o Scan clique em Configurar e aparecerão as seguintes opções de configuração:



Altere através do PTZ a localização desejada para definir os limites, não importa qual o primeiro.



- » Clique em *Limite Esquerdo* para definir o limite esquerdo para o Scan.
- » Clique em Limite Direito para definir o limite direito do Scan.
- » Habilite o botão *Executar* para iniciar o Scan configurado.

9.4.4.Patrulha

Esta função permite realizar as operações da câmera que serão repetidas, tais como Pan, Tilt e Zoom. O foco é ajustado para o modo automático durante a patrulha. Esta câmera comporta até 5 patrulhas.

» Número: define o número da patrulha a ser configurada e reproduzida.

Para configurar a Patrulha clique em Configurar e irão aparecer as seguintes opções de configuração:

۲

Clique em *Iniciar gravação* para que a patrulha comece a ser feita:

	Adicionar	patrulha	Limpar			Atualiza	ar
	N°	Nome	Configurar	Tempo Permanêr	de ncia(S)	Executar	El
4	1	Patrulha1	•	15			Ì
	2	Patrulha2	•	15		d	5

Altere através do PTZ a localização desejada para definir a patrulha.



Depois de feitas as ações desejadas na patrulha, clique em Parar gravação un patrulha.

para salvar a

Habilite o botão executar para iniciar a patrulha.

9.4.5.Pan

Esta função permite girar a câmera em 360° continuamente.

» Velocidade do pan: determina a velocidade em que o Pan vai operar. Opções: de 1 a 8. Clique em *Iniciar* para o pan iniciar:



Para parar clique no botão Parar.

9.4.6.Velocidade PTZ

É a velocidade na qual a câmera irá executar o PTZ (Pan, Tilt e Zoom). Opções: Baixa, Média e Alta.

	Vel. PTZ	Baixo	Médio	Alto
15-05-2020 16/91:56		Aplicar	Atualizar	
VIP INTELERAS				

9.4.7. Movimento Inatividade

É possível configurar uma função (Preset, Scan, Tour ou Patrulha) que a câmera executará quando estiver inativa por um determinado tempo.

- » Ativar: habilita a função Inatividade. Opções: Sim; Não.
- » Movimento Inativo: define o tipo de função que irá funcionar quando a câmera ficar inativa. Opções: Preset; Tour; Patrulha; Scan.
- » Intervalo inatividade: define o tempo que a câmera tem que ficar inativa para que a função seja realizada. Opções: de 1 a 60 minutos.

	Ativar			
15-05-2023 16/31/25	Intervalo inativid.	10		min. (1-60)
	Movimento Inati	Nenhum	~	
		Aplicar	Atualizar	
VIP INTELBRAS				

9.4.8.Ligar Alimentação

É possível configurar uma função (Preset, Scan, Tour, Patrulha ou Automático) que a câmera executará após iniciar.

- » Ativar: habilita a função Início.
- » Ligar alimentação: define o tipo de função que irá funcionar quando a câmera iniciar.
- » Automático: a câmera irá para as coordenadas Pan=0, Tilt=45 e Zoom=1 após o início da câmera.
- » Preset: define o Preset que será executado após o início da câmera.
- » Tour: define o Tour que será executado após o início da câmera.
- » Scan: define o Scan que será executado após o início da câmera.
- » Patrulha: define a Patrulha que será executado após o início da câmera.



9.4.9.Limite PTZ

Define o limite da elevação máxima vertical da lente da câmera, os valores variam de 0° a -15°, no caso da VIP 3225 SD IR IA G2.



Mova até o limite e desejado e clique em *Configurar*. O botão lr para direciona a câmera para o limite configurado.

9.4.10.Tarefa agendada

Essa função permite o agendamento para que uma tarefa (Preset, Tour, Scan ou Patrulha) seja executada em determinados horários e dias da semana.



- » Número da tarefa agendada: é a identificação correspondente as configurações de Configurar Tarefa (é possível criar até 4 regras).
- » Limpar: apaga as regras criadas.
- » Ação de tarefa: é a ação que será realizada (Preset, Tour, Scan ou Patrulha).
- » Posição casa: volta a executar a tarefa após o tempo determinado, que pode variar de 5 a 3600 segundos, caso a tarefa seja interrompida.
- » Calendário: campo onde deve-se definir o horário e dia da semana desejados, para a execução da tarefa.
- » Aplicar: salva as configurações.
- » Atualizar: atualiza as informações desta função.

9.4.11. Manutenção PTZ

- » Reiniciar PTZ: reinicia as funções PTZ da câmera.
- » Padrão: esta função efetua o padrão de fábrica das funções PTZ da câmera.



9.5. Evento

9.5.1.Alarme

Ativar				
Entrada de Alarme	Alarme1	V		
Horário	Tempo inteiro	\vee	Adicionar horário	
Estabilização	0		seg. (0-100)	
Tipo de Sensor	NA	V		
+Ligação de evento				
Gravação Ativado				盲
Pós-gravação	10		seg. (10-300)	
Foto Ativado				â
Saída de alarme At	ivado			â
Pós-alarme	10		seg. (10-300)	

- » Ativar: clicando no checkbox você habilita a função Alarme.
- » Entrada de alarme: selecione a entrada de alarme de 1 ou 2. As entradas de alarme possuem graus de prioridade entre elas. Ou seja, quando ocorrer 2 alarmes simultâneos, a câmera speed dome irá realizar as ações definidas somente em um deles. A entrada de alarme 1 possui prioridade perante a entrada de alarme 2.
- » Horário: o período de funcionamento é divido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes.

Por padrão, todos os dias já estão configurados para realizar a detecção em período integral: das 00h às 24h. Para editar essa configuração, digite a(s) faixa(s) dos horários inicial e final e para validar a configuração do período, deve-se clicar em *Aplicar*.

Caso a programação dos períodos seja igual para outros dias da semana, pode-se replicá-la clicando em Copiar do dia correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta clicar no checkbox do campo SelecionarTodos.

Após finalizar as configurações, clique no botão Aplicar.

- » Estabilização: a câmera memoriza apenas um evento durante o período de estabilização. Isto evita que um evento na entrada de alarme gere vários eventos. Este valor varia de 0 a 100 segundos.
- » Tipo de sensor: é possível alterar o tipo de sensor como NF (Normalmente Fechado), ou NA (Normalmente Aberto). O padrão está configurado em NA.
- » Ligação de evento: algumas ações podem ser realizadas após um evento ser acionado: Gravação, Foto, Ativar a saída de alarme, enviar e-mail e/ou realizar algum movimento PTZ.
- » Gravação: esta opção deve ser marcada para que, ao ser registrado um evento, a câmera grave o vídeo capturado.
- » Pós-gravação: neste campo é configurado o tempo que a câmera ficará gravando após o fim do alarme. Este valor varia de 10 a 300 segundos.
- » Saída de alarme: habilite a função para que o sistema ative a saída de alarme quando houver um evento na entrada de alarme.
- » Pós-alarme: habilite a função e configure o tempo (valor ajustável de 10 até 300 segundos) no qual a saída de alarme ficará ativa após a ativação da entrada de alarme.
- » Enviar e-mail: se este campo for habilitado a câmera enviará um e-mail informando que uma ativação de alarme ocorreu.

Obs.: para que o e-mail seja enviado é necessário que o parâmetro Rede>SMTP (E-mail) esteja configurado corretamente.

- » PTZ: permite configurar o movimento de Preset, Tour ou Patrulha quando ocorrer um alarme. Por exemplo, ir ao preset X quando houver alarme.
- » Foto: se estiver selecionada esta opção, a câmera captura uma foto. Após qualquer alteração deve-se clicar no botão *Aplicar* para que as informações fiquem salvas. Para atualizar os dados exibidos deve-se clicar no botão *Atualizar*. Para voltar às configurações de fábrica deve-se clicar no botão *Padrão*.

9.5.2.Exceção

9.5.2.1. Cartão SD

Permite habilitar alarmes quando ocorrer alguma anormalidade com o cartão micro-SD. A câmera suporta cartão micro-SD de até 256 Gb, recomenda-se o uso de um cartão micro SD WD Purple.

Sem cartão SD			
+Ligação de evento			
Saida de alarme Ativado			â
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	
Pouco espaço no cartão SD			
Espaço Livre	10	%(0-99)	
+Ligação de evento			
Saida de alarme Ativado			â
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	
Erro de Cartão SD			
+Ligação de evento			
Saída de alarme Ativado			ô
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	

- » Ligação de evento: escolhe a função que será realizada após o evento ser acionado: Enviar e-mail e/ou acionar a saída de alarme.
- » Sem cartão SD: registrará eventos quando o dispositivo estiver sem cartão SD.
- » Erro no cartão SD: registrará eventos quando o dispositivo identificar algum problema no cartão inserido.
- » Pouco espaço no cartão SD: registrará eventos quando o cartão SD estiver no limite da capacidade configurada.
- » Espaço Livre: essa opção só é exibida quando o Alerta de capacidade estiver selecionado, é configurado um valor em porcentagem em relação ao tamanho total da mídia.
- » Saída de alarme: habilite a função e selecione qual saída de alarme será acionada após o evento que está em gravação ser acionado.
- » Pós-alarme: habilite a função e configure o tempo (valor ajustável de 10 até 300 segundos) no qual a saída de alarme ficará ativa após o evento ser acionado.
- » Enviar e-mail: se esta função for habilitada a câmera enviará e-mail informando que um evento de anormalidade ocorreu.
- 9.5.2.2. Exceção de Rede

Offline	
+Ligação de e	vento
Conflito de IP	
+Ligação de e	vento

» Ligação de evento: escolhe a função que será realizada após o evento ser acionado: Gravação e/ou acionar a saída de alarme.

- » Offline: registra evento quando a câmera identificar ausência de rede ou cabo desconectado.
- » Conflito de IP: caso o dispositivo identifique algum conflito de IP na rede, o mesmo gera os eventos configurados.
- » Gravação: faz gravações no cartão micro SD caso a câmera fique sem rede.
- » **Pós-gravação:** neste campo é configurado o tempo que a câmera ficará gravando após o fim do alarme. Este valor varia de 10 a 300 segundos.
- » Saída: habilite a função e selecione qual saída de alarme será habilitada após o evento ser acionado.
- » Pós-alarme: habilite a função e configure o tempo (valor ajustável de 10 até 300 segundos) no qual a saída de alarme ficará ativa após a identificação de rede ausente ou conflito de IP.

9.5.3.Detecção de Vídeo

9.5.3.1. Detecção de Movimento

Na tela de Movimento são configurados os parâmetros da detecção de movimento, como área e sensibilidade, assim como as ações que a câmera irá realizar ao detectar o movimento.

tivar			
orário	Tempo inteiro	V Adicionar horário	
itabilização	5	seg. (0-100)	
rea	Configurar		
etectar moviment	t ()		
+Ligação de eve	ento		
Gravação Ativa	do		
Pós-gravação	10	seg. (10-300)	
Foto Ativado			
Saida de alarme	Ativado		

- » Ativar: se selecionado, a câmera realizará a detecção de movimento.
- » Horário: campo para definir quando a detecção está ativa. Clicando no botão Adicionar horário, será exibida uma tela conforme imagem a seguir:



O período de funcionamento é divido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes.

Marque o respectivo dia da semana e confira se ficará destacado, conforme apresentado na imagem Período de Funcionamento.

Por padrão, todos os dias já estão configurados para realizar a detecção de movimento em período integral: 00h às 24h. Para editar essa configuração, digite a(s) faixa(s) dos horários inicial e final e para validar a configuração do período, deve- se habilitar o checkbox correspondente, caso contrário, ele não será analisado e a detecção de movimento não será feita naquela faixa de horário.

Caso a programação dos períodos seja igual para outros dias da semana, pode-se replicá-la clicando em Copiar do dia correspondente. Se for a mesma para todos os dias, basta clicar no checkbox Selecionar tudo.

Após finalizar as configurações, clique no botão *Aplicar*. É possível visualizar as programações através das barras coloridas, conforme destacado na imagem Período de funcionamento.

- » Estabilização: a câmera memoriza apenas um evento durante o período de estabilização. Isto evita que um evento de detecção de movimento gere vários eventos. Este valor varia de 0 a 100 segundos.
- » Área: nesta opção é possível configurar até quatro regiões de monitoramento para detecção de movimento, conforme imagem a seguir:

	Área 📕 📃	
27/02/2024 17:31 12	Nome Região1	
	Sensibilidade – –	+ 8
	Limite – O	+ 5
]
		-

- » Nome: pode-se dar um nome para a região. Esse nome será enviado no e-mail do evento, se assim estiver configurado.
- » Sensibilidade: esta opção regula o quanto a câmera é sensível a um movimento. Quanto maior a sensibilidade, menos movimento será necessário para ativar a detecção. É possível verificar se a sensibilidade está boa através do Gráfico de Detecção de movimento.
- » Limite: o limite dita a quantidade de movimento que será necessária para ativar o evento. Ele aparece como uma linha no gráfico de detecção de movimento, visto a seguir, e quando o movimento for significativo e ultrapassar essa linha de limiar, será ativado o evento de detecção de movimento.
- » Gráfico de movimento: a seguir encontra-se o gráfico de detecção de movimento. Nele temos, em verde, movimentos realizados dentro da área de detecção selecionada, que não foram suficientes para alcançar a linha de Limiar e ativar a detecção de movimento. Se a intenção é que um desses movimentos ative a detecção de movimento, pode-se baixar a linha de limiar ou aumentar a sensibilidade. Também temos, em vermelho, os movimentos que ativaram a detecção de movimento, ultrapassando a linha de limiar.



- » Ligação de evento: escolhe a função que será realizada após o evento ser acionado: Gravação, Foto, Enviar email, acionar PTZ e/ou acionar a saída de alarme.
- » Detectar movimento PTZ: se esta opção estiver selecionada, a detecção de movimento vai ocorrer quando algum comando manual de PTZ for realizado. Caso contrário, o movimento PTZ não irá acionar a detecção de movimento.
- » Gravação: esta opção deve ser marcada para que ao ser registrado um evento de detecção de movimento, a câmera grave o vídeo capturado.
- Obs.: é necessário que a gravação por movimento esteja habilitada.

- » Pós-gravação: neste campo é configurado o tempo que a câmera ficará gravando após o fim do alarme. Este valor varia de 10 a 300 segundos.
- » Saída de alarme: habilite a função para que o sistema ative a saída de alarme quando houver um movimento. Selecione a saída de alarme que deve ser acionada.
- » Pós-alarme: habilite a função e configure o tempo (valor ajustável de 10 até 300 segundos) no qual a saída de alarme ficará ativa após o fim da detecção de movimento.
- » Enviar e-mail: se este campo for habilitado a câmera enviará e-mail informando que um evento de detecção de movimento ocorreu.

Obs.: para que o e-mail seja enviado é necessário que a função SMTP (E-mail) esteja configurada corretamente.

- » Ligação de PTZ: permite configurar o movimento de Preset, Tour ou Patrulha, quando ocorrer um evento de detecção de movimento. Por exemplo, ir ao preset X quando acontecer uma detecção de movimento.
- » Foto: se estiver selecionada esta opção, a câmera tira uma foto no momento da detecção de movimento.

9.5.3.2. Viol. Vídeo

Nesta guia, conforme a figura a seguir, são configuradas as opções para gerar eventos quando a lente for obstruída (exemplo: ao cobrir com a mão ou algum outro objeto, a lente da câmera). Também é possível habilitar a geração de eventos, a gravação e o envio de e-mail, as opções funcionam da mesma maneira que a guia Detecção de Movimento.

Ativar			
Horário	Tempo Inteiro	V Adicionar horário	
+Ligação de evento			
Gravação Ativado			â
Pós-gravação	10	seg. (10-300)	
Foto Ativado			ô
Porta saída Ativado			â
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	
Aplicar Atuali:	zar Padrão		

9.5.4.Detecção de Áudio

Essa câmera tem suporte para detecção de áudio. Para isso, ela precisa da instalação de um microfone externo. Então é possível definir ações em caso de detecção de áudio.

Anormalidade de áu.			
Mudança de intensid			
Sensibilidade	-	+ 50	
Limiar		+ 50	
Horário	Tempo inteiro	Adicionar horário	
Estabilização	5	seg. (0-100)	
+Ligação de event	to		
Gravação Ativado			â
Pós-gravação	10	seg. (10-300)	
Foto Ativado			â
Saída de alarme 기	Ativado		â
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	

- » Anormalidade de áudio: quando habilitado, o alarme é acionado quando o sistema detecta entrada de áudio anormal.
- » Mudança de intensidade: quando habilitado, o acionamento não mais depende do limiar configurado e sim da mudança na intensidade do áudio.
- » Sensibilidade: define a sensibilidade da detecção de áudio (0 a 100). O padrão é 50.
- » Limite: define o limite do sinal a ser registrado como um real alarme (0 a 100). O padrão é 50.
- » Horário: o período de funcionamento é dividido em dias da semana e para cada dia podem ser criados até seis períodos com faixas de horários diferentes.
- » Estabilização: ao detectar áudio a câmera irá registrar um vídeo conforme o tempo definido.
- » Ligação de evento: escolhe a função que será realizada após o evento ser acionado: Gravação, Foto, Enviar email, acionar PTZ e/ou acionar a saída de alarme.
- » Gravação: quando habilitado, ao detectar áudio a câmera irá registrar um vídeo de tempo definido.
- » Saída de alarme: quando habilitado, ao detectar áudio a câmera enviará um sinal de alarme para as saídas de alarme.
- » Pós-gravação: neste campo é configurado o tempo que a câmera ficará gravando após o fim da detecção de áudio. Este valor varia de 10 a 300 segundos.
- » Enviar e-mail: precisa estar habilitado o SMTP. Identifica áudio e encaminha via e-mail uma foto do momento que o áudio foi detectado.
- » Ligação de PTZ: habilita uma função pré-definida (tour, preset, patrulha).
- » Foto: se estiver selecionada esta opção, a câmera tira uma foto no momento da detecção de áudio.

9.5.5.Detecção de Movimento Inteligente

Este é o menu para configurar a função de Detecção Inteligente. A Detecção Inteligente realiza uma classificação em tempo real dos objetos em movimento (veículos e/ou pessoas). A função não grava de forma independente, portanto não é possível iniciar a gravação usando o gatilho de detecção de movimento inteligente.

Ativar				
Alvo efetivo	Pessoa	Veículo moto	orizado	
Sensibilidade	Médio			\vee
	Aplicar	Atualizar	Padrão	

- » Ativar: selecione esta opção para habilitar a Detecção Inteligente.
- » Alvo efetivo: selecione o tipo de objeto a ser classificado. Existem as opções pessoa e veiculo motorizado.
- » Sensibilidade: possui as opções baixo, médio e alto.

9.5.6.Desarmamento

Neste menu é possível configurar o desarmamento das notificações de alarme de eventos.

Desarmamento					
Desarmamento por p.	- •				
0 desarmament	o por período fi	cará válido depo	ois de desabilitar a	opção De	sarmamento.
Período	Tempo inte	iro			Adicionar horário
Desarmar ação de igação de alarme	✓ Seleciona ✓ Saída de a	r Tudo alarme 🔽 Env	iar E-mail 🔽 Lig	jação de Á	udio
	Aplicar	Atualizar	Padrão		

- » Desarmamento: selecione esta opção para habilitar a função.
- » Desativar por período: selecione essa opção para habilitar a função de desarmamento pelo período desejado.
- » Período de desativação: selecione o período desejado para utilizar a função de desarmamento.
- » Desarmar ação de ligação de alarme: selecione o tipo de ligação de alarme que deseja desarmar.

9.6. Armazenamento

Função de gerenciamento do cartão SD.

Formatar	Somente leitura	Leit./Escrita Troca Rápida	Atualizar	
	Nome	Estado	Propriedade	Espaço utiliz./Espaço Total
			Sem resultados	

- » Somente leitura: é utilizado quando inserido um cartão apenas para reproduzir os arquivos gravados.
- » Ler e escrever: altera o atributo do cartão para modo Leitura e Escrita, permitindo que a câmera possa reproduzir e gravar dados no cartão.
- » Troca dinâmica: utilizado para remover o cartão da câmera com segurança.
- » Atualizar: atualiza os dados do cartão, exemplo: Status e Capacidade Utilizada.
- » Formatar: remove todos os dados existentes no cartão SD.

9.7. Sistema

9.7.1.Geral

9.7.1.1.Básico

Em Geral encontram-se configurações de data e hora, NTP, nome do dispositivo e formato de vídeo.

Básico	Data e hora				
Nome do	Dispositi	8G04A89PA	JCAEE4		
Formato \	/ídeo	NTSC		\vee	
		Aplicar	Atualizar	Padr	ão

- » Nome do dispositivo: é o nome do dispositivo, por padrão é o número de série do mesmo.
- » Formato de vídeo: padrão NTSC.

Básico	Data e hora	_			
Hora e fuso ho	rário				
C)	^{Data} 11-05-2023 Quinta-feira ^{Hora} 13:47:08			
Hora		Definições manuais			
Hora do siste	ma	11-05-2023 13:47:08		Sincr. com PC	
Formato de H	lora	DD-MM-AAAA	~	24 horas	~
Free Usefals		(LITC=03:00) Araquaina	~		

- » Hora: possível ajustar o horário manualmente ou via servidor NTP.
- » Hora do sistema: possível ajustar manualmente ou sincronizar o horário com o computador, clicando no botão Sincr. com PC.
- » Formato de Data/Hora: possível escolher entre os seguintes formatos: AAAA-MM-DD, MM-DD-AAAA, DD-MM--AAAA ou DD/MM/AAAA. Também permite escolher entre o sistema de 24 horas ou 12 horas.

» Fuso Horário: permite ajustar o fuso horário manualmente de acordo com a região desejada.

Básico	Data e hora					
Hora e fuso h	orário					
C		Data 11-05-20 Hora 13:47:46	023 Quinta-feira	9		
Hora		🔵 Definiçõ	es manuais 💿 NTP			
		Servidor	a.ntp.br		Atualização manual	
		Porta	123		(0-65535)	
		Intervalo	10		min. (0-1440)	
Formato de	e Hora	DD-MM-A	AAA	~	24 horas V	
Fuso Horár	io	(UTC-03:0	0) Araguaina	\vee		
Fuso Horár	io	(UTC-03:0	0) Araguaina	V		

- » Hora: possível ajustar o horário manualmente ou via servidor NTP.
- » Atualização Manual: faz a sincronização do relógio com servidores NTP para realizar a atualização.
- » Servidor: servidor NTP.
- » Servidor: porta pela qual será realizada a comunicação.
- » Intervalo: intervalo de tempo que o dispositivo fará a consulta ao servidor e sincronismo do horário.
- » Formato de Hora: possível escolher entre os seguintes formatos: AAAA-MM-DD, MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA ou DD/MM/AAAA. Também permite escolher entre o sistema de 24 horas ou 12 horas.
- » Fuso Horário: permite ajustar o fuso horário manualmente de acordo com a região desejada.

horário de verão		
Ativar		
Tipo	💿 Data i Semana	
Hora Início	01-01 00:00:00	Ë
Hora de Fim	02-01 00:00:00	Ë

» Horário de verão: seleciona a data/hora de início e fim do horário de verão do ano vigente.

9.7.2.Conta

9.7.2.1. Usuário

Permite a gestão de usuários para acesso à interface. É possível adicionar, remover e editar usuários.

Usuár.	Gru	upo usuário ONVIF					
Adicio	nar Eli	minar				Login And	inimo
	N°	Nome do usuário	Grupo	Força da senha	Notas	Login restrito	Operação
	1	admin	admin	Médio	admin's account	/	区前

Este menu permite configurar os acessos às funções do equipamento conforme usuário.

Nome do usuário	admin		
Alterar senha			
Grupo	admin		~
Notas	admin's accoun	t	
Sistema	Visualização	Procurar	
✓ Todos			
🛃 Admin. de usu	uários	Sistema	🔽 Inf. Sistema
🔽 Controle man	ual	🖌 Backup do arquivo	🖌 Gestão de Armaz.
V Evento		Rede	🔽 Gestão de Perifério
🔽 Configurar en	coder	V PTZ	🔽 Segurança
🔽 Manutenção			

Nessa aba é possível desabilitar a recuperação de senha, caso desabilitada, a senha só poderá ser redefinida após realizar padrão de fábrica.Também é possível definir um tempo de expiração para a senha.

a senha, poderá receber o código de segurança através do número de celular e para redefinir a senha	
Nunca v	Dias
	a senha, poderá receber o código de segurança através do número de celular para redefinir a senha

9.7.2.2.*Grupo*

Permite a gestão de grupos de usuários para acesso à interface. É possível adicionar, editar e remover grupos.

Usuár.	Grupo	usuário ONVIF		
Adicionar	Eliminar			
	N°	Grupo	Notas	Operação
	1	admin	administrator group	区 首
	2	user	user group	i Si

Este menu permite configurar os acessos às funções do equipamento conforme o grupo do usuário.

Alterar			
Grupo	admin		
Notas	administrat	or group	
Sistema	Visualização	Procurar	
Todos			
🔽 Conta	~	Sistema	 Inf. Sistema
Controle manual	~	Backup do arquivo	 Armazenamento
V Evento	V	Rede	 Gestão de Periféricos
Câmera		PTZ	Segurança
Manutenção			

9.7.2.3. Usuário ONVIF

Permite a gestão de usuários para acesso à interface através de protocolo ONVIF. É possível adicionar, editar e remover usuários.

Usuár.	Grupo	usuário ONVIF			
Adicionar	Eliminar				
	N°	Nome do usuário	Grupo	Força da senha	Operação
	1	admin	admin	Médio	区亩

No menu de edição é possível alterar a senha do usuário.

Editar		Х
Nome do usuário	admin	
Alterar senha		
Grupo	admin	

Cancelar

9.7.3.Gestão de periféricos

9.7.3.1.Aquecedor

Função de gerenciamento do aquecedor da câmera.

Aquecedor			
Remover gelo e embaci			
	Aplicar	Atualizar	Padrão

9.7.4.Manutenção

A opção de automanutenção possibilita programar o dispositivo para que reinicie e faça uma varredura automática, deletando arquivos antigos e aumentando a vida útil da câmera:

Manutenção	Impor	tar/Exportar	Padrão	
Reiniciar siste	ema			
Reinício Aut Hora de reir	tomático niciar	Dom		 ✓ 02:08 ⊙
Eliminar arqu	ivos antigos			
Ativar Eliminar arq	juivo			Dia(s) atrás
Aplicar	Atualizar	Padrão		

- » Reiniciar sistema: configura o momento em que a câmera irá reiniciar caso habilitado.
- » Eliminar arquivos antigos: configura o intervalo de tempo para a exclusão dos arquivos definidos antigos.
- 9.7.4.1.Importar/Exportar

Manutenção	Importar/Exportar	Padrão	
Exportar arquivo	de configuração		
Arquivo		Selecionar arquivo	Importar registro
A configuraçã configuração	io importada irá substituir a anterior.		

- » Exportar arquivo de configuração: clicando no ícone, será solicitada a escolha de um diretório e o nome do arquivo de backup. Este arquivo possui todas as configurações da câmera, com exceção das configurações de rede da página TCP/IP, menu PTZ e as configurações de contas.
- » Selecionar arquivo: será aberta uma tela para seleção do arquivo de backup, previamente salvo, clique em *Importar registro* e irá reconfigurar a câmera de acordo com as informações contidas nele.
- 9.7.4.2. Padrão

Vanutenção	Importar/Exportar	Padrão
Padrão		
 As definições restauradas, da gestão de 	de fábrica de todos os parâme com exceção dos endereços IP usuários, entre outros.	etros serão da rede,
Padrão de fábrio	a	
As configurad parâmetros s	ções padrão de fábrica para toc erão restauradas.	los os

- » Padrão: clicando no ícone, será restaurado ao padrão todas as funções, menos as configurações de rede.
- » Padrão de fábrica: clicando no ícone, será restaurado ao padrão de fábrica todas as funções.

Atualização					
Versão do sistema: 2.821.00	IB000.0.R	Build Date:	2024-02-04		
Versão PTZ: V2.401.000000	1.37.RHNC	N_220629_4	2082		
Atualização online					
Verificação autom. atualizaçõ	ies:				
Checar manualmente					
Atualização manual					
Caminho				Navegar	Atualizar

- » Verificação autom. atualizações...: quando esta função está habilitada, a câmera irá informar quando uma nova versão de firmware for disponibilizada para realizar a atualização.
- » Checar manualmente: checa manualmente se existe alguma versão mais recente no sistema para atualização.
- » Atualização manual: clique em navegar para escolher o arquivo do firmware que deseja e depois clique em atualizar.

Obs.: após realizar a atualização do firmware, uma boa prática é realizar um padrão de fábrica para garantir que todas as funções sejam atualizadas.

9.8. Inf. Sistema

9.8.1.Versão

Informações sobre a versão de firmware e modelo são apresentadas nessa página:

VIP-3225-SD-IR-IA-G2
9M0A20EPAJ0FB15
S, T e G
V2.821.00IB000.0.R, Build Date: 2024-02-04
V5.01.0.1479120.T4
V2.401.0000001.37.RHNCN_220629_42082
1.0.2
V2.3

Copyright © 2024 Intelbras S/A - Todos os direitos reservados.

- » Modelo: informa o modelo da câmera IP Intelbras.
- » Número de série: número de série da câmera, cada uma possui um número próprio.
- » Versão do sistema: informa a versão de firmware da câmera IP Intelbras.
- » Versão web: versão da aplicação da interface web.
- » Versão PTZ: versão PTZ do software.
- » Versão do algoritmo: versão do algoritmo.
- » Versão de segurança: versão da baseline de segurança.

9.8.2.Usuário online

Informações sobre os usuários que estão acessando a interface da câmera.

Atualizar				
N°	Nome do usuário	Grupo	Endereço de IP	Hora de Login do usuário
1	admin	admin	10.100.250.6	16-05-2023 16:20:03

9.8.3.Estatísticas de durabilidade

Informações sobre o tempo de funcionamento da câmera.

Tempo Total Funcionamento 241Dias14hr.0min.

Horas de atualiz.

7Vezes

- » Tempo Total Funcionamento: tempo em funcionamento desde o primeiro uso.
- » Horas de atualiz.: quantidade de vezes em que o dispositivo foi atualizado.
- » Data do último upgrade: informa data da última atualização de firmware.

9.8.4.Info Legal

Informações legais sobre o software da câmera.

intelbras	🛆 Visualização Sistema Inf. Sistema
Versão	Aviso de software open-source
 Que usuário Online Estatísticas de durabilid 	OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
🛄 Info legal	inis occument contains open source software notice for the product which includes this file does not necessarily use all of the third party source component seferred to believ, and this document is confidential information of copyright holder. Recipient shall not disseminate it without permission.
	Warranty Disclaimer
	THE OPEN SOURCE SOFTWARE IN THIS PRODUCT IS DISTAILUTED IN THE HOPE THAT IT WILL BE USEPUL,BUT WITHOUT ANY WARAWITY, WITHOUT EVEN THE IMPLIED WARAWITY OF MERCHWITHAULITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.SEE THE APPLICABLE LICENSES FOR MORE DETAILS.

9.9. Log

9.9.1.Log

Função de exportação dos logs da câmera, também é possível mandar gravar num servidor.



É preciso selecionar o intervalo de tempo desejado e o tipo de evento de log, após clicar em procurar os eventos serão listados e é possível fazer o backup com ou sem encriptação de senha.

9.9.2. Gravação de Registro Remoto

Configure o registro de log remoto e você vai poder acessar os dados através do IP do servidor configurado.

Ativar		
Endereço do Se	192.168.0.108	
Porta	514	(1-65534
N.º Dispositivo	22	(0-23)
	Aplicar Atualizar Padrão	

10. Menu Principal

No menu principal é possível acessar a maior parte dos recursos e configurações da câmera, sendo estes subdivididos em outros menus. Na primeira página temos os seguintes menus: Visualização, IA, Câmera, PTZ, Evento, Sistema.



11. Gravação

11.1. Pesquisa de Vídeo

Nesta aba é possível procurar os vídeos armazenados no cartão SD, é possível filtrar o perído desejado (horário) e o tipo de gravação (Manual, Geral, Evento e Alarme).



É possível baixar algum vídeo, selecionando o mesmo e depois clicando em Baixar. Será aberta essa tela:

Nº	Tipo	Hora Início	Hora de Fim	Duração	Tamanho
1	Agendado	2023-05-17 16:34:00	2023-05-17 16:35:00	00:01:00	30.2M
nanho3(2M				
mato de	• • day	mp4			
wnload	2 447 0				
minho d	C:\Users\r	ma057095\WebDownload\Playba	AckRec Navegar		

Clicando em algum vídeo, é possível enxergar o conteúdo do mesmo e a linha do tempo das gravações.

•		▶ •> ▶ • •	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	0 %	ĸ
13:20	13:25	2023-05-17 13:29:44 13:30		13:35		13:4

As cores na linha do tempo indicam o tipo de gravação, conforme abaixo:



Abaixo segue a descrição das funções do menu reproduzir:

Função	Descrição
	Ao clicar no ícone, permite aplicar zoom digital na imagem, apenas selecionar a área desejada. Clique no botão direito do mouse para voltar ao normal.
+	Esse botão permite visualizar a regra de IA na cena, caso tenha alguma regra configurada.
	Ao clicar no ícone, o vídeo anterior é reproduzido.
*	Diminui a velocidade de reprodução, opções: 1/2x, 1/4x, 1/8x e 1/16x.
	Botão de pause/reprodução.
≫	Acelera a velocidade de reprodução, opções: 2x, 4x, 8x e 16x.
	Ao clicar no ícone, o próximo vídeo é reproduzido.
•	Ao clicar, avança para o próximo frame.

•	Neste ícone é possível controlar o volume do áudio do vídeo.
3	Tira 3 fotos do vídeo corrente, 1 foto por segundo.
Ō	Tira uma foto do vídeo corrente.
ж	Opção para recortar um pedaço do vídeo, clique no ícone e faça a seleção de intervalo na linha do tempo.
к _ы	Clique para colocar o vídeo reproduzido em tela cheia.

11.2. Controle da Gravação

Duração máx.	8	min. (1-120)
Pré-gravar	5	seg. (0-5)
Modo de Gravação	● Auto ─ Manual ─ Desl.	
Stream de Gravação	Stream principal	~
	Aplicar Atualizar Padrão	

- » Duração máx.: duração do tamanho máximo em minutos de cada pacote de gravação.
- » Pré-gravar: define em segundos o período duplicado entre dois pacotes distintos.
- » Modo de Gravação: define o modo de como ocorrerá a gravação.
 - » Auto: grava conforme agendado no calendário. Desl.: não grava.
 - » Manual: o sistema inicia gravação manualmente.
 - » Stream de vídeo: define qual stream de vídeo será gravado.

11.3. Calendário

Nessa aba são configurados os períodos de gravação para cada tipo de gravação.



É possível agendar até seis períodos, cada um com uma faixa de horários diferentes. São três modos de gravação:

Obs.: é necessário habilitar o modo de gravação Geral, pois por padrão essa opção está desabilitada.

- » Geral: o dispositivo captura vídeos constantemente.
- » Evento: o dispositivo captura vídeos apenas quando há evento, quando previamente configurado.
- » Alarme: o dispositivo captura os vídeos somente na ocorrência de um alarme, quando previamente configurado.

Se a programação dos períodos for a mesma para outros dias da semana, basta clicar em *Copiar do dia correspon*dente, clicar em *Selecionar Tudo* e *Aplicar*.

» Feriado: agenda de feriados. É preciso ativar, selecionar os dias e fazer a marcação dos períodos.

Tipo de Evento Geral Evento Alarme Disco Cheio Image: Substituir Parar Método de armazena... Armazenamento Local V Aplicar Atualizar Padrão

Esta interface permite habilitar e desabilitar a função de salvar em um servidor SFTP/FTP ou em um cartão SD os arquivos de gravações e fotos, que são criados de acordo com as programações configuradas na agenda.

- » Tipo de Evento: tipo de gravações que serão armazenadas.
 - » Geral: modo de gravação Manual e Auto.

11.4. Memória

- » Evento: qualquer evento previamente configurado.
- » Alarme: qualquer alarme previamente configurado.
- » Evento: qualquer evento previamente configurado. Alarme: qualquer alarme previamente configurado.
- » **Disco Cheio:** define a ação que será tomada quando o disco estiver cheio. Existem duas opções: Substituir os arquivos mais antigos ou parar de escrever no disco.
- » Método de armazenamento: nesta guia é possível selecionar os modos de Gravar e Foto, que podem ser realizados diretamente no cartão SD ou em um servidor FTP configurado. Armazenamento local: cartão SD.
- » Armazenamento em rede: deve-se configurar o servidor FTP ou SFTP.

Tipo de Evento	🗸 Geral 🔽 Evento 🔽 Alarme	
Disco Cheio	● Substituir ○ Parar	
Método de armazena	Armazenamento em Rede	
	FTP v	
Modo	SFTP(Recomendado)	
Ativar		
IP do Servidor	0.0.0.0	
Porta	22	(0~65535
Nome do usuário	anonymity	
Senha	•••••	
Diretório remoto	share	
Emergência (Cartão SD)		
	Teste	
	Aplicar Atualizar Padrão	

- » IP do Servidor: insira o endereço do servidor FTP.
- » Porta: porta de acesso ao servidor FTP. O valor-padrão é 22, podendo ser alterado dependendo da configuração do servidor.
- » Nome do usuário: nome do usuário para autenticação.
- » Senha: senha do usuário para autenticação.
- » Caminho de armazenamento: este campo refere-se ao diretório onde a câmera salvará os arquivos de foto e vídeo. Caso queira que a câmera salve os arquivos no diretório correspondente ao seu número de série deixe este campo em branco.

- » Armazenar urgentemente (cartão SD): a câmera irá gravar no cartão SD, se instalado, caso o servidor fique indisponível.
- » Teste: simula a realização de acesso ao servidor FTP, avisando o usuário se obteve sucesso ou não.

12. Imagem

12.1. Consulta de Imagem

Nesta aba é possível consultar as fotos armazenados no cartão SD, é possível filtrar o perído desejado (horário) e o tipo de foto (Geral, Evento e Alarme).



É possível baixar foto selecionando a mesma e depois clicando em Baixar. Será aberta essa tela:

N° Tipo Hora Tamanho 1 jpg 2023-05-17 16:45:01 0.05M 1 jpg 2023-05-17 16:45:01 0.05M	Baixar			>
1 jpg 2023-05-17 16:45:01 0.05M	Nº	Tipo	Hora	Tamanho
Γamanho0.05M [*] ormato de € jpg Download Zaminho de C∴Users\ma057095\WebDownload\PlaybackSna Navegar	1	jpg	2023-05-17 16:45:01	0.05M
amanho0.05M srmato de				
amanho0.05M ormato de				
amanho0.05M ormato de				
ormato de	amanho0.05M			
ownload aminho de C\Users\ma057095\WebDownload\PlaybackSna Navegar	ormato de	jpg		
aminho de C:\Users\ma057095\WebDownload\PlaybackSna Navegar	ownload			
rmazenamento	aminho de	C:\Users\ma057095\WebDownloa	ad\PlaybackSna Navegar	
	irmazenamento			

Iniciar transferência

Clicando em alguma foto, abre-se o menu de reprodução, é possível botar a foto em tela cheia pelo ícone



12.2. Foto

Nesta aba são configuradas as fotos que a câmera captura.



- » Tipo: refere-se ao modo de captura. Estão presentes as opções Geral e Evento. Geral irá capturar as fotos de forma constante conforme agendado no calendário. Na opção Evento, a captura de fotos ocorrerá somente após a ação de algum evento (Evento ou Alarme). Para que esses modos entrem em vigor, é necessário selecionar o período de funcionamento
- » Tamanho da imagem: não é configurável. Possui a mesma configuração selecionada para o Stream Principal.
- » Qualidade: em uma escala de 1 a 6, o valor mais alto possui maior qualidade na captura e quantidade de detalhes na imagem.
- » Intervalo entre fotos: tempo corrente entre uma foto e outra.

12.3. Calendário

Nessa aba são configurados os períodos em que câmera irá tirar foto para cada tipo de captura.



É possível agendar até seis períodos, cada um com uma faixa de horários diferentes. São três modos de gravação:

- » Regular: o dispositivo captura vídeos constantemente.
- » Evento: o dispositivo captura vídeos apenas quando há evento, quando previamente configurado.
- » Alarme: o dispositivo captura os vídeos somente na ocorrência de um alarme, quando previamente configurado. Se a programação dos períodos for a mesma para outros dias da semana, basta clicar em Copiar do dia correspondente, clicar em Selecionar Tudo e Aplicar.
- » Feriado: agenda de feriados. É preciso ativar, selecionar os dias e fazer a marcação dos períodos.

12.4. Foto por Local

		Todos ativados	Todos desativados
N°		Nome	Foto
1		Preset1	
2		Preset2	
Aplicar	Atualizar		

Depois de ativar um preset, quando a câmera for para esse preset, ela irá capturar automaticamente a imagem e salvá-la no cartão SD ou FTP, etc. (dependendo do plano de armazenamento que você configurou).

12.5. Memória

Tipo de Evento	🗸 Geral 🗸 Evento 🔽 Alarme	
Disco Cheio	● Substituir ○ Parar	
Método de armazena	Armazenamento Local	\vee
	Aplicar Atualizar Padrão	

Esta interface permite habilitar e desabilitar a função de salvar em um servidor SFTP/FTP ou em um cartão SD os arquivos de gravações e fotos, que são criados de acordo com as programações configuradas na agenda.

- » Tipo de Evento: tipo de gravações que serão armazenadas. Geral: Manual e Auto. Evento: qualquer evento previamente configurado. Alarme: qualquer alarme previamente configurado.
- » **Disco Cheio:** define a ação que será tomada quando o disco estiver cheio. Existem duas opções: Substituir os arquivos mais antigos ou parar de escrever no disco.
- » Método de armazenamento: nesta guia é possível selecionar os modos de Gravar e Foto, que podem ser realizados diretamente no cartão SD ou em um servidor FTP configurado.
- » Armazenamento local: cartão SD. Armazenamento em rede: deve-se configurar o servidor FTP ou SFTP.

Tipo de Evento	🗸 Geral 🔽 Evento 🔽 Alarme	
Disco Cheio	● Substituir ○ Parar	
Método de armazena	Armazenamento em Rede V]
	FTP ~	
Modo	SFTP(Recomendado) V	
Ativar		
IP do Servidor	0.0.0.0	
Porta	22	(0~65535)
Nome do usuário	anonymity	
Senha	•••••	
Caminho de armazena	share	
Armazenar urgenteme		
	Teste	
	Aplicar Atualizar Padrão	
- » IP do Servidor: insira o endereço do servidor FTP.
- » Porta: porta de acesso ao servidor FTP. O valor-padrão é 22, podendo ser alterado dependendo da configuração do servidor.
- » Nome do usuário: nome do usuário para autenticação.
- » Senha: senha do usuário para autenticação.
- » Diretório remoto: este campo refere-se ao diretório onde a câmera salvará os arquivos de foto e vídeo. Caso queira que a câmera salve os arquivos no diretório correspondente ao seu número de série deixe este campo em branco.
- » Emergência (cartão SD): a câmera irá gravar no cartão SD, se instalado, caso o servidor fique indisponível.
- » Teste: simula a realização de acesso ao servidor FTP, avisando o usuário se obteve sucesso ou não.

13. IA

13.1. Config. IA

13.1.1.Plano Inteligente

Nesta seção os presets são associados as regras de inteligência ou podemos deixar a Detecção Facial ativada.

Nenhum p	reset aprop	oriado?	Primeiro	adicior	ne um pres
+ Preset					
Global					
Detecçã	o Facial (

Após adicionar um preset, selecione o tipo de inteligência e clique em seguinte. Clique no ícone IVS/Detecção Facial para acessar as configurações da regra:



13.2. IVS

Nessa guia configuramos as regras para cada preset criado. É possível adicionar até 10 regras por preset. Nessa opção deve- se selecionar o preset configurado anteriormente e criar a regra clicando em *Adicionar regra*.



Os tipos de regras são: cerca virtual, linha virtual, objeto abandonado, objeto retirado, movimento rápido, detecção de estacionamento ilegal, aglomeração de pessoas e atitude suspeita.

Regra	Descrição	Cenário de aplicação			
Cruzamento de cerca virtual	Quando um alvo cruza a cerca no sentido configurado, o o alarme é acionado e a ligação é executado.	Cena com alvos esparsos e sem oclusão entre os alvos, como a proteção do perímetro da área desacompanhada.			
Linha virtual	Quando o alvo atravessa a linha configurada no sentido configurado, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cena com alvos esparsos e sem oclusão entre os alvos, como a proteção do perímetro da área desacompanhada.			
Cerca virtual	Quando o alvo entra, sai ou aparece na área de detecção, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cena com alvos esparsos e sem oclusão entre os alvos, como a proteção do perímetro da área desacompanhada.			
Objeto abandonado	Quando um objeto é abandonado na área determinada por um tempo maior que o configurado, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cenas com alvos esparsos e sem mudança frequente de luz. Cenas simples na área de detecção são recomendadas: - O evento pode não ocorrer nas cenas com alvos densos, oclusão frequente e pessoas permanecendo. - Em cenas com primeiro plano e plano de fundo complexos, um falso evento pode ser acionado por objetos abandonados ou ausentes.			
Objeto retirado	Quando um objeto é retirado da área determinada por um tempo maior que o configurado, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cenas com alvos esparsos e sem mudança frequente de luz. Cenas simples na área de detecção são recomendadas: - O evento pode não ocorrer nas cenas com alvos densos, oclusão frequente e pessoas permanecendo. - Em cenas com primeiro plano e plano de fundo complexos, um falso evento pode ser acionado por objetos abandonados ou ausentes.			
Movimento rápido	Quando a velocidade de movimento é maior do que a velocidade configurada, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cena com alvos esparsos e menos oclusão. A câmera deve ser instalada logo acima da área de monitoramento. A direção da luz deve ser vertical à direção do movimento.			
Detecção de estacionamento ilegal	Quando o alvo permanece acima do tempo configurado, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Monitoramento de estradas e gerenciamento de tráfego.			

Aglomeração de pessoas	Quando a multidão se reúne ou a densidade da multidão é grande, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Cenas com média ou longa distância, como praça externa, entrada do governo, entrada e saída da estação. Não é adequado para análise de visão de curta distância.
Atitude suspeita	Quando o alvo age com atitude suspeita, um evento é acionado e, em seguida, o sistema executa as ligações de evento configuradas.	Parques e halls.

Obs.: para a regra de cruzamento de cerca virtual é necessário criar duas cercas distintas na mesma imagem, para então salvar a regra.

Selecione uma regra, ou em ⁱⁿ para remover a regra; em Nome da regra se define a nomenclatura e em Tipo de regra a função de *Análise de vídeo.*

13.2.1.IVS

Direção Filtro de alvo	Ambos		
Alvo efetivo	🗸 Pessoa 🖌 Veículo motorizado		
Calendário	Tempo Inteiro	Adicionar horário	
+Ligação de evento			
Gravação Ativado			亩
Pós-gravação	30	seg. (10-300)	
Foto Ativado			Ċ
Porta saída Ativado			ά
Pós-alarme	10	seg. (10-300)	

Essa função permite detectar objetos que passam através de uma linha, sendo possível criar linhas distintas com direções de análise diferentes, ou seja, é definido em qual das direções (A para B, B para A ou ambos) a câmera irá monitorar.

Em Direção se define qual o vetor de intrusão irá desencadear uma Ativação de Alarme (A para B, B para A ou ambos).

Há também a opção de começar a gravar a câmera quando a linha virtual for cruzada, e definir uma saída de alarme para o fato.

Essa interface de inteligência também permite o envio da imagem na hora de acionamento do alarme para um e-mail configurado.

Também existe a função filtro de alvo, onde é possível acionar evento somente com pessoas e/ou veículos.



Para desenhar na tela, clique no eliminar, ele liberará a imagem para edição. É possível definir qual o tamanho de objeto irá desencadear alarmes, ele é dado em pixels e é exibido nos quadros Tamanho Máximo e Mínimo; use as opções Desenhar e eliminar para defini-lo; durante o desenho, os quadros são azuis. É necessário clicar em Aplicar para manter as configurações.

No período de funcionamento, se define o horário e os dias em que a função estará habilitada. Caso não seja alterado, é sem interrupção.



Obs.: o menu das outras regras são semelhantes, use este como base.

13.2.2.Detecção Facial

Com a ferramenta de Inteligência detecção de face habilitada, a câmera irá automaticamente reconhecer padrões de rostos na imagem do preset definido. Essa função pode ser muito importante no caso de identificação de pessoas em seu sistema de monitoração. Habilitando a função, a câmera iniciará a detecção de qualquer face na cena. A interface permite também que sejam tomadas ações quando detectadas faces.

80	Ativar		
Ξ.	Ativar Realçar Rosto		
	Recorte de rosto	Foto de uma polegada	
¢	Modo de foto	Optimal v	
	Calendário	Tempo Inteiro v	Adicionar horário
	+Ligação de evento		
	Foto Ativado		亩
	Avançado		•
	Aplicar Atualizar	Padrão	

- » Ativar: habilita o funcionamento.
- » Adicionar horário: definir o período em que a função está ativa, por padrão é sempre.
- » Realçar rosto: é aplicado ganho na imagem para melhor detectar faces.
- » Recorte de rosto: tira foto de uma polegada ou da face.
- » Modo de foto: tempo real tira foto da face em tempo real, prioridade de qualidade só tira foto da face quando ela atinge o nível de qualidade configurado na opção Avançado.

Obs.: as funções Gravar, Saída e Enviar e-mail são semelhantes às de Análise de vídeo.

13.2.3.Modo de Rosto

Quando a detecção de face está habilitada, é possível utilizar o modo de rosto.

(15kb)	s					1288	21	023-05-17	17:23:20		
ŧ	≅ ⊕						2 **	023-05-17	2		
											Ŧ
											o

Quando as faces são capturadas elas aparecem na lateral direita da imagem e embaixo da imagem também. No ícone abaixo fica a contagem de quantas faces foram capturadas:

14.1. Estado de Segurança

14. Segurança

O menu Estado de Segurança é dividido em duas partes: Detecção de serviço e usuário e módulos de segurança.

Estado de Se A verificação de segu Hora da última verifi	egurança ırança ajuda a ter uma visão cação: 2023-05-17 15:37:04	geral em tempo real do estado d	e segurança do disposith	o e a utilizar o dispositivo de uma ma	aneira muito mais segura.		Reverificar
 Detecção de serviço e usu 	uário (Detecta se a configura	ção atual está em conformidade	com a recomendação.)				
Autenticação de login	Estado do usuário Detalhes	Configuração de segurança Detalhes					
Verificação dos módulos	de segurança (Verifica o esta	ido de funcionamento dos módu	los de segurança, exceto	se estiverem ativados.)			
Transmissão criptografada de Audio/Video	Proteção fidedigna	7 Aviso de segurança	+ Ataque Defesa	Encriptação do firmware	802.1X	Secure Shell	Segurança dos arquivos de
	0	Ø	۲				companyo

- » Reverificar: clique sobre o botão para atualizar o status da Detecção de usuário e serviço.
- » Estado do usuário: corresponde aos ícones de Conta, Configurações e Login.
- » Configuração de segurança: corresponde aos ícones de serviços.

Os ícones podem ficar verde ou amarelo. Quando um ícone está verde indica que o sistema está seguro. Quando um ícone está amarelo indica que há alguma configuração que pode ser melhorada para tornar o sistema mais seguro.

» Módulos de segurança: mostra funcionalidades e protocolos que o equipamento possui para torna-lo seguro. Os ícones não são responsivos.

14.2. Serviço de Sistema

14.2.1.802.1x

O protocolo 802.1x é o padrão de autenticação para o controle de acesso à rede, onde cada dispositivo da LAN somente irá utilizar a rede se estiver autenticado em um servidor de modo seguro.

802.1x é um protoc	olo de controle de acesso de rede capaz de impedir efetivamente o acesso de anfitriões não autorizad
Nome de NIC	NIC1 V
Ativar	
Modo de autentica	PEAP v
Nome do usuário	none
Senha	••••••
Certificado CA	
Certificado do disp	ositivo Certificados CA fidedignos
Aplicar Atua	lizar Padrão

- » Ativar: marque essa opção para ativar a função 802.1x.
- » Autenticação: as opções são PEAP e TLS.
- » Nome do usuário: preencha a identificação do autenticador 802.1x.
- » Senha: preencha a senha para efetuar a autenticação no switch. (Esta opção está disponível apenas quando a autenticação selecionada for PEAP).
- » Certificado CA: selecione o certificado desejado, ou crie um novo em gestão de certificado.

14.2.2.HTTPs

A guia HTTPS inclui os itens que aparecem na imagem a seguir:

HTTPs					
uma entrada de serviço ço de acesso ONVIF e	o baseada na Segurança da Camada de Transporte (TLS), o serviço de acesso RTSP.	. O HTTPS fornece o se	rviço		
um certificado de dispo	ositivo				Gestão de certificado
Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por
	6663356634396664383764303137303834313630 3832	2054-02-12 08:01:22	9M0A20EPAJ0FB15	General Device PTZ CA	HTTPs, RTSP sobre TLS
	HTTPs uma entrada de serviço de acesso ONVIF e um certificado de dispo Nome Personalizado	HTTPs uma entrada de serviço baseada na Segurança da Camada de Transporte (TLS) iço de acesso ONVIF e o serviço de acesso RTSP. um certificado de dispositivo Nome Personalizado Número de série do certificado 6663356634396664383764303137303834313630 3832	HTTPs uma entrada de serviço baseada na Segurança da Camada de Transporte (TLS). O HTTPS fornece o se iço de acesso ONVIF e o serviço de acesso RTSP. um certificado de dispositivo Nome Periodo de Periodo de 0663356634396664383764303137303834313600 2054-02-12 0801-22	MTTPs uma entrada de serviço baseada na Segurança da Camada de Transporte (TLS). O HTTPS fornece o serviço (de acesso ONVIF e o serviço de acesso RTSP. um certificado de dispositivo wm certificado de dispositivo Mome Número de série do certificado Período de de usaírio 666335663439666438376430313730383431630 2054-02-12 9M0A20EPAJ0FB15	MTTPs uma entrada de serviço de acesso RTSP. uma entrada de serviço de acesso RTSP. uma entrada de dispositivo uma entrada de dispositivo uma entrada de dispositivo ma entrada de dispositivo ma entrada de dispositivo Momentada de dispositivo 6663356634396664383764303137303834313630 2054-02-12 9M0A20EPAJ0FB15 General Device PTZ

» Ativar: clique para habilitar o protocolo HTTPS. É possível configurar o valor da porta HTTPS no menu Portas.

14.3. Ataque Defesa

14.3.1.Firewall

5. I . F II	ewall					
Ativar						
Modo 🔘 Lista de permissões 🔿 Lista de bioquelos						
Apenas os us	Apenas os usuários cujos IP/MAC se encontrem na seguinte lista poderão acessar às respectivas portas do dispositivo.					
Adicionar	Eliminar					
N°	IP/MAC do usuário	Porta	Operação			

- » Ativar: selecione esta opção para habilitar o filtro IP de acessos à câmera.
- » Modo: escolha entre IPs permitidos (Lista de permissões) ou IPs bloqueados (Lista de bloqueados).

- » Adicionar: clique neste botão para adicionar um endereço IP à lista de IPs.
- » Editar: selecione o IP desejado na lista e clique neste botão 🥻 para editar o endereço IP.
- » Apagar: clique neste botão ¹ para apagar o(s) IP(s) da lista. Após realizar todas as configurações, clique no botão Aplicar para salvá-las. Para retornar ao menu anterior, clique no botão Voltar.

14.3.2.Bloqueio de Conta

Firewall	Bloqueio de conta	Ataque anti-DoS
Conta do dispos	sitivo	
Tentat. início ses	s. 5Vezes	~]
Tempo bloqueio	5	mi
Usuário ONVIF		
Tentat. início ses	s. 30Vezes	×,
Tempo bloqueio	5	mi
Usuário de SNM	IP	
Ativar		
Tentat. início ses	s. 30Vezes	\[\] \[
Tempo bloqueio	5	mi
Aplicar	Atualizar Padrão	

- » Tentativa de login: determine até quantas tentativas de login com senha incorreta podem ser feitas. É possível configurar entre 1 e 10 vezes pela conta do dispositvo, entre 3 e 30 vezes para o login ONVIF e SNMP.
- » **Tempo de bloqueio:** determine quantos minutos o usuário ficará bloqueado ao exceder a quantidade máxima de tentativas de login. É possível configurar entre 1 e 60 minutos. O tempo padrão de fábrica é 30 minutos.

14.3.3.Ataque anti-DoS

Firewall	Bloqueio de conta	Ataque anti-DoS
Defesa de ata	que SYN Flood	
Um atacant semi-abert ataque SYN	te pode enviar mensagens SYN as no dispositivo, as quais levar I flood, o dispositivo defende-s	repetidas para o dispositivo, deixando ligações TCP ão o dispositivo a falhar. Quando é atingido por um e ao eliminar a primeira mensagem.
Defesa de ata	que ICMP Flood	
Um atacant os quais co a falhar. Qu tática de fil	te pode enviar um número ano insumirão totalmente todos os iando é atingido por um ataque tragem de mensagens ICMP.	rmalmente elevado de pacotes ICMP para o dispositivo, recursos de computação e levarão, assim, o dispositivo e ICMP flood, o dispositivo defende-se ao utilizar a

- » Defesa de ataque SYN Flood: marque esta opção para habilitar a defesa contra Flood Attack.
- » Defesa de ataque ICMP Flood: marque esta opção para habilitar a defesa contra ataques ICMP.

14.4. Certificado CA

14.4.1.Certificado do Dispositivo

Certificado do	dispositivo	Certificados CA fidedigno	200								
O certificad o dispositiv	do de um dispositivo fa vo é verificado.	z prova do estatuto legal	do dispositivo. Por e	exemplo, quando c	browser visita o dis	spositivo através d	e HTTPS, o cer	tificado d]		
Instalar o	certificado do dispositiv	/0						Entra	ar no mod	o de edição.	
N°	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por	Estado do certificado	Padrão	Baixar	Eliminar	*
1		66633566343966643 83764303137303834 3136303832	2054-02-12 08:0 1:22	9M0A20EPAJ0 FB15	General Device P TZ CA	HTTPs, RTSP s obre TLS	Normal	Ø	¢		•

» Instalar o certificado do dispositivo: clique neste botão para criar um certificado.

Cria	certificado	
Pree emit	ncha as informações do certificado e o r o certificado.	dispositivo irá criar e
🔿 Soli	itar certificado CA e importar (Recome	endado)
Dep disp Envi assir disp	vis de ter preenchido as informações d ositivo irá gerar um arquivo de solicitaç o arquivo para um instituto de CA par atura e um certificado, e em seguida, i vsitivo.	o certificado, o ção de certificado. ra solicitar uma mporte-os para o
🔿 Inst	lar o certificado existente	
Se já impo	tem um certificado e um arquivo de ci rte o certificado e o arquivo de chave Pira	have privada, privada desta

- » Criar certificado: clique neste botão para criar um certificado.
- » Solicitar certificado CA e importar: clique neste botão para gerar um arquivo de solicitação de certificado a ser enviado a uma instituição de terceiros.
- » Instalar o certificado existente: clique neste botão para importar um arquivo de certificado.

14.4.2.Certificados CA fidedignos

Certificado do dispositivo		Certificados CA fided	ignos								
	Um certifica ch e a auter	ado CA de confiança nticação 802.1x.	é utilizado para verifica	r o estatuto legal de u	m anfitrião. Por exemp	olo, deve ser instalado	um certificado CA	para o swit			
	Instalar cer	tificado fidedigno							Entrar no mod	lo de edição.	ļ
	N°	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por	Estado do certificado	Baixar	Eliminar	•
	1		0d22ea79a2b73938	2050-03-11 22:47: 41	General Device PT Z CA	General Device Ro ot CA		Normal	đ		•
	2		625c21e64320135a	2059-05-23 00:18: 27	General Device Ro ot CA	General Device Ro ot CA		Normal	đ		

» Instalar certificado fidedigno: clique neste botão para importar um arquivo de certificado confiável. Função em desenvolvimento para uso futuro.

14.5. Encriptação de Vídeo

Protocolo privado									
Ativar									
A transmissão da stream é encriptada através da utilização de um protocolo privado.									
*Certifique-se de que o dispositivo ou software correspondente suporta a desincriptação de vídeo.									
Tipo encriptação AES256-OFB v									
Período de atu	Período de atu 12 hr. (0-720)								
RTSP sobre TLS									
Ativar 🔘									
A transmissão RTSP é encriptada ao utilizar o túnel TLS antes da transmissão.									
*Certifique-se de que o dispositivo ou software correspondente suporta a desincriptação de vídeo.									
*Selecione um certificado de dispositivo Gestão de certificado									
N°	Nome Personalizado	Número de série do certificado	Período de validade	Usuário	Emitido por	Utilizado por			
• 1		6663356634396664383764303137303834313 6303832	2054-02-12 08:01:22	9M0A20EPAJ0FB15	General Device PTZ CA	HTTPs, RTSP sobre TLS			

- » Ativar: clique para habilitar a criptografia de áudio e vídeo proprietária da Intelbras. Tipo de encriptação AES256--OFB.
- » Período de atualização: selecione a cada quantas horas a chave de criptografia será atualizada. O tempo padrão de fábrica é 12 horas.

Neste menu também é possível habilitar RTSP sobre TLS. Antes de habilitar esta função, certifique-se de que softwares de terceiros sejam compatíveis com RTSP sobre TLS.

» Ativar: clique para habilitar o RTSP sobre TLS.

14.6. Aviso de segurança

O aviso de segurança é o alarme dos eventos que afetam a segurança. Para habilitar basta clicar em ativar e selecionar os tipos de eventos que deseja ser notificado. É possível habilitar para enviar e-mail através do ícone Ligação de evento.



15. Sair

Botão para voltar à tela inicial de login da página. Ver figuras a seguir:



Após clicar em Sair voltará para a tela de login:



Termos de uso

Versão atualizada em 06.01.2020

Para utilizar o Produto Intelbras, é indispensável a aceitação dos termos descritos a seguir.

Estes Termos de Uso de Produto (CONTRATO) é um acordo legal entre o USUÁRIO (pessoa física ou jurídica), denominado USUÁRIO, e a INTELBRAS S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 82.901.000/0001-27, estabelecida à rodovia BR 101, km 210, Área Industrial, São José – SC, doravante denominada INTELBRAS, para uso do PRODU-TO, podendo incluir os meios físicos associados, bem como quaisquer materiais impressos e qualquer documentação online ou eletrônica. Ao utilizar o PRODUTO, mesmo que parcialmente ou a título de teste, o USUÁRIO estará vinculado aos termos deste contrato, concordando com suas disposições, principalmente com relação ao consentimento para o acesso, coleta, uso, armazenamento, tratamento e técnicas de proteção às informações do USUÁRIO pela INTELBRAS, necessárias para a integral execução das funcionalidades ofertadas pelo PRODUTO. Em caso de discordância com os termos aqui apresentados, a utilização do PRODUTO deve ser imediatamente interrompida pelo USUÁRIO, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas. O USUÁRIO declara que tem plena capacidade civil e jurídica para aceitar as condições de uso do PRODUTO. Para fins de aplicação destes Termos de Uso, entende-se como PRODUTO, a solução INTELBRAS fornecida como um serviço em nuvem, um aplicativo, uma licença de software (embarcado no hardware ou disponível para download) ou mesmo, um firmware de hardware INTELBRAS.

1. Aceitação do contrato

Ao acessar a solução INTELBRAS, doravante denominado simplesmente PRODUTO, o USUÁRIO manifesta sua concordância em se vincular e se submeter a todos os termos deste contrato. Caso este PRODUTO venha com uma senha padrão de fábrica, caberá ao USUÁRIO a configuração IMEDIATA de uma nova senha para segurança do PRODUTO. A INTELBRAS não se responsabiliza por qualquer dano que o USUÁRIO venha a ter caso as configurações mínimas de segurança não sejam aplicáveis.

2. Do Cadastro

Caso seja solicitado um cadastro para acesso ao PRODUTO é necessário que o USUÁRIO forneça voluntariamente informações sobre si, tais como: nome de usuário, senha, endereço de e-mail ("Dados"). O USUÁRIO declara que os Dados fornecidos são fiéis e verdadeiros e compromete-se a manter seus dados sempre atualizados. Ao realizar o cadastro, o USUÁRIO declara que possui plena capacidade civil, nos termos da lei, para acessar o PRODUTO.

A INTELBRAS não é responsável pelas informações prestadas, mas se reserva o direito de verificar, a qualquer momento, a veracidade de tais informações e solicitar, a seu exclusivo critério, a documentação suporte que julgar necessária para a devida comprovação das informações prestadas. Caso a INTELBRAS detecte alguma conta feita a partir de informações falsas, por menor de idade, ou pessoa que não possua plena capacidade civil, o cadastro do USUÁRIO será automaticamente cancelado de forma que o USUÁRIO não terá mais acesso ao uso do PRODUTO, não assistindo ao USUÁRIO, por este motivo, qualquer direito de indenização ou ressarcimento.

O titular e administrador da conta será aquele definido no momento do cadastro, a partir dos Dados oferecidos pelo USUÁRIO. A conta é pessoal e intransferível, e poderá ser acessada unicamente mediante a utilização do USUÁRIO e senha criados pelo próprio USUÁRIO no momento do cadastro, sendo este o único e exclusivo responsável por manter o sigilo, proteção e segurança de seu USUÁRIO e senha, a fim de garantir a segurança de sua conta e impedir o acesso não autorizado por terceiros. O USUÁRIO é o único responsável por todas as atividades associadas a sua conta.

O USUÁRIO deverá seguir os padrões de segurança de registro de senha e realizar a troca IMEDIATA da senha padrão de fábrica, caso aplicável.

3. Licença limitada

Você recebeu o direito de acesso a um PRODUTO da INTELBRAS, decorrente de um direito não transferível, não exclusivo, livre de royalties e revogável, para baixar, instalar, acessar, executar ou utilizar essa solução em seus dispositivos. Você reconhece e concorda que a INTELBRAS concede ao USUÁRIO uma licença exclusiva para uso e, dessa forma, não lhe transfere os direitos sobre o PRODUTO. A venda, transferência, modificação, engenharia reversa ou distribuição, bem como a cópia de textos, imagens ou quaisquer itens contidos no PRODUTO são expressamente proibidas. Você reconhece que a INTELBRAS é proprietária de todos os direitos, títulos e interesses referentes ao site institucional INTELBRAS e ao software relacionado. Você não pode utilizar, usufruir, comercializar, alterar, destruir, coultar ou remover de qualquer forma as informações sobre direito autoral, os rótulos ou avisos de propriedade dos produtos e soluções da INTELBRAS.

4. Direitos autorais

O USUÁRIO não adquire, pelo presente instrumento ou pela utilização do PRODUTO, nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo patentes, desenhos, marcas, direitos autorais ou quaisquer direitos sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, bem como sobre o conteúdo disponibilizado no PRODUTO, incluindo, mas não se limitando a textos, gráficos, imagens, logotipos, ícones, fotografias, conteúdo editorial, notificações, softwares e qualquer outro material, sobre a INTELBRAS ou relacionados a ele ou a qualquer parte dele. O USUÁRIO também não adquire nenhum direito sobre o PRODUTO ou relacionado a ele ou a qualquer componente dele, além dos direitos expressamente relacionados ao USUÁRIO neste Termo ou em qualquer outro contrato mutuamente acordado por escrito entre as partes.

Ao utilizar o PRODUTO, o USUÁRIO concorda em cumprir com as seguintes diretrizes:

- » Não é permitido postar ou transmitir informação, dado, texto, software, gráficos, sons, fotografias, vídeos, mensagens ou outro conteúdo que seja ilegal, ofensivo, impreciso, difamatório, obsceno, fraudulento, prejudicial, ameaçador ou abusivo.
- » Não interferir no uso de outros usuários do PRODUTO.
- » Não postar ou fazer upload de qualquer vírus, worms, arquivo corrompido ou outro software capaz de perturbar, incapacitar ou prejudicar o funcionamento do PRODUTO.
- » Cumprir com este Termo e quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis;
- » Não se passar por qualquer pessoa ou entidade, declarar falsamente ou deturpar sua afiliação com uma pessoa ou entidade.
- » Não enviar ou transmitir conteúdo que o USUÁRIO não tem o direito de publicar ou transmitir sob qualquer lei ou sob relações contratuais ou fiduciárias (tais como informação privilegiada, informações confidenciais, etc).
- » Não usar o PRODUTO para solicitar, obter ou armazenar dados pessoais ou senhas de outros usuários.

5. Alterações, modificações e rescisão

A INTELBRAS reserva-se o direito de, a qualquer tempo, modificar estes termos, seja incluindo, removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato após a publicação. Ao continuar com o uso do PRODUTO você terá aceitado e concordado em cumprir os termos modificados. Assim como, a INTELBRAS pode, de tempos em tempos, modificar ou descontinuar (temporária ou permanentemente) a distribuição ou a atualização desse PRODUTO e não é obrigada a fornecer nenhum tipo de suporte para essa solução, após o cumprimento do prazo legal. O USUÁRIO não poderá responsabilizar a INTELBRAS nem seus diretores, executivos, funcionários, afiliados, agentes, contratados por quaisquer modificações, suspensões ou descontinuidade do PRODUTO.

Para fins contratuais, o USUÁRIO concorda em receber comunicações da INTELBRAS de forma eletrônica (termos e condições, acordos, notificações, divulgações e outras comunicações da INTEL-BRAS), seja por e-mail ou comunicação interna no próprio PRODUTO e que, desta forma estabelecida, as comunicações da INTELBRAS satisfazem e cumprem com os requisitos legais.

6. Indenização

Esse PRODUTO estará em contínuo desenvolvimento e pode conter erros, por isso, o uso é fornecido "no estado em que se encontra" e sob risco do usuário final. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a INTELBRAS e seus fornecedores isentam-se de quaisquer garantias e condições expressas ou implícitas incluindo, sem limitação, garantias de comercialização, adequação a um propósito específico, titularidade e não violação no que diz respeito ao software e a qualquer um de seus componentes ou ainda à prestação ou não de serviços de suporte. A INTELBRAS não garante que a operação desse serviço seja contínua e sem defeitos.

Em nenhum caso, a INTELBRAS será responsável por danos pessoais ou qualquer prejuízo incidental, especial, indireto ou consequente, incluindo, sem limitação, prejuízos por perda de lucro, corrupção ou perda de dados, falha de transmissão ou recepção de dados, não continuidade do negócio ou qualquer outro prejuízo ou perda comercial, decorrentes ou relacionados ao uso do PRODUTO ou a sua inabilidade em usar o PRODUTO ou qualquer motivo.

7. Consentimento para coleta e proteção do uso de dados

O USUÁRIO concorda que a INTELBRAS pode coletar os dados pessoais de cadastro e perfil, e usar dados técnicos de seu dispositivo, tais como especificações, configurações, versões de sistema operacional, tipo de conexão à internet e afins para fornecer determinadas funções, como atualizações on-line, P2P, DDNS, redefinição de senha entre outras.

Os dados pessoais coletados do USUÁRIO serão exclusivamente utilizados para fins de execução do presente contrato, com o objetivo principal de ativação das funcionalidades do PRODUTO, sendo que o uso destes dados é intrínseco ao próprio funcionamento da solução INTELBRAS, e para uso e benefícios do titular. Ainda, alguns recursos do PRODUTO poderão solicitar dados adicionais do USUÁRIO, tais como, nome, telefone, e-mail, e dados técnicos.

No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execução do presente Contrato, as Partes observam o regime legal de proteção de dados pessoais, empenhando-se em proceder a todo o tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário ao desenvolvimento do Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei, nos termos da Política de Privacidade Intelbras.

Os dados pessoais aqui elencados consideram-se os dados das próprias Partes ou mesmo os dados pessoais de seus colaboradores, contratados ou subcontratados.

A fim de garantir a proteção dos dados, o USUÁRIO obriga-se a:

- Tratar e usar os dados pessoais da INTELBRAS ou de seus PARCEIROS nos termos legalmente permitidos, em especial recolhendo, registrando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo os mesmos, apenas e somente nos casos em que seu titular tenha dado o consentimento expresso e inequívoco, ou nos casos legalmente previstos;
- b. Tratar os dados de modo compatível com as finalidades para os quais tenha sido recolhidos;
- Conservar os dados apenas durante o período necessário à prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior, garantindo a sua confidencialidade;
- Implementar as medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizada, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos;
- Informar imediatamente a INTELBRAS, devendo prestar toda a colaboração necessária a qualquer investigação que venha a ser realizada, caso exista alguma quebra de segurança, ou suspeita da mesma, independentemente de colocar ou não em causa a segurança e integridade dos dados pessoais;
- f. Garantir o exercício, pelos titulares, dos respectivos direitos de informação, acesso e oposição;
- g. Assegurar que os seus colaboradores, contratados ou subcontratados que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto deste Contrato cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais, e as disposições contratuais aqui elencadas, não cedendo, vendendo, compartilhando ou divulgados tais dados a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer fins que não os estritamente consentidos pelos respectivos titulares.

O USUÁRIO será responsabilizado perante a INTELBRAS ou terceiros em caso de qualquer violação, compartilhamento, exclusão, cessão, venda, alteração automática dos dados sem prévio e expresso consentimento do seu titular.

8. Marcas Registradas e Direitos de Propriedade Intelectual da INTELBRAS

O USUÁRIO reconhece que as "Marcas Registradas" e os "Direitos de Propriedade Intelectual" da INTELBRAS representam um dos ativos estratégicos da INTELBRAS sendo de exclusiva propriedade da mesma.

O USUÁRIO não adquire o direito de uso das Marcas Registradas e outros Direitos de Propriedade Intelectual da INTELBRAS com o Aceite destes Termos. O Uso das Marcas Registradas dependem de autorização prévia e expressa da Intelbras, de acordo com: (i) "Política e Diretrizes da Marca IN-TELBRAS"; (ii) Programa de Canais INTELBRAS; (iii) a legislação aplicável; (iv) e/ou qualquer outra definição da INTELBRAS.

O USUÁRIO não poderá registrar quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual da INTELBRAS, tais como qualquer palavra, símbolo, marca identificativa ou nome semelhante às Marcas Registradas da INTELBRAS ou nome de domínio durante a vigência deste contrato ou mesmo após o seu encerramento, nem mesmo, utilizar as Marcas Registradas Intelbras ou qualquer outro signo que a identifique, em qualquer ambiente online, sem a prévia e expressa autorização, exceto nos casos que a divulgação seja indispensável para a plena funcionalidade do PRODUTO.

O USUÁRIO deverá prontamente notificar a INTELBRAS, por escrito, de qualquer suspeita de uso não autorizado ou infração aos Direitos de Propriedade Intelectual da INTELBRAS e que venha a ter conhecimento. Se solicitado pela INTELBRAS, o USUÁRIO deverá auxiliar a INTELBRAS em quaisquer investigações, negociações ou procedimentos judiciais em virtude de qualquer alegação de uso indevido ou de violação aos Direitos de Propriedade Intelectual da INTELBRAS.

O USUÁRIO compromete-se a não fazer qualquer tipo de anúncio, propaganda, material publicitário dos Produtos INTELBRAS, contemplando preços e condições de pagamento vinculando produtos INTELBRAS com produtos de concorrentes.

É vedada a cópia ou qualquer outra forma de reprodução das informações, manuais, literatura técnica e outros documentos fornecidos pela INTELBRAS, exceto para o cumprimento de obrigações estabelecidas nos termos deste instrumento, e de acordo com a legislação aplicável relativamente a direitos autorais e propriedade intelectual.

As obrigações estabelecidas na presente cláusula obrigam o USUÁRIO durante a vigência do presente instrumento, bem como após seu encerramento ou rescisão.

9. Isenção de garantias e limitações de responsabilidade

Esse PRODUTO estará em contínuo desenvolvimento e pode conter erros, por isso, o uso é fornecido "no estado em que se encontra" e sob risco do usuário final. Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, a INTELBRAS e seus fornecedores isentam-se de quaisquer garantias e condições expressas ou implícitas incluindo, sem limitação, garantias de comercialização, adequação a um propósito específico, titularidade e não violação no que diz respeito ao serviço e a qualquer um de seus componentes ou ainda à prestação ou não de serviços de suporte. A INTELBRAS não garante que a operação desse serviço seja contínua e sem defeitos. Com exceção do estabelecido neste documento, não há outras garantias, condições ou promessas vinculadas ao serviço, expressas ou implícitas, e todas essas garantias, condições e promessas podem ser excluídas de acordo com o que é permitido por lei sem prejuízo à INTELBRAS e a seus colaboradores.

- » A INTELBRAS não garante, declara ou assegura que o uso desse PRODUTO será ininterrupto ou livre de erros e você concorda que a INTELBRAS poderá remover por períodos indefinidos ou cancelar esse PRODUTO a qualquer momento sem que você seja avisado.
- » A INTELBRAS não garante, declara nem assegura que esse PRODUTO esteja livre de perda, interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra ameaça à segurança e isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a essas questões. Você é responsável pelo backup dos arquivos armazenados em seu dispositivo, pela segurança da rede, pela proteção de senhas e demais configurações de segurança da informação.
- » Em hipótese alguma a INTELBRAS, bem como seus diretores, executivos, funcionários, afiliadas, agentes, contratados responsabilizar-se-ão por perdas ou danos causados pelo uso indevido do PRODUTO e descumprido estes Termos.

10. Validade técnica

Fica estipulado que a INTELBRAS, seus fornecedores ou distribuidores não oferecem um período de validade técnica deste PRODUTO. Não se pode considerar que a solução esteja isenta de erros, que seu funcionamento seja ininterrupto ou que suas funções satisfaçam os requisitos dos usuários, razão pela qual fica expressamente estipulado que o USUÁRIO o utiliza por sua conta e risco. Devido à complexidade da relação entre software e hardware, a INTELBRAS não garante que o PRODUTO é compatível com todos os demais sistemas de software e hardware, que irá operar corretamente ou atender às suas expectativas, nem mesmo que terá atualizações.

11. Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido por interesse das partes a qualquer instante ou por descumprimento de qualquer cláusula.

12. Foro para dirimir controvérsias

Estes Termos de uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. As partes se submetem à jurisdição exclusiva dos tribunais do Brasil. Para dirimir eventuais dúvidas acerca do presente instrumento, bem como de qualquer evento relacionado à utilização de nossos serviços, fica desde logo eleito o foro da comarca de São José, estado de Santa Catarina, por mais privilegiado que outro foro seja. Se você ainda possui alguma dúvida sobre a forma de utilização de nossos produto, sobre nossos Termos de uso ou sobre nossa Política de privacidade, entre em contato com a INTELBRAS. Ficaremos felizes com o seu contato.

A INTELBRAS está inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.901.000/0001-27, tendo sede na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, no endereço Rodovia BR 101, KM 210, Área Industrial, CEP 88104-800.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:	
Assinatura do cliente:	
Nº da nota fiscal:	
Data da compra:	
Modelo:	Nº de série:
Revendedor:	

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- 3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado; f) o não uso do protetor do conector RJ45 pode acarretar perda da garantia caso o conector RJ45 esteja oxidado; g) disponibilizar as senhas de acesso às informações do produto a terceiros não autorizados, caracterizando o uso indevido.
- 6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garanti do contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
- Descarte adequadamente seu produto após vida útil entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br e suporte@intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 704 27 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras





Suporte a clientes: (©) (48) 2106 0006 Fórum: forum.intelbras.com.br Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Av. Tefé, 3105 – Japiim – Manaus/AM – 69078-000 – CNPJ 82.901.000/0015-22 IE (SEFAZ-AM): 06.200.633-9 – www.intelbras.com.br

01.24 Indústria brasileira