

intelbras

Manual do usuário

EWS 101 I

intelbras

EWS 101 I **Interruptor**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O interruptor inteligente EWS 101 I de embutir em caixa 4×2" (caixa de interruptor) é utilizado no acionamento automático através de aplicativo ou manual através da tecla de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais.

O EWS 101 I permite que o usuário acione, controle e automatize remotamente o interruptor através do aplicativo IZY Smart de maneira fácil e inteligente.

O produto alia características de praticidade, economia de energia e segurança.

Para mais informações acesse nosso site: www.intelbras.com.br.

Índice


1. Especificações técnicas	4
2. Descrição e fiação	4
3. Instalação	5
4. Instalação e configuração do APP	6
4.1. Funções.....	9
Termo de garantia	12

1. Especificações técnicas

Tensão nominal	100-240 V AC
Frequência	50-60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP=1)
Potência máxima	1200 W (FP=1)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Padrão de rádio frequência	Wi-Fi 2,4 GHz
Distância máxima do roteador em visada direta	De 20 a 30 m
Sistemas	iOS/Android
iOS mínimo	9.0 / Android mínimo: 4.4

Importante: a(s) luminária(s) controlada(s) pelo EWS 101 I não deverá exceder 1200 W (incandescente) e 300 W (econômicas), em 220 V e 800 W (incandescente) e 200 W (econômicas), em 110 V.

2. Descrição e fiação



- a. Interruptor
 1. Aperte e solte para ligar/desligar.
 2. Reset: pressione o botão do dispositivo por 20 segundos até a luz piscar, o que significa que o reset foi realizado com sucesso.
- b. Fio terra
- c. Fio neutro
- d. Fio fase
- e. Fio da carga

3. Instalação


Aviso de risco de choque

Desligue os disjuntores referentes ao local de instalação do interruptor e da luminária. Todas as conexões devem ser realizadas com a energia desligada para evitar lesões pessoais e dano ao aparelho.

Esse aparelho é feito para instalação em acordo com o código elétrico nacional e regulações locais no Brasil (NBR5410). Se você não estiver confiante ou confortável em realizar a instalação, consulte um electricista qualificado.

Instalação

1. Antes verifique se o local de instalação possui sinal de sua rede Wi-Fi, utilize seu celular para essa verificação. O produto EWS 101 I deve ser instalado onde existe sinal de Wi-Fi.
2. Desligue a energia no disjuntor.
3. Remova os parafuso de montagem.
4. Cuidadosamente remova o interruptor antigo da caixa.
5. Realize a instalação conforme a figura a seguir.
6. Parafuse a estrutura na caixa 4 × 2 e encaixe o painel frontal;
7. Ligue o disjuntor, realize as configurações com o aplicativo e aproveite todos benefícios do produto.



4. Instalação e configuração do APP

- » Para fazer o download do App Izy Smart na APP store ou no Google Play, escanear o QR code ou procurar por *Izy Smart* na sua loja.



- » Na tela de registro, insira o número do seu telefone ou seu endereço de e-mail para receber o código de verificação (no topo da tela está indicado o modo de registro).

Obs.: *nosso APP suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz.*

Primeiro acesso ao APP

- » Essa é a primeira tela que o aplicativo apresenta.



- » Nela pode-se escolher para registrar criar um novo perfil no botão *Registrar* ou utilizar uma conta já existente no item *Faça o login com uma conta existente*.

Para criar a sua conta basta seguir os passos abaixo:

- » Na parte de cima da tela é possível escolher entre usar um e-mail ou um número de telefone.



- » Após escolher qual meio será utilizado para fazer o login, basta inserir uma senha própria e requisitar o código de ativação que chegará em seu e-mail ou em seu telefone em no máximo 60 segundos.
- » Assim que o código for inserido você será direcionado para a tela abaixo:
 - » Nela várias opções são apresentadas, na parte superior à esquerda é mostrado o nome da casa que você criou (no exemplo se chama *Home*) e uma seta apontando para baixo. Se quiser alterar a casa ou editar a casa existente basta clicar na seta.
 - » No canto superior direito há um símbolo de adição "+", clicando nele é possível abrir a tela para configuração de seus produtos. Ação que também pode ser executada clicando no centro da tela.
 - » Ainda na parte superior da tela pode-se selecionar qual ambiente está o seu produto. O modelo inicial apresenta os ambientes sala de estar, quarto principal, quarto secundário, sala de jantar, cozinha e escritório, além da aba *todos os dispositivos*.
 - » Na parte inferior encontra-se uma barra com 3 opções, *Minha página*, *Inteligente* e *eu*.



- » Ao clicar no ícone para adicionar novos dispositivos, a tela abaixo será apresentada
- » Nela pode-se escolher qual dos produtos você quer configurar.
- » Ao escolher qual produto será configurado basta seguir os passos que aparecerem na tela do seu dispositivo.



- » Após a configuração estar concluída o produto está pronto para o uso.

Configuração no modo *Rápido* (recomendado)

- » Certifique-se de que seu telefone esteja conectado à uma rede Wi-Fi com acesso à internet.
- » Clique no ícone **+** no canto superior direito da tela.
- » Certifique-se de que a luz de indicação esteja piscando rapidamente e pressione o ícone equivalente ao seu dispositivo. Caso o LED não esteja piscando, manter o interruptor pressionado por aproximadamente 20 segundos
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione **Confirmar**.
- » Aguarde até que a configuração seja realizada com sucesso e pressione **Concluído**.

Configuração no modo de *Compatibilidade*

Se a instalação no modo EZ não for bem-sucedida, pressione novamente o ícone equivalente ao seu dispositivo e selecione **Modo de compatibilidade** no topo da tela.

- » Mantenha pressionado o botão liga/desliga até que a luz de indicação fique piscando de maneira lenta.
- » Escolha a rede desejada e digite a senha. Pressione **Confirmar**.
- » Pressione *Conecte-se agora*, escolha a rede Wi-Fi chamada *Izy Smart - XXXX* e retorne ao aplicativo Izy Smart.
- » Aguarde até que a configuração seja realizada com sucesso e pressione **Concluído**.
- » O usuário pode renomear o dispositivo pressionando o ícone no meio da interface.

4.1. Funções

O Interruptor inteligente EWS 101 I possui várias funções, a tela abaixo apresenta a interface para interagir com o produto, assim como as possibilidades para melhor atender sua necessidade.



No topo é possível ver o nome adicionado pelo cliente, à direita o ícone para editar o produto e à esquerda o item para voltar. No meio da tela encontra-se o botão que liga e desliga a lâmpada. Na parte inferior há um ícone de um relógio que representa a função *Agenda*.

Função Agenda

Com a função *Agenda* é possível programar várias rotinas através de horários e dias diferentes para que suas lâmpadas sejam acesas ou apagadas. A imagem a seguir apresenta a tela inicial para configuração da agenda:



Ao clicar no ícone do centro da tela, você será direcionado para a tela a seguir:



Nessa tela pode-se escolher o horário que o produto será ligado ou desligado, depois os dias da semana, então adicionar alguma nota para diferenciar dos outros agendamentos, a opção de receber uma notificação quando a ação ocorrer e então escolher se o produto vai ligar ou desligar.

Você pode adicionar vários agendamentos diferentes.

A tela a seguir é a tela do perfil do usuário. Nela é possível editar o perfil, gerir a página, verificar as notificações recebidas, saber mais sobre os serviços de comando de voz e acessar as configurações do aplicativo.

Dentro da parte de gestão da página é possível editar os dados da casa e compartilhar o ambiente para que vários outros usuários possam ter acesso. Na parte de configurações é possível ter acesso aos termos de uso e a política de privacidade disponibilizada pela Intelbras.



A aba *Inteligente* é uma área para a criatividade, onde é permitido que sejam criadas formas de automação conforme o desejo e a necessidade do usuário. Nessa área, é possível criar vários cenários para que eles atuem a partir de algum gatilho, como hora do dia ou ação de outro dispositivo. A tela abaixo apresenta as informações exibidas na parte em questão.



Obs.: essa imagem representa um cenário ilustrativo.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

01.19
Origem: China