



Manual do usuário

WOM 5A
WOM 5A MiMo

Antes de usar (ou montar) o produto, leia cuidadosamente as instruções de uso e as informações sobre as características elétricas do produto.



WOM 5A / WOM 5A MiMo CPE 5 GHz 16 dBi

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A família WOM é composta pelos modelos WOM 5A e WOM 5A MiMo. Os dois produtos são CPEs outdoor desenvolvidas e fabricadas no Brasil para provedores de internet wireless na frequência 5 GHz. A principal aplicação dos produtos é como cliente em cenários ponto-multiponto (PTMP), por possuírem antena de 16 dBi capaz de realizar enlaces sem fio de até 4 km (WOM 5A) e 6 km de distância (WOM 5A MiMo). A tecnologia base para construção de enlaces sem fio segue o padrão IEEE 802.11 a/n e ambos os modelos de rádios outdoor possuem modos de operação *Bridge*, *Roteador IPv4* e *IPv6*.

Acesse nosso canal no Youtube para verificar passo a passo as configurações:

 [youtube.com/intelbrasbr](https://www.youtube.com/intelbrasbr)



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>.

Índice

1. Especificações técnicas	4
1.1. WOM 5A	4
1.2. WOM 5A MiMo	5
2. Configuração inicial	6
2.1. Salvando e aplicando as alterações na configuração	6
2.2. Usando o assistente	6
3. Configuração inicial como AP	10
4. Configuração inicial como cliente	12
5. Guias	14
5.1. Status	14
5.2. Assistente	16
5.3. Rede	16
5.4. Wireless	23
5.5. Cadastro de clientes	27
5.6. Site Survey	29
5.7. Serviços	29
5.8. Firewall	33
5.9. QoS	35
5.10. Clientes conectados	35
5.11. Sinal	36
5.12. Sistema	36
6. Recuperação de firmware	41
Termo de garantia	42

1. Especificações técnicas

1.1. WOM 5A

Hardware	
Desempenho	
Taxa de transmissão nominal	150 Mbps
Throughput TCP efetivo	110 Mbps
Antena	
Ganho	16 dBi
Ângulo de abertura	Azimute 40° / Elevação 18°
Interface de dados	
Interface	1x 10/100, RJ45
PSU	
Alimentação	PoE passivo 12 – 24 Vdc
Fonte de alimentação	100 – 240 Vac
Características físicas e material	
Dimensões (L × A × P)	103 × 260 × 67 mm
Peso	354 g
Índice de proteção	IP65
Ambiente de operação	
Temperatura de operação	-10 °C ~ 60 °C
Umidade de operação	5% ~ 95%
Software	
WLAN (Wi-Fi)	
Padrões	IEEE 802.11 a/n
Tecnologia wireless	SiSo 1Tx1R
Faixa de frequência de operação	5,47 – 5,85 GHz
Potência de transmissão	Até 28 dBm (dependendo do país)
	-73 dBm @ 150/300 Mbps
Sensibilidade recepção	-75 dBm @ 54 Mbps
	-93 dBm @ 6 Mbps
Largura de banda / Canalização	5, 10, 20, 40 MHz (20/40 MHz somente no modo Compliance Test)
Modulação	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
Taxas de transmissão de dados	802.11 n: MCS0~MCS7
	802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Correção de erro	FEC, Selective ARQ, STBC
Esquema de duplexação	Time Division Duplex (TDD) dinâmico
Funções	
Modo de operação	Access point, Cliente (WDS), Cliente (ARP NAT), Cliente iPoll
Avançado wireless	Modulação automática adaptativa, canal automático inteligente (modo AP)
Segurança wireless	WPA/WPA2 pessoal, WPA/WPA2 corporativo, WACL, isolamento do usuário
QoS wireless	WMM
Modo de operação de rede	Bridge, Roteador IPv4 e Roteador IPv6
Técnicas de Rede	Roteamento com e sem NAT, VLAN
Protocolos WAN	IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE
Serviços	Servidor DHCP, servidor SNMP, cliente NTP, log remoto
Gerenciamento	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read
Ferramentas	Site survey, teste de link, assistente de alinhamento de antena
Sistema de monitoramento	SNMP v1/2c servidor, syslogs (514 UDP)

1.2. WOM 5A MiMo

Hardware

Desempenho

Taxa de transmissão nominal	300 Mbps
Throughput TCP efetivo	160 Mbps

Antena

Ganho	16 dBi
Ângulo de abertura	Azimute 40° / Elevação 18°

Interface de dados

Interface	1x 10/100, RJ45
-----------	-----------------

PSU

Alimentação	PoE passivo 12 – 24 Vdc
Fonte de alimentação	100 – 240 Vac

Características físicas e material

Dimensões (L x A x P)	103 x 260 x 67 mm
Peso	354 g
Índice de proteção	IP65

Ambiente de operação

Temperatura de operação	-10 °C ~ 60 °C
Umidade de operação	5% ~ 95%

Software

WLAN (Wi-Fi)

Padrões	IEEE 802.11 a/n
Tecnologia wireless	MiMo 2Tx2R
Faixa de frequência de operação	5,47 – 5,85 GHz
Potência de transmissão	Até 28 dBm (dependendo do país)
Sensibilidade recepção	-73 dBm @ 150/300 Mbps
	-75 dBm @ 54 Mbps
	-93 dBm @ 6 Mbps
Largura de banda / Canalização	5, 10, 20, 40 MHz (20/40 MHz somente no modo Compliance Test)
Modulação	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
Taxas de transmissão de dados	802.11 n: MCS0~MCS15
	802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Correção de erro	FEC, Selective ARQ, STBC
Esquema de duplexação	Time Division Duplex (TDD) dinâmico

Funções

Modo de operação	Access point, Cliente (WDS), Cliente (ARP NAT), Cliente iPoll
Avançado wireless	Modulação automática adaptativa, canal automático inteligente (modo AP)
Segurança wireless	WPA/WPA2 pessoal, WPA/WPA2 corporativo, WACL, isolamento do usuário
QoS wireless	WMM
Modo de operação de rede	Bridge, Roteador IPv4 e Roteador IPv6
Técnicas de Rede	Roteamento com e sem NAT, VLAN
Protocolos WAN	IP Estático, Cliente DHCP, Cliente PPPoE
Serviços	Servidor DHCP, servidor SNMP, cliente NTP, log remoto
Gerenciamento	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read
Ferramentas	Site survey, teste de link, assistente de alinhamento de antena
Sistema de monitoramento	SNMP v1/2c servidor, syslogs (514 UDP)

2. Configuração inicial



Login

i Login e senha-padrão:

» **Login:** *admin*

» **Senha:** *admin*

O endereço IP-padrão para acesso ao equipamento é *10.0.0.1*. Para acessar a interface de configuração web através de seu computador, utilize um IP estático de rede *10.0.0.0* com máscara de rede *255.255.255.0*. Conecte o equipamento na mesma rede física de seu computador. Abra o navegador web e digite o endereço IP-padrão *http://10.0.0.1/*. Digite o login e a senha. Após o login com sucesso, você terá acesso à interface principal do gerenciador web do equipamento e estará pronto para configuração.

2.1. Salvando e aplicando as alterações na configuração

Toda guia tem um botão *Salvar*. Deve-se clicar nesse botão toda vez que alterar alguma configuração, antes de alternar de guia. Depois de alterar as configurações, deve-se aplicá-las. Para isso, entre na guia *Sistema*, menu *Aplicar as modificações salvas* e clique no botão *Aplicar as modificações salvas*. Esse procedimento deve ser realizado sempre que alguma configuração for alterada, para que o equipamento seja configurado corretamente.

2.2. Usando o assistente


O assistente de configuração é um meio fácil e rápido de configurar seu equipamento através de um esquema passo a passo. Siga o procedimento para configurar seu equipamento como *Cliente* ou *AP* facilmente usando o assistente.

1. Conecte um cabo de rede entre seu computador e o equipamento;
2. Certifique-se de que seu computador se encontra na mesma rede que o equipamento, ex. *10.0.0.2*;
3. Abra o navegador web;
4. O equipamento utiliza as seguintes configurações por padrão:
 - » **Endereço IP:** *10.0.0.1*.
 - » **Máscara:** *255.255.255.0*.
 - » **Login:** *admin*.
 - » **Senha:** *admin*.


A página inicial de login será exibida:



5. Digite o usuário e a senha e clique em *Enviar*. Após efetuar login, será exibida a página principal do assistente;
6. Selecione o país, digite uma identificação para o equipamento e clique em *Avançar*;



7. Selecione o modo de operação e clique em *Avançar*;



8. Configure endereço IP, máscara, gateway-padrão e servidor DHCP conforme sua necessidade e clique em *Avançar*;

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device. The navigation menu includes Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, and Sistema. The current page is titled "3. Configurações de TCP/IP".

Configure o endereço de IP LAN (rede local) e as opções do servidor DHCP.

Endereço IP: 10.0.0.1
Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
Servidor DHCP: Ativo
Intervalo do servidor DHCP: 10.0.0.100 - 10.0.0.200

Configure o endereço de IP WAN (Internet).

Tipo de Configuração: Cliente DHCP

Configure os endereços de DNS.

Modo DNS: DNS Manual
Servidor DNS 1: 8.8.8.8
Servidor DNS 2: 8.8.4.4
Servidor DNS 3: 0.0.0.0

Buttons: << Voltar, Avançar >>

9. Selecione o modo de operação, digite o SSID, selecione a polarização da antena, clique em *Procurar* para listar os APs em caso configuração como *Cliente*, ou selecione um canal, em caso de configuração como *AP*, e clique em *Avançar*;

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device. The navigation menu includes Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, and Sistema. The current page is titled "4. Configurações da interface de rede sem fio (wireless)".

Selecione o modo de operação da rede sem fio:

Modo "AP": O WOMSA atuará como ponto de acesso, servindo como central dos clientes da rede sem fio.
Modo "Cliente": O WOMSA irá se conectar a uma rede sem fio existente.
Modo "Repetidor Universal": Ao utilizar este modo, o WOMSA irá repetir o sinal de um AP existente, atuando como AP e cliente simultaneamente. O sinal repetido pode ter um SSID igual ou diferente do qual se deseja repetir. Este modo não é recomendado, pois provoca um perda significativa de desempenho da rede, uma vez que irá utilizar o mesmo canal de operação do AP que está sendo repetido.

Modo de Operação: Cliente
SSID: WOMSA
Antena: Vertical

Lista de equipamentos encontrados (site survey):

Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
Procurar Clique no botão ao lado para iniciar o site survey						

Buttons: << Voltar, Avançar >>

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device. The navigation menu includes Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, and Sistema. The current page is titled "4. Configurações da interface de rede sem fio (wireless)".

Selecione o modo de operação da rede sem fio:

Modo "AP": O WOMSA atuará como ponto de acesso, servindo como central dos clientes da rede sem fio.
Modo "Cliente": O WOMSA irá se conectar a uma rede sem fio existente.
Modo "Repetidor Universal": Ao utilizar este modo, o WOMSA irá repetir o sinal de um AP existente, atuando como AP e cliente simultaneamente. O sinal repetido pode ter um SSID igual ou diferente do qual se deseja repetir. Este modo não é recomendado, pois provoca um perda significativa de desempenho da rede, uma vez que irá utilizar o mesmo canal de operação do AP que está sendo repetido.

Modo de Operação: Cliente
SSID: WOMSA
Antena: Vertical

Lista de equipamentos encontrados (site survey):

Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
Procurar Clique no botão ao lado para iniciar o site survey						

Atualizando a lista... Este procedimento pode levar vários segundos para ser concluído

Buttons: << Voltar, Avançar >>

intelbras | WOM 5A

Status **Assistente** Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

4. Configurações da interface de rede sem fio (wireless)

Selecione o modo de operação da rede sem fio:

Modo "AP": O WOMSA atuará como ponto de acesso, servindo como central dos clientes da rede sem fio.

Modo "Cliente": O WOMSA irá se conectar a uma rede sem fio existente.

Modo "Repetidor Universal": Ao utilizar este modo, o WOMSA irá repetir o sinal de um AP existente, atuando como AP e cliente simultaneamente. O sinal repetido pode ter um SSID igual ou diferente do qual se deseja repetir. Este modo não é recomendado, pois provoca uma perda significativa de desempenho da rede, uma vez que irá utilizar o mesmo canal de operação do AP que está sendo repetido.

Modo de Operação:

SSID:

Antena:

Lista de equipamentos encontrados (site survey):

Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
AP	5560	WOM MIMo AP	00:1A:3F:6F:11:3D	AUSENTE	-35 dBm	<input type="radio"/>

Clique no botão ao lado para iniciar o site survey

10. Selecione o tipo de autenticação, a criptografia, a senha e clique em *Avançar*;

intelbras | WOM 5A

Status **Assistente** Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS

5. Configurações de segurança da rede sem fio

Recomenda-se a utilização do sistema de autenticação WPA2/WPA2-PSK com criptografia AES.

Tipo de Autenticação:

Criptografia:

11. Selecione modo de acesso SSH e configure SNMP se necessário, altere o usuário e principalmente a senha para acesso à interface de gerenciamento web e clique em *Finalizar*.

intelbras | WOM 5A

Status **Assistente** Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

6. Configurações de gerenciamento

Selecione o modo de acesso do gerenciamento via WEB (HTTP e HTTPS):

Modo "Acesso Restrito (LAN)": Permite acesso a interface de gerenciamento somente a partir da rede local (LAN). Será negado o acesso ao gerenciamento via Internet (WAN).

Modo "Liberado (WAN e LAN)": Acesso liberado tanto pela rede local quanto pela Internet.

Modo de Acesso:

Selecione o modo de acesso do gerenciamento via terminal (SSH):

Modo de Acesso:

Configure um usuário e senha para acesso ao gerenciamento do WOMSA.

Usuário:

Nova Senha:

Confirme a Nova Senha:

Mostrar caracteres

Configure as opções do gerenciamento via SNMP:

Modo de Acesso:



É altamente recomendado alterar a senha para uma senha forte, para evitar ataques de scripts que descobrem a senha por força bruta.

3. Configuração inicial como AP

Siga o procedimento para uma configuração inicial em modo *Access point*, o qual aceitará conexões das estações clientes.

1. Conecte um cabo de rede entre seu computador e o equipamento;
2. Certifique-se de que seu computador se encontra na mesma rede que o equipamento, ex. 10.0.0.2;
3. Abra o navegador web;
4. O equipamento utiliza as seguintes configurações por padrão:
 - » **Endereço IP:** 10.0.0.1.
 - » **Máscara:** 255.255.255.0.
 - » **Login:** admin.
 - » **Senha:** admin.

A página inicial de login será exibida:



intelbras | WOM 5A


Acesso de Usuário

Usuário:

Senha:

Idioma: ▼

5. Digite o usuário e a senha e clique em *Enviar*;
6. Clique em *Fechar* e logo em seguida na guia *Rede*;



intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema

Assistente de Configuração

Seja bem vindo ao assistente de configuração do WOM5A.

1. Configurações iniciais

Seleção o país:

ATENÇÃO: O código do país selecionado visa o cumprimento das regulamentações pertinentes de cada país. O instalador ou o proprietário assume toda a responsabilidade do uso correto do equipamento, de acordo com as normas. Tanto o fabricante quanto o distribuidor/revendedor, não são responsáveis pela utilização do equipamento em desacordo com as normas estabelecidas.

País: ▼

Configure um nome para identificação deste equipamento.

Identificação do Equipamento:

7. Altere a identificação do equipamento se necessário e escolha o modo de operação *Bridge*. Clique em *Salvar* e em seguida no menu *Configuração da LAN*;



intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração de DNS | Configura

Identificação do Equipamento:

Modo de Operação: ▼

8. Configure endereço IP, máscara e gateway de acordo com suas necessidades, desative o servidor DHCP, clique no botão *Salvar* e em seguida na guia *Wireless*;

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device. The top navigation bar includes 'Status', 'Assistente', 'Rede', 'Wireless', 'Cadastro de Clientes', 'Site Survey', and 'Serviços'. Below this, there are sub-menus: 'Modo de Operação', 'Configuração da LAN', 'Configuração de DNS', and 'Configurações da ET'. The main content area is titled 'IPv4' and contains the following fields:

- Endereço IP: 10.0.0.1
- Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway Padrão: 10.0.0.254
- 802.1d Spanning Tree:
- Servidor DHCP: Ativado (dropdown menu)
- Intervalo do servidor DHCP: 10.0.0.100 - 10.0.0.200
- Domínio: (empty field)
- Tempo de Renovação (s): 7200

Below the IPv4 section, there is a link: [Ver lista de IP's em uso do servidor DHCP](#). The IPv6 section is also visible with the following fields:

- Endereço IP: ::ffff:a0:1:0:0
- Tamanho do Prefixo: 96
- Gateway Padrão: ::

A 'Salvar' button is located at the bottom of the IPv6 section.

9. Altere o modo de operação para *AP*, configure o SSID e escolha o canal. Clique em *Salvar* e em seguida no menu *Segurança*;

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device, specifically the 'Wireless' section. The top navigation bar includes 'Status', 'Assistente', 'Rede', 'Wireless', 'Cadastro de Clientes', 'Site Survey', 'Serviços', and 'Firewall'. Below this, there are sub-menus: 'Básico', 'Avançado', 'Segurança', and 'Controle de Acesso'. The main content area is titled 'Wireless' and contains the following fields:

- Modo de Operação: AP (dropdown menu)
- Modo IEEE: 11ah (dropdown menu)
- Largura de Banda: 20/40 MHz (dropdown menu)
- Canal de Extensão: Acima (dropdown menu)
- SSID: WOMSA (text field)
- País: Brasil (dropdown menu)
- Canal: 5745 (dropdown menu)
- DFS: Ativo
- Antena: Vertical (dropdown menu)
- Potência de TX: 28 dBm (slider)

Below the Wireless section, there is a 'Distância do Entace' section with a checked 'Automático' option. A 'Salvar' button is located at the bottom of the page.

10. Altere os parâmetros de segurança desejados. Clique em *Salvar* e em seguida na guia *Sistema*;

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device, specifically the 'Segurança' section. The top navigation bar includes 'Status', 'Assistente', 'Rede', 'Wireless', 'Cadastro de Clientes', and 'Site Survey'. Below this, there are sub-menus: 'Básico', 'Avançado', and 'Segurança'. The main content area is titled 'Segurança' and contains the following fields:

- Tipo de Autenticação: Sistema Aberto (dropdown menu)
- Criptografia: Ausente (dropdown menu)

A 'Salvar' button is located at the bottom of the page.

11. Clique em *Aplicar as modificações salvas* e aguarde o equipamento reiniciar.

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A device, specifically the 'Sistema' section. The top navigation bar includes 'Status', 'Assistente', 'Rede', 'Wireless', 'Cadastro de Clientes', 'Site Survey', 'Serviços', 'Firewall', 'QoS', 'Clientes Conectados', 'Sinal', and 'Sistema'. Below this, there are sub-menus: 'Aplicar as Modificações Salvas', 'Reiniciar', 'Atualizar Firmware/Configurações', 'Baixar Configuração', 'Gerenciamento de Acesso', 'Configuração Padrão', and 'Informações Legais'. The main content area is titled 'Sistema' and contains the following fields:

- Aplicar as Modificações Salvas: (button)
- Tempo de Teste das Novas Configurações: 0 Segundos (input field)

4. Configuração inicial como cliente

Siga os procedimentos para uma configuração inicial em modo *Cliente*, o qual irá conectar-se ao access point anteriormente configurado.

1. Conecte um cabo de rede entre seu computador e o equipamento;
2. Certifique-se de que seu computador se encontra na mesma rede que o equipamento, ex. 10.0.0.2;
3. Abra o navegador web;
4. O equipamento utiliza as seguintes configurações por padrão:
 - » **Endereço IP:** 10.0.0.1.
 - » **Máscara:** 255.255.255.0.
 - » **Login:** admin.
 - » **Senha:** admin.

A página inicial de login será exibida:



intelbras | WOM 5A


Acesso de Usuário

Usuário:

Senha:

Idioma: ▼

5. Digite o usuário e a senha e clique em *Enviar*;
6. Clique em *Fechar*, guia *Rede* e em seguida no menu *Configuração da LAN*;



intelbras | WOM 5A

Status **Assistente** Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema

Assistente de Configuração

Seja bem vindo ao assistente de configuração do WOM5A.

1. Configurações Iniciais

Selecione o país:

ATENÇÃO: O código do país selecionado visa o cumprimento das regulamentações pertinentes de cada país. O instalador ou o proprietário assume toda a responsabilidade do uso correto do equipamento, de acordo com as normas. Tanto o fabricante quanto o distribuidor/revendedor, não são responsáveis pela utilização do equipamento em desacordo com as normas estabelecidas.

País: ▼

Configure um nome para identificação deste equipamento.

Identificação do Equipamento:

7. Configure o endereço IP, a máscara, o gateway e o intervalo do servidor DHCP de acordo com suas necessidades. Clique em *Salvar* e em seguida na guia *Site Survey*;

intelbras | WOM 5A

Status Assistente **Rede** Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços

Modo de Operação | **Configuração da LAN** | Configuração de DNS | Configurações da ET

IPv4

Endereço IP:

Máscara de Sub-rede:

Gateway Padrão:

802.1d Spanning Tree:

Servidor DHCP:

Intervalo do servidor DHCP: -

Domínio:

Tempo de Renovação (s):

Ver lista de IP's em uso do servidor DHCP

IPv6

Endereço IP:

Tamanho do Prefixo:

Gateway Padrão:

8. Clique em *Procurar*, aguarde que seja exibida a lista dos APs, selecione um AP e clique em *Conectar*. O equipamento irá entrar na guia *Wireless>Segurança* já selecionando a criptografia do AP;

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede **Wireless** Cadastro de Clientes **Site Survey** Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
AP	5560	WOM Mimo AP	00:1A:3F:6F:11:3D	AUSENTE	-37 dBm	<input type="radio"/>

9. Digite a senha do AP se houver. Clique em *Salvar* e em seguida na guia *Sistema*;

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede **Wireless** Cadastro de Clientes Site Survey

Básico | Avançado | **Segurança**

Tipo de Autenticação:

Criptografia:

10. Clique em *Aplicar as modificações salvas* e aguarde o equipamento reiniciar.

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

Aplicar as Modificações Salvas | Reiniciar | Atualizar Firmware/Configurações | Baixar Configuração | Gerenciamento de Acesso | Configuração Padrão | Informações Legais

Aplicar as Modificações Salvas

Tempo de Teste das Novas Configurações: Segundos

5. Guias

Nesta seção serão vistas em detalhes as guias do equipamento.

5.1. Status

Exibe um resumo do status de seu equipamento. Divide-se em três menus: *Geral*, que exibe informações de configurações e conexão, *Throughput*, que exibe um gráfico da velocidade de transmissão, e *Processamento (PPS)*, que exibe um gráfico de pacotes por segundo.

Geral

intelbras WOM 5A										
Status	Assistente	Rede	Wireless	Cadastro de Clientes	Site Survey	Serviços	Firewall	QoS	Clientes Conectados	Sinal
Geral Throughput Processamento (PPS)										
Sistema					Informações da Ethernet					
Modelo	WOM5A				Status do Link	Ativado				
Identificação do Equipamento	WOM5A				Auto Negociação	Ativado				
Tempo Online	0h:29m:28s				Velocidade	100Mb/s				
Versão do Firmware	8.7c				Duplex	Full				
Cliente NTP	Desativado				Configuração de TCP/IP - LAN					
Data e Hora	16/03/2020 00:28:20				Endereço IP	10.0.0.1				
Modo de Operação	Cliente Provedor (WAN - Wireless)				Máscara de Sub-rede	255.255.255.0				
Informações da Wireless					Endereço IPv6	:::###a0:1:0:0:96				
Modo	Cliente WDS				Endereço MAC	48:51:CF:4E:1F:09				
Modo IEEE	a/n				Configuração de TCP/IP - WAN					
Largura de Banda	20/40 MHz				Tipo de Configuração IP	DHCP				
SSID					Endereço IP	0.0.0.0				
Canal	0 (5000 MHz)				Máscara de Sub-rede	0.0.0.0				
Criptografia	Desativado				Gateway Padrão	0.0.0.0				
BSSID	00:00:00:00:00:00				Endereço IPv6	::				
Nível de Sinal	unknown				Gateway Padrão IPv6	::				
Potência de TX	28 dBm				Endereço MAC	48:51:CF:4E:1F:0A				
Data Rate Atual	0 Mbps				MTU	1500				
MAC da Wireless	48:51:CF:4E:1F:0A				Configuração DHCP					
Ganho da Antena	16 dBi				Servidor DHCP	Ativado				
					Controle de Banda					
					Status do QoS	Desativado				

Geral

Sistema

- » **Modelo:** modelo de hardware.
- » **Identificação do equipamento:** identificação do equipamento. Será visualizado no software Discovery.
- » **Tempo online:** tempo desde que o equipamento foi ligado.
- » **Versão do firmware:** versão do firmware.
- » **Cliente NTP:** status que indica se o dispositivo está sincronizando o horário com um servidor NTP.
- » **Data e hora:** data e hora do equipamento.
- » **Modo de operação:** exibe o modo em que o equipamento está operando. São eles: *Cliente provedor*, *Bridge* e *Roteador* (NAT desativado).

Informações da wireless

- » **Modo:** modo de operação configurado. Pode ser: *Cliente*, *AP*, ou *Repetidor universal*.
- » **Modo IEEE:** padrão de comunicação IEEE no qual o AP se comunica com a estação. Pode ser: 11n, 11n, 11a.
- » **Largura de banda:** o padrão é de 20 MHz para dispositivos baseados no padrão 802.11. O padrão 802.11n permite a junção de dois canais, totalizando 40 MHz de largura de canal, aumentando assim a taxa de transferência de dados. Também é possível utilizar as larguras de canal de 5 e 10 MHz.
- » **SSID:** (*Service Set Identifier*) nome de identificação da rede sem fio.
- » **Canal:** exibe o canal selecionado.
- » **Criptografia:** exibe o método de autenticação selecionado.
- » **BSSID:** (*Basic Service Set Identifier*) endereço MAC da rede wireless.
- » **Nível de sinal:** intensidade do sinal sendo recebida nesse equipamento.
- » **Transmissão (CCQ):** (*Client Connection Quality*) exibe a qualidade de conexão com o cliente.
- » **Potência de TX:** potência de transmissão.
- » **Data rate atual:** velocidade de transmissão dos dados.
- » **MAC da wireless:** endereço físico da interface wireless.
- » **Ganho da antena:** exibe o ganho da antena em dBi.

Informações da Ethernet

- » **Status do link:** exibe o status do link, se está com cabo conectado ou desconectado.
- » **Autonegociação:** exibe se a Ethernet está autonegociando a velocidade com o outro lado, ou se está fixa.
- » **Velocidade:** velocidade de transmissão dos dados.
- » **Duplex:** exibe a configuração do fluxo de dados da Ethernet. *Full* para comunicação bidirecional (envia e recebe dados ao mesmo tempo). *Half* para comunicação unidirecional (enquanto está transmitindo dados não pode receber e vice-versa).

Configuração de TCP/IP – LAN

- » **Endereço IP:** endereço IP da interface LAN.
- » **Máscara de sub-rede:** máscara de sub-rede da interface LAN.
- » **Endereço IPv6:** endereço IPv6 e prefixo da interface LAN.
- » **Endereço MAC:** endereço físico da interface LAN.

Configuração de TCP/IP – WAN


- » **Tipo de configuração IP:** exibe o tipo de configuração IP utilizado na WAN. São eles: IP fixo, Cliente DHCP, PPPoE ou PPTP.
- » **Endereço IP:** endereço IP da interface WAN.
- » **Máscara de sub-rede:** máscara de sub-rede da interface WAN.
- » **Gateway-padrão:** gateway-padrão da interface WAN.
- » **Endereço IPv6:** endereço(s) IPv6 e prefixo(s) da interface WAN.
- » **Gateway-padrão IPv6:** gateway-padrão IPv6 da interface WAN.
- » **Endereço MAC:** endereço físico da interface WAN.
- » **MTU:** (*Maximum Transmission Unit*) exibe o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.

Configuração DHCP

- » **Servidor DHCP:** exibe o status do servidor DHCP, *Ativado* ou *Desativado*.
- » **Controle de banda:** informa na tela de status se o QoS está ativo ou não.
- » **Status do QoS:** exibe o status do controle de banda.
- » **Firewall do controle de banda:** exibe o status do firewall.

Throughput


O menu *Throughput* exibe um gráfico da velocidade de transmissão atual.



Throughput

Processamento (PPS)

O menu *Processamento (PPS)* exibe um gráfico de pacotes por segundo atual.



Processamento (PPS)

5.2. Assistente

A guia *Assistente* é um meio fácil e rápido de configurar seu equipamento através de um esquema passo a passo. Saiba mais no tópico 2.2. *Usando o assistente*.

The screenshot shows the 'Assistente' configuration screen of the intelbras WOM 5A interface. It features a dropdown menu for 'País' (Country) set to 'Brasil' and a text input field for 'Identificação do Equipamento' (Equipment Identification) with the value 'WOM5A'. The interface also includes a navigation menu with options like Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, and Sistema.

Assistente

5.3. Rede

A guia *Rede* permite ajustar as configurações de rede do equipamento. Primeiramente, deve ser definido o modo de operação (*Bridge*, *Cliente provedor* ou *Roteamento*). As configurações restantes dependem do modo selecionado.

Modo de operação

- » **Identificação do equipamento:** configura o nome do equipamento no programa Discovery.
- » **Modo de operação**
 - » **Bridge:** neste modo o equipamento opera como uma bridge, interconectando todas as interfaces de rede. As funções de firewall e NAT não estão disponíveis nesse modo.
 - » **Cliente provedor:** nesse modo o equipamento fará o roteamento entre as interfaces de rede usando NAT.

- » **Roteador (NAT desativado):** nesse modo o equipamento fará o roteamento entre as interfaces de rede.



NAT (Network Address Translation) é um protocolo que faz a tradução dos endereços IP e portas TCP da rede local para a internet.

intelbras | WOM 5A

Status | Assistente | **Rede** | Wireless | Cadastro de Clientes | Site Survey | Serviços

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração da WAN | Configuração de DNS

Identificação do Equipamento:

Modo de Operação:

Salvar

Modo de operação

Configuração da LAN

IPv4

- » **Endereço IP:** define endereço IP da interface LAN.
- » **Máscara de sub-rede:** define a máscara de sub-rede da interface LAN.
- » **Gateway-padrão:** define o gateway-padrão da interface LAN.
- » **802.1d Spanning Tree:** habilita protocolo Spanning Tree, responsável por evitar que ocorram loops na camada de enlace.
- » **Servidor DHCP:** habilita ou desabilita o servidor DHCP na interface LAN.
- » **Intervalo do servidor DHCP:** se habilitado, o servidor DHCP define o intervalo de IP que vão ser atribuídos.
- » **Domínio:** define o nome de domínio que será passado ao cliente.
- » **Tempo de renovação (s):** define o tempo de expiração (em segundos) do IP fornecido pelo servidor DHCP. Após esse intervalo de tempo, caso o dispositivo não renove esse IP, o endereço será marcado como livre para ser distribuído para outro dispositivo.
- » **Ver lista de IPs em uso do servidor DHCP:** exibe uma lista dos IPs atribuídos aos hosts pelo servidor DHCP.

IPv6

- » **Endereço IPv6:** especifica o endereço IPv6 para a interface LAN.
- » **Tamanho do prefixo:** define o comprimento de prefixo IPv6 para o endereço.
- » **Gateway-padrão:** especifica o endereço de IPv6 para gateway-padrão.
- » **Servidor DHCP:** pode operar no modo *Stateless*, ou ainda, ser desativado. Ao desabilitar o servidor DHCPv6, nenhum endereço IPv6 será atribuído a clientes.

- » **Intervalo do servidor DHCP:** se habilitado, o servidor DHCP define o intervalo de IPv6 que vão ser atribuídos.

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WDM 5A device. The interface is in Portuguese and has a navigation menu at the top with options: Status, Assistente, Rede (selected), Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, and Serviços. Below the menu, there are sub-menus for 'Modo de Operação', 'Configuração da LAN' (selected), 'Configuração da WAN', and 'Configuração de DN'. The main content area is divided into two sections: IPv4 and IPv6. The IPv4 section includes fields for 'Endereço IP' (10.0.0.1), 'Máscara de Sub-rede' (255.255.255.0), '802.1d Spanning Tree' (unchecked), 'Servidor DHCP' (set to 'Ativado'), 'Intervalo do servidor DHCP' (10.0.0.100 - 10.0.0.200), 'Domínio' (empty), and 'Tempo de Renovação (s):' (7200). A link 'Ver lista de IP's em uso do servidor DHCP' is present. The IPv6 section includes fields for 'Endereço IP' (::ffff:a00:1:0:0), 'Tamanho do Prefixo' (96), and 'Servidor DHCP' (Desativado). A 'Salvar' button is located at the bottom of the IPv6 section.

Configuração da LAN

Configuração da WAN

Essas configurações se referem a sua interface WAN. O modo de endereçamento da interface pode ser configurado como: *IP fixo*, *Cliente DHCP*, *PPPoE* e *PPTP* para IPv4 e *IP fixo*, *Stateless*, *DHCP* e *DHCP-PD* para IPv6. A seguir será apresentada cada uma delas.

IPv4

- » **IP fixo:** define as configurações de IP manualmente.
 - » **Endereço IP:** define o endereço IP da interface.
 - » **Máscara de rede:** define a máscara de sub-rede da interface.
 - » **Gateway-padrão:** define o gateway-padrão da interface.
 - » **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
 - » **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.

- » **MTU:** (*Maximum Transmission Unit*) exibe o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.

The screenshot shows the 'Configuração da WAN' page for an Intelbras Wom 5A device. The 'Rede' tab is selected. Under the 'IPv4' section, the configuration is as follows:

- Tipo de Configuração: IP Fixo
- Endereço IP: 192.168.3.1
- Máscara de Rede: 255.255.255.0
- Gateway Padrão: 192.168.3.254
- Clonar Endereço MAC da WAN: 000000000000
- VLAN ID: 0 (checkbox 'Ativado' is unchecked)
- MTU: 1500

The 'IPv6' section is also visible with the following configuration:

- Tipo de Configuração: IP Fixo
- Endereço IP: ::
- Tamanho do Prefixo: 64
- Gateway Padrão: ::

A 'Salvar' button is located at the bottom of the form.

Configuração da WAN – IP fixo

- » **Cliente DHCP:** define a WAN para receber um endereço IP automaticamente por um servidor DHCP.
- » **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- » **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.
- » **MTU:** (*Maximum Transmission Unit*) exibe o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.

The screenshot shows the 'Configuração da WAN' page for an Intelbras Wom 5A device. The 'Rede' tab is selected. Under the 'IPv4' section, the configuration is as follows:

- Tipo de Configuração: Cliente DHCP
- Clonar Endereço MAC da WAN: 000000000000
- VLAN ID: 0 (checkbox 'Ativado' is unchecked)
- MTU: 1500

The 'IPv6' section is also visible with the following configuration:

- Tipo de Configuração: IP Fixo
- Endereço IP: ::
- Tamanho do Prefixo: 64
- Gateway Padrão: ::

A 'Salvar' button is located at the bottom of the form.

Configuração da WAN – Cliente DHCP

- » **PPPoE:** escolha PPPoE para conectar-se a seu provedor de acesso via PPPoE.
- » **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- » **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.
- » **Usuário PPPoE:** define o nome do usuário para autenticação PPPoE.
- » **Senha:** define a senha para autenticação PPPoE.
- » **Serviço:** nome do serviço PPPoE de seu provedor.

- » **MTU:** (*Maximum Transmission Unit*) exibe o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.

The screenshot shows the configuration page for the WAN interface on an Intelbras WOM 5A device. The page has a header with the Intelbras logo and 'WOM 5A'. Below the header is a navigation menu with tabs for Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, and Fire. Under the 'Rede' tab, there are sub-menus for Modo de Operação, Configuração da LAN, Configuração da WAN (which is selected), and Configuração de DNS. The main content area is divided into two sections: IPv4 and IPv6. The IPv4 section includes fields for Tipo de Configuração (set to PPPoE), Clonar Endereço MAC da WAN (set to 000000000000), VLAN ID (set to 0), Usuário PPPoE, Senha (with a 'Mostrar caracteres' checkbox), Serviço, MTU (set to 1492), and MPPE (checkbox). There are 'Conectar' and 'Desconectar' buttons. The IPv6 section includes a 'Tipo de Configuração' field set to 'Automático' and a 'Salvar' button.

Configuração da WAN – PPPoE

- » **PPTP:** escolha PPTP para conectar-se a seu provedor de acesso via PPTP.
- » **Endereço IP:** define o endereço IP da interface.
- » **Máscara de rede:** define a máscara de sub-rede da interface.
- » **Gateway-padrão:** define o gateway-padrão da interface.
- » **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto a troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- » **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.
- » **Usuário PPTP:** define o nome do usuário para autenticação PPTP.
- » **Senha:** define a senha para autenticação PPTP.
- » **Servidor PPTP:** define o IP do servidor PPTP.

- » **MTU:** (*Maximum Transmission Unit*) exibe o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WOM 5A. The top navigation bar includes: Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firew. Below this, there are tabs for: Modo de Operação, Configuração da LAN, Configuração da WAN (selected), and Configuração de DNS. The main content area is divided into two sections: IPv4 and IPv6.

IPv4 Configuration:

- Tipo de Configuração: PPTP (dropdown)
- Endereço IP: 192.168.3.1
- Máscara de Rede: 255.255.255.0
- Gateway Padrão: 192.168.3.254
- Clonar Endereço MAC da WAN: 000000000000
- VLAN ID: 0 Ativado
- Usuário PPTP: (empty field)
- Senha: (empty field) Mostrar caracteres
- Servidor PPTP: 0.0.0.0
- MTU: 1460
- MPPE:

Buttons: Conectar, Desconectar

IPv6 Configuration:

- Tipo de Configuração: Automático (dropdown)

Button: Salvar

Configuração da WAN – PPTP

IPv6

- » **IP fixo:** o endereço de IPv6 deve ser especificado manualmente.
- » **Endereço IP:** especifica o endereço IPv6 para a interface. Como padrão, o IPv6 obtém um IP automaticamente (::ffff:a00:1:0:0)
- » **Tamanho do prefixo:** insere o comprimento de prefixo IPv6 para o endereço.
- » **Gateway-padrão:** especifica o endereço de IPv6 para gateway-padrão.

The screenshot shows the IPv6 configuration section with the following settings:

- Tipo de Configuração: IP Fixo (dropdown)
- Endereço IP: ::
- Tamanho do Prefixo: 64
- Gateway Padrão: ::

Buttons: Salvar, Reset

Configuração da WAN – IPv6 fixo

- » **Stateless:** com IPv6 Stateless (também conhecido como SSLAAC – *Stateless Address Autoconfiguration*), o WOM gera seu próprio endereço de IP utilizando uma combinação de informações disponíveis localmente e anúncios de roteador, mas recebe informações de servidor DNS a partir de um servidor DHCPv6. O endereço de IP é dinâmico.

The screenshot shows the IPv6 configuration section with the following settings:

- Tipo de Configuração: Stateless (dropdown)

Buttons: Salvar, Reset

Configuração da WAN – IPv6 Stateless

- » **DHCP:** também conhecido como Stateful, neste modo o WOM obtém um endereço de interface, informações de configuração, tais como as do servidores DNS, e outros parâmetros a partir de um servidor DHCPv6. O endereço de IP é dinâmico.

IPv6
Tipo de Configuração:

Configuração da WAN – IPv6 DHCP

- » **DHCP-PD:** similar ao modo DHCP, porém com Prefix Delegation
- » **Tamanho do prefixo:** define o comprimento de prefixo IPv6 para o endereço.

IPv6
Tipo de Configuração:
Tamanho do Prefixo:

Configuração da WAN – IPv6 DHCP-PD

Configuração de DNS

Permite selecionar se os endereços dos servidores DNS serão definidos automaticamente ou manualmente.

- » **DNS automático:** os endereços IP de DNS serão atribuídos automaticamente, pelo servidor DHCP, PPPoE ou PPTP.

intelbras WOM 5A

Status Assistente **Rede** Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Fire

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração da WAN | **Configuração de DNS** |

IPv4
Servidor DNS 1:
Servidor DNS 2:
Servidor DNS 3:

IPv6
Modo DNS:

Configuração de DNS – automático

- » **DNS manual:** os endereços IP de DNS tem que ser definidos manualmente.
 - » **Servidor DNS 1:** define o endereço IP do servidor DNS primário.
 - » **Servidor DNS 2:** define o endereço IP do servidor DNS secundário.
 - » **Servidor DNS 3:** define um endereço de IP do servidor DNS opcional.

intelbras WOM 5A

Status Assistente **Rede** Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Fire

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração da WAN | **Configuração de DNS** |

IPv4
Servidor DNS 1:
Servidor DNS 2:
Servidor DNS 3:

IPv6
Modo DNS:
Servidor DNS 1:
Servidor DNS 2:
Servidor DNS 3:

Configuração de DNS – manual

Configurações da Ethernet

Configura a velocidade de transmissão de dados e a configuração do fluxo de dados da Ethernet.

- » Velocidade da rede
 - » **Auto**: define a velocidade de transmissão automaticamente, autonegociando com a outra ponta.
 - » **10 Mbps**: define a velocidade de transmissão fixa em 10 Mbps.
 - » **100 Mbps**: define a velocidade de transmissão fixa em 100 Mbps.
- » Duplex
 - » **Full**: comunicação bidirecional, envia e recebe dados ao mesmo tempo.
 - » **Half**: comunicação unidirecional, enquanto está transmitindo dados não pode receber.

intelbras | WOM 5A

Status Assistente **Rede** Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração de DNS | **Configurações da Ethernet** | Apelidos e Rotas

Velocidade da Rede:

Duplex:

Salvar

Configurações da Ethernet

Apelidos e rotas

Apelidos de IP

Permite definir endereços IP alternativos (IP Alias) para o equipamento.

1. Informe o endereço IP, a máscara e a interface à qual queira adicionar um IP;
2. Em opções, clique em + para adicionar o novo IP.

Rotas estáticas

Permite definir rotas estáticas para o equipamento.

3. Informe o endereço IP, a máscara, o gateway de destino e alguma descrição da rota;
4. Em Opções, clique em + para adicionar a nova rota.

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

Modo de Operação | Configuração da LAN | Configuração da WAN | Configuração de DNS | Configurações da Ethernet | **Apelidos e Rotas**

Apelidos de IP

IP	Máscara	Interface	Opções
0.0.0.0	0.0.0.0	Lan	+

Rotas estáticas

IP	Máscara	Gateway	Comentário	Opções
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		+

Apelidos e rotas

5.4. Wireless

A guia *Wireless* está dividida nas seguintes seções: *Básico*, *Avançado*, *Segurança* e *Controle de acesso*, dependendo do modo de operação selecionado. A seção *Básico* contém os parâmetros essenciais para estabelecer o enlace da rede sem fio. A seção *Avançado* contém parâmetros de otimização. A seção *Segurança* é utilizada para selecionar os métodos de autenticação e criptografia. A seção *Controle de acesso* define se bloqueia ou libera a conexão da lista criada em *Cadastro de clientes*, quando em modo *AP*.

Básico

- » **Modo de Operação**
 - » **Cliente**: o modo *Cliente* permite apenas associar-se a outro dispositivo configurado como AP.
 - » **AP**: habilita o funcionamento como AP (*Access Point*). Nesse modo os clientes da rede sem fio podem conectar-se a este equipamento.

- » **Repetidor universal:** funciona como cliente e AP ao mesmo tempo, permitindo estender o sinal de outro AP.
- » **Modo Cliente WDS:** habilita o modo WDS (visto apenas em modo *Cliente*).
- » **Modo IEEE:** define o padrão de comunicação da rede wireless. As opções são: 11an e 11n. No modo cliente não é possível alterar o modo IEEE, somente no modo AP.
- » **Largura de banda:** o padrão é de 20 MHz para dispositivos baseados no padrão 802.11. O padrão 802.11n permite a junção de dois canais, totalizando 40 MHz de largura de canal, aumentando assim a taxa de transferência de dados. Também é possível utilizar as larguras de canal de 5 e 10 MHz.
Obs.: por normas regulatórias da ANATEL, nos canais abaixo de 5735 não será possível operar com largura de banda acima de 20 MHz.
- » **Canal de extensão:** se o padrão for 802.11an ou 802.11n e a largura de banda 40 MHz, define se o segundo canal vai ser acima ou abaixo do canal central.
- » **SSID:** define o nome da rede sem fio.
- » **País:** seleciona o país. A seleção do país determina os canais disponíveis e a potência máxima de transmissão, de acordo com a regulamentação para esse país.
- » **Canal:** selecione o canal desejado ou utilize a opção *Auto* para encontrar um canal não utilizado ou menos ocupado.
- » **DFS:** ativa a detecção de radar. Quando ativo, o equipamento irá monitorar a presença de sinais de radar no canal configurado. Se algum radar for detectado, o equipamento irá selecionar outro canal de operação.
- » **Antena:** somente no equipamento SiSo. Seleciona a polarização da antena interna (horizontal ou vertical).
- » **Modo N:** apenas no equipamento MiMo. Seleciona modo MiMo 2x2 ou SiSo 1x1.
- » **Potência de TX:** permite especificar manualmente a potência de transmissão.
- » **Distância do enlace:** deixe em automático ou insira um valor igual a 120% da distância real entre o AP e o cliente. Por exemplo, se a distância é de 1000 metros, coloque 1200 metros.
- » Com esse valor, o equipamento configura corretamente o ACK Timeout, otimizando o throughput de uma transmissão.

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WDS 5A device, specifically the 'Wireless' section. The page has a navigation bar with tabs: Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, and Firewall. Below this, there are sub-tabs: Básico, Avançado, and Segurança. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains labels for settings: Modo de Operação, Modo IEEE, Largura de Banda, SSID, País, Antena, and Potência de TX. The right column contains the corresponding values: Cliente WDS (Multi TDI), 11an, 20/40 MHz, WOMSA, Brasil, Vertical, and a slider for 28 dBm. There is a 'Site Survey' button next to the SSID field. Below these fields, there is a section for 'Distância do Enlace' with a checked 'Automático' checkbox and a 'Salvar' button.

Wireless – básico

Avançado

- » **Limiar para fragmentação:** define o limiar de fragmentação dos pacotes. Pacotes acima desse valor serão fragmentados. Configurar para um valor muito baixo pode resultar em baixa performance na rede.
- » **Limiar para RTS/CTS:** define o limiar de ativação do controle de fluxo (RTS/CTS) para ajudar no problema de colisão de dados. Pacotes acima desse valor ativarão o controle de fluxo.
- » **Intervalo Beacon:** quando o equipamento em modo AP, define o intervalo de tempo entre uma transmissão do beacon frame.
- » **Data rate¹:** define a máxima taxa de transmissão de dados (em Mbps). O equipamento irá tentar transmitir sempre na máxima velocidade, quando possível. Caso necessário, a taxa de dados será reduzida automaticamente (interferência, perda de pacotes).

¹Só é possível fixar data rate em modo N. Para o WOM 5A é possível selecionar manualmente os índices MCS0-7. Para o WOM 5A MiMo, apenas os índices MCS8-15 podem ser selecionados manualmente, sendo que os índices MCS0-7 são definidos automaticamente pelo sistema caso o equipamento esteja operando em modo cliente e conectado a uma base SiSo.

- » **Intervalo de Guarda (GI):** habilita o intervalo de guarda curto (short guard interval), de 400 ns. Caso contrário, será utilizado 800 ns.
- » **WMM:** habilita o sistema de priorização de tráfego.
- » **Extra reporting:** se ativado, o equipamento enviará informações adicionais nos quadros de gerenciamento 802.11, como a identificação do equipamento.
- » **Broadcast SSID:** divulga o SSID na rede.
- » **Isolamento entre clientes:** habilita a isolamento/bloqueio entre estações clientes (da rede sem fio) associadas ao AP. Somente disponível no modo *Access point*.
- » **Desassociar clientes inativos após:** define o tempo em que o cliente será desconectado quando ocioso.
- » **Limite máximo de clientes:** define o número máximo de clientes conectados.
- » **Controle de piso de ruído:** mecanismo que atua na eliminação de interferências. O modo de controle pode ser:
 - » **Desabilitado:** controle de piso de ruído desabilitado.
 - » **Automático:** mantém o piso de ruído em 20 dB abaixo do sinal.

The screenshot shows the configuration page for the Intelbras WMM 5A device. The interface is in Portuguese and includes a navigation menu at the top with options: Status, Assistente, Rede, **Wireless**, Cadastro de Clientes, Site Survey, and Serviços. Below the menu, there are tabs for 'Básico', 'Avançado', and 'Segurança', with 'Avançado' currently selected. The main configuration area is divided into several sections:

- Limiar para Fragmentação:** A slider set to 2346 Bytes.
- Limiar para RTS/CTS:** A slider set to 2346 Bytes.
- Data Rate:** A dropdown menu set to 'Auto'.
- Extra Reporting:** A checkbox labeled 'Ativo' which is checked.
- Controle de Piso de Ruído:** A dropdown menu set to 'Automático'.
- Controle dos LEDs Externos:** A section with three input fields for LED1 (-100), LED2 (-70), and LED3 (-60), followed by a unit 'dBm'.

A 'Salvar' button is located at the bottom of the configuration area.

Wireless – avançado

Segurança

Define métodos de autenticação/criptografia.

Tipo de autenticação

- » **Sistema aberto:** autenticação com chave WEP64 ou WEP128.
- » **Chave compartilhada:** autenticação com chave WEP64 ou WEP128.
- » **Automático:** autenticação com chave WEP64 ou WEP128.
- » **Criptografia.**
 - » **Ausente:** sem criptografia.
 - » **WEP64:** 5 pares Hexa (ex. aa:bb:cc:dd:ee), ou 5 caracteres ASCII (ex. abcde).
 - » **WEP128:** 13 pares Hexa (ex. aa:bb:cc:dd:ee:ff:gg:hh:00:11:22:33:44), ou 13 caracteres ASCII (ex. abcdefghijklm).
- » **Modo da chave**
 - » **ASCII:** a chave é definida por caracteres ASCII.
 - » **HEXA:** a chave é definida em hexadecimal.
- » **Chave Padrão:** define qual das 4 chaves vai ser a principal.
- » **Chave WEP 1:** define a(s) chave(s) de criptografia.
- » **Chave WEP 2:** define a(s) chave(s) de criptografia.
- » **Chave WEP 3:** define a(s) chave(s) de criptografia.

- » **Chave WEP 4:** define a(s) chave(s) de criptografia.
- » **Mostrar caracteres:** se marcado, exibe a(s) chave(s) de modo legível.
- » **802.1x(WEP):** tipo de autenticação baseado em RADIUS utilizando criptografia WEP64 ou WEP128 (requer servidor RADIUS).
- » **Criptografia**
 - » **WEP64**
 - » **WEP128**
- » **WPA:** tipo de autenticação baseado em RADIUS utilizando criptografia AES ou TKIP (requer servidor RADIUS).
- » **WPA2:** tipo de autenticação baseado em RADIUS utilizando criptografia AES ou TKIP (requer servidor RADIUS).
- » **Criptografia**
 - » **AES**
 - » **TKIP**
- » **Porta:** porta do servidor RADIUS.
- » **Endereço IP:** endereço IP do servidor RADIUS.
- » **Senha:** senha do servidor RADIUS.
- » **WPA-PSK:** chave pessoal compartilhada utilizando criptografia AES ou TKIP.
- » **WPA2-PSK:** chave pessoal compartilhada utilizando criptografia AES ou TKIP.
- » **Criptografia**
 - » **AES**
 - » **TKIP**
- » **Senha:** senha (no mínimo 8 caracteres).

Wireless – segurança

Controle de acesso

ACL ou Lista de Controle de Acesso fornece a capacidade de bloquear ou liberar uma lista de clientes definidos na guia *Cadastro de clientes*.

- » **Modo do controle de acesso**
 - » **Desativado:** ACL desativado.
 - » **Permitir listados:** permite a conexão de clientes definidos na lista de clientes.
 - » **Bloquear listados:** bloqueia a conexão de clientes definidos na lista de clientes.

Wireless – controle de acesso

5.5. Cadastro de clientes

Guia *Cadastro de clientes*.

Cadastro de cliente

Aqui são cadastrados os clientes, que podem ser utilizados para controle de banda (QoS), controle de acesso (ACL), Firewall e amarrar o IP ao MAC, isso é, fazer o DHCP atribuir sempre o mesmo IP para aquele MAC.

A inclusão, alteração e remoção é sempre feita nesta tela. Caso você altere qualquer configuração do cliente, clique no ícone de edição. Ao clicar no botão *Aplicar*, o firmware irá reiniciar todos os processos afetados pelo cadastro, não sendo necessário reiniciar o equipamento. São cinco os modos de cadastro de clientes: por IP, MAC, IP e MAC, Rede e Range de IPs. Independentemente do tipo de cadastro que foi escolhido, todos os campos serão exibidos após o cadastro, Cliente, IP, IP final, Máscara, MAC. O sistema identifica o tipo de cadastro baseado nos campos preenchidos com valores diferentes de apenas vários zeros seguidos.

- » **Cadastro de IP:** define o nome do cliente, IP, o mínimo e o máximo de velocidade. ACL nesse caso não precisa ser marcado, pois o controle de acesso é feito por MAC e não por IP.

Cadastro de **IP** :

Cliente	IP	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
Cliente1	192.168.1.10	0	0	2048	512	<input type="checkbox"/>	--	+

Cadastro de IP

- » **Cadastro de MAC:** define o nome do cliente, MAC, o mínimo e o máximo de velocidade. Neste caso, o ACL pode ser marcado, caso queira que esse cliente/MAC faça parte do controle de acesso.

Cadastro de **MAC** :

Cliente	MAC	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
Cliente ACL	9c:b6:54:c4:1f:42	0	0	5120	1024	<input checked="" type="checkbox"/>	--	+

Cadastro de MAC

- » **Cadastro de IP e MAC:** define o IP e o MAC. Dessa forma é amarrado o IP ao MAC. Marcando o ACL o MAC passa a fazer parte do controle de acesso.

Cadastro de **IP e MAC** :

Cliente	IP	MAC	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
Servidor	192.168.1.2	80:56:f2:66:3a:c	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	--	+

Cadastro de IP e MAC

- » **Cadastro de rede:** o cadastro de rede generaliza toda uma rede de IPs. Para que a rede seja cadastrada corretamente, a máscara é imprescindível. Cadastre o mínimo e o máximo de velocidade.

Cadastro de **Rede** :

Cliente	IP	Máscara	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
Rede Filial1	192.168.2.0	255.255.255.0	0	0	2024	512	<input type="checkbox"/>	--	+

Cadastro de rede

- » **Cadastro de range de IPs:** cadastra um intervalo de IPs, utilizando os campos *IP inicial* e *IP final*, o mínimo e o máximo de velocidade.

Cadastro de **Range de IPs** ↓ :

Cliente	IP	IP Final	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
Estações RH	192.168.1.100	192.168.1.120	0	0	3072	1024	<input type="checkbox"/>	---	+

Cadastro de range de IPs

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless **Cadastro de Clientes** Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema

Cadastro de Cliente | Arquivo de Registros

Cadastro de IP ↓ :

Cliente	IP	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções
	0.0.0.0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	---	+

Lista de registros:

Cliente	IP	IP Final	Máscara	MAC	Mínimo Download*	Mínimo Upload*	Máximo Download*	Máximo Upload*	ACL	Ativo	Opções

Aplicar

- + Incluir cliente
- ✎ Editar cliente
- ✖ Excluir cliente
- ACL Quando ativo indica que este registro está no controle de acesso Wireless.
 - Todas as velocidades devem ser informadas em Kbps
 - O QoS opera somente em modo cliente

Tela do cadastro de clientes

Arquivo de registros

Importa ou exporta arquivo com registros de clientes.

- » **Layout do arquivo:** são valores separados por vírgula (.). O primeiro campo é um número sequencial.
- » **Os campos são:** *ID, Cliente, IP, IP_final, Máscara, MAC, Mínimo_download, Mínimo_upload, Máximo_download, Máximo_upload, ACL, Ativo.*
- » **Exemplo de um arquivo de registros do cadastro de clientes feito acima:**
 - 1,Cliente1,192.168.1.10,0.0.0.0,0.0.0.0,00:00:00:00:00:00,0,0,2048,512,0,1
 - 2,Cliente ACL,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,9c:b6:54:c4:1f:42,0,0,5120,1024,1,1
 - 3,Servidor,192.168.1.2,0.0.0.0,0.0.0.0,80:56:f2:66:3a:cf,0,0,0,0,0,1
 - 4,Rede Filial1,192.168.2.0,0.0.0.0,255.255.255.0,00:00:00:00:00:00,0,0,2024,512,0,1
 - 5,Estacoes RH,192.168.1.100,192.168.1.120,0.0.0.0,00:00:00:00:00:00,0,0,3072,1024,0,1

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless **Cadastro de Clientes**

Cadastro de Cliente | **Arquivo de Registros**

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.


Tela do arquivo de registros

5.6. Site Survey

O site Survey mostra uma visão geral das redes sem fio disponíveis no local. Através dessa ferramenta, o administrador consegue fazer uma varredura dos pontos de acesso, observando seu canal de operação, SSID, BSSID, criptografia e nível de sinal.

Atenção: ao executar o site survey a conexão via interface sem fio será momentaneamente interrompida.

1. Para iniciar a busca, clique em *Procurar*;
2. Para conectar-se a um AP clique em *Selecionar* e em seguida em *Conectar*.



Modo	Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal	Selecionar
AP	5560	WOM MiMo AP	00:1A:3F:6F:11:3D	AUSENTE	37 dBm	○

Atualizar


Site Survey

5.7. Serviços

Guia de ferramentas e utilitários.

Geral

- » **PPPoE Relay:** encaminha as mensagens PPPoE entre duas redes com diferentes domínios de broadcast.
- » **Discovery:** habilita suporte para o equipamento ser encontrado pelo utilitário reset-tool.



PPPoE Relay

Discovery

Salvar

Serviços – geral

SNMP

Simple Network Management Protocol ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes é um protocolo-padrão para monitoramento e gerenciamento de redes.

- » **Servidor SNMP:**
 - » **Desativado:** servidor SNMP desabilitado.
 - » **Acesso restrito (LAN):** acesso ao servidor somente pela porta LAN do equipamento.
 - » **Acesso liberado (WAN e LAN):** acesso liberado a todas as portas do equipamento.
- » **Community:** define a comunidade SNMP. Essa comunidade atua como uma senha entre o agente e gerente SNMP.
- » **Porta SNMP:** define a porta do servidor SNMP. A porta-padrão é 162.
- » **Localização:** define o nome da localização física do equipamento.
- » **Contato:** define um e-mail de contato do responsável por este equipamento.
- » **Nome:** define um nome de contato do responsável por este equipamento.



Servidor SNMP: Acesso Restrito (LAN) ▾

Community: public

Porta SNMP: 161

Localização: Right Here.

Contato: me@somewhere.com

Nome: Wireless CPE

Salvar

Serviços – SNMP

Log do sistema

- » **Log do sistema:** *Ativado* ou *Desativado*.
- » **Enviar log para o servidor remoto com IP:** marque a caixa ao lado e informe o IP do servidor para envio do log.

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey **Serviços** Firewall QoS Clientes Conectados Sinal

Geral | SNMP | **Log do Sistema** | WatchDog | DNS | NTP Cliente | Tarefas (cron) | Script Pessoal | Teste Link | Comando do Siste

Log do Sistema: Ativado

Enviar log para o Servidor Remoto com IP:

```
0.048000) MIPS: machine is WOM5A16M
Mar 16 00:00:00 localhost kern.warn kernel: [ 0.852000] WLAN firmware dump buffer
Mar 16 00:00:00 localhost kern.warn kernel: [ 0.852000] WLAN firmware dump buffer
allocation of 2097152 bytes @ address 0x83400000 SUCCESS !!!
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.264000] bio: create slab <bio-0> at 0
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.268000] Switching to clocksource HPS
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.272000] NET: Registered protocol family 2
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.280000] TCP established hash table entries:
512 (order: 0, 4096 bytes)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.284000] TCP bind hash table entries: 512
(order: -1, 2048 bytes)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.292000] TCP: Hash tables configured
(established 512 bind 512)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.296000] TCP: reno registered
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.300000] UDP hash table entries: 256 (order:
0, 4096 bytes)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.304000] UDP-Lite hash table entries: 256
(order: 0, 4096 bytes)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.312000] NET: Registered protocol family 1
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.320000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31)
Phillip Lougher
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.340000] mpmi has been set to 120
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.344000] io scheduler noop registered
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.348000] io scheduler deadline registered
(default)
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.352000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports,
IRQ sharing disabled
Mar 16 00:00:00 localhost kern.info kernel: [ 0.308000] serial8250_0: ttyS0 at 0x0
```

Salvar

Serviços – log do sistema

Obs.: a porta de operação do syslog é a 514 UDP.

WatchDog

Reinicia o equipamento se não responder *ping* em *N* segundos.

- » **Endereço IP:** endereço IP do equipamento.
- » **Tempo de checagem:** tempo em segundos de cada checagem.

intelbras | WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey **Serviços** Firewall QoS Clientes Conectados Sinal **Sistema**

Geral | SNMP | Log do Sistema | **WatchDog** | DNS | NTP Cliente | Tarefas (cron) | Script Pessoal | Teste Link | Comando do Sistema

WatchDog 1

Endereço IP:

Tempo de Checagem: Segundos

WatchDog 2

Endereço IP:

Tempo de Checagem: Segundos

Salvar

Serviços – WatchDog

DDNS

(*Dynamic Domain Name System*) é um DNS dinâmico que associa o endereço IP de sua conexão atual a um nome fixo criado por você.

- » **DDNS:** seleciona ou desativa o DDNS. As opções são: *Desativado, DynDNS, TZO, NoIP, Intelbras*.
- » **Host:** host.
- » **Usuário:** nome de usuário.
- » **Senha:** senha do usuário.
- » **E-mail:** e-mail se o DDNS for Intelbras.

The screenshot shows the 'DDNS' configuration page in the Intelbras management interface. The page title is 'intelbras WOM 5A'. The navigation menu includes: Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, **Serviços**, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, Sistema. The breadcrumb trail is: Geral | SNMP | Log do Sistema | WatchDog | **DDNS** | NTP Cliente | Tarefas (cron) | Script Pessoal | Teste Link | Comando do Sistema. The form contains: 'DNS:' with a dropdown menu set to 'Intelbras'; 'Host:' with a text input field containing '.ddns-intelbras.com.br'; 'E-mail:' with an empty text input field; and a 'Salvar' button.

Serviços – DDNS

NTP cliente

Network Time Protocol é um protocolo de sincronização dos relógios dos equipamentos baseado no protocolo UDP sob a porta 123. O NTP permite manter o relógio de um computador com a hora sempre certa e com grande exatidão.

- » **NTP cliente:** habilita ou desabilita a função de NTP cliente.
- » **IP do servidor:** endereço IP do servidor NTP.
- » **Zona:** seleciona o fuso horário.

The screenshot shows the 'NTP cliente' configuration page in the Intelbras management interface. The page title is 'intelbras WOM 5A'. The navigation menu includes: Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, **Serviços**, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, Sistema. The breadcrumb trail is: Geral | SNMP | Log do Sistema | WatchDog | DDNS | **NTP Cliente** | Tarefas (cron) | Script Pessoal | Teste Link | Comando do Sistema. The form contains: a checked checkbox for 'NTP Cliente'; 'IP do Servidor:' with a text input field containing '200.144.121.33'; 'Zona:' with a dropdown menu set to '(GMT-03:00)Brasilia'; and a 'Salvar' button.

Serviços – NTP cliente

Tarefas (cron)

Cron é um serviço do Linux[®] que permite agendar a execução de tarefas repetidamente ou uma só vez.

- » **Tarefas (cron):** habilita ou desabilita a cron.
- » **Enviar:** envia um arquivo de configuração da cron para o equipamento.
- » **Baixar:** faz o download do arquivo de configuração para o PC.
- » **Editar:** abre o arquivo de configuração para edição.


The screenshot shows the 'Tarefas (cron)' configuration page in the Intelbras management interface. The page title is 'intelbras WOM 5A'. The navigation menu includes: Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, **Serviços**, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, Sistema. The breadcrumb trail is: Geral | SNMP | Log do Sistema | WatchDog | DDNS | NTP Cliente | **Tarefas (cron)** | Script Pessoal | Teste Link | Comando do Sistema. The form contains: a checked checkbox for 'Tarefas (cron)'; 'Arquivo:' with a 'Procurar...' button, a text input field containing 'Nenhum arquivo selecionado.', and an 'Enviar' button; 'Baixar' and 'Editar' buttons; and a 'Salvar' button.

Serviços – tarefas (cron)

Script pessoal

Permite criar um shell script que será executado toda vez que iniciar o equipamento.

- » **Enviar:** envia um arquivo de script para o equipamento.
- » **Baixar:** faz o download do arquivo de script para o PC.
- » **Editar:** abre o arquivo de script para edição.




Serviços – script pessoal

Teste link

Utilitários para teste de throughput, tanto como servidor como cliente. Os utilitários disponíveis são o Iperf e o NetStrain.

- » **Status do servidor NetStrain:** status do servidor NetStrain *Ativado* ou *Desativado*.
- » **Status do servidor Iperf:** status do servidor Iperf *Ativado* ou *Desativado*.
- » **Escolha o programa:** programa a ser executado, Iperf ou NetStrain.
- » **Iniciar servidor:** inicia o servidor selecionado.
- » **Parar servidor:** interrompe a execução do servidor selecionado.
- » **Porta para efetuar o teste:** porta que irá receber conexões (modo *Servidor*) ou irá conectar-se ao servidor (modo *Cliente*).
- » **Endereço do servidor para efetuar o teste:** endereço IP do servidor.
- » **Tempo de duração do teste:** tempo em segundos para duração do teste.
- » **Sentido do tráfego:** *Enviar*, *Receber* ou *Enviar e receber* ao mesmo tempo.
- » **Opções extras da linha de comando:** opções extras para o Iperf.
- » **Iniciar cliente:** inicia o teste em modo *Cliente*.




Serviços – teste link

Comando do sistema

Permite executar algum comando diretamente no equipamento. O comando tem que terminar a execução e retornar o resultado. Ex.: comando ping 8.8.8.8. Esse comando não vai funcionar corretamente, pois como ele não encerra a execução sozinho, nunca vai mostrar a saída no browser. Um exemplo do mesmo comando que funcionaria seria: ping -c 2 8.8.8.8. O parâmetro -c 2 no ping faz com que o programa execute 2 pings e encerre o programa, fazendo retornar a saída e mostrando no browser o resultado. Também é necessário liberar as janelas pop-up do browser para funcionar corretamente.

- » **Comando do sistema:** comando a ser executado no equipamento.
- » **Enviar:** executa o comando e exibe a saída no browser.



Serviços – comando do sistema

5.8. Firewall

Atenção: as configurações a seguir exigem um grau avançado de conhecimento sobre redes. Apenas altere as opções de firewall se tiver plena ciência dos efeitos em sua rede.

Guia de opções gerais do firewall.

- » **Ativa UPnP:** ativa o Universal Plug and Play.
- » **Ativa ping na WAN:** desbloqueia o ping na WAN.
- » **Bloqueio de Netbios:** bloqueia Netbios na rede.

Grupos de firewall

Define grupos para ser usado em regras por grupos.

1. Para inserir um grupo, digite o nome do grupo e em opções clique em +.

Clientes ligados a grupos de firewall

Associa clientes cadastrados em *Cadastro de clientes* a um grupo de firewall.

2. Para associar um cliente ao grupo, crie os grupos, cadastre os clientes na guia *Cadastro de clientes*;
3. Clique em *Ligar cliente a um grupo*;
4. Clique em algum grupo e clique na seta para direita. O grupo vai mover para a caixa ao lado, chamada *Grupos selecionados*;
5. Selecione o cliente e clique em *Salvar*;
6. Repita o processo para cada cliente que deseja associar.

Regras de firewall

Define regras de firewall.

7. Clique em *Adicionar regra* para adicionar uma nova regra;
8. Digite um nome para a regra;
9. Selecione o tipo de regra. Conforme o tipo selecionado, vão ser solicitados alguns parâmetros;
10. Se a regra for por grupo, clique em um grupo e em seguida na seta para a direita. O grupo vai ser movido para a caixa *Grupos selecionados*;
11. Se a regra for por cliente, clique em um cliente e em seguida na seta para a direita. O cliente vai ser movido para a caixa *Clientes selecionados*;
12. Clique em *Salvar*;
13. Repita o processo se deseja incluir outra regra.

Tipos de regras

- » **Controle por IP:** bloquear ou desbloquear um IP específico.
- » **Protocolo:** TCP e UDP, TCP, UDP, ICMP.
- » **Função:** bloquear¹ ou liberar² IP.
- » **Endereço IP:** endereço IP a ser bloqueado ou liberado.
- » **Controle por endereço MAC:** bloquear ou desbloquear MAC.
- » **Função:** bloquear¹ ou liberar² MAC.
- » **Endereço MAC:** endereço MAC a ser bloqueado ou liberado.

¹ Bloqueia o que está cadastrado.

² Libera o que está cadastrado.

- » **Redirecionamento de portas:** redireciona todos os pacotes do intervalo de portas para um IP.
- » **Protocolo:** TCP e UDP, TCP, UDP, ICMP.
- » **Intervalo de portas:** range de portas para ser redirecionado.
- » **Redireciona para IP:** endereço IP destino.
- » **Redirecionamento de portas/IP:** faz o redirecionamento de portas e/ou IP.
- » **Protocolo:** TCP e UDP, TCP, UDP, ICMP.
- » **Porta/IP de entrada:** define a porta e/ou IP de entrada.
- » **Porta/IP de saída:** define a porta e/ou IP de saída.
- » **DMZ:** faz o redirecionamento de IP. Usado quando se quer ter um servidor em uma LAN que precisa ter acesso externo.
- » **Redireciona para IP:** endereço IP destino.

The screenshot displays the Intelbras Web Management Interface (WOM SA) for Firewall configuration. The interface includes a navigation menu at the top with options like Status, Assistente, Rede, Wireless, Cadastro de Clientes, Site Survey, Serviços, Firewall, QoS, Clientes Conectados, Sinal, and Sistema. The main content area is divided into several sections:


- Opções gerais do firewall:** Includes checkboxes for 'Ativa UDP' and 'Ativa ping na WAN', and a 'Salvar' button.
- Grupos de firewall:** A table with columns for 'Nome do grupo', 'Opções', and 'A'. A '+' button is visible below the table.
- Regras de Firewall - adicionar regra:** A table with columns for 'Nome da Regra', 'Tipo', 'Detalhes', 'Função', 'Grupos', and 'Opções'. The message 'Nenhum registro encontrado.' is displayed below the table.
- Clientes ligados a grupos de firewall - ligar cliente a um grupo:** A table with columns for 'Grupos', 'Cliente', and 'Opções'. The message 'Nenhum registro encontrado.' is displayed below the table, along with an 'Aplicar' button.

Firewall

5.9. QoS

Nesta guia são listados os clientes cadastrados em *Cadastro de clientes* que estão sob controle de banda. Também tem a opção de incluir ou excluir clientes da lista.

- » **Habilitar sistema de QoS:** habilita ou desabilita sistema de controle de banda¹.
- » **Firewall do QoS:** habilita ou desabilita firewall do QoS.



QoS

¹ QoS opera somente em modo cliente.

5.10. Clientes conectados

Mostra a tabela ARP e os clientes conectados se o equipamento está configurado como AP.

Tabela ARP


- » **Endereço IP:** endereço IP do equipamento.
- » **Endereço MAC:** endereço físico do equipamento.
- » **Cliente:** nome do cliente se cadastrado em *Cadastro de clientes*.
- » **Interface:** interface do equipamento.



Clientes conectados

Clientes conectados


- » **Endereço MAC:** BSSID do cliente.
- » **Cliente:** SSID do cliente.
- » **Taxa de Dados:** taxa de transmissão de dados.
- » **Sinal:** nível de sinal.
- » **CCQ:** qualidade de conexão com o cliente.
- » **Ação:** desconecta cliente do AP.



Clientes conectados

5.11. Sinal

Quando o equipamento é configurado como *Cliente*, exibe o status conectado ou desconectado, o nível de sinal e a transmissão CCQ.



Sinal


5.12. Sistema

Permite ajuste das principais configurações do sistema e executa ações como (reiniciar, atualizar firmware, etc.).

Aplicar as modificações salvas

Grava as configurações e reinicia o equipamento. Esse procedimento deve ser utilizado toda vez que for alterada alguma configuração.


- » **Aplicar as modificações salvas:** clique nesse botão para efetivar as alterações.
- » **Tempo de teste das novas configurações:** se o tempo em segundos for maior que zero, o equipamento ficará N segundos com as configurações modificadas e depois voltará as configurações anteriores.



Sistema – aplicar as modificações salvas

Reiniciar

Descarta as configurações alteradas e reinicia o equipamento.



Sistema – reiniciar

Atualizar firmware/configurações

Atualiza o firmware ou carrega um arquivo de configuração.

- » **Arquivo:** seleciona o arquivo de firmware para atualização ou o arquivo de configurações para carregar.
- » **Enviar:** clique em *Enviar* para atualizar o firmware ou carregar o arquivo de configuração.

intelbras WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema

Aplicar as Modificações Salvas | Reiniciar | Atualizar Firmware/Configurações | Baixar Configuração | Gerenciamento de Acesso | Configuração Padrão | Informações Legais

Selecione o arquivo desejado para fazer a atualização de firmware ou restaurar as configurações previamente salvas.

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

Sistema – atualizar firmware/configurações

Baixar configuração

Faz o download do arquivo de configurações.

intelbras WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados Sinal Sistema

Aplicar as Modificações Salvas | Reiniciar | Atualizar Firmware/Configurações | Baixar Configuração | Gerenciamento de Acesso | Configuração Padrão | Informações Legais

Baixar Arquivo de Configuração:

Sistema – baixar configuração

Gerenciamento de acesso

Configura o modo de acesso web e SSH do equipamento. Também define se o equipamento terá TAG de VLAN de gerenciamento.

Configurações do gerenciamento via web

- » **Modo de acesso**
 - » **Desativado:** acesso desabilitado por http.
 - » **Acesso restrito (LAN):** acesso ao ambiente de gerenciamento web por http, somente pela porta LAN do equipamento.
 - » **Acesso liberado (WAN e LAN):** acesso liberado ao ambiente de gerenciamento web http, por todas as portas do equipamento.
- » **Porta:** define a porta do servidor http.
- » **Modo de Acesso (https)**
 - » **Desativado:** acesso desabilitado por https.
 - » **Acesso Restrito (LAN):** acesso ao ambiente de gerenciamento web por https somente pela porta LAN do equipamento.
 - » **Acesso liberado (WAN e LAN):** acesso liberado ao ambiente de gerenciamento web https, por todas as portas do equipamento.
- » **Porta (https):** porta do servidor https.
- » **Timeout da Sessão:** define o tempo em segundos para expirar a sessão do browser.
- » **Certificado Digital:** envia o certificado digital.
- » **Chave Privada:** envia a chave privada.
- » **Idioma:** idioma do equipamento, Português, Espanhol ou Inglês.

Alterar usuário e senha do gerenciamento via web

- » **Usuário:** usuário do gerenciador web.
- » **Nova senha:** campo para alteração de senha do gerenciador web.
- » **Confirme a nova senha:** confirme a senha digitada acima para efetuar a alteração de senha.
- » **Mostrar caracteres:** se habilitado, mostra os caracteres da senha em modo legível.

Configurações do gerenciamento via terminal (SSH2)

- » **Modo de acesso**
 - » **Desativado:** acesso desabilitado por SSH.
 - » **Acesso restrito (LAN):** acesso por SSH somente pela porta LAN do equipamento.
 - » **Acesso liberado (WAN e LAN):** acesso liberado por SSH por todas as portas do equipamento.
- » **Porta do servidor SSH:** define a porta do servidor SSH.
- » **Alterar senha do servidor SSH via web:** permite alterar a senha do SSH pelo gerenciador web. Uma vez que essa opção for desmarcada, não será possível marcar novamente, salvo em caso de reset.
- » **Nova senha:** define uma nova senha para acesso ao equipamento por SSH.
- » **Confirme a nova senha:** confirme a senha digitada acima para efetuar a alteração.
- » **Mostrar caracteres:** se habilitado, mostra os caracteres da senha em modo legível.

intelbras WOM 5A

Status Assistente Rede Wireless Cadastro de Clientes Site Survey Serviços Firewall QoS Clientes Conectados

Aplicar as Modificações Salvas | Reiniciar | Atualizar Firmware/Configurações | Baixar Configuração | Gerenciamento de Acesso

Configurações do Gerenciamento via WEB

Modo de Acesso: Acesso Restrito (LAN) ▼

Porta: 80

Modo de Acesso (HTTPS): Acesso Restrito (LAN) ▼

Porta (HTTPS): 443

Timeout da Sessão: 300 Segundos

Certificado Digital: Procurar... Nenhum arquivo selecionado. Enviar

Chave Privada: Procurar... Nenhum arquivo selecionado. Enviar

Idioma: Português ▼

Alterar Usuário e Senha do Gerenciamento via WEB

Usuário: admin

Nova Senha: *****

Confirme a Nova Senha: *****

Mostrar caracteres

Configurações do Gerenciamento via Terminal (SSH2)

Modo de Acesso: Acesso Restrito (LAN) ▼

Porta do Servidor SSH: 22

Alterar Senha do Servidor SSH via WEB:

Nova Senha: *****

Confirme a Nova Senha: *****

Mostrar caracteres

Salvar

Sistema – gerenciamento de acesso

Configuração-padrão

Volta às configurações-padrão do equipamento. Isso também pode ser feito pressionando o botão *Reset* por 10 segundos. Também é possível realizar a recuperação do firmware no chipset. O procedimento é realizado da seguinte maneira:

1. Configurar a máquina com o IP o 192.168.1.10;
2. Utilizar o navegador Firefox;
3. Ligar a placa com o botão de reset pressionado e mantê-lo pressionado por 10 segundos;
4. Acessar o equipamento no endereço: <http://192.168.1.1>.

Atenção: caso seja efetuado o reset do produto e todos os LEDs fiquem acesos continuamente, o produto entrou em modo de verificação dos LEDs. Caso isso ocorra, o usuário deverá ligar o produto pressionando o botão de reset por 15 segundos, e aguardar sua inicialização.

As configurações default do equipamento são:

Guia rede

- » **Modo de operação**
 - » **Identificação do equipamento:** WOM 5A.
 - » **Modo de operação:** cliente provedor.
- » Configurações da LAN
 - » **Endereço IP:** 10.0.0.1.

- » **Máscara de sub-rede:** 255.255.255.0.
- » **802.1d spanning tree:** inativo.
- » **Servidor DHCP:** ativo.
- » **Intervalo do servidor DHCP:** 10.0.0.10 - 10.0.0.200.
- » **Domínio:** em branco.
- » **Tempo de renovação (s):** 7200.
- » **Configurações da WAN**
 - » **Tipo de configuração:** cliente DHCP.
 - » **Clonar endereço MAC da WAN:** 000000000000.
 - » **VLAN ID:** 0 desativado.
 - » **MTU:** 1500.
- » **Configuração de DNS.**
 - » **Modo DNS:** DNS Automático.
- » **Configurações da Ethernet**
 - » **Velocidade da rede:** auto.
 - » **Duplex:** full.

Guia wireless

- » **Básico**
 - » **Modo de operação:** cliente.
 - » **Modo Cliente WDS:** inativo.
 - » **Modo IEEE:** 11an.
 - » **Largura de banda:** 10/40 MHz.
 - » **Tipo de rede:** infraestrutura.
 - » **SSID:** WOM 5A.
 - » **País:** Brasil.
 - » **Canal:** auto.
 - » **Antena:** vertical.
 - » **Regulamentação automática:** ativo.
 - » **Potência de TX:** 28 dBm.
 - » **Distância do enlace:** 5000 metros.
- » **Avançado**
 - » **Limiar para fragmentação:** 2346 Bytes.
 - » **Limiar para RTS/CTS:** 2346 Bytes.
 - » **Data rate:** auto.
 - » **Extra reporting:** ativo.
 - » **Modo de controle de piso de ruído:** automático.
 - » **LED1:** -100.
 - » **LED2:** -70.
 - » **LED3:** -60.
 - » **LED4:** -50.
- » **Segurança**
 - » **Tipo de autenticação:** sistema aberto.
 - » **Criptografia:** ausente.

Guia serviços

- » **Geral**
 - » **PPPoE relay:** inativo.
 - » **Discovery:** ativo.
- » **SNMP**
 - » **Servidor SNMP:** desativado.

- » **Log do sistema**
 - » **Log do sistema:** ativo.
 - » **Enviar log para o servidor remoto com IP:** inativo.
- » **WatchDog**
 - » **Endereço IP:** 0.0.0.0.
 - » **Tempo de checagem:** 300 segundos.
- » **DDNS**
 - » **DDNS:** desativado.
- » **NTP cliente.**
 - » **NTP cliente:** inativo
- » **Tarefas (cron)**
 - » **Tarefas (cron):** inativo.
- » **Teste link**
 - » **Status do servidor NetStrain:** desativado.
 - » **Status do servidor Iperf:** desativado.
 - » **Escolha o programa:** NetStrain.
 - » **Porta para efetuar o teste:** 5001.
 - » **Endereço do servidor para efetuar o teste:** em branco.
 - » **Tempo de duração do teste:** 10 Segundos.
 - » **Sentido do tráfego:** Enviar.

Guia firewall


- » **Opções do firewall**
 - » **Ativa UPnP:** ativo.
 - » **Ativa ping na WAN:** inativo.
 - » **Grupos de firewall:** vazio.
 - » **Regras de firewall:** vazio.
 - » **Clientes ligados a grupos de firewall:** vazio.

Guia QoS

- » **QoS**
 - » **Habilitar sistema de QoS:** desabilitado.

Guia sistema

- » **Gerenciamento de acesso**
 - » **Modo de acesso:** acesso restrito (LAN).
 - » **Porta:** 80.
 - » **Modo de acesso (https):** acesso restrito (LAN).
 - » **Porta (https):** 443.
 - » **Timeout da sessão:** 300 segundos.
 - » **Idioma:** português.
 - » **Usuário:** admin.
 - » **Senha:** admin.
 - » **Modo de acesso do servidor SSH:** Desativado.



Sistema – configuração-padrão

6. Recuperação de firmware

Esse processo tem como função realizar a recuperação do firmware do WOM 5A ou WOM 5A MiMo, quando o mesmo estiver corrompido, ou seja, inacessível mesmo após um reset de fábrica, através do botão de reset do equipamento.

Obs.: é necessário ter o navegador *Mozilla Firefox*® instalado no computador.

1. Obrigatoriamente, configure a placa de rede do seu computador com o IP *192.168.1.10* (com outro endereço não será possível realizar o procedimento a seguir);
2. Ligue o dispositivo pressionando o botão de reset por cerca de 10 segundos. Com isso, o WOM entrará no modo *Recuperação de firmware*;
3. Acesse o navegador e digite na URL o endereço *192.168.1.1*. A seguinte tela será exibida:



Recuperação de firmware

4. Selecione o firmware de acordo com seu dispositivo e depois clique no botão *Atualizar firmware*. Aguarde até que o dispositivo seja reiniciado. Com esse processo realizado, seu dispositivo estará pronto para uso novamente. Caso o dispositivo permaneça inacessível após esse procedimento, contate o suporte Intelbras.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

9. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto possui criptografia na transmissão dos dados pessoais.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.23
Indústria brasileira